



Fabriqué en Chine  
Made in China

C450E-F94b

## FRANÇAIS

C450E

Consultez au préalable les consignes de sécurité.

**AVERTISSEMENT !** Veillez à ce que la surface chaude de l'appareil n'entre pas en contact direct avec la peau, en particulier les yeux, les oreilles, le visage et le cou.  
**AVERTISSEMENT !** Ne touchez pas le tube chauffant ou les pièces métalliques de l'appareil lorsqu'elles sont chaudes.

**Commande d'activation de l'interrupteur**  
**IMPORTANT !** Cet appareil est doté d'une commande d'activation retardée. Immédiatement après avoir allumé l'appareil, vous pouvez ajuster les réglages de température. Après 5 secondes de mise en marche de l'appareil, les boutons de température se verrouillent automatiquement. Pour modifier les réglages de température, maintenez le bouton « +/- » enfoncé pendant 1 à 2 secondes. Cela désactive la mode verrouillage et permettra de modifier les réglages. Pour éteindre l'appareil alors qu'il est en mode verrouillage, maintenez le bouton marqué Ⓛ enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Assurez-vous d'avoir les cheveux secs et peignez-les pour éliminer tout noeud. Séparez vos cheveux en mèches. Ils sont maintenant prêts à être coiffés.
- Maintenez le bouton Ⓛ enfoncé pendant 1 à 2 secondes pour alumer l'appareil. L'affichage numérique se met à clignoter et l'appareil commence automatiquement à chauffer.
- Appuyez sur le bouton « +/- » pour sélectionner le réglage de température adapté à votre type de cheveux. L'affichage numérique clignote jusqu'au moment où la température sélectionnée est atteinte. Une fois la température atteinte, l'affichage numérique s'allume en continu.
- **Précautions :** Les réglages de température de l'appareil se verrouillent automatiquement après 5 secondes. (Voir Commande d'activation de l'interrupteur).
- Appuyez sur le levier, placez l'appareil à mi-hauteur d'une mèche de cheveux et répartissez les cheveux uniformément entre le levier et le tube.
- Une fois les cheveux en place, lâchez doucement le levier de façon à ce que les cheveux soient bien maintenus entre le levier et le tube. Faites glisser doucement l'appareil vers le bas jusqu'à l'extrémité de la mèche de cheveux.
- Enroulez les cheveux autour du tube en inclinant légèrement l'appareil, dans un mouvement de spirale. Lorsque vous enroulez les cheveux autour du tube, essayez de ne pas les superposer et assurez-vous que les cheveux sont répartis uniformément pour que toute la mèche touche le tube.
- Maintenez l'appareil en place pendant 5 à 8 secondes selon le type de cheveux.
- Pour enlever l'appareil des cheveux, appuyez sur le levier et retirez l'appareil.
- Laissez refroidir la boucle avant de la coiffer.
- Répétez l'opération pour chaque mèche de cheveux.
- Après utilisation, maintenez le bouton Ⓛ enfoncé pendant 1 à 2 secondes pour éteindre l'appareil et débranchez-le.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

### Réglages de température

Si vous avez des cheveux délicats, fins, décolorés ou colorés, utilisez les réglages de température plus bas. Pour des cheveux plus épais, utilisez les réglages de température plus élevés. On conseille de toujours effectuer un test lors de la première utilisation pour s'assurer d'utiliser la température correcte sur le type de cheveux. Commencez par le réglage le plus bas, puis augmentez la température jusqu'à l'obtention du résultat souhaité.

Vous disposez de 6 réglages de température au choix entre : 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C et 210 °C.

### Arrêt automatique

Cet appareil a une fonction d'arrêt automatique pour plus de sécurité. Si l'appareil reste allumé en continu pendant plus de 60 minutes, il s'éteindra automatiquement. Si vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil au-delà de ce temps, il vous suffit de maintenir le bouton Ⓛ enfoncé pendant 1 à 2 secondes pour remettre l'appareil en marche.

### Tapis thermorésistant

L'appareil est fourni avec un tapis thermorésistant à utiliser pendant et après le coiffage. En cours d'utilisation, ne posez jamais l'appareil sur une surface sensible à la chaleur, même quand vous utilisez le tapis thermorésistant fourni. Après utilisation, éteignez et débranchez l'appareil. Enroulez immédiatement l'appareil dans le tapis thermorésistant fourni et laissez-le refroidir complètement. Laissez-le hors de portée des enfants, car il restera très chaud encore pendant plusieurs minutes.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour garder votre appareil dans le meilleur état possible, veuillez respecter les consignes ci-dessous :

- N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil ; laissez-le plutôt sur le côté de l'appareil, grossièrement enroulé.
- N'utilisez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Débranchez-le toujours après utilisation.

## ENGLISH

C450E

Read the safety instructions first.

**WARNING!** Take care to avoid the hot surface of the appliance coming into direct contact with the skin, in particular the eyes, ears, face and neck.  
**WARNING!** Do not touch the hot barrel or metal parts of the appliance whilst hot.

**Switch Activation Control**  
**IMPORTANT!** This appliance features delayed activation control. Immediately after turning the appliance on, you are able to adjust the temperature settings. After 5 seconds of the appliance being on, the temperature buttons will automatically lock. To adjust the heat settings, hold down the '+/-' button for 1-2 seconds. This will deactivate the lock mode and allow the settings to be changed. Turn off the appliance whilst in lock mode, hold down the button marked Ⓛ until the appliance switches off.

### HOW TO USE

- Ensure the hair is dry and combed through to remove any tangles. Divide the hair into sections ready for styling.
- Press and hold the button marked Ⓛ for 1-2 seconds to turn the appliance on. The digital display will start flashing and the appliance will automatically start heating up.
- Maintain the button Ⓛ for 1-2 seconds to select a heat setting suitable for your hair type. The digital display will flash until the desired heat setting has been reached. Once the temperature has been reached, the digital display will remain solid in colour.
- Please note: The appliance temperature settings will lock automatically after 5 seconds. (See Switch Activation Control).
- Pressing the lever, place the appliance midway up a section of hair and spread the hair evenly between the lever and the barrel.
- Once the hair is in place, carefully let go of the lever so that the hair is held securely between the lever and the barrel. Gently slide the appliance down to the end of the hair section.
- Appuyez sur le levier, placez l'appareil à mi-hauteur d'une mèche de cheveux et répartissez les cheveux uniformément entre le levier et le tube.
- Une fois les cheveux en place, lâchez doucement le levier de façon à ce que les cheveux soient bien maintenus entre le levier et le tube. Faites glisser doucement l'appareil vers le bas jusqu'à l'extrémité de la mèche de cheveux.
- Enroulez les cheveux autour du tube en inclinant légèrement l'appareil, dans un mouvement de spirale. Lorsque vous enroulez les cheveux autour du tube, essayez de ne pas les superposer et assurez-vous que les cheveux sont répartis uniformément pour que toute la mèche touche le tube.
- Maintenez l'appareil en place pendant 5 à 8 secondes selon le type de cheveux.
- Pour enlever l'appareil des cheveux, appuyez sur le levier et retirez l'appareil.
- Laissez refroidir la boucle avant de la coiffer.
- Répétez l'opération pour chaque mèche de cheveux.
- Après utilisation, maintenez le bouton Ⓛ enfoncé pendant 1 à 2 secondes pour éteindre l'appareil et débranchez-le.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

### Heat Settings

If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat settings. For thicker hair, use the higher heat settings. It is suggested to always complete a test on initial use to ensure the correct temperature is used on the hair type. Start on the lowest setting and increase the temperature until the desired result is achieved.

There are 6 temperature settings to select from 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C and 210 °C.

### Auto Shut Off

This appliance has an automatic shut off feature for added safety. If the appliance is switched on for more than 60 minutes continuously, it will automatically switch off. If you wish to continue using the appliance after this time, simply press and hold the Ⓛ button for 1-2 seconds to turn the power on again.

Es stehen 6 Temperaturstellungen zur Auswahl: 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C und 210 °C.

### Automatic Abschaltfunktion

Dieses Gerät verfügt über eine automatische Abschaltfunktion für zusätzliche Sicherheit. Wenn das Gerät länger als 60 Minuten kontinuierlich in Betrieb ist, schaltet es sich automatisch aus. Wenn Sie das Gerät nach dieser Zeit weiter benutzen möchten, drücken Sie einfach 1-2 Sekunden lang die Taste Ⓛ, um es wieder einzuschalten.

### CLEANING & MAINTENANCE

To keep your appliance in the best possible condition, please follow the steps below:

- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
- Do not use the appliance at a stretch from the power point.
- Always unplug after use.

### Hitzematte

The appliance comes with a heat mat for use during and after styling.

During use, do not place the appliance on any heat sensitive surface,

even when using the heat mat provided. After use, switch off and unplug the appliance. Immediately wrap the appliance in the heat mat provided and allow to fully cool down. Continue to keep it out of reach of children as it will remain hot for several minutes.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour garder votre appareil dans le meilleur état possible, veuillez respecter les consignes ci-dessous :

- N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil ; laissez-le plutôt sur le côté de l'appareil, grossièrement enroulé.
- N'utilisez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Débranchez-le toujours après utilisation.

## DEUTSCH

C450E

Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise.

**WAARSCHUWING!** Achten Sie darauf, dass die heiße Geräteloverfläche nicht in direkten Kontakt mit der Haut, insbesondere den Augen, den Ohren, dem Gesicht und dem Hals kommt.  
**WAARSCHUWING!** Berühren Sie weder den Heizstab noch die Metallteile des Geräts, solange diese heiß sind.

**Schalterbetätigungssteuerung**  
**WICHTIG!** Dieses Gerät verfügt über eine verzögerte Betätigungssteuerung. Unmittelbar nach dem Einschalten des Geräts können Sie die Temperaturinstellungen vornehmen. Wenn das Gerät 5 Sekunden ansteht, werden die Temperaturtasten automatisch gesperrt. Um die Temperaturtasten anzupassen, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt. Dadurch wird der Sperremodus deaktiviert und die Einstellungen können geändert werden. Um das Gerät im Sperrmodus auszuschalten, halten Sie die Taste Ⓛ bis das Gerät sich selbst ausschaltet.

### Temperaturvergrendelung

**BELANGRIK!** Das Gerät ist mit einem Temperaturvergrendelungssystem ausgestattet.

Direct nach dem Einschalten des Geräts kann die Temperaturinstellung geändert werden.

Um die Temperaturinstellung anzupassen, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

Um die Temperaturinstellung zu ändern, halten Sie die Taste '+/-' 1-2 Sekunden lang gedrückt.

## SVENSKA

C450E

Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.

**VARNING!** Se nog till att apparatens heta ytter inte kommer i kontakt med huden, särskilt ögon, öron, ansikte och hals.**VARNING!** Vridrör inte apparatens heta cylinder eller metalldelar medan de är varma.

## Bryta aktiveringskontroll

**VIKTIGT!** Denna apparat har fördöjd aktiveringskontroll. Ommedelbart efter att du slagit på apparaten kan du justera temperaturinställningarna. 5 sekunder efter att apparaten slägts på läses temperaturknapparna automatiskt. För att justera värmeinställningarna trycker du ner knappen "+/-" under 1-2 sekunder. Detta kommer avaktivera läslaget och gör det möjligt att ändra inställningar. För att stänga av apparaten när den är läslaget trycker du ner knappen märkt med tills apparaten stängs av.

## BRUK AV APPARATEN

• Se till att håret är torrt och genomkammat för att avlägsna eventuellt trassel. Dela håret i sigror som klara för styling.

• Tryck och håll ner knappen märkt med under 1-2 sekunder för att slå på apparaten. Den digitala skärmen kommer bänka och apparaten att värmas upp automatiskt.

• Tryck på knappen "+/-" för att välja en värmeinställning som passar din härlig. Den digitala skärmen kommer bänka tills den önskade värmeinställningen uppnåtts. När temperaturen uppnåtts kommer den digitala skärmen att lysa.

**Observera:** Apparaten, temperaturinställningar kommer läsas automatiskt efter 5 sekunder. (Se Byta aktiveringskontroll).

• Tryck ner handtaget, placera enheten halvåtts uppren en härlinga och fördela håret jämt mellan handtaget och cylindern.

• Släpp upp handtaget när håret ligger på plats så att håret hålls fast ordentligt mellan handtaget och cylindern. Förhindrar förslikt nedfall mot hårtopparna.

• Vinkel håret lått när du snurrar upp det på cylindern så att det fördelar som en spiral runt cylindern. Se till när du snurrar upp håret kring det att inte ligger omlott, att det fördelas jämnt runt cylindern samt att allt hårt berör cylindern.

• Håll fast under 5-8 sekunder berorende på härlig.

• För att ta bort apparaten från håret, tryck ner handtaget och dra bort apparaten.

• Låt enheten svälva innan den ställer undan den.

## Värmeinställning

Använd den lägre temperaturinställningen om du har ömtåligt, tunt, blekt eller färgat hår. Använd de högre temperaturerna för tjockar hår. Vi rekommenderar att du utför ett test vid första användningstillsfället för att säkerställa att rätt temperatur används för din härlig. Böja på den längsta inställningen och höj temperaturen tills önskat resultat uppnås.

Det finns 6 temperaturinställningar att välja mellan: 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C och 210 °C.

## Automatisk avstängning

Apparaten har automatiskt avstängning för extra säkerhet. Om apparaten är påslagen mer än 60 minuter är gången stängs den av automatiskt. Om du vill fortsätta använda apparaten trycker du och håller in knappen under 1-2 sekunder för att slå på strömmen.

## Värmematta

Apparaten levereras med en värmematta som används under och efter stylingen. Lägg inte apparaten på värmekänsliga ytter under användningen, inte ens om den ligger på värmemattan. Stäng av apparaten efter användning och dra ut kontakten. Vira genast in apparaten i den medföljande värmemattan och lät den svälva helt. Fortsätt att hålla den utom räckhåll för barn eftersom det tar flera minuter innan den svälvar.

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Följ nedanstående steg för att hålla apparaten i bästa skick:

• Linda eller sladda runt apparaten utan rulla ihop den löst vid sidan av när du lägger undan apparaten.

• Använd inte apparaten med helt sträckt elkabel.

• Dra alltid ut stopsletet efter användning.

## NORSK

C450E

Les sikkerhetsinstrukjonene først.

**ADVARSEL!** Vær forsiktig for at unngå at apparatets varme overflater kommer i direkte kontakt med huden, spesielt øyne, ører, ansikt og hals.**ADVARSEL!** Vridrør ikke apparatens heta cylinder eller metalldelar medan de er varme.

## Aktiveringskontroll

**VIKTIGT!** Denne apparat har fördöjd aktiveringskontroll. Ommedelbart etter at du slått på apparaten kan du justere temperaturinställningarna. 5 sekunder etter att apparaten slägts på läses temperaturknapparna automatiskt. För att justera värmeinställningarna trycker du ner knappen "+/-" under 1-2 sekunder. Detta kommer avaktivera läslaget och gör det möjligt att ändra inställningar. Detta är för att stänga av apparaten när den är läslaget.

• För att stänga av apparaten när den är läslaget trycker du ner knappen märkt med tills apparaten stängs av.

## Bruk av apparat

• Sørn at håret er tørt, og gje gjennom håret for styling.

• Trykk og håll ner knappen märkt med under 1-2 sekunder for å slå på apparaten. Den digitale skärmen kommer bänka og apparaten kommer til å värme opp automatiskt.

• Trykk på knappen "+/-" for å velje en värmeinställning som passer din härlig. Den digitale skärmen kommer bänka tills den ønskade värmeinställningen uppnåtts. När temperaturen uppnåtts kommer den digitale skärmen att lysa.

**Observera:** Apparaten, temperaturinställningar kommer läsas automatiskt efter 5 sekunder. (Se Byta aktiveringskontroll).

• Tryck ner handtaget, placera enheten halvåtts uppren en härlinga och fördela håret jämt mellan handtaget och cylindern.

• Släpp upp handtaget när håret ligger på plats så att håret hålls fast ordentligt mellan handtaget och cylindern. Förhindrar förslikt nedfall mot hårtopparna.

• Vinkel håret lått när du snurrar upp det på cylindern så att det fördelar som en spiral runt cylindern. Se till när du snurrar upp håret kring det att inte ligger omlott, att det fördelas jämnt runt cylindern samt att allt hårt berör cylindern.

• Håll fast under 5-8 sekunder berorende på härlig.

• För att ta bort apparaten från håret, tryck ner handtaget og dra bort apparaten.

• Låt enheten svälva innan den ställer undan den.

## Värmeinställning

Använd den lägre temperaturinställningen om du har ömtåligt, tunt, blekt eller färgat hår. Använd de högre temperaturerna för tjockar hår. Vi rekommenderar att du utför ett test vid första användningstillsfället för att säkerställa att rätt temperatur används för din härlig. Böja på den längsta inställningen och höj temperaturen tills du opptar önsket resultat.

Det finns 6 temperaturinställningar att välja mellan: 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C och 210 °C.

## Automatisk avstängning

Apparaten har automatiskt avstängning för extra säkerhet. Om apparaten är påslagen mer än 60 minuter är gången stängs den av automatiskt. Om du vill fortsätta använda apparaten trycker du och håller in knappen under 1-2 sekunder för att slå på strömmen.

## Värmematta

Apparaten levereras med en värmematta som används under och efter stylingen. Lägg inte apparaten på värmekänsliga ytter under användningen, inte ens om den ligger på värmemattan. Stäng av apparaten efter användning och dra ut kontakten. Vira genast in apparaten i den medföljande värmemattan och lät den svälva helt. Fortsätt att hålla den utom räckhåll för barn eftersom det tar flera minuter innan den svälvar.

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Följ nedanstående steg för att hålla apparaten i bästa skick:

• Linda eller sladda runt apparaten utan rulla ihop den löst vid sidan av när du lägger undan apparaten.

• Använd inte apparaten med helt sträckt elkabel.

• Dra alltid ut stopsletet efter användning.

## SUOMI

C450E

Les sikkerhetsinstrukjonene først.

**ADVARSEL!** Vær forsiktig for at unngå at apparatets varme overflater kommer i direkte kontakt med huden, spesielt øyne, ører, ansikt og hals.**ADVARSEL!** Vridrør ikke apparatens heta cylinder eller metalldelar medan de er varme.

## Aktiveringskontroll

**VIKTIGT!** Denne apparat har fördöjd aktiveringskontroll. Ommedelbart etter at du slått på apparaten kan du justere temperaturinställningarna. 5 sekunder etter att apparaten slägts på läses temperaturknapparna automatiskt. För att justera värmeinställningarna trycker du ner knappen "+/-" under 1-2 sekunder. Detta kommer avaktivera läslaget och gör det möjligt att ändra inställningar. Detta är för att stänga av apparaten när den är läslaget.

• För att stänga av apparaten när den är läslaget trycker du ner knappen märkt med tills apparaten stängs av.

## Bruk av apparat

• Sørn at håret er tørt, og gje gjennom håret for styling.

• Trykk og håll ner knappen märkt med under 1-2 sekunder for å slå på apparaten. Den digitale skärmen kommer bänka og apparaten kommer til å värme opp automatiskt.

• Trykk på knappen "+/-" for å velje en värmeinställning som passer din härlig. Den digitale skärmen kommer bänka tills den ønskade värmeinställningen uppnåtts. När temperaturen uppnåtts kommer den digitale skärmen att lysa.

**Observera:** Apparaten, temperaturinställningar kommer läsas automatiskt efter 5 sekunder. (Se Byta aktiveringskontroll).

• Tryck ner handtaget, placera enheten halvåtts uppren en härlinga och fördela håret jämt mellan handtaget och cylindern.

• Släpp upp handtaget när håret ligger på plats så att håret hålls fast ordentligt mellan handtaget och cylindern. Förhindrar förslikt nedfall mot hårtopparna.

• Vinkel håret lått när du snurrar upp det på cylindern så att det fördelar som en spiral runt cylindern. Se till när du snurrar upp håret kring det att inte ligger omlott, att det fördelas jämnt runt cylindern samt att allt hårt berör cylindern.

• Håll fast under 5-8 sekunder berorende på härlig.

• För att ta bort apparaten från håret, tryck ner handtaget og dra bort apparaten.

• Låt enheten svälva innan den ställer undan den.

## Värmeinställning

Använd den lägre temperaturinställningen om du har ömtåligt, tunt, blekt eller färgat hår. Använd de högre temperaturerna för tjockar hår. Vi rekommenderar att du utför ett test vid första användningstillsfället för att säkerställa att rätt temperatur används för din härlig. Böja på den längsta inställningen och höj temperaturen tills önskat resultat uppnås.

Det finns 6 temperaturinställningar att välja mellan: 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C och 210 °C.

## Automatisk avstängning

Apparaten har automatiskt avstängning för extra säkerhet. Om apparaten är påslagen mer än 60 minuter är gången stängs den av automatiskt. Om du vill fortsätta använda apparaten trycker du och håller in knappen under 1-2 sekunder för att slå på strömmen.

## Värmematta

Apparaten levereras med en värmematta som används under och efter stylingen. Lägg inte apparaten på värmekänsliga ytter under användningen, inte ens om den ligger på värmemattan. Stäng av apparaten efter användning och dra ut kontakten. Vira genast in apparaten i den medföljande värmemattan och lät den svälva helt. Fortsätt att hålla den utom räckhåll för barn eftersom det tar flera minuter innan den svälvar.

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Följ nedanstående steg för att hålla apparaten i bästa skick:

• Linda eller sladda runt apparaten utan rulla ihop den löst vid sidan av när du lägger undan apparaten.

• Använd inte apparaten med helt sträckt elkabel.

• Dra alltid ut stopsletet efter användning.

## Bruk av apparat

• Sørn at håret er tørt, og gje gjennom håret for styling.

• Trykk og håll ner knappen märkt med under 1-2 sekunder for å slå på apparaten. Den digitale skärmen kommer bänka og apparaten kommer til å värme opp automatiskt.

• Trykk på knappen "+/-" for å velje en värmeinställning som passer din härlig. Den digitale skärmen kommer bänka tills den ønskade värmeinställningen uppnåtts. När temperaturen uppnåtts kommer den digitale skärmen att lysa.

**Observera:** Apparaten, temperaturinställningar kommer läsas automatiskt efter 5 sekunder. (Se Byta aktiveringskontroll).

• Tryck ner handtaget, placera enheten halvåtts uppren en härlinga och fördela håret jämt mellan handtaget och cylindern.

• Släpp upp handtaget när håret ligger på plats så att håret hålls fast ordentligt mellan handtaget och cylindern. Förhindrar förslikt nedfall mot hårtopparna.

• Vinkel håret lått när du snurrar upp det på cylindern så att det fördelar som en spiral runt cylindern. Se till när du snurrar upp håret kring det att inte ligger omlott, att det fördelas jämnt runt cylindern samt att allt hårt berör cylindern.

• Håll fast under 5-8 sekunder berorende på härlig.

• För att ta bort apparaten från håret, tryck ner handtaget og dra bort apparaten.

• Låt enheten svälva innan den ställer undan den.

## Värmeinställning

Använd den lägre temperaturinställningen om du har ömtåligt, tunt, blekt eller färgat hår. Använd de högre temperaturerna för tjockar hår. Vi rekommenderar att du utför ett test vid första användningstillsfället för att säkerställa att rätt temperatur används för din härlig. Böja på den längsta inställningen och höj temperaturen tills du opptar önsket resultat.

## POLSKI

C450E

Les sikkerhetsinstrukjonene først.

**ADVARSEL!** Vær forsiktig for at unngå at apparatets varme overflater kommer i direkte kontakt med huden, spesielt øyne, ører, ansikt og hals.**ADVARSEL!** Vridrør ikke apparatens heta cylinder eller metalldelar medan de er varme.

## Aktiveringskontroll

**VIKTIGT!** Denne apparat har fördöjd aktiveringskontroll. Ommedelbart etter att du slått på apparaten kan du justera temperaturinställningarna. 5 sekunder efter att apparaten slägts på läses temperaturknapparna automatiskt. För att justera värmeinställningarna trycker du ner knappen "+/-" under 1-2 sekunder. Detta kommer avaktivera läslaget och gör det möjligt att ändra inställningar. Detta är för att stänga av apparaten när den är läslaget.

• För att stänga av apparaten när den är läslaget trycker du ner knappen märkt med tills apparaten stängs av.

## Bruk av apparat