



INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PIERWSZE URUCHOMIENIE KONSOLI CAPCOM ARCADE

Upewnij się że zasilacz USB jest poprawnie podłączony do portu Micro USB w konsoli CAPCOM HOME ARCADE

(tłumaczenie obrazka ze strony 02, instrukcji angielskiej)

DISPLAY – ekran

HIGH SCORES – lista najlepszych wyników

SETTINGS MENU – menu ustawień

Porty z tyłu konsoli – HDMI, USB (zasilanie – proszę korzystać z ładowarek 5V/2A)

1. Upewnij się że telewizor lub monitor są wyłączone, przed podpięciem Capcom Home Arcade.
2. Podłącz jeden koniec kabla HDMI to Capcom Home Arcade, dopiero potem drugi to telewizora lub monitora.
3. Podłącz dostarczony kabel USB do portu zasilania konsoli.
4. Uruchom telewizor lub monitor i wybierz odpowiednie źródło sygnału HDMI.
5. Naciśnij przycisk POWER na konsoli. Po uruchomieniu konsoli, zapali się czerwonym światłem.
6. Aby zapewnić najlepszą jakość rozgrywki ustaw telewizor lub monitor w tryb dedykowany grom.
7. Z karuzeli na ekranie wybierz grę, w którą chcesz zagrać.
8. Naciśnij ponownie przycisk POWER, aby wyłączyć konsolę CAPCOM HOME ARCADE.
9. Jeżeli udostępniona zostanie aktualizacja oprogramowania, ikona ustawień zaświeci się na czerwono. Wejdź do Ustawień i zainstaluj aktualizację.

GRANIE W GRY

(tłumaczenie obrazka ze strony 03, instrukcji angielskiej)

INSERT COIN – wrzuć monetę

PLAYER 1 – gracz 1

PAUSE – pauza

Wybierz grę z karuzeli na ekranie korzystając z lewego joysticka. Naciśnij dowolny (1 z 6) przycisków dla gracza 1, aby uruchomić grę.

Każda z 16 gier na konsoli Capcom Home Arcade posiada własny układ sterowania. Zajrzyj na www.capcomhomearcade.com/controls, aby zapoznać się z konfiguracją każdej z gry.

Konsola Capcom Home Arcade wyposażona jest w ekran pauzy. Naciśnij razem przycisk Wrzuć Monetę i Gracz 1 aby przejść do ekranu pauzy.

Dostępne są następujące opcje:

RESTART GAME: uruchom ponownie grę

RESUME GAME: wznów grę

QUIT TO MENU: wyjście do menu