

Wskazówka

Podczas, gdy matryca kamery jest odsłonięta sugerujemy skierowanie urządzenia w dół, aby do jej komory nie dostawały się zanieczyszczenia. Bądź ostrożny! Odsłonięta matryca jest podatna na zanieczyszczenia i zabrudzenia.

Instrukcja demontażu dla większości aparatów/kamer:

1. Wyłącz kamerę (Wskazówka! Włączony, odsłonięty sensor przyciąga kurz).
2. Naciśnij przycisk blokady mocowania i przekręć obiektyw/dekielek w lewo, po czym wyjmij go z mocowania bagnetowego.
3. Umieść bagnet innego obiektywu lub dekielek w mocowaniu bagnetowym kamery, tak aby wskaźniki mocowania na tubusie obiektywu / dekielku i korpusie urządzenia znajdowały się w tym samym położeniu.
4. Przekręć obiektyw/dekielek w prawo do momentu usłyszenia kliknięcia blokady mocowania.
5. Upewnij się, że obiektyw/dekielek jest prawidłowo zmocowany na korpusie urządzenia.

Montaż przy użyciu adaptera bagnetowego

Obiektyw z mocowaniem Leica M zamontowany może być na niemal dowolnym aparacie bezusterkowym, przy użyciu odpowiedniego adaptera bagnetowego.

1. W tym celu użyj adaptera kompatybilnego z systemem Leica M oraz mocowaniem bagnetowym Twojego aparatu.
2. Zamontuj obiektyw na adapterze, tak jak byłby to bagnet aparatu (patrz punkt: Montaż/demontaż obiektywu).
3. Zamontuj adapter bagnetowy na aparacie zgodnie z instrukcją montażu obiektywów na Twoim aparacie.

Montaż/demontaż osłony przeciwsłonecznej

Obiektyw wyposażony można w opcjonalną osłonę przeciwsłoneczną Voigtlander LH-11 dostępną w osobnej sprzedaży.

Montaż osłony przeciwsłonecznej

Aby zamontować osłonę przeciwsłoneczną na obiektywie ustaw wskaźniki mocowania osłony oraz wskaźnik wartości przysłony obiektywu (Ⓔ) w jednej linii. Umieść osłonę na przodzie obiektywu, po czym przekręć ją w prawo do momentu, zabezpieczenia osłony w mocowaniu.



Demontaż osłony przeciwsłonecznej

Aby zdemontować osłonę z obiektywu przekręć ją lewą stroną i zdejmij z frontu obiektywu.

Sprzęgło systemu ostrości

Obiektyw współpracuje z systemami ostrzenia aparatów dalmierzowych oferując minimalną odległość ostrzenia wynoszącą 70 cm. Odległość ta może być większa w zależności od modelu aparatu.

Montaż/demontaż filtrów

Obiektyw wyposażony został w gwint filtrów o średnicy 39 mm.

Montaż filtrów

Przykręć filtr (kręcąc w prawą stronę) do gwintu filtrowego na przodzie obiektywu.

Demontaż filtrów

Odkręć filtr (kręcąc w lewą stronę) z gwintu filtrowego na przodzie obiektywu.

Specyfikacja techniczna

Model:	Color Skopar 21 mm f/3,5
Ogniskowa:	21 mm
Przysłona minimalna:	f/3,5
Przysłona maksymalna:	f/22
Konstrukcja optyczna:	9 elementów w 8 grupach
Kąt widzenia:	91,2°
Ilość listków przysłony:	10
Minimalna odległość ostrzenia:	50 cm
Zakres ostrzenia na dalmierzu:	70 cm - ∞
Średnica filtra:	39 mm
Wymiary:	Ø52,0 x 30,0 mm (bez akcesoriów)
Waga:	180 g (bez akcesoriów)
Mocowanie:	Leica M (Voigtlander VM)



Dystrybutor: Foxfoto s.c. ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź, Polska



Producent: Cosina.Co.,Ltd., 1081, Yoshida Nakano, Prefektura Nagato, 383-8555, Japonia