



# MAD DOG

GAMEPAD  
GC500

---



Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji

## OPIS PRODUKTU

1. LED1/LED2/LED3/LED4
2. Przycisk SELECT
3. Przycisk START
4. Przycisk HOME
5. Przycisk Y
6. Przycisk X
7. Przycisk B
8. Przycisk A
9. Lewy joystick
10. D-Pad (kierunkowy)
11. Przycisk TURBO
12. Prawy joystick



13. Przycisk R1
14. Przycisk R2
15. Przycisk L1
16. Przycisk L2
17. Przewód USB



## GŁÓWNE CECHY

- Przełączanie pomiędzy trybami X-Input/D-Input
- Wibracje
- Analogowe spusty i joysticki
- Powierzchnia gumowana

## INSTALACJA

- Należy podłączyć urządzenie do portu USB.
- System automatycznie zainstaluje sterownik (dotyczy PC).
- Po prawidłowym połączeniu diody LED powinny się zaświecić.

## PRZEŁĄCZANIE POMIĘDZY TRYBAMI X-INPUT/D-INPUT

- Funkcja zmiany trybów możliwa jest wyłącznie na PC.
- Podłącz gamepad do komputera za pomocą przewodu USB i poczekaj na instalację sterownika.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk HOME przez 8 sekund.
- Jeżeli gamepad wykrywany jest w panelu sterowania jako USB Gamepad, to pracuje w trybie D-Input.
- Jeżeli gamepad wykrywany jest w panelu sterowania jako Controller (XBOX 360 For Windows), to pracuje w trybie X-Input.
- Na konsoli PS3 gamepad automatycznie wykrywany jest w trybie D-Input.

## SPECYFIKACJA

- **Ilość przycisków:** 12
- **Joysticki analogowe:** 2
- **Tryby:** X-Input/D-Input
- **Złącze:** USB 2.0
- **Podłączenie:** przewodowe

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Gamepad GC500
- Instrukcja

## WYMAGANIA

- PC z portem USB i systemem operacyjnym Windows: Vista, 7, 8, 10
- Konsola PS3

## UWAGI OGÓLNE

- Produkt należy używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Urządzenie jest zgodne z wymogami UE.
- Nie należy ingerować we wnętrze urządzenia ponieważ może to prowadzić do jego uszkodzenia i utraty gwarancji.
- Chronić urządzenie przed zanieczyszczeniami i szkodliwymi warunkami atmosferycznymi.
- Urządzenie należy używać wyłącznie w warunkach domowych.
- Nie należy zastaniać szczelin urządzenia, ponieważ może to prowadzić do jego przegrzania i uszkodzenia.
- Nie narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne.
- Należy chronić urządzenie przed upadkiem, wstrząsami i uderzeniami.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- PC nie wykrywa gamepada:
  - Upewnij się, że port USB działa a jego napięcie jest stabilne.
  - Zmień port USB w PC.
- Gamepad nie działa w grach:
  - Gra nie obsługuje sterowania gamepadem.
  - Zmień ustawienia gry na sterowanie za pomocą gamepada.
- Nie działają wibracje:
  - Gra lub system operacyjny nie obsługuje funkcji wibracji.
  - Ustaw wibracje w ustawieniach gry.

## CZYSZCZENIE

- Odłącz przewód USB z portu komputera lub konsoli.
- Przetrzyj delikatnie obudowę i przyciski lekko zwilżoną, miękką ściereczką.

## EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

### MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.

7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

**UWAGA!** Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.**



MAD  DOG