

# XLINE

## MAGNETYCZNY UCHWYT SAMOCHODOWY CH400

Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji



### WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Xline**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

**NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!**

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

### DANE TECHNICZNE

Model urządzenia:	CH400
Minimalny rozmiar urządzenia:	3,5"
Maksymalny rozmiar urządzenia:	7"
Ilość blaszek montażowych w zestawie:	2
Maksymalna nośność:	do 640g

1

### OPIS URZĄDZENIA

1. Magnes
2. Klips mocujący
3. Blaszka mocująca (2 sztuki w zestawie)



2

### SPOSÓB MONTAŻU

1. Naciśnij klips w celu otwarcia zaczepu w uchwycie.
2. Umieść uchwyt w wygodnym dla siebie miejscu w kratce nawiewu. Zamocowany uchwyt do kratki wentylacyjnej należy umieścić możliwie głęboko, tak aby zaczep nie był ruchomy i nie uszkodził wewnętrznych separatorów nawiewu.

Przed naklejeniem blaszki mocującej na obudowę urządzenia lub etui od urządzenia, należy dokładnie wyczyścić i odtłuścić powierzchnię do której będzie przyklejona blaszka.

Odtłuszczona powierzchnia do której chcemy przykleić blaszkę mocującą powinna być płaska. Na nierównych lub porowatych powierzchniach właściwości adhezyjne w znacznym stopniu pogarszają się, co doprowadza do odklejenia się taśmy 3M od powierzchni urządzenia lub etui.

Nie odtłuszczenie urządzenia lub futerału zmniejsza właściwości adhezyjne dwustronnej taśmy 3M przyklejonej do blaszki. Poprzez zmniejszenie właściwości adhezyjnych, urządzenie może odkleić się od blaszki mocującej, co może skutkować upadkiem urządzenia, jego uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3

Po przygotowaniu powierzchni urządzenia lub powierzchni etui, wybierz miejsce, tak aby środek ciężkości nie obracał urządzeniem zamontowanym na klipsie mocującym.

**UWAGA! NIE WOLNO UŻYWAĆ SILNYCH DETERGENTÓW DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI URZĄDZEŃ LUB ETUI. ZAWARTE W SILNYCH DETERGENTACH SUBSTANCJE NIEORGANICZNE MOGĄ DOPROWADZIĆ DO STAŁYCH ODBARWIEŃ, W SKRAJNYCH PRZYPADKACH PRZETOPIEŃ, CO MOŻE SKUTKOWAĆ USZKODZENIEM LUB ZNISZCZENIEM URZĄDZENIA BĄDŹ ETUI.**

3. Na obudowie telefonu zamontuj blaszkę znajdującą się w zestawie.
4. Po odpowiednim zamocowaniu blaszki mocującej z tyłu urządzenia lub etui, skieruj telefon metalową blaszką w stronę magnesu.
5. Po prawidłowym montażu telefonu na uchwycie magnetycznym, można dostosować położenie telefonu do pozycji poziomej lub pionowej.

**UWAGA! NIE WOLNO UMIESZCZAĆ CIAŁ OBCYCH, TAKICH JAK PRZEDMIOTY METALOWE, MAGNESY LUB KARTY Z PASKIEM MAGNETYCZNYM BEZPOŚREDNIO PRZY UCHWYCIU MAGNETYCZNYM, GROZI TO USZKODZENIEM ZBLIŻONEGO PRZEDMIOTU PRZEZ SILNE POLE MAGNETYCZNE WYTWARZANE PRZEZ UCHWYT.**

## EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

Usuwanie odpadów z produktu w sposób zgodny z przepisami, pomożesz uniknąć ewentualnych, negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, które mogłyby nastąpić wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z tymi odpadami. W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie recyklingu odpadów z tego produktu, skontaktuj się z władzami komunalnymi na swoim terenie, z właściwą służbą usuwania śmieci lub z dostawcą wyrobu.



## WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autory-

zowanego lub punktu sprzedaży.

3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu

w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.

8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

## UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź.  
Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.**

