


LUND

PL WĘDZARNIA
GB SMOKER
D RÄUCHEREI
RUS КОПТИЛЬНЯ
UA КОПТИЛЬНЯ
LT RŪKYKLA
LV KÜPINĀTAVA
CZ UDÍRNA
SK UDIAREN
H FÜSTÖLŐVEL
RO AFUMÁTOR
E AHUMADOR
F FUMOIR
I AFFUMICATORE
NL ROKERIJ
GR ΚΑΠΝΙΣΤΗΡΙ

99633





A	M6x25	B	M6x12	C	M5	D	M5x10	E	M3x6	F	M6	G	M3
3x		12x		5x		5x		16x		12x		16x	

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

UWAGA! Produkt może być bardzo gorący, nie przesuwać podczas pracy!

Nie używać wewnątrz pomieszczeń!

UWAGA! Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego zapalania po zgaśnięciu! Używać wyłącznie podpalek zgodnych z EN 1860-3!

OSTRZEŻENIE! Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych!

Produkt może służyć zarówno do grillowania jak i wędzenia, a także do gotowania na parze.

Produkt może być użyty jako grill, wtedy należy zdementować górną część komory grilla, a pokrywę należy umieścić bezpośrednio na komorze dolnej. W przypadku wykorzystania produktu do gotowania na parze lub jako wędzarni należy użyć obu części komory grilla oraz pokrywy.

W dolnej misie należy umieścić rozpalkę, a na ruszcie misy drewno do wędzenia. Drewno nie może się palić tylko wydziełać dym, należy je zatem wcześniej namoczyć lub użyć gotowego produktu dostępnego w handlu. Jeżeli drewno jest pocięte na zbyt małe kawałki należy je umieścić na folii lub tackach aluminiowych. Na górnich haczykach umieścić misę i wypełnić ją wodą, do której można dodać zioła dla aromatu. Woda w górnej misie zapobiegnie wysuszaniu żywności podczas wędzenia. Na misie umieścić ruszt na którym zostanie umieszczona żywność przeznaczona do gotowania na parze. Żywność przeznaczoną do wędzenia należy zawiesić na haczykach zamocowanych do prętów pokrywy.

Mocno i pewnie skręcony śrubami produkt ustawić na poziomym, równym i stabilnym podłożu.

Maksymalne obciążenie rusztu: 1,5 kg.

Wymiary grilla: 46 x 41,5 x 77 [cm]

Nie wolno zmieniać położenia rusztu, jeżeli na ruszcie znajduje się żywność!

Uchwyt rozgrzanego ruszta chwytać przez rękawice ochronną, nigdy nie chwytać nieosłoniętą dłonią.

Po zakończeniu grillowania żar ugasić wodą lub zakopać w ziemi.

Pozostawienie żaru w palenisku grozi pożarem!

Przy pierwszym użyciu grill powinien być rozgrzany, a paliwo utrzymywane w formie rozżarzonej, przez co najmniej 30 minut przed przyrządaniem potraw na grillu.

Jako paliwo stosować węgiel drzewny lub brykiety węgla drzewnego. Maksymalna ilość paliwa nie może być większa niż pojemność misy paleniska. Paliwo nie może wystawać ponad górną krawędzią misy paleniska.

Rospałka używając specjalnych podpalek stałych. Na podpalce ułożyć kilka brykietów węgla i podpalic podpalkę. Gdy paliwo zajmie się ogniem dosypać paliwo do pożąданiej ilości.

Nie przyrządać potraw zanim paliwo nie pokryje się powłoką popiołu.

TOYA S.A. ul. Soltysovicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polska

GEBRAUCHSANWEISUNG

ACHTUNG! Das Produkt kann sehr heiß sein, bewegen Sie sich nicht während der Arbeit!

Nicht in Innenräumen verwenden!

ACHTUNG! Verwenden Sie keinen Spiritus oder Benzin zum Anzünden bzw. erneuten Anzünden! Verwenden Sie nur Feueranzünder nach EN 1860-3!

WARNUNG! Halten Sie Kinder und Haustiere fern!

Das Produkt kann sowohl zum Grillen als auch zum Räuchern und Dampfgaren verwendet werden.

Das Produkt kann als Grill verwendet werden. Zu diesem Zweck entfernen Sie den oberen Teil der Grillkammer und legen Sie die Abdeckung direkt auf die untere Kammer. Wenn Sie das Produkt zum Dämpfen oder Räuchern verwenden, nutzen Sie beide Teile der Grillkammer und die Abdeckung.

Stellen Sie den Anzünder in die untere Schale und das rauchende Holz auf den Rost der Schale. Das Holz darf nicht brennen, sondern muss Rauch entwickeln, daher muss es vorher eingeweicht werden. Alternativ können Sie ein handelsübliches Endprodukt verwenden. Wenn das Holz in zu kleine Stücke geschnitten wird, müssen diese auf Folien oder Aluminiumschalen gelegt werden. Stellen Sie eine Schüssel auf die oberen Haken und füllen Sie sie mit Wasser, dem Kräuter zum Würzen hinzugefügt werden können. Das Wasser in der oberen Schüssel verhindert das Austrocknen der Speisen während des Räucherns. Legen Sie das Rost auf die Schüssel, auf das gedünste Speisen gelegt werden. Hängen Sie Lebensmittel zum Räuchern an Haken, die an den Stangen der Abdeckung befestigt sind.

Stellen Sie das Produkt fest und sicher auf eine horizontale, ebene und stabile Fläche.

Maximale Belastung des Rostes: 1,5 kg.

Abmessungen des Grills: 46 x 41,5 x 77 [cm]

Ändern Sie die Position des Rosts nicht, wenn sich Essen auf dem Gitter befindet!

Fassen Sie den Griff eines erwärmt Rosts durch einen Schutzhandschuh an, niemals mit einer ungeschützten Hand.

Nach dem Grillen die Glut mit Wasser löschen oder im Boden vergraben.

Wenn Sie die Wärme im Kamin lassen, besteht Brandgefahr!

Bei der ersten Verwendung des Grills sollte er erwärmt und der Brennstoff mindestens 30 Minuten lang warm gehalten werden, bevor auf dem Grill Essen zubereitet wird.

Verwenden Sie Holzkohle oder Holzkohlebriketts als Brennstoff. Die maximale Brennstoffmenge darf nicht größer sein als die Kapazität der Trommel des Ofens. Der Brennstoff darf nicht über den oberen Rand der Schüssel der Feuerstelle hinausragen.

Verwenden Sie zum Anzünden speziellen festen Anzünder. Legen Sie ein paar Briketts Kohle auf die Anzünder und setzen Sie sie in Brand. Geben Sie je nach Verbrauch und Notwendigkeit Brennstoff hinzu.

Bereiten Sie keine Speisen zu, bis der Brennstoff mit Asche bedeckt ist.

TOYA S.A. ul. Soltysovicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polen

OPERATION INSTRUCTIONS

CAUTION! The product can be very hot, do not move while operating!

Do not use indoors!

CAUTION! Do not use spirit or gasoline to ignite or re-ignite after extinguishing! Only use firelighters in accordance with EN 1860-3!

WARNING! Keep away from children and pets!

The product can be used for barbecuing, smoking and steam cooking.

The product can be used as a barbecue; remove the upper part of the barbecue chamber and place the lid directly on the lower chamber. If the product is used for steam cooking or smoking, use both parts of the barbecue chamber and the lid.

Place the firelighter in the lower bowl and the smoking wood on the grate of the bowl. The wood must not burn but must emit smoke, so it must be soaked beforehand or a commercially available finished product must be used. If the wood is cut into too small pieces, place it on foil or aluminium trays. Place a bowl on top hooks and fill it with water to which herbs can be added for flavouring. The water in the upper bowl will prevent the food from drying out during smoking. Place the grate on the bowl, on which food intended for steam cooking will be placed. Hang food intended for smoking on hooks attached to the lid rods.

Place the product firmly and securely bolted on a horizontal, level and stable surface.

Maximum load on the grate: 1.5 kg.

Barbecue dimensions: 46 x 41.5 x 77 [cm]

Do not change the position of the grate if there is food on the grate!

Grip the handle of the hot grate with a protective glove, never with an unprotected hand.

Put out the hot coals with water or bury them in the ground after finished barbecuing.

Leaving the hot coals in the fireplace may cause risk of fire!

When the barbecue is used for the first time, it should be hot, as well as the fuel for at least 30 minutes before preparing food on the barbecue.

Use charcoal or charcoal briquette as fuel. The maximum amount of fuel may not be greater than the capacity of the fire pit bowl. The fuel must not protrude above the upper edge of the fire pit bowl.

Light up using special solid firelighters. Place a few charcoal briquettes on the firelighter and set the firelighter on fire. When the fuel is on fire, add more fuel to the desired amount.

Do not prepare food until the fuel is covered with ash.

TOYA S.A. ul. Soltysovicka 13-15, 51-168 Wrocław, Poland

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Продукт может быть очень горячим, не перемещайте его во время работы!

Не используйте внутри помещений!

ВНИМАНИЕ! Не используйте спирт или бензин для зажигания или повторного зажигания после погашения! Используйте только брикеты для розжига в соответствии с EN 1860-3!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Защищайте от доступа детей и домашних животных!

Продукт может использоваться для приготовления пищи на гриле и копчения, а также для приготовления на пару.

Продукт можно использовать в качестве гриля, тогда демонтируйте верхнюю часть камеры коптильни, а крышку поместите непосредственно на нижнюю камеру. В случае, если используете продукт для приготовления на пару, или в качестве коптильни, используйте обе части камеры коптильни и крышу.

В никакую чашу поместите брикеты для розжига, а на решетке чаши древесину для копчения. Древесина не может гореть, только выделять дым, поэтому ее необходимо предварительно намочить водой или использовать готовое изделие, доступное в продаже. Если древесина разрезана на слишком малые куски, поместите ее на фольгу или подносы из алюминиевой фольги. На верхних кронштейнах поместите чащу и наполните ее водой, в которую можно добавлять травы для аромата. Вода в верхней чаше предотвращает высыхание продуктов во время копчения. Установите решетку на чашу, на которой будут помещены продукты, предназначенные для приготовления на пару. Продукты, предназначенные для копчения, повесьте на крючках, прикрепленных к стержням крышки.

Прочно и надежно скрученное винтами изделие установите на горизонтальной, ровной и прочной поверхности.

Максимальная нагрузка на решетку: 1,5 кг.

Размеры гриля: 46 x 41,5 x 77 [cm]

Не изменяйте положение решетки, если на решетке находятся продукты!

К разогретой ручке решетки прикасайтесь используя защитную рукавицу, никогда не прикасайтесь незащищенной рукой.

После окончания приготовления пищи на гриле, потушите жар водой или закопайте в землю. Оставление жара в топке может привести к пожару!

При первом использовании, гриль должен быть разогретым, а брикеты раскаленными, в течение не менее 30 минут перед приготовлением пищи на гриле.

В качестве брикетов используйте древесный уголь или брикеты из древесного угля. Максимальное количество брикетов не должно превышать вместимость чаши топки. Брикеты не должны выступать за верхний край чаши топки.

Розжигайте, используя специальные брикеты для розжига. На брикеты для розжига положите несколько угольных брикетов и разожгите брикеты для розжига. Когда брикеты начнут гореть, добавьте нужное количество брикетов.

Не готовьте пищу, пока брикеты не покроются слоем золы.

TOYA S.A., Soltysovicka 13-15, 51- 168 Wrocław, Polska / ул. Солтысовицка, д. 13-15, 51-168, г. Вроцлав, Польша

