

Smartwatch Garrett WatchPhone One / WatchPhone One PRO

Instrukcja obsługi

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii Smartwatcha, niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy nurkować w urządzeniu.
- Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

WAŻNE! Smartwatch nie jest urządzeniem medycznym. Smartwatch Garrett WatchPhone One i aplikacja WiiWatch 2 nie służą do diagnozy medycznej, leczenia czy jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed zmianą nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw zasięgnąć porady lekarza.

OPIS PRODUKTU

1. Wyświetlacz dotykowy
2. Przycisk włączania/wyłączania
wybudzania/blokowania ekranu
3. Przycisk powrotu
4. Aparat
5. Slot na kartę Nano SIM
6. Mikrofon
7. Głośnik
8. Port ładowania
9. Zestaw czujników
10. Gumowy pasek




INSTALACJA KARTY NANOSIM

1. Należy odkręcić dwie śrubki mocujące zaślepkę slotu karty SIM(5) za pomocą śrubokręta dołączonego do zestawu.

2. Kartę Nano SIM umieszczamy w slotcie zgodnie z grafiką przedstawioną na slotcie, stykami do dołu (do strony wyświetlacza zegarka) dociskamy ją za pomocą cienkiego narzędzia do momentu gdy usłyszymy „klik”.

3. Po poprawnym zainstalowaniu karty ponownie montujemy zaślepkę i dokręcamy śrubki.



INSTALACJA SMARTWATCHA NA RĘCE

Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.

ŁADOWANIE

1. Smartwatcha ładuje się za pomocą podstawki magnetycznej dołączonej do urządzenia.
2. Smartwatch umieszczamy na podstawie ładującej tak, aby jego port ładowania dotykał styków podstawy. Następnie należy połączyć drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB.

Uwaga: Podczas ładowania, urządzenie powinno leżeć stabilnie na płaskiej powierzchni i podstawka magnetyczna powinna przylegać do styków. Pierwsze ładowania powinno trwać ok. 2 godzin.

OBSŁUGA

Włączanie/wyłączanie

Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania/wyłączania(2), aby włączyć urządzenie. Gdy urządzenie jest włączone przytrzymanie przycisku włączania/wyłączania powoduje wyświetlenie menu zasilania. W tym menu możemy wyłączyć zegarek, uruchomić go ponownie, włączyć tryb oszczędzania energii **Power Save** lub wyświetlić ostatnio używane aplikacje - **Recent Task**.

Menu szybkich ustawień/odtwarzacza muzyki/pogody

Należy przesunąć palcem w dół na ekranie głównym by wyświetlić menu, w którym mamy szybki dostęp do głównych ustawień oraz pogody.

Przesuwając palcem lewo/prawo przełączamy się między kolejnymi zakładkami tego menu.

- | | |
|---|--|
|  - Wł./Wył. Trybu cichego, w którym nie są wyświetlane nowe powiadomienia. |  - Wł./Wył. połączenia internetowego wykorzystującego dane pakietowe. |
|  - Regulacja jasności ekranu. |  - Wł./Wył. lokalizacji. |
|  - Wł./Wył. wybudzania ekranu poprzez ruch ręki. |  - Wł./Wył. Bluetooth. |
|  - Wł./Wył. Trybu samolotowego. |  - Wł./Wył. WiFi. |

Menu powiadomień

Należy przesunąć palcem w prawo na ekranie głównym by wyświetlić menu, w którym zobaczymy ostatnie powiadomienia o połączeniach wiadomościach oraz powiadomienia z innych aplikacji.

Licznik kroków

Należy przesunąć palcem w górę na ekranie głównym by wyświetlić menu, w którym wyświetlimy liczbę wykonanych kroków, pokonany dystans oraz spalane kalorie.

Zmiana tarczy zegarka

Przytrzymując dłużej palec na tarczy zegarka wyświetlimy menu zmiany tarczy. Możemy wybrać jedną z dostępnych tarcz lub pobrać dodatkowe

MENU GŁÓWNE

Menu główne uruchamiamy poprzez przesunięciem palcem w lewo na ekranie głównym. Po menu głównym poruszamy się przesuwając palcem w górę lub dół. Dotknięciem wybieramy funkcje. Przyciskiem powrotu(3) lub przesuwając po ekranie w prawo wracamy do poprzedniego ekranu.

- 1. Kontakty:** Wyświetla wszystkie kontakty. Za pomocą tej funkcji możemy łączyć się lub pisać wiadomości SMS do wybranego kontaktu.
- 2. Telefon:** Klawiatura wybierania numerów.
- 3. Wiadomości:** Skrzynka wiadomości SMS.
- 4. Ustawienia:** Konfiguracja ustawień zegarka :
 - **Dźwięk:** Konfiguracja ustawień dźwięku/wibracji urządzenia.
 - **Wyświetlacz:** Konfiguracja ustawień wyświetlacza.
 - **App List Style:** Zmiana wyglądu menu głównego.
 - **Połącz:** Ustawienia Bluetooth, Wi-Fi, Tryb samolotowy, Sieci komórkowej.
 - **Gesture:** Włączenie/wyłączenie funkcji wybudzania ekranu przez ruch ręki, włączanie/wyłączanie krokomierza.
 - **Power saving (Tryb oszczędzania energii):** włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja trybu wydłużającego pracę baterii.
 - **Język i metody wprowadzania:** Konfiguracja ustawień języka menu, klawiatury wprowadzania tekstu.
 - **Data i czas:** Konfiguracja ustawień daty i czasu
 - **Reset equipment:** Włączenie tworzenia kopii zapasowej urządzenia na koncie Google, przywracanie ustawień fabrycznych
 - **Uninstal applicatoin:** Odinstalowywanie zainstalowanych aplikacji
 - **Więcej:** Wyświetlenie informacji o Smartwatchu, aktualizacje oprogramowania, zaawansowane ustawienia.
- 5. Internet:** Przeglądarka internetowa.
- 6. Pobrane:** Lista plików pobranych przy użyciu przeglądarki internetowej.
- 7. Kalendarz:** Wyświetla kalendarz, przewijając palcem w górę lub w dół wyświetlamy inne miesiące.

8. Zegar:

- Włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja budzika.
- Zegar, z możliwością wyświetlania czasu dla wybranej stolicy.
- Minutnik
- Stoper

9. Aparat: Funkcja wykonywania zdjęć oraz nagrywania wideo.

10. Galeria: Wyświetla galerie zdjęć.

11. Muzyka: Odtwarzanie plików muzycznych znajdujących się w zegarku.

12. Rejestrator dźwięku: Funkcja dyktafonu umożliwia rejestrację dźwięku oraz odtworzenie zapisanych nagrań.

13. Menadżer plików: Zarządzanie plikami zapisanymi na zegarku.

Wejście w funkcje wyświetli wykres zajętej pamięci. Kolejne dotknięcie ekranu umożliwi podgląd plików.

14. HR monitor: Funkcja mierzenia pulsu. Aby wykonać pomiar, należy wejść w funkcje i poczekać kilkanaście sekund na ukazanie się wyniku.

15. Fitness: Wyświetla menu w którym możemy wybrać i zacząć rejestrować aktywność fizyczną, którą wykonujemy. Możemy także wyświetlić historie wcześniej zapisanych aktywności przesuwając palcem w lewo po ekranie.

16. Weather: Wyświetlenie informacji pogodowych dla bieżącej lokalizacji.

Uwaga: Aby aplikacja pogody działała prawidłowo, smartwatch musi mieć połączenie z internetem oraz włączoną usługę lokalizacji.

17. Wyszukiwania głosowe: Wyszukiwarka głosowa Google.

18. Sklep Play: Umożliwia pobieranie oraz instalację nowych aplikacji.

19. Mapy: Wyświetlenie map, określenie lokalizacji oraz nawigacja.

20. Assistant:

- **Connect Phone:** Łączenie zegarka ze smartfonem (Android lub iOS) poprzez bluetooth.
- **Remote Capture:** Zdalne wykonywanie zdjęć smartfonem za pomocą zegarka.
- **Music Control:** Sterowanie odtwarzaczem muzyczny połączonego przez bluetooth telefonu za pomocą zegarka.
- **Send Files:** Przesyłanie plików między smartwatchem a smartfonem.

SYNCHRONIZACJA ZE SMARTFONEM APLIKACJA WIIWATCH 2

Smartwatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji WiiWatch 2. Należy pobrać tę aplikację ze Sklepu Google Play lub App Store i zainstalować na swoim telefonie.

Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepów nazwę „WiiWatch 2” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.



iOS



Android

SYNCHRONIZACJA ZE SMARTFONEM

Uwaga: Smartwatch Garrett WatchPhone One nie wymaga stałego połączenia ze smartfonem, lecz łącząc Smartwatch z aplikacją zyskujemy dodatkowe funkcje w postaci wyświetlania powiadomień z telefonu na zegarku, synchronizacja oraz wyświetlanie aktywności fizycznej rejestrowanej przez zegarek na smartfonie, zdalnego wykonywania zdjęć telefonem za pomocą smartwatcha czy też odtwarzanie muzyki z telefonu na zegarku.

Uwaga: Przy każdym włączeniu Smartwatcha i aplikacji, dane synchronizują się automatycznie (urządzenia muszą być sparowane!).

1. Należy włączyć łączność Bluetooth w telefonie.
2. Upewnić się, że Smartwatch jest włączony.
3. W menu głównym zegarka wybieramy funkcję **Assistant > Connect Phone**. Na wyświetlaczu zegarka wyświetli się jego kod QR.
4. Uruchamiamy aplikację WiiWatch 2. Przy pierwszym uruchomieniu wyświetli nam się przycisk **Początek**. Po jego kliknięciu uruchomi się ekran skanowania, którym skanujemy kod QR wyświetlony na smartwatchu.

Po udanym parowaniu na wyświetlaczu zegarka, pod kodem QR wyświetli się napis **Connected**.

Uwaga: SmartWatch Garrett WatchPhone One współpracuje ze smartfonami obsługującymi łączność Bluetooth 4.0. Jest także kompatybilny z systemem Android 4.3, iOS7 (i wyższe).

Pomiar tętna, uwagi:

Aby rozpocząć pomiar tętna z zegarka, należy przejść do **HR monitoring**. Rozpocznie się mierzenie tętna (ikona serca miga). Przed rozpoczęciem pomiaru, należy upewnić się, że czujnik dotyka skóry. Obszar wykonania pomiaru powinien być utrzymany w czystości, zabrudzenia mogą negatywnie wpłynąć na wynik.



Podczas testów zachowaj ciało zrelaksowane i nieruchome. Trzymaj urządzenie na tej samej wysokości, na której znajduje się twoje serce, nie mów podczas testu. Pomiar powinien trwać co najmniej 1 minutę, aby uzyskać optymalny wynik.

W przypadku problemów z użytkowaniem urządzenia zachęcamy do kontaktu z naszym działem technicznym poprzez adres e-mail : serwis@garett.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Bluetooth: 4.0 (zasięg transmisji do 10 metrów)
- Procesor: MediaTek MT6739 4 x 1.5 Ghz
- RAM: 1 GB (3 GB wersja PRO)
- ROM: 16 GB (32 GB wersja PRO)
- Bateria: Litowo-Polimerowa 2700 mAh
- Waga: 154 gram
- Wymiary tarczy : 75.2 x 52 x 16.6 mm
- Wyświetlacz : LCD 2.86 cala
- Wodoszczelność: Stopień ochrony IP54
- Gumowy, niewymienny pasek
- Dedykowana aplikacja WiiWatch 2
- Kompatybilny z: Android 4.3, iOS7 (i wyższe)
- Gwarancja : 24 miesiące

WIĘCEJ

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępne jest na stronie www.garett.pl
Odwiedź stronę www.garett.pl, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

GWARANCJA/REKLAMACJE

Produkt jest objęty 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w skutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysłać urządzenie wraz z dowodem zakupu na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

www.garett.pl

Producent:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński

Targowa 18/1413

25-520 Kielce

www.garett.pl



Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Wyprodukowano w P.R.C.



www.garett.pl



SCAN THE QR CODE 
LIKE US ON FACEBOOK!