

**AURORA**<sup>®</sup>

AU 4302



Electronic  
**KITCHEN SCALE**

ONLY FOR HOUSEHOLD USE

[www.aurora-tm.eu](http://www.aurora-tm.eu)



### ENG Components identification

1. Work space
2. Button ON/OFF/TARE
3. LCD display
4. Button UNIT Hold

### RUS Описание схемы прибора

1. Рабочая поверхность
2. Кнопка ON/OFF/TARE
3. Жидкокристаллический дисплей
4. Кнопка UNIT Hold

### UKR Опис схеми приладу

1. Робоча поверхня
2. Кнопка ON/OFF/TARE
3. Рідкокристалічний дисплей
4. Кнопка UNIT Hold

### POL Opis schematu urządzenia

1. Powierzchnia robocza
2. Przycisk ON/OFF/TARE
3. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
4. Przycisk UNIT Hold

### LTU Prietaiso schemas aprašymas

1. Darbinis paviršius
2. Mygtukas ON/OFF/TARE
3. Skystųjų kristalų ekranas
4. Mygtukas UNIT Hold

### LVA Ierices shēmas apraksts

1. Darba virsma
2. ON/OFF/TARE poga
3. Šķidro kristālu displejs
4. UNIT Hold poga

### EST Seadme skeemi kirjeldus

1. Tööpind
2. Nupp ON/OFF/TARE
3. Vedelkristallekraan
4. Nupp UNIT Hold

### RO/MD Schema descriere produs

1. Suprafața de lucru
2. Butonul ON/OFF/TARE
3. Display LCD
4. Butonul UNIT Hold

### HUN Készülék áramkörének leírása

1. Munkafelület
2. ON/OFF/TARA gomb
3. LCD kijelző
4. UNIT Hold gomb

### DEU Beschreibung der Geräteschaltung

1. Arbeitsfläche
2. ON/OFF/TARE-Taste
3. LCD-Display
4. UNIT Hold-Taste

### FRA Description du circuit de l'appareil

1. Plan de travail
2. Bouton ON/OFF/TARE
3. Ecran à cristaux liquides
4. Bouton UNIT Hold

### CZE Popis okruhu zařízení

1. Pracovní povrch
2. Tlačítko ON/OFF/TARE
3. Displej z tekutých krystalů
4. Tlačítko UNIT Hold

## SPECIFICATIONS

The maximum allowable weight	15 kg
Value of division	1 g
The battery	2*AAA

## SAFETY PRECAUTIONS

Before using the product, please read this manual carefully. This product is for household use only. Do not use for medical, industrial or commercial purposes. Place the balance on a level, dry and non-slip surface. Do not use the product in the vicinity of the kitchen sink. Do not overload the balance. Do not install this product near a gas or electric stove, or other heat sources. Do not expose the product to direct sunlight. Do not use or store the balance in an area with high humidity (more than 80%), do not allow water or other liquids to enter the body of the balance, because this could affect the accuracy of the weighing or cause damage to the product. Be especially careful if the device is used by children or people with dis-

abilities. Do not allow children to use the product as a toy. Do not subject the balance to shock loads. If you do not use the balance for a long period of time, you must remove the batteries from the battery compartment. When installing the batteries, strictly observe the polarity as indicated. In a timely manner, change the batteries. Do not disassemble or repair the balance yourself. If any problems are found, please contact an authorized service center. **ATTENTION!** Do not allow children to play with plastic bags or wrapping film. The threat of suffocation! If the product has been kept for a while at a temperature below 0°C, it must be left in the room for at least 2 hours before turning it on.

## OPERATION

### BEFORE FIRST USE

Open the battery compartment on the back of the balance. Remove the protective film. The balance is ready for use.

### OPERATION OF THE PRODUCT

Place the scale on a firm, horizontal surface. To turn on the scale, press the work surface. After a few seconds, the display will show "0". Put the product on the scale, the display will show the weight of the product. The balance is set to the gram unit (g). To consistently weigh the ingredients, place the container on the work surface. Use the **TARE** button to set the display to "0". Place the first ingredient in the container, checking the numerical values on the display. Press the **TARE** button, the indicators will be reset. Adding ingredients is possible up to the maximum weight 15 Kg.

## CARE AND CLEANING

Wipe the working surface with a damp cloth, then wipe it dry. Clean the base of the balance with a dry soft cloth. Do not use chemical or abrasive agents to clean the scales.

## STORAGE

Complete the CLEANING AND MAINTENANCE section. Keep the scale in the package horizontally. Make sure that there are no objects on the scales during storage. Keep the scale in a cool and dry place.



This symbol on the product and packaging means that used electrical and electronic products, as well as batteries, should not be disposed of with household waste. They need to be taken to specialized reception points. For more information on existing waste collection systems, contact your local authorities. Correct disposal will help to save valuable resources and prevent possible negative impact on human health and the state of the environment that may result from improper handling of waste.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Изделие предназначено только для домашнего использования. Не используйте в медицинских, промышленных и коммерческих целях. Размещайте весы на ровной, сухой и не скользкой поверхности. Не используйте изделие в непосредственной близости от кухонной раковины. Не перегружайте весы. Не устанавливайте изделие рядом с газовой или электрической плитой, а также другими источниками тепла. Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей. Не используйте и не храните весы в помещениях с повышенной влажностью (более 80%), не допускайте попадания воды либо других жидкостей на корпус весов, потому что это может повлиять на точность взвешивания или привести к поломке изделия. Будьте особенно внимательны, если устройство используется детьми или людь-

ми с ограниченными возможностями. Не разрешайте детям использовать изделие в качестве игрушки. Не подвергайте весы ударным нагрузкам. Если вы не будете пользоваться весами в течении длительного периода времени, необходимо извлечь элементы питания из батарейного отсека. При установке элементов питания строго соблюдайте полярность в соответствии с обозначениями. Своевременно меняйте элементы питания. Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать весы. При обнаружении неисправностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр. **ВНИМАНИЕ!** Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. Угроза удушья! Если изделие некоторое время находится при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Откройте отсек для батарейки на задней стороне весов. Удалите защитную пленку. Весы готовы к работе.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Установите весы на твердую горизонтальную поверхность. Чтобы включить весы нажмите на рабочую поверхность. Через несколько секунд на дисплее загорится «0». Положите продукт на весы, на дисплее высветится вес продукта. Весы настроены на единицы измерения граммы (г). Для последовательного взвешивания ингредиентов установите на рабочую поверхность емкость. С помощью кнопки **TARE** установите на дисплее «0». Поместите в емкость первый ингредиент, сверяясь с числовыми показателями на дисплее.

Нажмите кнопку **TARE**, показатели обнулятся. Добавления ингредиентов возможно до максимально предельного веса 15 кг.

### АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Если в течении 1 минуты весы не эксплуатируются, они автоматически выключаются.

### ПЕРЕГРУЗКА

При перегрузке весов на дисплее появляется надпись «**0-Ld**» или «**Err**».

### ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

При помощи кнопки **UNIT Hold**, вы можете изменить единицы измерения.

### ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

Если на дисплее появляется небольшой символ батареи, следует заменить элемент питания.

## ЧИСТКА И УХОД

Рабочую поверхность протрите влажной тканью, затем вытрите насухо. Очищайте основание весов сухой мягкой тканью. Не используйте химические или абразивные средства для чистки весов.

## ХРАНЕНИЕ

Выполните требования раздела ЧИСТКА И УХОД. Храните весы в упаковке в горизонтальном положении. Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов. Храните весы в сухом прохладном и недоступном для детей месте.



Данный символ на изделии и упаковке означает, что использованные электрические и электронные изделия, а также батарейки не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Их нужно сдавать в специализированные пункты приема. Для получения дополнительной информации по существующим системам сбора отходов обратитесь в местные органы власти. Правильная утилизация поможет сохранить ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которые могут возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

UKR

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед експлуатацією виробу уважно ознайомтеся з даною інструкцією. Виріб призначений тільки для домашнього використання. Не використовуйте в медичних, промислових і комерційних цілях. Розміщуйте ваги на рівній, сухій і неслизькій поверхні. Не використовуйте виріб в безпосередній близькості від кухонної раковини. Не перевантажуйте ваги. Не ставте виріб поруч з газовою або електричною плитою, а також іншими джерелами тепла. Не піддавайте виріб дії прямих сонячних променів. Не використовуйте і не зберігайте ваги в приміщеннях з підвищеною вологістю (понад 80%), не допускайте попадання води або інших рідин на корпус ваг, тому що це може вплинути на точність зважування або призвести до поломки виробу. Будьте особливо уважні, якщо пристрій використовується дітьми або людьми з

обмеженими можливостями. Не дозволяйте дітям використовувати виріб в якості іграшки. Не піддавайте ваги ударним навантаженням. Якщо ви не будете користуватися вагами протягом тривалого періоду часу, необхідно витягти елементи живлення з батарейного відсіку. При установці елементів живлення суворо дотримуйтесь полярності відповідно до позначень. Своєчасно міняйте елементи живлення. Забороняється самостійно розбирати і ремонтувати ваги. При виявленні несправностей звертайтеся до авторизованого сервісного центру. **УВАГА!** Не дозволяйте дітям гратися з польетиленими пакетами або пакувальною плівкою. Загроза задиху! Якщо виріб деякий час перебував при температурі нижче 0°C, перед включенням його слід витримати в кімнатних умовах не менше 2 годин.

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ

### ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Відкрийте відсік для батарейки на задній стороні ваг. Видаліть захисну плівку. Ваги готові до роботи.

### ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВИРОБИ

Встановіть ваги на тверду горизонтальну поверхню. Щоб включити ваги натисніть на робочу поверхню. Через кілька секунд на дисплеї загориться «0». Покладіть продукт на ваги, на дисплеї світлитиметься вага продукту. Ваги налаштовані на одиниці виміру грами (g). Для послідовного зважування інгредієнтів встановіть на робочу поверхню ємність. За допомогою кнопки **TARE** встановіть на дисплеї «0». Помістіть в ємність перший інгредієнт, звіряючись з числовими показниками на дисплеї. Натисніть кнопку **TARE**, показники обнуляться. Додавання інгредієнтів можливо до максимально граничної ваги 15 Кг.

## ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Робочу поверхню протріть вологою тканиною, потім витріть насухо. Очищайте підставку ваг сухою м'якою тканиною. Не використовуйте хімічні або абразивні засоби для чищення ваг.

## ЗБЕРІГАННЯ

Виконайте вимоги розділу ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД. Зберігайте ваги в упаковці в горизонтальному положенні. Слідкуйте за тим, щоб під час зберігання на вагах не було ніяких предметів. Зберігайте ваги в сухому прохолодному та недоступному для дітей місці.



Даний символ на виробі та упаковці означає, що використані електричні та електронні вироби, а також батарейки не повинні утилізуватися разом із звичайними побутовими відходами. Їх потрібно здавати до спеціалізованих пунктів прийому. Для отримання додаткової інформації щодо існуючих систем збору відходів зверніться до місцевих органів влади. Належна утилізація допоможе зберегти цінні ресурси та запобігти можливому негативному впливу на здоров'я людей і стан навколишнього середовища, який може виникнути в результаті неправильного поводження з відходами.

## ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję. Wyrób jest przeznaczony tylko do użytku domowego. Nie używaj w celach medycznych, przemysłowych i komercyjnych. Rozmieszczaj wagę na równej, suchej i nieśliskiej powierzchni. Nie używaj wyrobu w bezpośrednim sąsiedztwie ze zlewem kuchennym. Nie należy przeciążać wagi. Nie należy stawiać wyrobu obok kuchenki gazowej lub elektrycznej oraz innych źródeł ciepła. Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych. Nie używaj i nie przechowuj wagi w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (ponad 80%), nie dopuszczaj trąfania wody lub innych cieczy na корпус wagi, ponieważ może to wpłynąć na dokładność ważenia lub doprowadzić do uszkodzenia wyrobu. Zachowaj szczególną uwagę, jeśli z urządzenia korzystają

dzieci lub osoby niepełnosprawne. Nie pozwalaj dzieciom używać wyrobu jako zabawki. Nie pozwalaj dzieciom używać wyrobu jako zabawki. Nie należy narażać wagę na obciążenia udarowe. Jeżeli nie będziesz korzystać z wagi przez dłuższy okres czasu, należy wyciągnąć elementy zasilające z przedziału na baterie. Przy zainstalowaniu elementów zasilających ściśle zachowaj polarność zgodnie z oznaczeniem. W porę zmieniaj elementy zasilające. Zabronione jest samodzielnie rozbiierać i remontować wagę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zwróć się do autoryzowanego centrum serwisowego. **UWAGA!** Nie pozwalaj dzieciom na zabawę z torbami plastikowymi lub folią opakowaniową. Niebezpieczeństwo duszności! Jeżeli wyrób przez pewny czas znajdował się przy temperaturze poniżej 0°C, przed jego włączeniem należy pozostawić go w warunkach pokojowych w ciągu co najmniej 2 godzin.

POL

## UŽYTKOVANIE

### PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Otwórz przedział na baterie na tylnej stronie wagi. Usuń folię ochronną. Waga jest gotowa do pracy.

### UŻYTKOWANIE WYROBU

Ustaw wagę na twardej równej powierzchni. Aby włączyć wagę, naciśnij na powierzchnię roboczą. Po kilku sekundach na wyświetlaczu wyświetli się zapali się „0”. Połóż produkt na wagę, na wyświetlaczu wyświetli się waga produktu. Waga jest nastawiona na jednostki miary gramy (g). Dla sekwencyjnego ważenia składników ustaw na powierzchnię roboczą pojemnik. Przy pomocy przycisku **TARE** ustaw na wyświetlaczu „0”. Połóż do pojemnika pierwszy składnik, sprawdzając wskaźniki liczbowe na wyświetlaczu. Naciśnij przycisk **TARE**, wskaźniki zostaną zresetowane. Dodanie składników możliwe jest do maksymalnej granicy ciężaru 15 kg.

## CZYSZCZENIE I OBSŁUGA

Roboczą powierzchnię przetrzyj wilgotną szmatką, następnie wytrzyj do sucha. Oczyszczaj podstawkę wagi suchą miękką szmatką. Nie używaj chemicznych lub ściernych środków do czyszczenia wagi.

## PRZECHOWYWANIE

Spełnij wszystkie wymagania rozdział CZYSZCZENIE I OBSŁUGA. Przechowuj wagę w opakowaniu w położeniu poziomym. Pilnuj, aby podczas przechowywania na wadze nie było żadnych przedmiotów. Przechowuj wagę w suchym, chłodnym i niedostępnym dla dzieci miejscu.



Dany symbol na wyrobie i opakowaniu oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii nie należy utylizować razem z odpadami komunalnymi. Należy je здаwać w wyspecjalizowanych punktach odbiorczych. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących istniejących systemów zbierania odpadów skontaktuj się z lokalnymi władzami. Prawidłowa utylizacja pozwoli zachować cenne zasoby zapobiec ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i stan środowiska, które może zaistnieć w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z odpadami.

## ATSARGUMO PRIEMONĖS

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite pateikiamą instrukciją. Prietaisas skirtas tik naudoti buityje. Neskirtas naudoti medicinos srityje, pramonėje ir komerciniuose tikslais. Svarstyklės statykite ant lygaus, sauso ir neslidaus paviršiaus. Prietaiso nestatykite šalia vonios kriauklės. Neperkraukite svarstyklių. Prietaiso nestatykite šalia dujinės arba elektrinės viryklės, o taip pat kitų karščio šaltinių. Prietaisą saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio. Nenaudokite ir nelaiykite svarstyklių patalpoje, kurioje yra didelė drėgmė (daugiau kaip 80 %), saugokite nuo vandens arba kitų skysčių patekimo ant svarstyklių korpuso, nes tai gali įtakoti svėrimo tikslumą arba sugadinti prietaisą. Jeigu prietaisu naudojasi vaikai arba asmenys, turintys ribotus gebėjimus,

## ODŁĄCZENIE AUTOMATYCZNE

Jeżeli w ciągu 1 minuty waga nie jest używana, ona automatycznie odłącza się.

### PRZECIĄŻENIEW

Przypadku przeciążenia wagi na wyświetlaczu pojawia się napis „0-Ld” lub „Err”.

### PRZEŁĄCZNIK JEDNOSTEK MIARY

Przy pomocy przycisku **UNIT Hold**, możesz zmienić jednostki miary.

### WYMIANA ELEMENTU ZASILAJĄCEGO

Jeśli na wyświetlaczu pojawia się nieduży symbol baterii, należy wymienić element zasilający.

būkite ypač atidūs. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu kaip su žaislu. Svarstyklės saugokite nuo smūginių apkrovų. Jeigu svarstyklėmis nesisinaudosite ilgesnį laikotarpį, būtina išimti maitinimo elementus iš prietaisų skyriaus. Įstatydami maitinimo elementus griežtai laikykitės ant prietaiso nurodyto elementų poliškumo. Laiku keiskite maitinimo elementus. Draudžiama savarankiškai ardyti ir remontuoti svarstyklės. Aptikę gedimą kreipkitės į įgaliotą remonto centrą. **DĖMESIO!** Neleiskite vaikams žaisti su polietileno maišeliais arba pakavimo pėvelė. Užduosimo pavojus! Jeigu prietaisas kurį laiką būna žemesnėje nei 0 °C temperatūroje, prieš įjungdami prietaisą, palikite jį aklimatizuotis kambario sąlygose bent 2 valandas.

## NAUDOJIMAS

### ATLIEKAMI PRIEŠ PIRMĄJ NAUDOJIMĄ

Atidarykite galinę svarstyklių dalį esantį baterijos skyrių. Pašalinkite apsauginę pėvelę. Svarstyklės yra paruoštos naudojimui.

### PRIETAISO NAUDOJIMAS

Svarstyklės pastatykite ant tvirto horizontalaus paviršiaus. Norėdami įjungti svarstyklės, paspauskite darbinį paviršių. Po kelių sekundžių ekrane bus rodomas „0”. Produktą padėkite ant svarstyklių, ekrane bus rodomas produkto svoris. Svarstyklės nustatytos matavimo vienetas – gramams (g). Nuosekiam ingredientų svėrimui ant darbinio paviršiaus padėkite talpą. Naudodami mygtuką „**TARE**” (tara) ekrane svorio vertę nustatykite „0”. Atsižvelgdami į ekrane rodomą vertę, į talpą įdėkite pirmąjį ingredientą. Norėdami vertę nustatyti nuliui, paspauskite mygtuką „**TARE**” (tara). Įpilkite kitus ingredientus iki pasieksite maksimalaus leistino svorio vertę 15 kg.

## VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Darbinį paviršių valykite drėgna šluoste, po to sausai nušluostykite. Svarstyklių pagrindą valykite sausu minkštu audiniu. Svarstyklių valymui nenaudokite cheminių arba abrazyvinių medžiagų.

## SAUGOJIMAS

Ivykdykite visus skyriaus VALYMAS IR PRIEŽIŪRA reikalavimus. Svarstyklės saugokite pakuotėje, horizontalioje padėtyje. Užtikrinkite, kad saugojimo metu ant svarstyklių nebūtų dedami jokie daiktai. Svarstyklės saugokite sausoje vėsioje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.



Ant gaminio ir pakuotės nurodytas simbolis reiškia, kad nebenaudojami elektros ir elektroniniai prietaisai, taip pat baterijos, neturi būti išmetami kartu su buitiniemis atliekomis. Juos būtina pristatyti į specialius surinkimo punktus. Dėl papildomos informacijos apie esamą atliekų surinkimo sistemą kreipkitės į vietos valdžios įstaigas. Tinkamas šalinimas padės išsaugoti brangius resursus ir išvengti neigiamos įtakos žmonių sveikatai ir aplinkai, kuri gali kilti dėl netinkamai atliekamų veiksmų su atliekomis.

## DROŠĪBAS PASĀKUMI

Pirms izstrādājuma ekspluatācijas rūpīgi izlasiet šo instrukciju. Izstrādājums ir paredzēts tikai lietošanai sadzīvē. Nelietojiet medicīniskā, rūpnieciskā un komerciālā nolūkā. Novietojiet svarus uz līdzenas, sausas un neslidošas virsmas. Nelietojiet izstrādājumu virtuves izlietnes tuvumā. Nepieļaujiet svaru pārslodzi. Nenovietojiet izstrādājumu pie gāzes vai elektriskās plīts, kā arī citiem siltuma avotiem. Nepakļaujiet izstrādājumu tiešu saules staru iedarbībai. Nelietojiet un neuzglabājiet svarus telpās ar paaugstinātu mitrumu (vairāk nekā 80%), nepieļaujiet ūdens vai citu šķidrumu iekļūšanu svaru korpusā, jo tas var ietekmēt mērījumu precizitāti vai sabojāt izstrādājumu. Esiet sevišķi uzmanīgi, ja ierīci lieto bērni vai personas ar īpašām

vajadzībām. Neļaujiet bērniem rotalāties ar šo izstrādājumu. Nepakļaujiet svarus triecienu iedarbībai. Ja svarus nelietosiet ilgu laiku, iznemiet barošanas elementus no bateriju nodalījuma. Ievietojiet barošanas elementus, stingri ievērojot norādīto polaritāti. Laikus nomainiet barošanas elementus. Aizliegts svarus izjaukt un remontēt pašu spēkiem. Ja ierīce ir bojāta, vērsieties pilnvarotā servisa centrā. **UZMANĪBU!** Neļaujiet bērniem rotalāties ar polietilēna maisīņiem vai iepakojšanas plēvi. Nosmakšanas risks! Ja izstrādājums kādu laiku ir atradies temperatūrā, kas ir zemāka par 0 °C, pirms ieslēgšanas vismaz divas stundas atstājiet to istabas temperatūrā.

## EKSPLUATĀCIJA

### PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZESA

tveriet bateriju nodalījumu svaru aizmugurē. Noņemiet aizsargplēvi. Svāri ir gatavi lietošanai.

### IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANA

Novietojiet svarus uz cietas horizontālas virsmas. Lai ieslēgtu svarus, nospiediet darba virsmu. Pēc dažām sekundēm displejā izgaismojas "0". Novietojiet produktu uz svāriem, displejā izgaismojas produkta svārs. Svāriem ir iestatītas mērvienības grami (g). Lai secīgi nosvērtu sastāvdaļas, novietojiet trauku uz darba virsmas. Ar pogu "TARE" iestatiet displejā "0". Ievietojiet traukā pirmo sastāvdaļu, pārbaudiet ciparu rādījumus displejā. Nospiežot pogu "TARE", rādījumi tiek atiestatīti. Sastāvdaļas var pievienot, līdz ir sasniegts maksimālais pieļaujamais svārs 15 kg.

## TĪRĪŠANA UN APKOPE

Notīriet darba virsmu ar mitru drānu, pēc tam noslaukiet. Notīriet svaru pamatni ar sausu, mikstu drānu. Svaru tīrīšanai nelietojiet ķīmiskus vai abrazīvus līdzekļus.

## UZGLABĀŠANA

Izpildiet norādījumus, kas ir sniegti sadaļā "TĪRĪŠANA UN APKOPE". Uzglabājiet svarus iepakojumā horizontālā stāvoklī. Uzglabāšanas laikā neko nelieciet uz svāriem. Uzglabājiet svarus sausā, vēsā un bērniem nepieejamā vietā.



Šis simbols uz ierīces un iepakojuma nozīmē, ka nederīgās elektriskās un elektroniskās ierīces, kā arī baterijas nedrīkst izliet kopā ar sadzīves atkritumiem. Tas ir jānodod īpašos pieņemšanas punktus. Lai iegūtu papildu informāciju par spēkā esošo atkritumu savākšanas kārtību, vērsieties pie vietējiem vārs orgāniem. Pareiza utilizācija palīdzēs saglabāt nozīmīgus resursus un novērst cilvēku veselībai un apkārtējās vides stāvoklim potenciālu negatīvu ietekmi, kas var rasties nepareizas rikošanās ar atkritumiem dēļ.

## OHUTUSMEETMED

Enne toote kasutamist lugege kāesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi. Toode on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seda meditsiinilistel, tööstuslikel ega ärilistel eesmärkidel. Asetage kaal tasasele, kuivale ja mittelibedale pinnale. Ärge kasutage toodet traanikausi vahetus läheduses. Ärge koormake kaalu üle. Ärge paigutage toodet gaasi- või elektripliidi ega muude soojaillikate lähedusse. Ärge laske tootele mõjuda otsesel päikesekiirgusel. Ärge kasutage ega hoidke kaalu ruumides, kus on palju niiskust (üle 80%). Ärge laske veel ega muudel vedelikel sattuda kaalu korpussele, sest see võib mõjutada kaalumise täpsust või toote rikkuda. Olge eriti ettevaatlik, kui seadete kasutavad lapsed või piiratud võimetega

inimesed. Ärge lubage lastel tootega mängida. Ärge laske kaalule mõjuda löökkoormusel. Kui te ei kasuta kaalu pikemat aega, tuleb toiteelement patareipesast eemaldada. Toiteelemendi paigaldamisel pidage rangelt kinni polarsusest vastavalt tähistele. Vahetage toiteelement välja õigeaegselt. Kaalu on keelatud ise lahti võtta ja remontida. Rikke avastamisel pöörduge volitatud teeninduskeskusesse. **TÄHELEPANU!** Ärge lubage lastel mängida polietüleenkotid ega pakkekilega. Lämmisoht! Kui toode on olnud mõnda aega temperatuuril alla 0 °C, tuleb seda enne sisselülitamist hoida vähemalt 2 tundi toatemperatuuril.

## KASUTAMINE

### ESMAKORDSET KASUTAMIST

Avage kaalu tagaküljel olev patareipesa. Eemaldage kaitsekile. Kaal on kasutusvalmis.

### TOOTE KASUTAMINE

Asetage kaal kõvale horizontaalsele pinnale. Vajutage kaalu sisselülitamiseks kaalumispinnale. Mõne sekundi möödudes kuvatakse näidikul 0. Asetage kaalutava ese kaalule. Näidikul kuvatakse eseme mass. Kaalu mõõtühikuks on määratud grammid (g). Koostisosade järjestikuseks kaalumiseks asetage kaalumispinnale nõu. Vajutage nuppu TARE, et näidikul kuvataks 0. Pange nõusse esime koostisosa ja vaadake näidikul kuvatavat numbrilist näitu. Vajutage nuppu TARE. Näit nullitakse. Koostisosade lisamine on võimalik kuni maksimaalse kaalutava massini 15 kg.

## PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

Puhastage kaalumispinda niiske lapiga ja seejärel pühkige pind kuivaks. Kaalu alumist osa puhastage kuiva pehme lapiga. Ärge puhastage kaalu keemiliste ega abrasivsete vahenditega.

## AUTOMÄTISKÄ ISZLÉGSÄNA

Ja svarus nelieto vienu minüti, tie automätiski izslédsas.

### PÄRSLODZE

Ja svāri ir pārslogoti, displejā tiek parādīts paziņojums "0-Ld" vai "Err".

### MĒRVĒNIĒBU PÄRSLEDZĒJS

Ar pogu "UNIT Hold" varat mainīt mērvienības.

### BAROŠANAS ELEMENTA NOMAIŅĀ

Ja displejā tiek parādīts mazs baterijas simbols, nomainiet barošanas elementu.

## AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUMINE

Kui kaalu ei kasutata 1 minuti jooksul, lülitub see automaatselt välja.

### ÜLEKOORMUSÜ

lekoormuse korral ilmub näidikule tekst 0-Ld või Err.

### MÕÖTÜHIKUTE VALIMINE

Nupu **UNIT Hold** abil saate mõõtühikut muuta.

### TOITEELEMENTI VAHETAMINE

Kui näidikule ilmub väike patarei sümbol, tuleb toiteelement välja vahetada.

## SÄILITAMINE

Täitke kõik alajaotuse PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE juhised. Säilitage kaalu pakendis horisontaalasendis. Jälgige, et kaalul ei oleks säilitamise ajal mingeid esemeid. Säilitage kaalu kuivas, jahedas ja lastele kättesaamatus kohas.



Antud sümbol seadmel ja pakendil tähendab, et kasutatud elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid, samuti patareisid ei tohi utiliseerida koos olmejäätikudega. Need tuleb üle anda spetsialiseeritud kogumispunktidesse. Täiendava informatsiooni saamiseks olemasolevate jäätmekogumissüsteemide kohta pöörduge kohalike võimuroganite poole. Õigesti utiliseerimine aitab säilitada väärtuslikke ressursse ja hoida ära võimalikke negatiivseid mõjusid inimeste tervisele ja ümbritseva keskkonna seisukorrale, millest võivad tekkida jäätmete valesti käitlemise tagajärjel.

## MÄSURI DE SECURITATE

Înainte de a exploata dispozitivul citiți cu atenție această instrucțiune. Dispozitivul este menit doar pentru uz casnic. A nu se folosi în scopuri medicale, industriale și comerciale. Plasați cântarul pe o suprafață dreaptă, uscată și nealunecătoare. Nu folosiți dispozitivul în nemilojocita apropiere de chiuveta de la bucătărie. Să nu supraîncărcați cântarul. Nu puneți dispozitivul alături de aragaz sau plita electrică, precum și în apropierea altor surse de căldură. Nu lăsați dispozitivul sub acțiunea directă a razelor solare. Nu folosiți și nu păstrați dispozitivul în încăperi cu umiditate ridicată (peste 80%), nu permiteți pătrunderea apei sau altor lichide pe carcasa cântarului, deoarece acest lucru poate influența asupra exactității de cântărire sau poate aduce la defectarea dispozitivului. Fiți foarte precauți, dacă dispozitivul este folosit de copii sau de persoane cu dizabilități.

## EXPLOATAREA

### ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Deschideți compartimentul pentru baterii din partea posterioară a cântarului. Scoateți pelicula de protecție. Cântarul este gata de lucru.

### EXPLOATAREA DISPOZITIVULUI

Plasați cântarul pe o suprafață orizontală dură. Pentru a porni cântarul apăsați pe suprafața de lucru. Peste câteva secunde pe display va apărea indicația «0». Puneți produsul pe cântar și pe display va apărea greutatea produsului. Cântarul este setat după unitatea de măsură a gramului (g). Pentru cântărirea consecutivă a ingredientelor plasați un vas pe suprafața de lucru. Cu ajutorul butonului TARE setați pe display indicația «0». Puneți în vas primul ingredient, verificând indicii numerici de pe display. Apăsați butonul TARE și indicii vor reveni la zero. Adăugarea ingredientelor este posibilă până la greutatea-limită posibilă 15 kg.

## CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Ștergeți suprafața de lucru cu o cârpă umedă, apoi cu o cârpă uscată. Ștergeți baza cântarului cu o cârpă uscată și moale. Nu folosiți mijloace chimice sau abrazive pentru curățarea cântarului.

## PĂSTRAREA

Îndepliniți cerințele compartimentului CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA. Păstrați cântarul în ambalaj în poziție orizontală. Aveți grijă ca în timpul păstrării să nu fie nici un fel de obiecte pe cântar. Păstrați cântarul în loc uscat și răcoros, inaccesibil copiilor.



Acest simbol de pe produs și ambalaj semnifică că articolele electrice și electronice uzate, precum și bateriile nu trebuie să fie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Ele urmează a fi predate în punctele specializate de colectare. Pentru informații suplimentare cu privire la sistemele existente de colectare a deșeurilor adresați-vă la autoritățile locale. Reciclarea corectă va contribui la păstrarea resurselor prețioase și va preveni impactul posibil negativ asupra sănătății oamenilor și stării mediului ambiant, ce poate apărea în rezultatul manipularii incorecte a deșeurilor.

## BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Mielőtt használatba venné a berendezést gondosan olvassa át ezt az útmutatót. A berendezés csak otthoni használatra alkalmas. Ne használja kereskedelmi, egészségügyi és egyéb ipari célokra. Egyenes, sima, száraz és csuszásmentes felületen használja. Ne használja fürdőkád, mosogató, mosdó közelében. Ne terhelje túl a mérleget. Ne helyezze hőforrások közelébe (Pl. tűzhely), és óvja a közvetlen napsütéstől. Ne használja és tárolja a berendezést nedves helységben, (80% feletti páratartalom). Soha ne engedje nedvesség kerülését a mérleg belsejébe, mert ez károsodáshoz és pontatlan mérési eredményekhez vezethet. Legyen figyelmes, ha gyermekek, idő-

## HASZNÁLAT

### AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Nyissa ki az elemtartó fedelet, húzza ki a védőfóliát. A mérleg üzemképes.

Nu permiteți copiilor să folosească dispozitivul în calitate de jucărie. Nu expuneți cântarul la sarcini de impact. Dacă nu veți folosi cântarul o perioadă îndelungată, atunci trebuie să scoateți elementele de alimentare din compartimentul bateriilor. La instalarea elementelor de alimentare respectați cu strictețe polaritatea conform indicațiilor. Schimbați la timp elementele de alimentare. Este interzisă dezamblarea și reparația de sine stătătoare a cântarului. La depistarea defecțiunilor adresați-vă la un centru autorizat de deservire. **ATENȚIE!** Nu permiteți copiilor să se joace cu pachetele de polietilenă sau cu pelicula de ambalare. Pericol de sufocare! Dacă dispozitivul s-a aflat o anumită perioadă de timp la temperatura sub 0°C, atunci înainte de a fi conectat dispozitivul trebuie ținut la temperatura camerei cel puțin timp de 2 ore.

### DECONNECTARE AUTOMATĂ

Dacă cântarul nu se exploatează timp de 1 minut, atunci el se deconectează automat.

### SUPRAÎNCĂRCAREA

La supraîncărcarea cântarului pe display apare indicația «0-Ld» sau «Err».

### COMUTATORUL UNITĂȚILOR DE MĂSURĂ

Cu ajutorul butonului UNIT Hold, puteți schimba unitățile de măsură.

### SCHIMBAREA ELEMENTULUI DE ALIMENTARE

Dacă pe display apare un simbol nu prea mare al bateriei, atunci elementul de alimentare urmează a fi schimbat.

sek vagy korlátozott képességekkel bírók használják a berendezést. Gyermekek nem használják játékszerként. Ne tegye ki útésnek. Ha hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az elemeket. Visszahelyezésnél figyeljen a polaritásra. Ne hagyja lemerülni az elemeket. Tilos szétzerelni és házilag javítani a mérleget! Hiba esetén forduljon a szervizhálózathoz. **FIGYELEM!** Ne engedje gyermekeket játszani a csomagolás részeivel, ez balesetveszélyes! Amennyiben a termék hosszabb ideig hidegnek volt kitéve, bekapcsolás előtt 2 órán keresztül tartsa szobahőmérsékleten.

### HASZNÁLAT

Sima, vízszintes felületre helyezve üzemeltesse. A bekapcsoláshoz gyakoroljon enyhé nyomást a mérőlapra. Pár másodperc múlva a kijelzőn megjelenik a "0" felirat.

Helyezze a mérendő terméket, majd megjelenik annak súlya, grammban. Sorozatos méréshez helyezzen fel egy mérőedényt, nyomja meg a TARA gombot, amíg a kijelző "0" értéket mutat. Helyezze az edénybe a mérendő terméket, a kívánt súly eléréséig. Ezután ismét nyomja meg a TARA gombot, várja meg a nullázást, majd adja hozzá a második összetevőt.... Folytathatja a folyamatot a méréshatár (15 kg) eléréséig.

#### AUTOMATA KIKAPCSOLÁS

Ha egy percig nem használja a mérleget, az automatikusan kikapcsol.

### TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Nedves ruhával törölje meg a berendezést, majd szárítsa meg azt. Ne használjon éles, karistoló tárgyakat, vegyszereket.

### TÁROLÁS

A TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS fejezet pontjainak végrehajtása után száraz helységben a gyári csomagolásban, vízszintes állapotban tárolja a berendezést. Gyermekek ne férhessenek hozzá!



Ez a jel a terméken és/vagy annak csomagolásán azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok nem kidobhatók a szokásos háztartási szeméttel. Az elhasznált elektromos készülékeket csak erre specializálódott átvételi helyen lehet leadni, ahol azok szakszerűen kerülnek megsemmisítésre. A megfelelő leadási helyek listáját keresse a területileg illetékes hatóságoknál! A környezet megóvása közös ügyünk, kérjük Ön is figyeljen a helyes hulladékkezelésre!

### SICHERHEITSMASSNAHMEN

Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie bitte diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Nicht für medizinische, industrielle oder kommerzielle Zwecke anwendbar. Stellen Sie die Waage auf eine ebene, trockene und rutschfeste Oberfläche. Verwenden Sie das Produkt nicht in der unmittelbaren Nähe der Küchenspüle. Überlasten Sie die Waage nicht. Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Gas- oder Elektroherden oder anderen Wärmequellen. Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht aus. Verwenden oder lagern Sie die Waage nicht in den Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%), lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Waagegehäuse eindringen, da dies die Präzision beeinträchtigen oder das Produkt beschädigen kann. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn das Gerät von Kindern oder von Behinderten ver-

### TÜLTERHELES

Ha túl nagy súlyt kíván mérni kigyullad a "0-Ld" vagy az "Err" felirat.

### MÉRÉSI EGYSÉG VÁLTÓ

Az UNIT Hold gombbal megváltoztathatja a mérési egységet

### ELEMCSERÉRE FIGYELMEZTETŐ JELZÉS

Ha a kijelzőn kivillan egy elem ikon, akkor cserélni kell az elemet.

DEU

wendet wird. Erlauben Sie Kindern nicht, das Produkt als Spielzeug zu benutzen. Setzen Sie die Waage keinen Stoßbelastungen aus. Wenn Sie die Waage längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien aus dem Batteriefach. Beachten Sie beim Einlegen der Einspeiseelemente die Polarität genau gemäß den Symbolen. Wechseln Sie rechtzeitig die Einspeiseelemente. Es ist unzulässig, die Waage selbständig auszubauen oder zu reparieren. Bei Fehlfunktionen wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Servicecenter. **ACHTUNG!** Lassen Sie Kinder nicht mit Plastiktüten oder Verpackungsfolie spielen. Es besteht die Erstickungsgefahr! Wenn das Produkt längere Zeit bei einer Temperatur unter 0 ° C gelagert wurde, soll es vor dem Einschalten mindestens 2 Stunden bei Raumverhältnissen gehalten werden.

### BETRIEB

#### VOR DER ERSTEN ANWENDUNG

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Waage. Entfernen Sie die Schutzfolie. Die Waage ist betriebsbereit.

#### ANWENDUNG DES PRODUKTS

Stellen Sie die Waage auf eine feste, waagerechte Oberfläche. Zum Einschalten der Waage drücken Sie auf die Arbeitsfläche. Nach einigen Sekunden leuchtet auf dem Display „0“ auf. Legen Sie das Produkt auf die Waage, das Display zeigt das Gewicht des Produkts an. Die Waage ist auf die Gramm-Maßeinheit (g) eingestellt. Zum konsequenten Abwiegen der Zutaten stellen Sie den Behälter auf die Arbeitsfläche. Stellen Sie die Anzeige mit der TARE-Taste auf „0“ ein. Legen Sie die erste Zutat in den Behälter und überprüfen Sie die numerischen Werte auf dem Display. Betätigen Sie die TARE-Taste,

die Werte werden zurückgesetzt. Das Hinzufügen von Zutaten ist bis zum Maximalgewicht von 15 kg möglich.

#### AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

Wenn die Waage innerhalb von 1 Minute nicht verwendet wird, wird sie automatisch ausgeschaltet.

#### ÜBERLASTUNG

Wenn die Waage überlastet ist, erscheint „0-Ld“ oder „Err“ auf dem Display.

#### WAHLSCHALTER VON MASSEINHEITEN

Mit der UNIT Hold -Taste können Sie die Maßeinheiten ändern.

#### AUSWECHSELN DES EINSPEISEELEMENTS

Wenn das kleine Batteriesymbol auf dem Display erscheint, wechseln Sie die Batterie aus.

### REINIGUNG UND PFLEGE

Wischen Sie die Arbeitsfläche mit einem feuchten Tuch ab und wischen Sie sie anschließend trocken. Reinigen Sie den Unterteil der Waage mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie für die Reinigung der Waage keine chemischen oder abrasiven Mittel.

### AUFBEWAHRUNG

Füllen Sie die Anforderungen des Abschnitts REINIGUNG UND PFLEGE aus. Bewahren Sie die Waage in der Verpackung in einer horizontalen Position auf. Stellen Sie sicher, dass sich während der Lagerung keine Gegenstände auf der Waage befinden. Lagern Sie die Waage auf einem kühlen und trockenen Platz außerhalb der Reichweite von Kindern.



Dieses Symbol am Produkt und an der Verpackung weist darauf hin, dass die gebrauchten elektrischen und elektronischen Produkte sowie Batterien nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie sollen zu spezialisierten Sammelpunkten gebracht werden. Für weitere Informationen zu bestehenden Abfallsammlingsystemen wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden. Die ordnungsgemäße Entsorgung trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verhindern, die durch unsachgemäße Handhabung von Abfällen entstehen können.

### MESURES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser l'appareil, prenez attentivement connaissance de ce mode d'emploi. L'appareil est destiné uniquement à un usage domes-

tique. Ne l'utilisez pas aux fins médicales, industrielles ou commerciales. Placez la balance sur la surface plane, sèche et antidérapante.

FRA

N'utilisez pas l'appareil à proximité directe de l'évier de cuisine. Ne surchargez pas la balance. Ne placez pas l'appareil près de la cuisinière à gaz ou électrique et près des autres sources thermiques. N'exposez pas l'appareil aux rayons directs du soleil. N'utilisez pas et ne conservez pas la balance dans des locaux à humidité élevée (plus de 80%), protégez le châssis de la balance contre l'eau ou d'autres liquides, cela peut affecter la justesse de pesage ou entraîner la détérioration de l'appareil. Soyez particulièrement attentif lorsque l'appareil est utilisé par les enfants ou les personnes handicapées. Ne permettez pas aux enfants d'utiliser l'appareil en tant que joujou. Protégez la balance contre les actions de choc. Si vous envis-

## EXPLOITATION

### AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Ouvrez le compartiment pour la pile sur la partie postérieure de la balance. Enlevez le film de protection. La balance est prête à être utilisée.

### EXPLOITATION DE L'APPAREIL

Installez la balance sur la surface horizontale dure. Pour mettre la balance en marche, pressez le plan de travail. Quelques secondes après, le «0» va s'allumer sur l'écran. Mettez le produit alimentaire sur la balance, l'écran va afficher son poids. La balance est réglée pour le pesage en grammes (g). Pour le pesage successif des ingrédients, placez le récipient sur le plan de travail. Avec le bouton TARE, installez le «0» sur l'écran. Mettez le premier ingrédient dans le récipient en vérifiant l'indice numérique sur l'écran. Presser le bouton TARE, les indices seront remis au zéro.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Essayez le plan de travail avec un chiffon humide, puis essuyez-le avec soin. Nettoyez le socle de la balance avec un chiffon sec et moelleux. N'utilisez pas les détergents chimiques ou abrasifs pour nettoyer la balance.

## CONSERVATION

Accomplissez les conditions imposées dans la partie NETTOYAGE ET ENTRETIEN. Conservez la balance dans l'emballage en position horizontale. Évitez de placer d'autres objets sur la balance lors de sa conservation. Conservez la balance dans un endroit sec et frais et hors de portée des enfants.



Ce symbole sur l'appareil et l'emballage indique que des appareils électriques et électroniques usagés, de même que des piles ne doivent pas être jetés avec des ordures ménagères. Il faut les déposer aux postes de collecte spécialisés. Pour l'information complémentaire sur les systèmes existants de collecte des déchets, adressez-vous aux administrations locales. Le recyclage régulier aidera à préserver des ressources précieuses et prévenir un impact négatif sur la santé humaine et l'état de l'environnement pouvant surgir suite à un maniement irrégulier des déchets.

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod. Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte pro lékařské, průmyslové nebo komerční účely. Umístěte váhy na plochý, suchý a neklouzávavý povrch. Nepoužívejte výrobek v blízkosti kuchyňského dřezu. Nepřetěžujte váhy. Neinstalujte tento výrobek v blízkosti plynového nebo elektrického sporáku nebo jiných zdrojů tepla. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření. Nepoužívejte ani neskladujte váhy v místnostech s vysokou vlhkostí (více než 80%), nedovolte vniknutí vody nebo jiných kapalin do tělesa váš, protože to může ovlivnit přesnost vážení nebo způsobit poškození výrobku. Buďte obzvláště opatrní, po-

## POUŽÍVÁNÍ

### PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Otevřete prostor pro baterie na zadní straně váhy. Výrobek je připraven k použití.

### POUŽITÍ VÝROBKU

Umístěte výrobek na pevný, vodorovný povrch. Chcete-li zapnout, stiskněte pracovní plochu. Po několika sekundách se na displeji zobrazí "0". Položte produkt na váhy, na displeji se zobrazí váha produktu. Přístroj je nastaven na gramovou jednotku (g). Pro důsledné zvážení složek umístěte nádobu na pracovní plochu. Tlačítkem TARE nastavte zobrazení na displeji na "0". Umístěte první složku do nádoby a zkontrolujte číselné údaje na displeji. Stiskněte tlačítko TARE, indikátory se vynulují. Je možné přidat ingredience do maximální váhy 15 kg.

agez de ne pas utiliser la balance depuis longtemps, il faut tirer la pile d'alimentation du compartiment pour la pile. En installant les piles d'alimentation, observez rigoureusement la polarité selon le repérage. Remplacez à temps les piles d'alimentation. Il est interdit de désassembler et de réparer la balance par ses propres moyens. S'il y a des défauts de fonctionnement, adressez-vous au service client accrédité. **ATTENTION !** Ne permettez pas aux enfants de jouer avec les sacs plastiques ou la pellicule d'emballage. Danger d'étouffement ! Lorsque l'appareil a été conservé pendant quelque temps à la température au-dessous de 0°C, il faut le garder à la température ambiante pendant au moins 2 heures.

L'addition des produits est possible jusqu'au poids limite maximum 15 kg.

### ARRÊT AUTOMATIQUE

La balance est arrêtée automatiquement si elle n'est pas utilisée pendant 1 minute.

### SURCHARGE

Lorsque la balance est surchargée, l'écran affiche l'inscription «0-Ld» ou «Err».

### COMMUTATEUR D'UNITÉS DE MESURE

Vous pouvez changer d'unités de mesure avec le bouton «UNIT Hold».

### REMPLACEMENT DE LA PILE D'ALIMENTATION

Si l'écran affiche le petit symbole de la pile, alors il faut remplacer la pile d'alimentation.

kud zařízení používají děti nebo osoby s postižením. Nedovolte dětem používat výrobek jako hračku. Nevystavujte váhu nárazům. Pokud váhy nepoužíváte delší dobu, musíte baterie vyjmout z prostoru pro baterie. Při instalaci baterií dodržujte polaritu striktně podle symbolů. Včasné vyměňujte baterie. Neodstraňujte ani neopravujte váhu sami. Pokud se vyskytnou nějaké problémy, kontaktujte autorizované servisní středisko. **POZOR!** Nedovolte dětem hrát s plastovými sáčky nebo fólií. Hrozba udušení! Pokud byl výrobek po určitou dobu uchovávan při teplotě nižší než 0 ° C, musí se před zapnutím udržovat v místnosti po dobu nejméně 2 hodin.

### AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Pokud váhy nejsou v provozu do jedné minuty, automaticky se vypnou.

### PŘETÍŽENÍ (OVERLOADS)

Pokud je váha přetížena, na displeji se zobrazí "0-Ld" nebo "Err".

### PŘEPÍNAČ JEDNOTEK MĚŘENÍ

Pomocí tlačítka UNIT Hold můžete změnit jednotky měření.

### VYMĚNA BATERIE

Pokud se na displeji objeví symbol baterie, vyměňte baterii.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pracovní povrch otřete vlhkým hadříkem a poté jej utřete suchým. Základnu váhy vyčistěte suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte k čištění váhy chemické nebo abrazivní prostředky.

## SKLÁDOVÁNÍ

Splňte požadavky uvedené v části ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY. Váhu udržujte v horizontální poloze. Během uschovávání se ujistěte, že na výrobku nejsou žádné předměty. Mějte váhu na chladném a suchém místě mimo dosah dětí.



Tento symbol na výrobku a balení znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky, stejně jako baterie, nesmí být likvidovány společně s domácím odpadem. Musí být převezeny do specializovaných přijímacích míst. Další informace o stávajících systémech na sběr odpadu získáte od místních úřadů. Správná likvidace pomůže ušetřit cenné zdroje a zabránit možným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávné manipulace s odpady.

<b>CONTENT \ СОДЕРЖАНИЕ \ ЗМІСТ \ ZAWARTOŚĆ \ TURINYS \ SATURS \ SISU \ CONȚINUT \ TARTALOM \ INHALT \ CONTENT \ OBSAHU</b>	
<b>COMPONENTS IDENTIFICATION \ ОПИСАНИЕ \ ОПИС \ OPIS \ APRAŠYMAS \ APRAKSTS \ KIRJELDUS \ DESCRIERE \ LEÍRÁS \</b>	
<b>BESCHREIBUNG \ DESCRIPTION \ POPIS</b> .....	2
<b>ENGLISH</b> .....	3
<b>РУССКИЙ</b> .....	3
<b>УКРАЇНСЬКА</b> .....	4
<b>POLSKI</b> .....	4
<b>LIETUVOS</b> .....	5
<b>LATVIJAS</b> .....	6
<b>EESTI KEEL</b> .....	6
<b>ROMÂNESC</b> .....	7
<b>MAGYAR</b> .....	7
<b>DEUTSCH</b> .....	8
<b>FRANÇAIS</b> .....	8
<b>ČESKY</b> .....	9