

TESLA

TESLA AirCook Q30

Drogi kliencie,
Dziękujemy za wybranie TESLA AirCook Q30.

Przed użyciem przeczytaj uważnie zasady bezpiecznego użytkowania i przestrzegaj wszystkich powszechnych zasad bezpieczeństwa.

- **przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi**
- **zachowaj instrukcję obsługi by móc odnieść się do niej w przyszłości**
- **prawidłowe użytkowanie urządzenia znacznie wydłuży jego żywotność**
- **postępuj zgodnie z zasadami podanymi w tej instrukcji, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia sprzętu**

WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

TEN PRODUKT JEST PRZEZNACZONY TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO.

Przeczytaj ze zrozumieniem wszystkie instrukcje. Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar lub poważne obrażenia ciała. Ostrzeżenia, przestrogi i instrukcje omówione w tym podręczniku nie mogą obejmować wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą się pojawić. Użytkownik musi zrozumieć, że zdrowy rozsądek i ostrożność są czynnikami, których nie można wbudować w ten produkt, ale musi je sam zapewnić.

To urządzenie jest złożonym urządzeniem elektromechanicznym, należy pamiętać o następujących kwestiach:

- **Nigdy nie włączaj urządzenia pustego.**
- **Nie ładuj więcej niż zalecana ilość.**
- **Nigdy nie zanurzaj obudowy zawierającej elementy elektryczne i elementy grzewcze w wodzie ani nie płucz pod bieżącą wodą.**
- **Nie dopuść do przedostania się wody lub innych płynów do urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem.**
- **Nie używaj przedłużacza.**
- **Nie blokuj otworów wlotowych i wylotowych powietrza podczas pracy urządzenia.**
- **Nie odłączaj urządzenia ciągnąc za kabel.**
- **Nigdy nie dotykaj wnętrza urządzenia podczas jego pracy.**
- **Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada lokalnemu napięciu znamionowemu.**
- **Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowane centrum serwisowe TESLA lub inną wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec obrażeniom.**
- **Używaj tylko oryginalnych akcesoriów TESLA zaprojektowanych dla tego modelu.**
- **Zachowaj ostrożność podczas korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci.**
- **Nie zaleca się, aby dzieci korzystały z urządzenia niezależnie bez nadzoru osoby dorosłej.**
- **Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni.**
- **Nie napełniaj wymiowanego pojemnika kawy lub olejem. Napełnianie pojemnika olejem może stanowić ryzyko niebezpiecznej sytuacji. Zdrowa metoda smażenia opiera się na zasadzie gorącego obiegu**

powietrze, które nie wymaga lub zużywa niewiele oleju.

- Nie wolno przygotowywać w urządzeniu potraw o wysokiej zawartości tłuszczu.
- Nie wlewaj bardzo zimnej wody do podgrzewanego wyjmowanego pojemnika.
- Nie podłączaj urządzenia ani nie używaj panelu sterowania mokrymi rękami.
- Podłącz urządzenie tylko do uziemionego gniazdka. Zawsze upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka.
- Nie stawiaj urządzenia na łatwopalnych materiałach, takich jak obrusy lub zasłony.
- Nie stawiaj urządzenia przy ścianie lub bezpośrednio obok innych urządzeń. Podczas korzystania z urządzenia pozostaw co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia.
- Nie kładź niczego na urządzeniu.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Podczas smażenia gorącym powietrzem gorąca para jest uwalniana przez otwory wylotowe powietrza. Podczas wyjmowania pojemnika z urządzenia trzymaj ręce i twarz z dala od otworów wylotowych pary i powietrza.
- Natychmiast odłącz urządzenie, jeśli emituje ciemny dym. Poczekaj, aż dym ustanie, zanim wyjmiesz pojemnik z urządzenia.
- Przed czyszczeniem odłącz przewód zasilający i poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
- Nie używaj tego urządzenia do celów innych niż zamierzone.
- Nie używaj na zewnątrz.
- Nie używaj urządzenia w ciepłym, zakurczonym lub wilgotnym otoczeniu.
- Nie naprawiaj urządzenia, ponieważ może to spowodować porażenie prądem i unieważnić gwarancję.
- Trzymać z dala od łatwopalnych i lotnych substancji.
- Producent i importer do Unii Europejskiej nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem urządzenia, takie jak obrażenia, oparzenia, pożar, obrażenia, uszkodzenia innych rzeczy itp.



Uwaga, gorąca powierzchnia

- **NIEUMIESZCZAJ** urządzenia na łatwopalnej powierzchni!
 - Ustaw urządzenie na płaskiej, poziomej i stabilnej powierzchni.
 - Urządzenie nie jest zaprojektowane do pracy z zewnętrznym zegarem lub oddzielnym pilotem.
 - Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych środowisk.
 - Temperatura dostępnych powierzchni może być wyższa podczas pracy urządzenia. Nie dotykaj podgrzanej powierzchni, ponieważ może to spowodować poparzenia.
 - Za pomocą uchwytu wyjmij i przenieś ogrzewany pojemnik i kosz. Ustaw ogrzewany pojemnik i kosz tylko na powierzchniach żaroodpornych. Po wyjęciu pojemnika z urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzenia gorącą parą uwalnianą z żywności.
 - Nie przenoś gorącej frytownicy. Możesz się poparzyć gorącym jedzeniem, olejem lub płynem.
 - Przed transportem poczekaj, aż frytownica ostygnie.
 - Nie należy blokować wlotu ani wylotu powietrza podczas pracy urządzenia.
 - Jeśli urządzenie jest używane nieprawidłowo lub w celach zawodowych lub półprofesjonalnych lub jeśli nie jest używane zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi, gwarancja traci ważność.
- www.robotworld.pl
- Nie próbuj samodzielnie serwisować urządzenia, w przeciwnym razie gwarancja traci ważność.

- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania po użyciu.

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT PRZEWODU ZASILANIA

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie próbuj w żaden sposób modyfikować złącza kabla. Długość przewodu zasilającego zmniejsza ryzyko zaplątania się lub potknięcia o przewód zasilający.


NIE UŻYWAJ TEGO URZĄDZENIA Z PRZEWODEM PRZEDŁUŻAJĄCYM.

Podłącz przewód zasilający bezpośrednio do gniazdka elektrycznego 230 V.

Przygotowanie - przed pierwszym użyciem

1. Usuń wszystkie opakowania, naklejki i etykiety.
2. Ustaw urządzenie na gorące powietrze na stabilnej poziomej powierzchni. Nie stawiaj urządzenia na powierzchniach, które nie są odporne na ciepło.
3. Wytrzyj urządzenie miękką, wilgotną ściereczką i dokładnie wysusz.
4. Umieść pojemnik na żywność w urządzeniu.
5. Upewnij się, że przewód zasilający jest wystarczająco długi do gniazdka ściennego i że wokół produktu jest dobry przepływ powietrza.

UWAGA: Nie wlewaj oleju do wewnętrznego pojemnika pojemnika, urządzenie działa w oparciu o cyrkulację gorącego powietrza.



- | | | | |
|---|--------------------------|---|---------------------|
| 1 | Panel sterowania | 4 | Pojemnik na żywność |
| 2 | Wylot gorącego powietrza | 5 | Uchwyt |
| 3 | Kabel zasilający | | |

Symbole na panelu przednim



Start/Pauza

Naciśnij, aby podgrzać jedzenie lub zatrzymać gotowanie.



Włącz/ Wyłącz

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

www.robotworld.pl



Menu

Naciśnij, aby przechodzić między zaprogramowanymi trybami ogrzewania.



Templota/čas

Ustaw żądaną temperaturę / czas, naciskając symbol „w górę” lub „w dół”.



Kontrola temperatury/czasu

Naciśnij, aby przełączyć podczas ustawiania temperatury i czasu.



Wskaźnik podgrzewania żywności



Frytki

10 minut/200°C



Frytki (mrożone)

6 minut/200°C



Drób (skrzydełka)

12 minut/180°C



Stek

12 minut/180°C



Ryba

8 minut/180°C



Krewetki

5 minut/160°C



Deser

8 minut/160°C



Warzywa

7 minut/160°C

Wartości te mają jedynie charakter poglądowy i można je zmienić, naciskając symbole regulacji czasu i temperatury. Naciśnij, aby potwierdzić wybór programu (▶).

Pierwsze użycie

Wyciągnij pojemnik na żywność z urządzenia, pociągając za uchwyt. Umieść jedzenie, w którym chcesz gotować. Podczas ładowania żywności nie przekraczaj znaku MAX na pojemniku. Przestrzegaj minimalnych i maksymalnych ilości żywności wymienionych w tabeli „Zalecane czasy gotowania”, ponieważ może to wpłynąć na jakość żywności.

Uwaga: Nie dotykaj garnka urządzenia podczas lub po pewnym czasie po użyciu, dopóki nie ostygnie! Urządzenie nie będzie działać, dopóki pojemnik nie zostanie całkowicie włożony do korpusu urządzenia.

Pierwsze użycie

1. Podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego, a symbol (⏻) zaświeci się na czerwono. Naciśnij go, a wyświetlacz pokaże domyślnie 180 ° C i 15 minut. Wybierz jeden z programów, naciskając (≡) i naciśnij (▶), aby potwierdzić. Lub ręcznie ustaw żądany czas/temperaturę (symbol **Temperatura/czas**) a następnie naciśnij (▶), aby rozpocząć ogrzewanie.
2. Naciśnij symbol (⏻), aby ponownie podświetlić wyświetlacz.
3. Urządzenie jest wyposażone w specjalny tryb „podgrzewania”, który zapewnia najlepsze rezultaty. Gdy urządzenie osiągnie ustawioną temperaturę, licznik czasu zaczyna odliczać.
4. Po wystarczającym rozgrzaniu urządzenia, minutnik zaczyna odliczać.
5. Podczas gotowania naciśnij (▶), aby zatrzymać urządzenie, minutnik zatrzyma się, a na wyświetlaczu pojawi się pozostały czas. Naciśnij ponownie (▶), aby kontynuować gotowanie.

- ❖ Po upływie czasu gotowania urządzenie wyemituje 3 sygnały dźwiękowe, co oznacza, że proces podgrzewania jest zakończony. Wyciągnij pojemnik na żywność z korpusu urządzenia i umieść go na żaroodpornej powierzchni.
- ❖ Sprawdź, czy składniki są dobrze ugotowane. Jeśli nie zostały prawidłowo ugotowane, wsuń patelnię z powrotem do urządzenia i ustaw minutnik na kilka minut w tej samej temperaturze.



Zalecane czasy gotowania (wartości orientacyjne)

Żywność	Min. – maks. ilość	Czas	Temperatura	Wstrząsać
Mrożone frytki	300 - 500 g	7 - 10	200°C	Wstrząsać
Mrożone części z kurczaka	300 - 500 g	10 - 13	180°C	
Krewetki	200 - 400 g	5 - 9	160°C	
Boczek	200 - 400 g	7 - 9	180°C	
Kotlet schabowy	250 - 600 g	8 - 12	180°C	
Stek	250 - 600 g	6 - 10	180°C	

Potrząśnij/zamieszaj żywność, aby uzyskać najlepsze wyniki gotowania

W celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy dania mięsne i drobiowe, potrząsane/zamieszane raz lub dwa razy podczas gotowania, aby nie wyschły na wierzchu, są równomiernie upieczone i chrupiące. Można także odwrócić naczynia, takie jak stek, aby zapewnić równomierne zrumienienie i gotowanie.

Istnieją dwa sposoby wytrząsania/mieszania:

- Wyciągnij pojemnik na żywność z urządzenia bezpośrednio za uchwyt, a urządzenie natychmiast przestanie się nagrzewać. Wstrząśnij/wymieszaj składniki, a następnie wsuń patelnię z powrotem do urządzenia, które automatycznie rozpocznie podgrzewanie.
- Najpierw naciśnij , aby zatrzymać ogrzewanie, wyciągnij pojemnik z żywnością z urządzenia, potrząśnij/wymieszaj żywność, a następnie wsuń pojemnik z powrotem do urządzenia, naciśnij ponownie , aby kontynuować gotowanie.

OSTRZEŻENIE: NIGDY NIE ZANURZAJ SWOJEGO URZĄDZENIA W WODZIE ANI W INNEJ CIECZY.

INNE FUNKCJE

Automatyczne ponowne ogrzewanie

Jeśli wyjmiesz pojemnik na żywność z urządzenia, urządzenie automatycznie zawiesi gotowanie. Wyświetlacz tymczasowo się wyłącza. Po ponownym włożeniu zewnętrznego pojemnika urządzenie automatycznie wznowi gotowanie na podstawie wcześniejszych ustawień.

Automatyczne wyłączenie

Jeśli urządzenie nie ma aktywnych programów gotowania, wyłączy się automatycznie po 5 minutach.

Zawieszenie ogrzewania

Naciśnij , aby zatrzymać ogrzewanie. Naciśnij ponownie , aby kontynuować ogrzewanie.

Ochrona przed przegrzaniem

Jeśli urządzenie przegrzeje się, wyłączy się automatycznie. Przed ponownym użyciem pozwól urządzeniu ostygnąć.

www.robotworld.pl

Łatwe do czyszczenia

Przed czyszczeniem poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.

- Czyść urządzenie po każdym użyciu i przed długim przechowywaniem.
- Zalecamy czyszczenie urządzenia, gdy tylko ostygnie, zanim żywność pozostanie sucha.
- Oczyszć podstawę urządzenia wilgotną szmatką i detergentem.
- Umyj wyjmowane części mające kontakt z żywnością pod ciepłą bieżącą wodą z dodatkiem neutralnego detergentu kuchennego. Następnie spłucz je czystą wodą, wytrzyj do sucha i włóż z powrotem na miejsce.
- Nie należy używać ostrych przedmiotów ani ściernych środków czyszczących, aby utrzymać nieprzywierającą powłokę na zewnętrznym pojemniku i wewnętrznym wyjmowanym koszu przez możliwie najdłuższy czas.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Sprawdź, czy urządzenie jest naprawdę podłączone do 230 V.
	Wsuń pojemnik na żywność całkowicie do urządzenia.
Jedzenie nie jest w pełni ugotowane.	Umieść mniejsze partie jedzenia w pojemniku na żywność.
	Jeśli kosz jest przepełniony, żywność może być niedogotowana.
	Zwiększ temperaturę gotowania lub czas gotowania.
Jedzenie nie jest równomiernie ugotowane.	Składniki ułożone jeden na drugim lub blisko siebie powinny zostać wstrząśnięte lub odwrócone podczas gotowania.
Po usmażeniu jedzenie nie jest chrupiące.	Spryskiwanie żywności niewielką ilością oleju może zwiększyć kruchość.
Frytki nie gotowały się dobrze.	Dodaj mniej oleju, ok. 15 ml. Przygotowując frytki z surowych ziemniaków, pozostaw niegotowane frytki namoczone w wodzie przez 15 minut, aby usunąć skrobię przed smażeniem.
	Wysuszyć przed dodaniem niewielkiej ilości oleju.
	Niegotowane frytki pokroić w paski o wymiarach 0,5 cm x 7 cm.
Kosz nie pasuje łatwo do frytkownicy.	Upewnij się, że pojemnik na żywność nie jest przepełniony żywnością.
Z urządzenia wydobywa się biały dym.	Przy pierwszym użyciu urządzenie może wytwarzać biały dym. To jest w porządku.
	Upewnij się, że pojemnik na żywność i wnętrze urządzenia są odpowiednio oczyszczone i wolne od tłuszczu.

	Gotowanie tłustych potraw spowoduje wyciek oleju do zewnętrznego pojemnika. Ten olej wytworzy biały dym, a pojemnik może być cieplejszy niż zwykle. Jest to normalne i nie powinno wpływać na gotowanie. Ostrożnie obchodź się z pojemnikiem.
Z urządzenia wydobywa się ciemny dym.	Natychmiast wyłącz urządzenie. Jedzenie płonie. Wyciągnij pojemnik na żywność i poczekaj, aż dym zniknie.
Wyświetlacz pokazuje błąd „E1“, „E2“ lub „E3“.	Skontaktuj się z serwisem.

OBSERWUJ NAS W INTERNECIE



NAPRAWY GWARANCYJNE

W celu naprawy gwarancyjnej skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt TESLA.

Gwarancja NIE OBEJMUJE:

- używanie urządzenia do innych celów niż zostało zaprojektowane
- nieprzestrzeganie „Ważnych instrukcji bezpieczeństwa“ w instrukcji obsługi
- uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
- szkody spowodowane przez naturalne elementy, takie jak ogień, woda, elektryczność statyczna, przepięcie i tak dalej
- szkody spowodowane przez nieautoryzowaną naprawę
- uszkodzenie plomby gwarancyjnej lub nieczytelny numer seryjny urządzenia

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, INTER-SAT LTD, org. słożka, oświadczamy, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami norm i przepisów dotyczących danego typu urządzenia.



Ten produkt jest zgodny z wymogami Wspólnoty Europejskiej.



Gdy ten przekreślony symbol pojemnika na śmieci jest dołączony do produktu, oznacza to, że produkt ten objęty jest dyrektywą europejską 2002/96 / WE. Proszę zapoznać się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucaj starych produktów razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starego produktu pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

W miarę rozwoju i ulepszania produktu zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania instrukcji obsługi. Zawsze możesz znaleźć aktualną wersję instrukcji na stronie www.tesla-electronics.eu.

Projekt i specyfikacja mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia, błędy w druku zastrzeżone.