



MAD DOG



MECHANICZNA KLAWIATURA GAMINGOWA GK801

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Mad Dog**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Klawiatura dla graczy jest urządzeniem precyzyjnym.
- Aby zachować produkt w dobrej kondycji, odkurzaj go regularnie.
- Nie narażaj produkt na szkodliwe warunki atmosferyczne, wilgoć lub nadmierne nasłonecznienie.
- Nie używaj nadmiernej siły korzystając z klawiatury, ponieważ może to skrócić czas jej żywotności.

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- Interfejs USB.
- Podświetlenie RED.
- 87 klawiszy.
- Kompatybilność z systemami operacyjnymi: WINDOWS 7, 8, 10, NT, XP, VISTA.

INSTALACJA

Podłącz przewód USB bezpośrednio do portu USB komputera. Komputer sam znajdzie i skonfiguruje sterownik dla urządzenia.

Funkcje klawiszy multimedialnych:

| Klawisz | Funkcja |
|----------------|--|
| F1+FN | Uruchomienie odtwarzacza multimedialnego |
| F2+FN | Zmniejszenie głośności |
| F3+FN | Zwiększenie głośności |
| F4+FN | Wyłączenie/włączenie dźwięku |
| F5+FN | STOP podczas odtwarzania |
| F6+FN | Poprzedni utwór podczas odtwarzania |
| F7+FN | Odtwarzanie/Pauza |
| F8+FN | Następny utwór podczas odtwarzania |
| F9+FN | Uruchomienie MS OUTLOOK |

| | |
|--------|--------------------------------|
| F10+FN | Uruchomienie przeglądarki WEB |
| F11+FN | Blokada klawiatury numerycznej |
| F12+FN | Uruchomienie kalkulatora |
| PS+FN | Wyłączenie podświetlenia |

Funkcje podświetlenia całej klawiatury:

Po podłączeniu klawiatury do komputera, automatycznie włącza się jeden z trybów. Domyślnie podświetlenie jest wyłączone.

Aby wybrać jeden z poniższych trybów podświetlenia wciśnij FN+INS (EFFECT). Aby uruchomić stałe podświetlenie klawiatury naciśnij FN+PB. Aby wyłączyć całkowicie podświetlenie naciśnij FN+9.

| Klawisz | Funkcja |
|---------|---------------------|
| FN+INS | Iluminacja |
| FN+INS | Czerwony wulkan |
| FN+INS | Rozbiegana czerwień |
| FN+INS | Taniec |
| FN+INS | Czerwona eksplozja |
| FN+INS | Matrix |
| FN+INS | Czerwony wąż |
| FN+INS | RED klik |
| FN+INS | Czerwona fala |
| FN+INS | Stałe podświetlenie |
| FN+INS | Oddech diabła |

Funkcje podświetlenia różnych sekcji klawiatury:

| | |
|------|--|
| FN+1 | 1 sekcja podświetlenia (ECS, A, S, D, W, ↑, ↓, →, ←). |
| FN+2 | 2 sekcja podświetlenia (1, 2, 3, 4, 5, F1, F2, F3, Q, W, E, R, A, S, D, G, B, Ctrl, Shift, Alt, Spacja, Home, End, PgUp, PgDn, Ps). |
| FN+3 | 3 sekcja podświetlenia (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, C, V, Ctrl, Shift). |
| FN+4 | 4 sekcja podświetlenia (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, Q, W, E, R, T, Y, U, P, A, S, D, F, G, H, K, L, M, N, Z, X, Ctrl, Shift, Alt, Spacja). |
| FN+5 | 5 sekcja podświetlenia (Esc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Q, W, E, R, D, F, G, B, V, Ctrl, Alt, Tab, Spacja). |
| FN+6 | 6 sekcja podświetlenia (W, R, A, S, D, ↑, ↓, →, ←, Ctrl, Shift, Alt). |
| FN+7 | 7 sekcja podświetlenia (1, 2, 3, 4, Spacja, W, E, R, A, S, F, Z, X, C, V, ↑, ↓, →, ←). |
| FN+8 | 8 sekcja podświetlenia (4, 5, 7, 8, E, R, T, Y, U, I, D, F, G, H, J, V, B, N, Spacja). |
| FN+9 | Wyłączenie całego podświetlenia klawiatury. |

Podświetlenie klawiszy:

Klawiatura gamingowa GK801 posiada cztery stopnie podświetlenia klawiatury.

Aby zwiększyć podświetlenie klawiatury, należy użyć przycisku funkcyjnego FN oraz ↑. W celu zmniejszenia podświetlenia klawiatury używamy przycisku funkcyjnego FN oraz ↓. Pięciokrotne przyciśnięcie klawisza funkcyjnego oraz ↓ wyłącza podświetlenie całej klawiatury.

Zmiana szybkości podświetlenia:

Klawiatura gamingowa GK801, posiada 4 zmienne prędkości podświetlenia klawiatury. W celu zmiany prędkości podświetlenia, należy wcisnąć klawisz funkcyjny FN oraz ←. Klawisz ← zmniejsza szybkość, → zwiększa prędkość podświetlenia.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,

- d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
 8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwrocane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
 9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
 11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź





MAD DOG