

uleFone



Kamera endoskopowa

Instrukcja obsługi

Importer: CK Mediator Polska Sp. z O.O. Sp. K.
Ul. Patriotów 110, 05-462 Warszawa, Poland

RoHS **CE** 



Magnes



Haczyk



Lusterko



Osłonka

Zawartość pudełka:

- 1x Kamera
- 1x Śrubokręt
- 1x Pudełeczko
- 1x Haczyk
- 1x Magnes
- 1x Lusterko
- 1x Osłonka
- 2x Śrubki

Montaż kamery:

1. Wykręć z telefonu śrubkę znajdującą się tuż nad gniazdem kamery. Użyj do tego załączonego do zestawu śrubokrętu.
2. Umieść kamerkę w gnieździe kamery.
3. Przykręć kamerkę korzystając z zamontowanej w uchwycie śruby.
4. Uruchom aplikację „Endoscope”.

Obsługa kamery:

1. Na pilocie znajdującym się na kablu kamery znajduje się pilot sterujący.
2. Aby rozjaśnić/przyciemnić podświetlenie, należy użyć pokrętki na pilocie.
3. Aby zrobić zdjęcie, należy wcisnąć przycisk na pilocie.

Po zakończeniu korzystania z kamery należy ją wykręcić, odpiąć i z powrotem przykręcić śrubkę znajdującą się nad gniazdem kamery. **Bez przykręconej śrubki telefon NIE JEST wodoodporny!**

UWAGA!

Towar zalany z powodu niedokręconej śrubki nad gniazdem kamery NIE PODLEGA GWARANCJI.

KARTA GWARANCYJNA

Firma CK Mediator Polska sp. z o.o. sp. k. zwana dalej Gwarantem udziela 12-miesięcznej gwarancji na zakupiony produkt na poniższych warunkach:

1. Gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenia zakupione na terenie Polski, importowane przez firmę CK Mediator Polska.

2. Okres trwania gwarancji rozpoczyna się od daty wydania produktu Nabywcy przez Sprzedawcę.

3. Karta gwarancyjna ważna jest jedynie z czytelnym dowodem zakupu i podpisem Nabywcy. Brak ważnej karty gwarancyjnej i dowodu zakupu uniemożliwia realizację roszczeń gwarancyjnych.

4. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie, a naprawy wykonywane są wyłącznie przez serwis firmy ECO Sp. z o.o. zwany dalej Serwisem.

5. Użytkowanie sprzętu z wadą przez okres 30 dni powoduje jej zaakceptowanie i utratę praw gwarancyjnych na usterki będące następstwem rzeczowej wady.

6. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń:

- powstałych przez zalanie urządzenia cieczą lub zanieczyszczenie kurzem, piaskiem, opiłkami metalu
 - mechanicznych (np. pęknięcie, wygięcie, uderzenie)
 - wywołanych przez używanie niesprawnego sprzętu
 - wyłamanych gniazd ładowania, słuchawkowych i innych portów komunikacji
 - wywołanych przez zaniedbanie sprzętu
 - wywołanych przez niewłaściwe użytkowanie sprzętu
 - wynikłych podczas niewłaściwego transportu urządzenia
 - jeśli urządzenie posiada ekran, reklamacji nie podlegają martwe piksele występujące w ilości poniżej 3 piksele na całość kwadratową jego powierzchni.
7. Użytkownik ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem sprzętu. Z tytułu udzielonej gwarancji Producent, Gwarant ani Serwis nie odpowiadają za utratę spodziewanych korzyści i poniesionych kosztów wynikłych z użytkowania lub niemożności użytkowania sprzętu.
8. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z prawa rękojmi (art. 556–576 K.C.).