



SŁUCHAWKI GAMINGOWE GH900

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji



WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Mad Dog**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

GŁÓWNE CECHY

- Regulowany pałąk
- Czuły odpinany mikrofon
- Dźwięk 7.1
- Kompatybilność z USB 2.0

SPECYFIKACJA

- Mikrofon: Tak, odpinany
- Impedancja głośników: 32Ω±15%
- Pasmo przenoszenia słuchawek: 50Hz – 20kHz
- Czułość głośników: 100dB ±3dB
- Pasmo przenoszenia mikrofonu: 100Hz-10kHz
- Czułość mikrofonu: -42 ±3dB
- Średnica membrany: 50mm
- Kierunkowość: kardioidalna
- Impedancja mikrofonu: ≤2200Ω

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Słuchawki MAD DOG GH900
- Odpinany mikrofon
- Instrukcja obsługi i warunki gwarancji
- Torba do przenoszenia

1

WYMAGANIA

- Urządzenie z portem USB 2.0
- System operacyjny Windows 7/8/10

OPIS PRODUKTU

1. Nauszniki ze skóry ekologicznej oraz materiału
2. Odpinany mikrofon
3. Regulator głośności (+)
4. Regulator głośności (-)
5. Wyłącz/włącz mikrofon
6. Wyłącz/włącz dźwięk w słuchawkach
7. Odłączany kabel o długości 1,7m do USB 2.0
8. Rozdzielacz Jack słuchawki, mikrofon
9. Kabel Jack



INSTALACJA

1. Podłącz wtyczkę USB do gniazda USB komputera. Urządzenie powinno zostać wykryte automatycznie.
2. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności słuchawek, należy pobrać i zainstalować oprogramowanie, które można pobrać za pomocą kodu QR lub na stronie: <https://maddog.pl/sterowniki/sterowniki-i-instrukcje>



2

OBSŁUGA OPROGRAMOWANIA

Po pobraniu oprogramowania należy podłączyć urządzenie do komputera, co uruchomi program MAD DOG 7.1 Gaming Headset. Po uruchomieniu się programu pokaże się okno menu głównego w którym możemy wybrać poziom głośności oraz balans odtwarzania dźwięku przez lewą bądź prawą słuchawkę. Z lewej strony okna znajdują się dwie ikony głośnika oraz mikrofonu, klikając prawym przyciskiem myszy można zobaczyć foldery które można personalizować. Ikona głośnika zapewnia dostęp do takich folderów jak: Kontrola głośności; Częstotliwość próbkowania; Korektor; Efekty środowiska; 7.1 Virtual Speaker Shifter; Xear SingFX; Xear Surround Max. Natomiast ikona mikrofonu umożliwia dostęp do: Kontrola głośności; Częstotliwość próbkowania; Xear SingFX; Redukcja hałasu.



Korektor graficzny, Equalizer – jeden z rodzaju korektorów, składający się z zestawu potencjometrów suwakowych pozwalających na podbijanie bądź tłumienie określonych pasm częstotliwości. Kolejnym narzędziem korekty dźwięku jest wybór odpowiedniego efektu środowiskowego. Ta opcja pozwala na wybór odpowiedniej przestrzeni do odtwarzania dźwięku w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu akustycznego.

3



Częstotliwość próbkowania – wartość określająca liczbę próbek w jednostce czasu pobranych ze źródłowego sygnału ciągłego w celu uzyskania sygnału dyskretnego.



Virtual Speaker Shifter to funkcja umożliwiająca ustawienie balansu i dostosowanie głośności poszczególnych kanałów. Ponadto, gdy nie korzystamy z funkcji uprzestrzennienia dźwięku, tworzy ona dodatkowe, wirtualne kanały, które można pozycjonować w przestrzeni za pomocą głośniczków. Oprogramowanie posiada również funkcję redukcji hałasu co pozwala na efektywniejszy odbiór dźwięków.

4



Xear SingFx zapewnia za pomocą skomplikowanych algorytmów zmniejszenie głośności lub zmianę tonacji partii wokalnych.



Najbardziej przydatny efekt to Xear Surround, który oznacza emulację wielu kanałów podczas korzystania ze stereo-fonicznych słuchawek.



EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.

3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:

- a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
 8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
 9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
 11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.