

Instrukcja obsługi — AGFAPHOTO APF700

1. Ostrzeżenia i bezpieczeństwo

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Nie demontować obudowy, wszelkie naprawy powierzać serwisowi.
- Odłączyć od zasilania przed czyszczeniem; używać miękkiej ściereczki.

2. Zawartość opakowania

- Ramka cyfrowa AGFAPHOTO APF700 (7 cali)
- Zasilacz sieciowy
- Podstawa
- Instrukcja obsługi / karta gwarancyjna

3. Najważniejsze cechy

- 7-calowy ekran LCD
- Obsługa kart pamięci SD/MMC oraz pamięci USB
- Pokaz slajdów ze zdjęć, obsługa plików JPEG
- Dodatkowe funkcje: kalendarz, zegar, harmonogram włączania/wyłączania

4. Opis elementów

- Przyciski sterujące: Menu, Enter, Góra/Dół, Wstecz
- Slot kart SD/MMC
- Port USB
- Gniazdo zasilania
- Podstawa

5. Pierwsze uruchomienie

- Podłączyć zasilacz i włączyć ramkę.
- Włożyć kartę pamięci SD/MMC lub USB z plikami JPG.
- Ramka uruchomi pokaz slajdów lub menu główne.

6. Menu główne

- **Photo** – pokaz zdjęć
- **Calendar** – kalendarz i zegar
- **File** – przeglądanie plików
- **Setting** – ustawienia

7. Ustawienia (Setting)

- **Language** – wybór języka (ang., niem., fr., itp.)
- **Brightness / Contrast / Saturation** – regulacja obrazu
- **Slideshow setup** – czas i efekty przejść
- **Power** – automatyczne włączanie/wyłączanie
- **Restore Default** – przywrócenie ustawień fabrycznych

8. Rozwiązywanie problemów

- Ramka się nie włącza → sprawdzić zasilacz.
- Brak zdjęć → sprawdzić format plików (JPG) i poprawność karty.
- Brak reakcji na przyciski → zrestartować urządzenie.

9. Dane techniczne

- Model: AGFAPHOTO APF700
- Ekran: 7 cali LCD
- Obsługa: SD/MMC, USB
- Format zdjęć: JPG
- Funkcje: pokaz slajdów, zegar, kalendarz, ustawienia obrazu

10. Gwarancja i wsparcie

- Gwarancja producenta (zgodnie z kartą).
- W razie problemów kontakt z serwisem AGFAPHOTO lub sprzedawcą.