



Life's Good

LG UltraGearTM

Gaming Monitor

(MONITOR LED*)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

* Monitory LED firmy LG to monitory LCD z podświetleniem LED.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Po przeczytaniu warto ją zachować na przyszłość.

32GN500
32GN50T
32GN550

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SPIS TREŚCI

LICENCJE	3	
INFORMACJA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA OPEN SOURCE	4	
MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY	4	
- Obsługiwane sterowniki i oprogramowanie ...	5	
- Opis produktu i przycisków	5	
Korzystanie z przycisku joysticka		
- Przenoszenie i podnoszenie monitora.....	6	
Montaż na płaskiej powierzchni		
Regulacja wysokości podstawy (32GN550)		
Regulacja kąta		
Funkcja obrotu (32GN550)		
Porządkowanie przewodów		
Korzystanie z blokady Kensington		
Montaż płyt montażowej		
Montaż na ścianie		
KORZYSTANIE Z FUNKCJI MONITORA	16	
- Podłączanie do komputera	16	
Połączenie HDMI		
Połączenie DisplayPort		
- Podłączanie urządzeń audio-video	17	
Połączenie HDMI		
- Podłączanie urządzeń periferyjnych.....	18	
Podłączanie słuchawek		
USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA. 19		
- Aktywacja menu głównego	19	
Funkcje menu głównego		
- Ustawienia użytkownika.....	21	
Ustawienia w menu		
ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW	32	
DANE TECHNICZNE PRODUKTU	35	
- Fabryczny tryb obsługi	39	
- Taktowanie HDMI (video)	40	
- Dioda LED zasilania	40	

LICENCJE

Różne licencje mają zastosowanie do różnych modeli. Więcej informacji na temat licencji można znaleźć na stronie www.lg.com.



Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA OPEN SOURCE

POLSKI

- W przypadku użycia przewodów niezatwierdzonych przez firmę LG na monitorze może nie być wyświetlany obraz lub mogą pojawić się na nim zakłócenia.
- Ilustracje zawarte w tym dokumencie przedstawiają standardowe procedury, dlatego elementy na nich prezentowane mogą różnić się od zakupionego produktu.
- Podczas montażu produktu przy użyciu wkrejtów nie należy korzystać z substancji takich, jak oleje czy smary. (Może to spowodować uszkodzenie produktu.)
- Użycie zbyt dużej siły podczas dokręcania wkrejtów może spowodować uszkodzenie monitora. Spowodowane w ten sposób uszkodzenia nie są objęte gwarancją.
- Nie wolno przenosić monitora w pozycji odwróconej, trzymając go jedynie za podstawkę. Ponieważ może on wypaść z podstawy i spowodować obrażenia ciała.
- Nie wolno dotykać ekranu monitora podczas unoszenia lub przenoszenia urządzenia. Siła wywierana na ekran monitora może spowodować jego uszkodzenie.
- Dla uzyskania wzoru fali, w przeciwieństwie do ogólniej metody pokrywania, stosuje się dodawanego materiału blyszerzącego dodanego do materiału surowego. Posiada dobrą trwałość przy braku oględzu zdarcia. Proszę stosować z zaufaniem ponieważ użytkowanie problemu nie stwarza jakichkolwiek problemów.

Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej <http://opensource.lge.com>.

Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich. Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com. Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego produktu. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzyma tę informację.

MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY



PRZESTROGA

- Należy zawsze korzystać z oryginalnych elementów, aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie produktu.
- Szkody i obrażenia ciała spowodowane stosowaniem niezatwierdzonych części nie są objęte gwarancją.
- Zaleca się korzystanie z części dostarczonych w zestawie.



UWAGA


- Poszczególne elementy zestawu mogą wyglądać inaczej niż przedstawiono na poniższym rysunku.
- Wszystkie informacje dotyczące produktu zawarte w tej instrukcji obsługi, w tym także dane techniczne, mogą zostać zmienione w celu poprawy jakości produktu, bez powiadomienia.
- Dodatkowe akcesoria są dostępne w sklepach ze sprzętem elektronicznym i za pośrednictwem stron internetowych. Informacje na ich temat można także uzyskać od sprzedawcy u którego zakupiono produkt.
- Przewód zasilający dołączony do zestawu może być różny w zależności od regionu.

Obsługiwane sterowniki i oprogramowanie

Möżeszściagnąć i zainstalować najnowszą wersję ze strony internetowej LG (www.lg.com).

Sterowniki i oprogramowanie	Priorytet instalacji
Sterownik monitora	Zalecane
OnScreen Control	Zalecane

Opis produktu i przycisków



Korzystanie z przycisku joysticka

Naciśkając przycisk joysticka lub poruszając go palcem w lewo lub w prawo można z łatwością sterować funkcjami monitora.

Podstawowe funkcje

	Zasilanie włączone	Aby włączyć monitor, naciśnij palcem jeden raz przycisk joysticka.
	Zasilanie wyłączone	Naciśnij i przytrzymaj przycisk joysticka, aby wyłączyć monitor.
	Regulacja głośności	Głośność można regulować poruszając przyciskiem joysticka w lewo/prawo.
	Regulacja jasności ekranu	Jasność ekranu można regulować, poruszając przyciskiem joysticka w górę lub w dół.




UWAGA

- Przycisk joysticka znajduje się u dołu monitora.


Przenoszenie i podnoszenie monitora

Podczas przenoszenia lub podnoszenia monitora należy przestrzegać poniższych instrukcji. Pomogą one uniknąć jego zarysowania lub uszkodzenia, a także zapewnić bezpieczny transport niezależnie od kształtu i rozmiaru urządzenia.

- Przed przeniesieniem monitora zaleca się umieścić go w oryginalnym kartonie lub opakowaniu.
- Przed przeniesieniem lub uniesieniem monitora należy odłączyć przewód zasilający i wszystkie inne przewody.
- Monitor należy chwycić mocno u dołu i z boku obudowy. Nie należy chwycić monitora za sam panel.



- W przypadku korzystania z panelu monitora bez przymocowanej stopki podstawy używanie przycisku joysticka, znajdującego się na monitorze, może przyczynić się do zachwiania stabilności i upadku monitora, co może spowodować uszkodzenie urządzenia i zranić osoby znajdujące się w pobliżu. Dodatkowo przycisk joysticka może w takich warunkach nie działać prawidłowo.





- Monitor należy trzymać ekranem na zewnątrz, aby zmniejszyć ryzyko jego zarysowania.

- Podczas transportu monitora należy chronić go przed wstrząsami i drganiami.
- Podczas transportu monitora należy trzymać w pozycji pionowej – nie wolno obracać go ani pochylać na bok.



PRZESTROGA


- Należy w miarę możliwości unikać dotykania ekranu monitora.
- Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie powłoki ekranu albo niektórych pikseli stojących do generowania obrazu.




Montaż na płaskiej powierzchni

- Podnieś monitor i umieść go na płaskiej powierzchni w pozycji pionowej. Monitor należy ustawić w odległości co najmniej 100 mm od ściany, aby zapewnić właściwą wentylację.

32GN500 32GN50T



32GN550




PRZESTROGA

- Przed rozpoczęciem przenoszenia lub montażu monitora należy odłączyć go od zasilania. Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Należy użyć przewodu zasilającego, który został dostarczony w pakucie razem z produktem. Przewód ten należy podłączyć do uziemionego gniazdka elektrycznego.
- W przypadku, gdy potrzebny jest dodatkowy przewód, należy zakupić go u lokalnego sprzedawcy lub udać się do najbliższego sklepu ze sprzętem elektronicznym.

Regulacja wysokości podstawy (32GN550)

- 1 Ustaw monitor umieszczony na stopce podstawy w pozycji pionowej.
- 2 W sposób zdecydowany uchwyć monitor obiema rękoma i dokonaj regulacji.


Maks. 110,0 mm




Regulacja kąta

- 1 Ustaw monitor umieszczony na stopce podstawy w pozycji pionowej.
 - 2 Dostosuj kąt nachylenia ekranu.
- Aby zapewnić sobie wygodę korzystania z urządzenia, można regulować kąt nachylenia ekranu w przód lub tył w zakresie od -5° do +15°.

32GN500
32GN50T




32GN550



OSTRZEŻENIE

- Podczas regulacji wysokości ekranu nie należy umieszczać rąk na nóżce podstawy. Zapobiegnie to urazom palców.









OSTRZEŻENIE

- Aby uniknąć urazów palców podczas regulacji kąta nachylenia ekranu, nie należy trzymać dolnej części obudowy monitora w sposób przedstawiony poniżej.


32GN500 32GN50T




32GN550



- Podczas regulacji kąta nachylenia monitora nie należy dotykać ani naciskać obszaru ekranu.

32GN500
32GN50T

32GN550




- Aby uniknąć urazów palców podczas regulacji kąta nachylenia ekranu, nie należy trzymać dolnej części obudowy monitora w sposób przedstawiony poniżej.

32GN550


- Podczas regulacji kąta nachylenia monitora nie należy dotykać ani naciskać obszaru ekranu.

Funkcja obrotu (32GN550)


Funkcja obrotu umożliwia obrócenie monitora o 90 stopni w prawo.



- 2 Dostosuj kąt monitora, przekształając go w kierunku wskazanym przez strzałkę na ilustracji.




- 3 Obróć monitor w prawo, jak pokazano na ilustracji.




! OSTRZEŻENIE

- W celu uniknięcia zarysowania stopki podstawy podczas obracania monitora należy dopilnować, aby stopka nie stykała się z monitorem.
- 1 Podnieś monitor do maksymalnej wysokości.




- 4 Obróć monitor o 90°, jak pokazano poniżej, aby zakończyć montaż.




Porządkowanie przewodów

Ukóż przewody w sposób przedstawiony na ilustracji, korzystając z uchwytu do przewodów.



UWAGA

- Funkcja automatycznego obrotu ekranu nie jest obsługiwana.
- Ekran można łatwo obracać za pomocą klawisza skrótu obrotu ekranu dostępnego z poziomu systemu operacyjnego Windows. W niektórych wersjach systemu Windows oraz niektórych sterownikach karty graficznej mogą być wykorzystywane inne ustawienia klawisza obrotu ekranu lub klawisz obrotu może być w ogóle nieobsługiwany.



32GN550


Korzystanie z blokady Kensington

Złącze systemu zabezpieczającego Kensington znajduje się u dołu monitora.


Więcej informacji dotyczących instalacji oraz korzystania z blokady znajdują się w instrukcji obsługi blokady Kensington oraz na stronie internetowej dostępnej pod adresem <http://www.kensington.com>.

Przymocuj monitor do stołu za pomocą kabla systemu zabezpieczającego Kensington.

32GN500
32GN50T



32GN550



Montaż płyty montażowej

Monitor odpowiada specyfikacjom dotyczącym płyty montażowej oraz innych zgodnych urządzeń.

- 1 Położyć monitor ekranem do dołu. Aby chronić panel monitora (ekran), ostroń go miękką szmatką lub osłoną ochronną monitora dostarczoną w zestawie z produktem.
- 2 Wyjmij cztery wkręty przykręcane z tyłu monitora.

- 3 Umieść płytę montażową na monitorze i wyrownaj ją z otworami na wkręty.
- 4 Dokręć cztery wkręty za pomocą śrubokręta, aby przymocować płytę do monitora.



UWAGA

- Płyta montażowa jest sprzedawana oddzielnie.
- Więcej informacji na temat montażu znajduje się w instrukcji montażu płyty.
- Podczas montażu płyty nie należy stosować zbyt dużej siły, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ekranu.




UWAGA

- System zabezpieczający Kensington jest wyposażeniem dodatkowym. Dodatkowe akcesoria można nabyci w większości sklepów z artykułami RTV.

Montaż na ścianie

Monitor należy zamontować w odległości co najmniej 100 mm od ściany oraz poza stawić po obu jego stronach wolną przestrzeń (co najmniej 100 mm), aby zapewnić właściwą wentylację. Szczegółowe instrukcje dotyczące montażu można uzyskać u przedstawcy. Informacje na temat montażu i ustawiania uchwytu ściennego o regulowanym nachyleniu można również znaleźć w dołączonej do niego instrukcji.



Aby zamontować monitor na ścianie, należy przykręcić uchwytyścienny (opcjonalny)

do tytułu monitora.

1 Użycie wkrętów dłuższych od standardowych może spowodować powstanie uszkodzeń wewnątrz produktu.

- 2** Wkręty, które nie spełniają wymagań standardu VESA, mogą uszkodzić urządzenie i spowodować upadek monitora. Firma LG Electronics nie odpowiada za jakiekolwiek wypadki związane z użyciem wkrętów niezgodnych ze standardem VESA.


Montaż ścienny (mm)	100 x 100
Typ wkrętu	M4 x L10
Liczba wkrętów	4
Płyta montażowa (opcjonalnie)	LSW 149

UWAGA

- Należy użyć wkrętów spełniających wymagania standardu VESA.
- W skład zestawu do montażuściennego wchodzi instrukcja montażu i wszystkie niezbędne części.
- Uchwytścienny jest wyposażeniem dodatkowym. Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego sprzedawcy.
- Długość wkrętu może być różna w zależności od modelu uchwytuściennego.
- Należy użyć wkrętów o odpowiedniej długości.
- Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi uchwytuściennego.

PRZESTROGA

- Przed rozpoczęciem przenoszenia lub montażu monitora należy odłączyć przewód zasilający, aby uniknąć porażenia prądem.
- W przypadku montażu monitora na suficie lub pochyonej ścianie może on spaść, powodując obrażenia ciała u osób znajdujących się w pobliżu. Do montażu należy użyć uchwytuściennego dopuszczonego przez firmę LG do użytku z danym modelem urządzenia. W razie potrzeby należy skonsultować się z lokalnym sprzedawcą lub technikiem.
- Użycie zbyt dużej siły podczas dokręcania wkrętów może spowodować uszkodzenie monitora. Spowodowane w ten sposób uszkodzenia nie są objęte gwarancją.



- Zaleca się korzystanie z uchwytuściennego i wkrętów zgodnych ze standardem VESA. Uszkodzenia wynikłe z użycia nieprawidłowych akcesoriów lub niewłaściwego wykorzystania akcesoriów nie są objęte gwarancją.
- Długość każdego zamontowanego wkrętu, mierzona z tyłu monitora, powinna wynosić nie więcej niż 8 mm.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI MONITORA

Podłączanie do komputera

- Ten monitor obsługuje funkcję Plug and Play*.
- * Plug and Play: funkcja, która umożliwia dodanie urządzenia do komputera bez konieczności przeprowadzania ponownej konfiguracji komputera i ręcznej instalacji dodatkowych sterowników.

Produkt przedstawiony na ilustracjach w tej instrukcji może się różnić wyglądem od zakupionego przez użytkownika.

Naciśnij przycisk joysticka, wybierz kolejno **Menu** → **Źródło**, a następnie wybierz sygnał źródłowy.



- ### PRZESTROGA
- Nie wolno zbyt długo naciąkać ekranu monitora. Może to spowodować zniekształcenie obrazu.

- Nie wolno wyświetlać na ekranie nieruchomych obrazów przez dłuższy czas. Może to spowodować wypalenie się obrazu na ekranie. W miarę możliwości należy korzystać z wygaszacza ekranu.



UWAGA

- Podłączając przewód zasilający do gniazdka sieciowego, należy skorzystać z przedłużacza z uziemieniem (3 otwory) lub gniazdka z uziemieniem.
- W niskiej temperaturze otoczenia ekran może migotać po włączeniu. To normalne zjawisko.
- Na ekranie mogą czasami pojawiać się czerwone, zielone lub niebieskie kropki. To normalne zjawisko.

Podłączanie do komputera

- Ten monitor obsługuje funkcję Plug and Play*.
- * Plug and Play: funkcja, która umożliwia dodanie urządzenia do komputera bez konieczności przeprowadzania ponownej konfiguracji komputera i ręcznej instalacji dodatkowych sterowników.

Połączenie HDMI

To połączenie umożliwia przesyłanie cyfrowych sygnałów audio i wideo z komputera do monitora.



PRZESTROGA

- W przypadku korzystania z przewodu DVI-HDMI / DP (DisplayPort) – HDMI mogą występować problemy ze zgodnością.
- Należy korzystać z certyfikowanego przewodu z logo HDMI. W przypadku używania niecertyfikowanego przewodu HDMI może wystąpić problem z wyświetlaniem obrazu lub błąd połączenia.

- Zalecane typy przewodu HDMI
 - Przewód High-Speed HDMI®/™
 - Przewód High-Speed HDMI®/™ z obsługą sieci Ethernet

To połączenie umożliwia przesyłanie cyfrowych sygnałów audio i wideo z komputera do monitora.

Połączenie DisplayPort

To połączenie umożliwia przesyłanie cyfrowych sygnałów audio i wideo z komputera do monitora.



UWAGA

- Sygnał wideo lub audio może nie być dostępny w zależności od wersji portów DP (DisplayPort) komputera.
- W przypadku korzystania z karty graficznej ze złączem Mini DisplayPort zaleca się użycie przewodu Mini DP-DP (Mini DisplayPort – DisplayPort) lub przejściówka dołączenia przewodu DisplayPort 1.4. (Do nabycia oddzielnie)

Podłączanie urządzeń audio-wideo

Połączenie HDMI

Połączenie HDMI umożliwia przesyłanie cyfrowych sygnałów audio i wideo z urządzeniami audio-wideo do monitora.



UWAGA

- W przypadku korzystania z przewodu DVI-HDMI / DP (DisplayPort) – HDMI mogą wystąpić problemy ze zgodnością.
- Należy korzystać z certyfikowanego przewodu z logo HDMI. W przypadku użycia niecertyfikowanego przewodu HDMI może wystąpić problem z wywietlaniem obrazu lub błędem czerwienia.
- Zalecane typy przewodu HDMI
 - Przewód High-Speed HDMI®/™
 - Przewód High-Speed HDMI®/™ z obsługą sieci Ethernet

Podłączanie urządzeń periferyjnych

Podłączanie słuchawek

Urządzenia periferyjne można podłączać do monitora za pomocą portu słuchawek.



UWAGA

- Urządzenia periferyjne są do nabycia osobno.
- W przypadku korzystania ze słuchawek z wtykiem kątowym mogą wystąpić problemy z podłączaniem innych urządzeń zewnętrznych do monitora. Dlatego zaleca się korzystanie ze słuchawek z wtykiem prostym.



Wtyk prosty
(zalecany)




Wtyk kątowy

- W zależności od ustawień dźwięku wybranych w komputerze oraz w urządzeniu zewnętrznym możliwość korzystania ze słuchawek oraz głośnika może być ograniczona.

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

Aktywacja menu głównego


- 1 Naciśnij przycisk joysticka u dołu monitora.
- 2 Przesuwaj joystick w góre/dół (\blacktriangle / \blacktriangledown) oraz w prawo/lewo (\blacktriangleright / \blacktriangleleft), aby wybrać poszczególne opcje.
- 3 Naciśnij jeszcze raz przycisk joysticka, aby wyjść z menu głównego.



Przycisk	Stan menu	Funkcja
	Menu główne jest nieaktywne	Aktywacja menu głównego. (Przytrzymywanie przycisku w celu wyłączenia monitora: monitor można wyłączyć w ten sposób w dowolnym momentie, także wtedy, gdy włączone jest menu ekranowe).
	Menu główne jest aktywne	
	Menu główne jest nieaktywne	Regulacja głośności monitora.
	Menu główne jest aktywne	Dostęp do funkcji sygnału Źródła .
	Menu główne jest nieaktywne	Regulacja głośności monitora.
	Menu główne jest aktywne	Dostęp do funkcji Menu .
	Menu główne jest nieaktywne	Regulacja jasności monitora.
	Menu główne jest aktywne	Włączanie monitora.
	Menu główne jest nieaktywne	Regulacja jasności monitora.
	Menu główne jest aktywne	Dostęp do funkcji Tryb Gra .

Funkcje menu głównego

Menu główne	Funkcja
Žródło	Ustawienie trybu sygnału wejściowego.
Wyłącz zasilanie	Wyłączenie monitora.
Menu	Konfiguracja ustawień ekranu.
Tryb Gra	Ustawienie trybu obrazu dostosowanego do gier.
Wyjście	Wyjście z menu głównego.



Ustawienia użytkownika

Ustawienia w menu

- 1 Aby wyświetlić menu ekranowe, naciśnij przycisk joysticka u dołu monitora, a następnie przejdź do **Menu**.
- 2 Skonfiguruj opcje przesuwając joystick w górę/dół/lewo/prawo.
- 3 Aby powrócić do wyższego poziomu menu lub ustawić inne pozycje menu, przesuń przycisk joysticka w stronę strzałki ▶ lub naciśnij joystick (◎).
- 4 Jeśli chcesz wyjść z menu ekranowego, przesuwaj joystick w stronę strzałki ▶ do momentu wyjścia z menu.



Tryb Gra



Regulacja Gra



Regulacja Obrazu



Žródło




Ogólne

Tryb Gra w sygnale SDR (nie HDR).

Menu > Tryb Gra	Funkcja
	W tym trybie użytkownicy mogą dostosowywać różne elementy, w tym opcje dotyczące gry.
	Tryby obrazu Gracz 1 i Gracz 2 umożliwiają zapis dwóch niestandardowych konfiguracji wyświetlania, w tym opcji konfiguracji związanych z grami.
	Ten tryb jest zoptymalizowany pod kątem gier FPS.
	Ten tryb jest zoptymalizowany pod kątem gier RTS.
	Optymalizuje ekran dla żywych kolorów.
	Optymalizacja ekranu pod kątem przeglądania dokumentów. Ekran można rozjaśnić z poziomu menu ekranowego.
	Optymalizuje działanie ekranu dla szerokiego zakresu dynamiki.

Tryb Gra w sygnale HDR.

Menu > HDR Tryb Gra	Funkcja
	W tym trybie użytkownicy mogą dostosowywać różne elementy, w tym opcje dotyczące gry. Tryby obrazu Gracz 1 i Gracz 2 umożliwiają zapis dwóch niestandardowych konfiguracji wyświetletania, w tym opcji konfiguracji związanych z grami.
FPS	Ten tryb jest zoptymalizowany pod kątem gier FPS. Sprawdza się w przypadku bardzo ciemnych gier FPS.
RTS	Ten tryb jest zoptymalizowany pod kątem gier RTS.
Żywty	Optymalizuje ekran dla żywych kolorów.
	<p>! UWAGA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Treść HDR może nie być obsługiwana odpowiednio w systemie operacyjnym Windows 10. Proszę sprawdzić ustawienia HDR Wł. / Wył. Windowsa. • Gdy funkcja HDR jest włączona, znaki lub jakość obrazu mogą być słabiej jakości zgodnie z wydajnością karty graficznej. • Podczas gdy funkcja HDR jest włączona, miganie ekranu lub trzeszczenie może się pojawiać, podczas zmiany wejścia monitora lub power Włt. / Wył. zasilania zgodnie z wydajnością karty graficznej.

Menu > Regulacja Gra	Funkcja		
	<p>Tryb ten umożliwia zminimalizowanie rozmycia obrazu w filmach o dużej dynamice ruchów. Aby wykorzystać tę funkcję w pełni, wybierz opcję 1920 x 1080 @ 120Hz/144Hz/165Hz przed włączeniem opcji 1ms Motion Blur Reduction.</p> 		
Regulacja Gra 1ms Motion Blur Reduction	<p>Niniejsza funkcja jest dostępna dla następującej częstotliwości pionowej: (120Hz, 144Hz, 165Hz)</p> <p>Opcja ta umożliwia wyłączenie trybu 1ms Motion Blur Reduction.</p> 	<p>Wył.</p>	<p>! UWAGA</p> <ul style="list-style-type: none"> • W celu zmniejszenia rozmycia ruchów następuje redukcja jasności poprzez opcję kontroli podświetlenia. • Opcji 1ms Motion Blur Reduction oraz FreeSync nie można wykorzystać jednocześnie. • Funkcja ta jest dostosowana do gry. • Zaleca się wyłączenie, podczas gdy nie używa się funkcji gry. • Podczas operacji 1ms Motion Blur Reduction może wystąpić migotanie.

	Zapewnia płynny i naturalny obraz dzięki synchronizacji częstotliwości pionowej sygnału wejściowego z częstotliwością sygnału wyjściowego.						
	<p>PRZESTROGA</p> <p>⚠ W wejściu HDMI nazwa menu wyświetlnika jest jako poświadczone nazwa AMD FreeSync Tier zamiast Adaptive-Sync. (FreeSync / FreeSync Premium / FreeSync Premium Pro)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obsługiwany interfejs: DisplayPort (Adaptive-Sync), HDMI (FreeSync). • Obsługiwana karta graficzna: karta graficzna, która obsługuje tylko NVIDIA's G-SYNC or AMD's FreeSync • Obsługiwana wersja. Upewnij się, że zaktualizowano kartę graficzną do ostatniej wersji. • Aby uzyskać więcej informacji o wymaganiach, wejdź na stronę NVIDIA (www.nvidia.com) also AMD (www.amd.com). 						
Regulacja Gra	<table border="1"> <tr> <td>Adaptive Sync</td><td>Włączanie funkcji Adaptive-Sync. (48Hz ~ 165Hz)</td></tr> <tr> <td>Regulacja Gra</td><td>Włączanie funkcji Adaptive-Sync. (60Hz ~ 165Hz)</td></tr> <tr> <td>Wyświetlacz</td><td>Wyłącza Adaptive-Sync.</td></tr> </table>	Adaptive Sync	Włączanie funkcji Adaptive-Sync. (48Hz ~ 165Hz)	Regulacja Gra	Włączanie funkcji Adaptive-Sync. (60Hz ~ 165Hz)	Wyświetlacz	Wyłącza Adaptive-Sync.
Adaptive Sync	Włączanie funkcji Adaptive-Sync. (48Hz ~ 165Hz)						
Regulacja Gra	Włączanie funkcji Adaptive-Sync. (60Hz ~ 165Hz)						
Wyświetlacz	Wyłącza Adaptive-Sync.						
	<p>Kontrola Czerni</p> <p>Regulacja kontrastu czerni pozwala uzyskać lepszą widoczność ciemnych scen. Można wówczas łatwo rozróżnić obiekty w ciemnych grach.</p>						

		Określenie czasu odpowiedzi dla wyświetlanych obrazów w oparciu o prędkość odświeżania ekranu. W zwykłym środowisku zaleca się korzystanie z ustawienia Szybki . W przypadku dynamicznych obrazów zaleca się korzystanie z ustawienia Szybszy . W zależności od zawartości może wystąpić Szum Ruchu gdy wybrana jest opcja Tryb Szybszy .
Czas Odpowiedzi	Szybszy	Określenie dla czasu odpowiedzi wartości Szybszy.
	Szybki	Określenie dla czasu odpowiedzi wartości Szybki.
	Normalny	Określenie dla czasu odpowiedzi wartości Normalny.
Regulacja Gra	Wył.	Funkcja poprawy czasu odpowiedzi nie jest używana.
	Cross Hair	Opcja celownika powoduje, że po środku ekranu pojawia się specjalne oznaczenie dla gier typu First Person Shooter (FPS). Użytkownicy mogą wybrać cross hair, które pasuje do ich środowiska gry z czterech różnych cross hairs. • Gdy monitor jest wyłączony lub wchodzi w tryb oszczędzania energii, opcja Cross Hair jest automatycznie Wył.
		Czy chcesz zresetować twoje ustawienia Gra?
Reset Gra	Nie	Anuluje wybraną operację.
	Tak	Przywraca ustawienia domyślne.

Menu > Regulacja Obrazu	Funkcja
Jasność	Umożliwia regulację jasności ekranu.
Kontrast	Umożliwia regulację kontrastu ekranu.
Ostrość	Dostosowanie ostrości ekranu.
Gamma	<p>Tryb 1, Tryb 2, Tryb 3 Im wyższa wartość parametru gamma, tym ciemniejszy jest obraz. Z kolei im niższa wartość parametru gamma, tym jaśniejszy jest obraz.</p> <p>Tryb 4 Jeżeli nie trzeba regulować ustawień gamma, wybrać tryb Tryb 4.</p>
Temp.Kol.	<p>Ust. Własne Użytkownik może dostosować kolor, wybierając odcień czerwony, zielony lub niebieski.</p> <p>Ciepła Ustawienie bardziej czerwonej tonacji kolorów ekranu.</p> <p>Średnia Ustawienie tonacji kolorów ekranu pomiędzy czerwoną a niebieską.</p> <p>Zimna Ustawienie bardziej niebieskiej tonacji kolorów ekranu.</p>
Regulacja Obrazu	<p>Ręcznie Wówczas użytkownik może wyregulować dokładne temperaturę barwową.</p> <p>R/G/B Umożliwia dostosowanie obrazu poprzez określenie poziomów kolorów: Czerwony, Zielony i Niebieski.</p> <p>6 Kolorów Umożliwia uzyskanie pożądanych kolorów poprzez dostosowanie barwy i nasycenia 6 kolorów (Czerwony, Zielony, Niebieski, Błękitny, Amaranowy i Żółty) oraz zapisanie ustawień.</p>
Poziom Czerni	<p>Odcień Dostosowanie tonacji ekranu.</p> <p>Nasyście Dostosowanie nasycenia kolorów wyświetlanych na ekranie. Im niższa wartość, tym mniejsze nasycenie i jaśniejsze kolory. Im wyższa wartość, tym większe nasycenie i ciemniejsze kolory.</p> <p>Określenie poziomu zrównoważenia (tylko HDMI). <ul style="list-style-type: none"> Offset (Zrównoważenie): w przypadku sygnału video to ustawienie pozwala uzyskać możliwie najciemniejszy ekran monitora </p>
	<p>Wysoki Utrzymuje obecny współczynnik kontrastu ekranu.</p> <p>Niski Obniża poziom czerni i podnosi poziom bieli względem bieżącego współczynnika kontrastu ekranu.</p>

Regulacja Obrazu	DFC	Wt.	Automatyczne dostosowanie jasności w oparciu o używany monitor.
	Wył.	Wyłączenie funkcji DFC.	
Resetuj obraz	Chcesz zresetować ustawienia obrazu?		
	Nie	Anuluje wybraną operację.	
	Tak	Przywraca ustawienia domyślne.	

Menu > Źródło		Funkcja
Listy wejść		Wybór trybu sygnału wejściowego.
	Dostosowanie proporcji ekranu.	
	Pełna szerokość	Wyświetlanie filmu w trybie szerokoekranowym niezależnie od wejściowego sygnału wideo.
	Oryginalny	Wyświetlenie filmu w proporcjach właściwych dla wejściowego sygnału wideo.
źródło	Proporcje obrazu	! UWAGA <ul style="list-style-type: none">W przypadku zalecanej rozdzielczości obraz na ekranie może wyglądać tak samo w trybach Pełna szerokość i Oryginalny.(1920 x 1080)

Menu > Ogólne		Funkcja		
Język		Wybór języka menu ekranowego.		
Wysoki	Wysoki	Oszczędzanie energii za pomocą funkcji SMART ENERGY SAVING o wysokiej wydajności.		
Niski	Niski	Oszczędzanie energii za pomocą funkcji SMART ENERGY SAVING o niskiej wydajności.		
Wył.	Wyłączenie funkcji SMART ENERGY SAVING.			
SMART ENERGY SAVING				
<p>! UWAGA</p> <ul style="list-style-type: none"> Poziom oszczędzania energii może różnić się zależnie od panelu i jego dostawcy. W przypadku wybrania dla opcji SMART ENERGY SAVING ustawienia Wysoki lub Niski, luminancja monitora jest niższa lub wyższa w zależności od źródła. 				
Dioda LED zasilania	Wł.	Wskaźnik zasilania jest włączany automatycznie.		
Wył.	Wył.	Wskaźnik zasilania jest wyłączony.		
Automatyczne		Automatyczne wyłączanie monitora w przypadku braku ruchu na monitorze w określonym czasie. Ustawienie czasu funkcji		
Wył.	automatycznego wyłączania. (8Godz., 6Godz., 4Godz. i Wył.)			
Tryb kompatybilności HDMI - funkcja ta może rozpoznać legalny sprzęt, który nie obsługuje HDMI 2.0.				
Wł.	Włączca Tryb kompatybilności HDMI.			
Wył.	Wyłączca Tryb kompatybilności HDMI.			
Tryb kompatybilności HDMI				
<p>! UWAGA</p> <ul style="list-style-type: none"> Jeżeli podłączone urządzenie nie obsługuje Tryb kompatybilności HDMI, obraz lub dźwięk mogą nie działać poprawnie. Niektóre starsze modele kart grafiki nie obsługują HDMI 2.0, jednak można wybrać rodzinę HDMI 2.0 w oknie panelu sterowania. To może spowodować, że ekran będzie wydawał się nieprawidłowym. 				
Wersja DisplayPort	Ustaw wersję DisplayPort tak, aby pasowała do wersji podłączonego urządzenia zewnętrznego.			

	Brzęczyk	Niniejsza funkcja zezwala na ustawienia dźwięku generowane przez Brzęczyk, podczas gdy monitor jest Wt.
	Wt.	Włączenie funkcji Brzęczyk w monitorze.
	Wył.	Wyłączenie funkcji Brzęczyk w monitorze.
		Funkcja uniemożliwia konfigurowanie i regulowanie pozycji menu.
	Wt.	Włączenie opcji OSD Zablokuj .
	Wył.	Wyłączenie opcji OSD Zablokuj .
Ogólne	OSD Zablokuj	<p>UWAGA</p> <ul style="list-style-type: none"> Wyłączone są wszystkie funkcje z wyjątkiem opcji: Jasność, Kontrast w Regulacja Obrazu, Źródło, OSD Zablokuj i Informacje w Ogólne.
	Informacje	Zostanie pokazana następująca informacja o wyświetlaczu: Całkowity czas pracy, Rozdzielcość.
	Ustaw. Fabry.	Przywracanie ustawień domyślnych.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW

POLSKI

Obraz nie jest wyświetlany na ekranie.

Czy monitor jest podłączony do zasilania?	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazda sieciowego.
Czy dioda zasilania świeci?	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy przewód zasilający został prawidłowo podłączony, a następnie naciśnij przycisk zasilania.
Czy zasilanie jest włączone, a dioda zasilania świeci na biało?	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy podłączone źródło sygnału jest włączone (Menu > Źródło).
Czy dioda zasilania migła?	<ul style="list-style-type: none"> • Jeśli monitor jest w trybie oszczędnym, przesuń mysz lub naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze, aby włączyć wyświetlacz. • Sprawdź, czy komputer jest włączony.
Czy na ekranie jest wyświetlany komunikat Obecnie nie jest ustawiona zaleczana rozdzielczość ekranu. Jeżeli nie możesz zobaczyć obrazu lub obraz migą, zapoznaj się ze sposobami rozwiązywania problemów zawartymi w instrukcji obsługi. ?	<ul style="list-style-type: none"> • Ten komunikat jest wyświetlany, gdy sygnały przesyłane z komputera (karty graficznej) znajdują się poza zakresem poziomej lub pionowej częstotliwości monitora. Aby ustawić prawidłową częstotliwość, zapoznaj się z sekcją Dane techniczne produktu tej instrukcji obsługi.
Czy na ekranie jest wyświetlany komunikat Brak Sygnału?	<ul style="list-style-type: none"> • Ten komunikat jest wyświetlany na ekranie w przypadku braku przewodu sygnalowego łączącego komputer z monitorem lub w przypadku rozłączenia tego przewodu. Sprawdź przewód i podłącz go ponownie.
Czy w komputerze zainstalowano sterowniki urządzenia?	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że zainstalowałeś sterownik wyświetlacza z naszej strony internetowej: http://www.lg.com. • Sprawdź, czy karta graficzna obsługuje funkcję Plug and Play.

Niektóre funkcje są wyłączone.

Czy po naciśnięciu przycisku Menu niektóre funkcje nie są dostępne?	<ul style="list-style-type: none"> • Menu ekranowe jest zablokowane. Przejdź do obszaru Menu > Ogólne i wybierz w ustawieniu OSD Zablokuj opcję Wył..
---	---

Na ekranie pozostaje obraz.	
Czy obraz jest widoczny na monitorze nawet po jego wyłączeniu?	<ul style="list-style-type: none">• Wyświetlanie na monitorze przez długi czas nieruchomego obrazu może spowodować uszkodzenie ekranu, czego wynikiem jest obraz pozostający na monitorze.• Aby wydłużyć okres eksploatacji monitora, należy korzystać z wygaszaczka ekranu.

Obraz jest niestabilny i drga. Obrazy wyświetlane na monitorze pozostawiają po sobie ślady w tle.	
Czy została wybrana odpowiednia rozdzielcość?	<ul style="list-style-type: none">• Jeśli wybrana rozdzielcość to HDMI 1080i 60/50 Hz (z przepłotem), obraz może drgać. Zmień rozdzielcość na 1080p lub zalecaną rozdzielcość.



UWAGA

- Częstotliwość pionowa: Aby prawidłowo wyświetlać obraz, ekran musi być odświeżany wiele razy w ciągu sekundy, podobnie, jak dzieje się to w przypadku lamp fluorescencyjnych. Liczba odświeżeń ekranu w ciągu sekundy jest nazywana częstotliwością pionową lub częstotliwością odświeżania, a jej jednostką jest Hz.
- Częstotliwość pozioma: Czas, jaki zajmuje wyświetlenie jednej poziomej linii, nazywa się cyklem poziomym. Podczas dzielenia liczby 1 przez interwał poziomy uzyskany wynik stanowi liczbę poziomych linii wyświetlanych w ciągu sekundy. Wielkość ta jest nazywana częstotliwością poziomą, a jej jednostką jest kHz.
- Zalecamy sprawdzenie, czy rozdzielcość i częstotliwość karty graficznej mieszczą się w zakresie obsługiwany przez monitor, i wybór zalecanej (optymalnej) rozdzielcości w obszarze **Panel sterowania > Ekran > Menu** (w systemie Windows). (Ustawienia mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego urządzenia).
- Wybór rozdzielcości innej niż zalecana (optymalna) może sprawiać, że tekst będzie rozmazany, a ekran przyjemny, obcięty lub przesunięty.
- Sposoby wyboru ustawień mogą się różnić w zależności od komputera lub systemu operacyjnego, a niektóre rozdzielcości mogą nie być dostępne w zależności od wydajności karty graficznej. W takim przypadku należy skontaktować się z producentem komputera lub karty graficznej w celu uzyskania pomocy.
- Niektóre karty graficzne mogą nie obsługiwać rozdzielcości 1920 x 1080. Jeżeli rozdzielcość nie może zostać wyselekcjonowana, skontaktuj się z producentem karty graficznej.

Kolor obrazu jest nieprawidłowy.	
Czy obraz jest wyświetlany w ograniczonej liczbie kolorów (16)?	<ul style="list-style-type: none"> Zmień głębię kolorów na 24 bity (True Color) lub wyższą. W systemie Windows wybierz kolejno pozycje Panel sterowania > Ekran > Menu > Jakość kolorów. (Ustawienia mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego urządzenia).
Czy kolory na ekranie wydają się być niestabilne lub wyświetlany jest tylko obraz monochromatyczny?	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy przewód sygnałowy jest prawidłowo podłączony. Ponownie podłącz przewód lub ponownie włożyć do gniazda kartę graficzną komputera.
Czy na ekranie są widoczne kropki?	<ul style="list-style-type: none"> Podczas korzystania z monitora na ekranie mogą być widoczne pojedyncze kolorowe piksele (czerwone, zielone, niebieskie, białe lub czarne). To normalne zjawisko w przypadku ekranów LCD. Nie jest to błąd ani problem z działaniem monitora.
Brak dźwięku z portu słuchawek.	
Czy obraz jest wyświetlany za pomocą wejścia DP(DisplayPort) lub HDMI bez dźwięku?	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy przewody są prawidłowo podłączone do portu słuchawek. Spróbuj zwiększyć głośność za pomocą joysticka. Ustawia monitor, którego używasz, jako wyjście audio komputera. w systemie Microsoft Windows przejdź do obszaru Panel Sterowania > Sprzęt i dźwięk > Dźwięk > Dźwięk i ustaw monitor jako urządzenie domyślne. (Ustawienia mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego urządzenia).

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

32GN500

32GN50T

Ekran LCD	Głębia kolorów	Obsługa koloru 8-bitowego.
Rozdzielcość	Maks. obsługiwana rozdzielcość	1920 x 1080 / 165 Hz
Zalecana rozdzielcość		1920 x 1080 / 165 Hz
Zasilanie	Moc znamionowa	19 V --- 2,0 A
	Zużycie energii* (typowe)	Urządzenie włączone: 40 W typ. (warunek ujawnienia problemu)* Tryb uśpienia (Tryb gotowości): ≤ 0,5 W ** Urządzenie wyłączone: ≤ 0,3 W
Zasilacz AC/DC	ADS-45SN-19-3 19040G, wyprodukowany przez firmę SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-45SQ-19-3 19040E, wyprodukowany przez firmę SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-45FSQ-19 19040EPK-1, wyprodukowany przez firmę SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-45FSQ-19 19040EPCU-1, wyprodukowany przez firmę SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-45FSQ-19 19040EPBR-1, wyprodukowany przez firmę SHENZHEN HONOR ELECTRONIC LCAP21C, wyprodukowany przez firmę LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE LCAP26B-E, wyprodukowany przez firmę LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE LCAP26B-A, wyprodukowany przez firmę LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Moc wyjściowa: 19 V --- 2,1 A	
Zalecane warunki	Warunki eksploatacji	Temperatura Od 0 °C do 40 °C Wilgotność Ponizej 80 %
	Warunki przechowywania	Temperatura Od -20 °C do 60 °C Wilgotność Ponizej 85 %

Wymiary	Rozmiar monitora (szerokość x wysokość x głębokość)
Z podstawą	714,7 x 515,1 x 224,8 (mm)
Bez podstawy	714,7 x 428 x 77,5 (mm)
Masa (bez opakowania)	
Z podstawą	5,9 kg
Bez podstawy	5,2 kg

Dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Poziom zużycia energii może się różnić w zależności od warunków eksploatacji i ustawień monitora.

* Tryb włączania побoru mocy jest obliczany za pomocą standardu testowania LGE (W pełni biały wzór, maksymalna rozdzielcość).

** Monitor przejdzie w Stan Uśpienia w ciągu kilku minut (maks. 5 minut).

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

32GN550

Ekran LCD	Głębokość kolorów	Obsługa koloru 8-bitowego.
Rozdzielcość	Maks. obsługiwana rozdzielcość	1920 x 1080 / 165 Hz
	Zalecana rozdzielcość	1920 x 1080 / 165 Hz
Zasilanie	Moc znamionowa	19 V --- 2,0 A
	Zużycie energii (typowe)	Urządzenie włączone: 40 W typ. (warunek ujawnienia problemu)* Tryb uśpienia (Tryb gotowości): ≤ 0,5 W ** Urządzenie wyłączone: ≤ 0,3 W
Zasilacz AC/DC	ADS-45SN-19-3 19040G, wyprodukowany przez firmę SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-45SQ-19-3 19040E, wyprodukowany przez firmę SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-45FSQ-19 19040EPG-1, wyprodukowany przez firmę SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-45FSQ-19 19040EPK-1, wyprodukowany przez firmę SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-45FSQ-19 19040EPCU-1, wyprodukowany przez firmę SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-45FSQ-19 19040EPBR-1, wyprodukowany przez firmę SHENZHEN HONOR ELECTRONIC LCAP21C, wyprodukowany przez firmę LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE LCAP26B-E, wyprodukowany przez firmę LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE LCAP26B-A, wyprodukowany przez firmę LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Moc wyjściowa: 19 V --- 2,1 A	
Zalecane warunki	Warunki eksploatacji	Temperatura Wilgotność
	Warunki przechowywania	Temperatura Wilgotność

Wymiary	Rozmiar monitora (szerokość x wysokość x głębokość)	
Z podstawą	714,7 x 600,3 x 292,1 (mm)	
Bez podstawy	714,7 x 428 x 50,9 (mm)	
Masa (bez opakowania)		
Z podstawą	7,2 kg	
Bez podstawy	5,1 kg	

Dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Poziom zużycia energii może się różnić w zależności od warunków eksploatacji i ustawień monitora.

* Tryb włączania побoru mocy jest obliczany za pomocą standardu testowania LGE (W pełni biały wzór, maksymalna rozdzielcość).

** Monitor przejdzie w Stan Uśpienia w ciągu kilku minut (maks. 5 minut).

Fabryczny tryb obsługi

(Tryby ustawień wstępnych, HDMI/ DisplayPort PC)

Tryby ustawień wstępnych	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Polaryzacja (poz./pion.)	Uwagi
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	76,302	120	+/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	97,551	120	+/-	
1024 x 768	48,363	60,0	-/-	
1280 x 720	45	60	+/+	DisplayPort
1920 x 1080	67,5	60	+/+	
1920 x 1080	84,36	74,99	+/+	
1920 x 1080	137,26	119,98	+/+	
1920 x 1080	168,46	143,98	+/-	
1920 x 1080	193,78	164,92	+/-	

W przypadku zastosowania timingu wejściowego będącego poza obsługiwana, częstotliwość może wystąpić wolniejsza szybkość odpowiedzi lub słabsza jakość obrazu.

Taktowanie HDMI (video)

Tryby ustawień wstępnych	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Uwagi
480P	31,5	60	
720P	45	60	
1080P	67,5	60	
1080P	135	120	Only HDMI 2.0 and HDMI Freesync Premium
2160P	135	60	Only HDMI 2.0 and HDMI Freesync Premium

Dioda LED zasilania

Tryb	Kolor diody LED
Urządzenie włączone	Czerwony (przez kilka sekund)
Tryb uspienia (Tryb gotowości)	Wyt.
Urządzenie wyłączone	Wyt.



Model i numer seryjny produktu są umieszczone na odwrocie i na jednej stronie produktu.
Zapisz je ponizej na wypadek gdybyś kiedykolwiek potrzebował serwisu.

Model _____

Numer seryjny _____