

ALPHA RS 8 ALPHA RS 12

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Magnat[®]

Szanowny Kliencie,
Gratulujemy zakupu nowych, świetnych głośników i bardzo dziękujemy za wybór MAGNAT! Dokonałeś doskonałego wyboru. Wysokiej jakości głośniki produkowane przez MAGNAT cieszą się uznaniem na całym świecie.
Przed użyciem nowych głośników należy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami i informacjami.



Trójkąt z symbolem błyskawicy ostrzega użytkownika, że wewnątrz urządzenia występuje wysokie napięcie, które może spowodować porażenie prądem.



Trójkąt z wykrzyknikiem informuje użytkownika, że w dołączonej instrukcji obsługi znajdują się ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji (naprawy), których należy przestrzegać.



NIE OTWIERAĆ! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!

UWAGA: Aby uniknąć porażenia prądem, nie otwieraj obudowy głośnika/zasilacza ani nie zdejmuj pokryw. Użytkownik nie może samodzielnie przeprowadzać żadnych napraw. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników! Nie używaj gniazdek ani przedłużaczy, które nie pasują całkowicie do wtyczki urządzenia.



Jest to urządzenie klasy II z podwójną izolacją i bez uziemienia ochronnego.

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące obsługi i aspektów bezpieczeństwa. Konieczne jest obserwowanie wszystkich informacji. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

- Nigdy nie narażaj subwoofera na działanie kapiącej lub przyskającej wody. Nie stawiaj żadnych wazonów z kwiatami ani innych wypełnionych pojemników na subwooferze.
- Odległość między obudową aktywnego subwoofera a ścianami pomieszczenia lub innymi przedmiotami (np. meble, regały) nie może być mniejsza niż 5 cm z każdej strony. Aluminiowa płyta i żebra chłodzące wzmacniacza z tyłu aktywnego subwoofera służą do chłodzenia wbudowanego wzmacniacza; z tego powodu muszą również znajdować się w odległości co najmniej 5 cm od wszelkich przedmiotów i nie mogą być zakryte (np. zasłoną). Otwory bass reflex na aktywnym subwooferze nie mogą być zasłonięte (np. zasłonami itp.), aby zapewnić odpowiednią wentylację wzmacniacza.
- Subwoofer nie powinien być umieszczany w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piekarniki, promienniki, otwarty ogień itp.).
- Subwoofer należy użytkować wyłącznie w temperaturze otoczenia/pokoju od 10°C do 40°C.

Aktywny pod-

głośnik niskotonowy nie może być używany w bardzo wilgotnych pomieszczeniach.

- Prosimy nie stawiać na aktywnym subwooferze przedmiotów z otwartym ogniem (np. świeczek).
- Proszę nie dotykać ani nie podłączać kabla sieciowego wilgotnymi rękami.
- Kabel zasilający należy trzymać z dala od grzejników.
- Urządzenie nie powinno być dalej użytkowane, jeśli widoczne są uszkodzenia przewodu zasilającego. Uszkodzonego kabla nie należy naprawiać, ale należy go wymienić.
- Nigdy nie kładź ciężkich przedmiotów na kablu zasilającym.
- Wtyczka sieciowa służy jako urządzenie odłączające. Urządzenia rozłączające powinny być łatwo dostępne.

- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (np. na wakacjach), należy je odłączyć od sieci poprzez wyjęcie wtyczki. Urządzenie należy również odłączyć od sieci w przypadku burzy. W ten sposób zapobiegiesz uszkodzeniom spowodowanym przez wyładowania atmosferyczne i przepięcia.
- Do czyszczenia nie używaj żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Naprawy muszą być zawsze przeprowadzane przez wykwalifikowanych specjalistów, ponieważ w przeciwnym razie możesz być narażony na niebezpieczne poziomy napięcia lub inne zagrożenia.

POZYCJONOWANIE

Ludzkie ucho nie może dokładnie określić zakresu częstotliwości odtwarzanego przez subwoofer. Dlatego pozycjonowanie generalnie nie stwarza żadnych problemów. Jednak lepiej jest umieścić głośnik blisko głośnika frontowego przed pozycją odsłuchową. Należy również upewnić się, że odległość od boków i od tyłu do przedmiotów i ścian wynosi co najmniej 20 centymetrów, ponieważ w przeciwnym razie odtwarzanie basów może być osłabione.

ELEMENTY STERUJĄCE SUBWOOFERA (RYS. 1)

Przylącze sieciowe (9)

Subwoofer jest wyposażony w zintegrowany wzmacniacz i wymaga podłączenia do gniazdka sieciowego za pomocą dostarczonego kabla sieciowego.

Przełącznik trybu pracy (3), dioda LED stanu pracy (2), włącznik zasilania (8)

	Włącznik zasilania włączony ON	Włącznik zasilania wyłączony OFF
Przełącznik trybu pracy WŁ.	Subwoofer pracuje w trybie ciągłym, dioda LED świeci na zielono. Korzystne ustawienie do odtwarzania programów z długimi cichymi przejściami (zapobiega to niezamierzonemu wyłączeniu subwoofera).	Subwoofer jest wyłączony, dioda LED jest wyłączona.
TRYB PRACY AUTO	Automatyczne włączanie/wyłączanie jest aktywne (zalecane ustawienie). Subwoofer włącza się automatycznie po odebraniu sygnału z odbiornika, dioda LED zmienia kolor na zielony. Automatycznie przełącza się w tryb czuwania po kilku minutach braku sygnału, dioda LED zmienia kolor na czerwony.	Jest to ustawienie, gdy subwoofer nie jest używany przez długi czas.

Wejścia liniowe (6) W celu podłączenia do wyjść poziomu na amplitunerze/wzmacniaczu (tryb stereo), patrz rys. 2.

W celu podłączenia do amplitunera z wyjściem niskopoziomowym subwoofera, patrz rys. 3.

Wejścia wysokiego poziomu (7)

W celu podłączenia do wyjść wysokiego poziomu (głośników) odbiornika/wzmacniacza, patrz rys. 4.

Kontrola poziomu (5)

Ta kontrolka służy do ustawiania głośności basów zgodnie z własnymi preferencjami. Postępować w następujący sposób::

1. Ustaw regulator basów wzmacniacza w pozycji środkowej (liniowej).
2. Ważne: Ustaw regulator poziomu do oporu w lewo (najniższa głośność).
3. Teraz odtwórz muzykę i ustaw głośność wzmacniacza na żądany poziom.
4. Ustaw regulator poziomu subwoofera na żądany poziom basów.

Sterowanie częstotliwością zwrotnicy (4)

Służy do ustawiania górnej granicy zakresu pracy subwoofera. Częstotliwość podziału powinna być ustawiona na 50 do 150 Hz, gdy system jest używany w połączeniu z głośnikami półkowymi lub na 50 do 100 Hz, gdy jest używany z głośnikami stojącymi.

Przełącznik fazy (1)

W normalnym użytkowaniu przełącznik fazy powinien być ustawiony na 0°. Jednak w rzadkich przypadkach może być korzystne ustawienie fazy na 180° (np. gdy subwoofer znajduje się daleko od przednich głośników lub w przypadku niekorzystnej akustyki w pomieszczeniu). Ogólnie rzecz biorąc: prawidłowe jest ustawienie, w którym dolny obszar tonu podstawowego ma pełniejszy dźwięk.

UTRZYMANIE

Powierzchnię najlepiej czyścić łagodnym, domowym środkiem czyszczącym. W żadnym wypadku nie używaj pasty do mebli ani podobnych produktów.

SPECYFIKACJA

	Alpha RS 8	Alpha RS 12
Konfiguracja:	Bass reflex, frontfire	Bass reflex, frontfire
Wyposażony w:	Głośnik niskotonowy 200 mm	Głośnik niskotonowy 300 mm
Moc wyjściowa	RMS/Maks.: 80 / 160 W	120 / 240 W
Zakres częstotliwości:	25 – 200 Hz	20 – 200 Hz
Częstotliwość podziału:	50 – 150 Hz, regulowana	50 – 150 Hz, regulowana
Wymiary (SxWxG):	260 x 350 x 370 mm	360 x 485 x 460 mm
Akcesoria:	kabel sieciowy	kabel sieciowy

Zastrzega się możliwość zmian technicznych

Dystrybutor w Polsce:

Elco-Exim Sp. J, ul. Jana Pawła II 7,05-077 Warszawa e-mail: biuro@elcoexim.com.pl www.elcoexim.com.pl