

Instrukcje + — Uprozczone instrukcje obsługi.



Instrukcja Shure Aonic 50

[Dom](#) » [Szurek](#) » Instrukcja Shure Aonic 50 



AONICZNY 50 **Słuchawki bezprzewodowe**

Podręcznik użytkownika słuchawek bezprzewodowych Shure AONIC 50
Wireless z redukcją szumów.

Wersja: 0 (2020-B)

Zawartość

- 1 Słuchawki bezprzewodowe AONIC 50**
 - 1.1 Parowanie Bluetooth®**
- 2 Korzystanie z przycisków**
- 3 Wskaźnik LED**
- 4 Aplikacja mobilna ShurePlus PLAY do słuchania**
 - 4.1 Opis ogólny**
 - 4.2 Tryb środowiskowy**
 - 4.3 Aktywna redukcja szumów**
 - 4.4 Wyrównywacz**
 - 4.5 Zapisz własne ustawienia wstępne Stwórz od podstaw nowe ustawienia EQ.**
- 5 Zaczynij od ustawienia wstępnego**
 - 5.1 Użyj orientacji ekranu, aby dostosować EQ**
- 6 Wstępnie ustawione tryby**
 - 6.1 Oprogramowanie sprzętowe**
 - 6.2 Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego**
- 7 Połączenia kablowe**
- 8 Pielęgnacja i konserwacja**
- 9 Składowanie**
- 10 Akcesoria**
 - 10.1 Akcesoria meblowe**
 - 10.2 Części zamienne**
- 11 Specyfikacje**
- 12 Odniesienia**
- 13 Powiązane posty**

Słuchawki bezprzewodowe AONIC 50

Parowanie Bluetooth®

 Słuchawki automatycznie przechodzą w tryb parowania, gdy włączasz je po raz pierwszy lub gdy nie były wcześniej sparowane z tym źródłem dźwięku.

1. Ze źródła dźwięku wybierz „Shure 50”.
2. Po pomyślnym sparowaniu usłyszysz „Połączono”.

Słuchawki automatycznie parują się z wcześniej sparowanymi urządzeniami po ich włączeniu. Po kilku sekundach usłyszysz „Połączono”.

Parowanie ręczne

1. Wyłącz słuchawki.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 6 sekundy.
3. Gdy usłyszysz „Tryb parowania Bluetooth”, zwolnij przycisk.
4. Ze źródła dźwięku wybierz „Shure 50”.
5. Po pomyślnym sparowaniu usłyszysz „Połączono”.

Notatka: Jeżeli parowanie nie powiedzie się przy pierwszej próbie, powtórz proces od początku.

Aby dostosować funkcje słuchania do swojego urządzenia, pobierz bezpłatną aplikację ShurePlus™ PLAY na iOS i Androida.

Korzystanie z przycisków





Wskaźnik LED

Aplikacja mobilna ShurePlus PLAY do słuchania

Opis ogólny

Aplikacja ShurePlus PLAY Mobile Listening App to odtwarzacz muzyki o wysokiej rozdzielczości z zaawansowanymi elementami sterującymi EQ. Odtwarzaj nieskompresowany dźwięk files za pomocą urządzenia mobilnego z systemem iOS lub Android za pomocą karty muzyki. Użyj wbudowanych ustawień Shure EQ, aby dostosować dźwięk lub utwórz własne ustawienia EQ w zakładce ustawień. Odblokuj tryb środowiskowy i funkcje ANC, łącząc się z produktami Shure Wireless i True Wireless w zakładce urządzenia.

Cechy

- Importuj i odtwarzaj wiele plików w wysokiej rozdzielczości i standardowych file typy
-  Dostosuj ustawienia wstępne za pomocą parametrycznego korektora graficznego
- Dostosuj głośność za pomocą suwaka pełnoekranowego
- Twórz listy odtwarzania i organizuj swoją bibliotekę muzyczną według listy odtwarzania, artysty, tytułu albumu, tytułu utworu, gatunku lub kompozytora

- Szybko dostosuj dźwięk do różnych sytuacji słuchowych, korzystając z gotowych trybów korektora.

Tryb środowiskowy

Tryb otoczenia pozwala zaakcentować hałas otoczenia. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcesz słuchać muzyka lub rozmawiasz przez telefon, ale nadal chcesz być świadomy otaczających Cię dźwięków.

Aby użyć trybu środowiskowego, przesun przełącznik pionowy z tyłu prawej muszli do pozycji górnej.

W aplikacji ShurePlus PLAY możesz dostosować tryb otoczenia na dziesięciu poziomach:



Aktywna redukcja szumów

Aktywna redukcja szumów (ANC) pozwala wyciszyć część lub całość hałasu wokół Ciebie. Jest to szczególnie przydatne podczas podróży, gdy hałas drogowy w samochodzie, autobusie lub pociągu lub odrzutowiec w samolocie może zmusić Cię do zwiększenia głośności.

Aby użyć ANC, przesun przełącznik pionowy z tyłu prawej muszli w położenie dolne.

W aplikacji ShurePlus PLAY możesz ustawić ANC między dwoma poziomami:

- Maksymalnie
- Normalna



Wyrównywacz

- ⚙️ Aplikacja ShurePlus PLAY Mobile Listening App to odtwarzacz muzyki o wysokiej rozdzielczości z zaawansowanymi elementami sterującymi EQ. Odtwarzaj nieskompresowany dźwięk files i użyj wbudowanych ustawień Shure EQ do sterowania dźwiękiem. Lub dostosuj własne ustawienia wstępne, ręcznie dostosowując częstotliwości.

Zapisz własne ustawienia wstępne Utwórz nowy preset EQ od podstaw.

1. Dotknij przycisku EQ, aby uzyskać dostęp do korektora.

2. Przewiń w dół ekranu, aby dotknąć przycisku Dodaj nowe ustawienie wstępne.
3. Dostosuj parametry częstotliwości, wzmocnienia i przepustowości. Istnieją trzy sposoby regulacji korektora. Dotknij wartości, aby wpisać określoną liczbę. Stuknij - lub +, aby wyregulować w większych krokach. Lub dotknij i przeciągnij ponumerowane okręgi, aby dokonać większych zmian.
4. Stuknij znacznik wyboru, aby zapisać nowe dostosowane ustawienie wstępne.

Zacznij od ustawienia wstępnego

1. Dotknij przycisku EQ, aby uzyskać dostęp do korektora.
2. Zacznij od jednego z pięciu wstępnie ustawionych trybów. Wybierz jeden i dotknij Duplikuj.
3. Kliknij Więcej opcji 3 kropki. Kliknij Edytuj ustawienia wstępne EQ.
4. Istnieją trzy sposoby dostosowania korektora. Stuknij wartości, aby wpisać konkretną liczbę. Stuknij – lub +, aby dostosować w większych przyrostach. Lub stuknij i przeciągnij ponumerowane kółka, aby wprowadzić większe zmiany.
5. Stuknij znacznik wyboru, aby zapisać nowe dostosowane ustawienie wstępne.



Użyj orientacji ekranu, aby dostosować EQ

Użyj trybu portretowego, aby łatwo wybrać i dostosować częstotliwość, wzmocnienie i szerokość pasma.



Użyj krajobrazu, aby uzyskać zbliżenie view Twoich krzywych EQ.

Wstępnie ustawione tryby

Użyj ustawień wstępnych, aby szybko uzyskać dostęp do często używanych narzędzi odsłuchowych. Pięć ustawień wstępnych 4-pasmowego korektora do wyboru optymalizuje ustawienia wzmocnienia, korekcji i kompresji. Odtwórz utwór i znajdź ustawienie, które Twoim zdaniem najlepiej pasuje do utworu. Następnie dostosuj poziomy zgodnie z potrzebami.



Oprogramowanie sprzętowe

Oprogramowanie układowe to oprogramowanie wbudowane w każdy komponent, który kontroluje funkcjonalność. Okresowo opracowywane są nowe wersje oprogramowania układowego, które zawierają dodatkowe funkcje i ulepszenia. Aby wziąć advantage ulepszeń projektowych, po wyświetleniu monitu pobierz nowe wersje oprogramowania układowego.

Gdy dostępna jest nowa aktualizacja, pojawi się powiadomienie. Możesz zaktualizować po wyświetleniu monitu lub kliknąć Później, aby zainstalować oprogramowanie układowe z menu ustawień w późniejszym czasie.

Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego

1. Przed aktualizacją podłącz słuchawki do urządzenia.
2. Na karcie Urządzenie kliknij trzy kropki.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku w aplikacji.
4. Pasek postępu wyświetli zaktualizowany procenttage postęp. Po zakończeniu pobierania pojawi się powiadomienie.
5. Jeśli aktualizacja nie powiedzie się przy pierwszej próbie, sprawdź na poniższej liście wymagania dotyczące zasilania i bliskości i powtórz proces.

Wskazówka: postępuj zgodnie z tymi wskazówkami, aby uzyskać najbardziej niezawodną aktualizację.

- Upewnij się, że połączenie sieciowe jest stabilne podczas aktualizacji. Nie wyłączaj urządzenia, dopóki aktualizacja nie zostanie zakończona.
- ⚙ • Używanie słuchawek lub telefonu podczas pobierania może spowolnić proces pobierania.
- Bateria słuchawek powinna być naładowana w co najmniej 30%, a bateria telefonu w co najmniej 50%.
- Słuchawki powinny być włączone i znajdować się w pobliżu urządzenia.
- Przybliżony czas pobierania słuchawek to 10 minut. Przybliżony czas pobierania słuchawek to 30 minut.

Połączenia kablowe

Słuchawki mogą również korzystać z dwóch różnych kabli w celu uzyskania dostępu do dźwięku zamiast korzystania z funkcji bezprzewodowej:

- USB typu C:
 - Naładuj słuchawki
 - Podłącz do cyfrowego dźwięku
- Kabel audio 3.5 mm: podłącz do analogowego portu audio

Pielęgnacja i konserwacja

Do czyszczenia słuchawek należy używać miękkiej, suchej tkaniny.

OSTROŻNOŚĆ: Nie używaj środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki. Trzymaj płyny i ciała obce z dala od otworów kierowcy.

Składowanie

Kiedy nie są używane, przechowuj słuchawki w etui ochronnym.



Akcesoria

Akcesoria meblowe

Części zamienne



Specyfikacje

Typ przetwornika

Dynamiczny magnes neodymowy

Rozmiar kierowcy

50 mm

Odpowiedź częstotliwościowa

20 do 22,000 Hz

Wrażliwość

Przy 1 kHz

97.5 dB/mW

Impedancja

Przy 1 kHz

39 omy

Maksymalna moc wejściowa

100 mW

Waga

334 g (11.8 uncji)

Temperatura pracy

0°C do 45°C (32°F do 113°F)

Temperatura przechowywania

-10°C do 45°C (14°F do 113°F)

Typ anteny

Monopol wewnętrzny

Osiągać

+2.05 dBi

Częstotliwość pracy

2402–2480 MHz

Typ modulacji

FHSS

Moc wyjściowa RF

+4 dBm (emisja hałasu)

Obsługiwane kodeki

aptX, aptX HD, aptX krótki czas oczekiwania, SBC, AAC, LDAC



Instrukcja Shure Aonic 50 - [Zoptymalizowany PDF](#)

Instrukcja Shure Aonic 50 - [Oryginalny plik PDF](#)

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

Instrukcje + Polityka prywatności

Ten webwitrna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

