

1. Informacje o bezpieczeństwie

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Używaj zgodnie z przeznaczeniem – mysz jest przeznaczona do użytku z komputerami osobistymi i innymi kompatybilnymi urządzeniami.
- Nie demontuj urządzenia – ingerencja w konstrukcję może prowadzić do awarii lub zagrożenia dla użytkownika.
- Chroni przed wilgocią – nie wystawiaj myszy na działanie wody ani innych płynów.
- Unikaj przegrzewania – nie umieszczaj myszy w pobliżu źródeł ciepła ani w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Nie dopuszczaj do uszkodzeń kabla – unikaj zaginania, ściskania lub uszkodzania przewodu zasilającego, co może prowadzić do awarii lub zagrożenia elektrycznego.

2. Instrukcje użytkowania

- Podłącz mysz do odpowiedniego portu USB w komputerze.
- Upewnij się, że komputer wykrył urządzenie i sterowniki zostały poprawnie zainstalowane.
- Urządzenie działa jako interfejs HID, co oznacza, że jest automatycznie rozpoznawane przez system operacyjny i nie wymaga instalacji dodatkowych dedykowanych sterowników.
- Nie używaj myszy mokrymi rękami ani na niestabilnej powierzchni.
- Jeśli mysz nie działa poprawnie, odłącz ją i ponownie podłącz do innego portu USB.

3. Instrukcje dotyczące konserwacji

- Czyść mysz miękką, suchą szmatką lub delikatnie zwilżoną ściereczką.
- Nie używaj środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Regularnie sprawdzaj przewód pod kątem uszkodzeń.

4. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE:

- Mysz nie jest zabawką – nie pozostawiaj jej w zasięgu małych dzieci.
- Nie używaj uszkodzonej myszy – może to powodować zagrożenie dla użytkownika.
- Długotrwałe użytkowanie może powodować zmęczenie rąk – rób przerwy co 30–60 minut, aby uniknąć nadwyrężenia nadgarstków.

5. Informacje dodatkowe

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Nie ciągnąć ani nie zginać kabla nadmiernie, aby uniknąć uszkodzenia przewodu.
- Nie używać w wilgotnym środowisku ani nie narażać na kontakt z wodą.
- Nie otwierać obudowy myszki – grozi to uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.
- Podłączać wyłącznie do kompatybilnych portów USB, aby uniknąć przeciążeń.
- Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec ryzyku połknięcia małych elementów.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt może zawierać substancje posiadające właściwości trujące i rakotwórcze, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, ponadto zanieczyszczające glebę oraz wody gruntowe. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Więcej informacji na temat punktów utylizacji urządzeń można uzyskać od władz lokalnych, firm utylizacyjnych oraz w miejscu zakupu tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Producent:

Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8
01-793-Warszawa, Polska
e-mail: info@megabajt.com.pl, tel: +48 22 560 73 00
Wyprodukowano w Chinach