



**ŻARÓWKA  
SMART  
SL127N**

---

Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji



## WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli jest uszkodzone, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
2. Produkt należy używać w odpowiedniej i sprawnej technicznie oprawie, przystosowanej do trzonka i parametrów produktu. Nie uruchamiaj żarówki w uszkodzonej oprawie, ponieważ grozi to porażeniem prądem.

1

- wytwarza wysoką temperaturę. Poczekaj, aż żarówka ostygnie, następnie upewnij się, że oprawa jest wolna od napięcia elektrycznego.
6. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
  7. Poza zamkniętymi pomieszczeniami, produktu należy używać wyłącznie w zabezpieczonych przed wilgocią i deszczem miejscach lub w wodoszczelnych oprawach.
  8. Produktu nie należy stosować

4

Trzonek	E27
Okres trwałości	20000 h
Moc w trybie włączenia (Pon)	9 W
Moc w trybie czuwania (Psb)	0.43
Moc w trybie czuwania (Pnet)	0.43
Wskaźnik oddawania barw CRI	80
Wymiary	60/120 mm
Czas rozświetlania do 60%	< 1.0 s
Klasa energetyczna	F
Liczba cykli włączeń	15000
Prąd znamionowy	87 mA
Częstotliwość transmisji	2.4 GHz
Zakres częstotliwości	2412-2472 MHz
Maks. moc transmisji Wi-Fi	0.0537 W
Wymagania systemowe	Android, iOS
Maksymalna moc transmisji Bluetooth	<20 dBm

7

3. Należy chronić produkt przed zanieczyszczeniami, wilgocią i przegrzaniem.
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bez-

2

- w połączeniu z włącznikami elektrycznymi, czasowymi, fotokomórkami itp.
9. Urządzenie wytwarza pole elektromagnetyczne. W trakcie pracy urządzenia należy zachować minimalną odległość 20 cm.

## WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Setti+**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie, zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

5

## OPIS URZĄDZENIA

1. Klosz
2. Obudowa
3. Trzonek



8

pieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

5. Przed wymianą żarówki, oprawę należy wyłączyć lub odłączyć jej przewód zasilający z gniazda elektrycznego. Przed wymianą żarówki należy uwzględnić, że żarówka

3

## NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

## DANE TECHNICZNE

Model	SL127N
Użyteczny strumień świetlny	806 lm
Zakres temp. barwowej	2700-6500 K
Kąt promieniowania	200°
Zasilanie	220-240 V~, 50-60 Hz

6

## MONTAŻ

1. Upewnij się, że oprawa oświetleniowa jest wolna od napięcia elektrycznego.
2. Wkręć trzonek żarówki w gwint oprawy oświetleniowej.
3. Włącz zasilanie oprawy, światło żarówki zacznie migać.

**UWAGA! W CELU PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA, NALEŻY JE UPRZEDNIO SKONFIGUROWAĆ ZA POMOCĄ APLIKACJI I POŁĄCZYĆ Z SIECIĄ WI-FI.**

## INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI

1. Pobierz aplikację ze strony producenta: <https://setti.pl/aplikacja>
2. Otwórz zainstalowaną aplikację.
3. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto.

9

W przypadku posiadania konta, zaloguj się korzystając z własnych danych dostępowych.

4. Wkręć trzonek żarówki w oprawę do odpowiedniej pozycji. Światło zacznie migać, jeżeli to nie nastąpi należy dwukrotnie włączyć i wyłączyć żarówkę (wł.-wyt; wł.-wyt; wł.).

5. W prawym górnym rogu aplikacji naciśnij przycisk „+” i wybierz odpowiednie urządzenie.

6. Potwierdź, że światło żarówki miga szybko.

7. Wybierz sieć Wi-Fi, wprowadź hasło i potwierdź przyciskiem „Confirm”.

8. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia możesz w pełni cieszyć się zdalną obsługą urządzenia.

Szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia jest dostępna na stronie internetowej: <https://setti.pl/aplikacja> lub po zeskanowaniu kodu QR:



## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Światło żarówki nie przestaje migać.	Żarówka nie została prawidłowo skonfigurowana.	Skonfiguruj żarówkę zgodnie z sekcją „Instalacja i obsługa aplikacji”.

10

11

Brak możliwości konfiguracji żarówki z siecią Wi-Fi.	Router pracuje w częstotliwości 5GHz.	Zmień częstotliwość pracy routera z 5GHz na 2.4GHz.
	Wystąpił problem z połączeniem Wi-Fi.	Upewnij się, że sygnał Wi-Fi routera działa prawidłowo.
Żarówka nie reaguje na zmiany ustawień w aplikacji.	Wystąpił problem z połączeniem Wi-Fi.	Upewnij się, że sygnał Wi-Fi routera działa prawidłowo.
	Urządzenie znajduje się za daleko od sygnału Wi-Fi.	Wzmocnij sygnał Wi-Fi routera lub zmień jego miejsce.
	Konfiguracja routera została zmieniona.	Skonfiguruj żarówkę na nowo, zgodnie z sekcją „Instalacja i obsługa aplikacji”.

12

## DEKLARACJA

**ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że żarówka SL127N jest zgodna z** odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym.

**Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:**

[www.artdom.net.pl/deklaracja/SL127N/](http://www.artdom.net.pl/deklaracja/SL127N/)

## EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



13

e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.

7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.

8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub jeśli jest to niemożliwe placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

16

Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

## MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## WARUNKI GWARANCJI

- ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
- Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego serwisu lub

14

11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

## UWAGA!

**USZKODZENIE LUB USUNIĘCIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ Z URZĄDZENIA MOŻE SPOWODOWAĆ NIEUZNIANIE GWARANCJI.**

punktu sprzedaży.

- W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
- Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
- Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
- Gwarancja nie obejmuje:
  - uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi
  - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych
  - napraw i modyfikacji dokonanych przez firmę lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta
  - części z natury łatwo zużywalnych takich jak: bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria

15

17

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź**  
**Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.**

