

DE Lieber Nutzer Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten. 1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Problemen mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzerfehler zurückzuführen sind, beispielsweise Übermüdung, starke Schläge, Einweichen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Blitz oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. 2. Verbrauchsmaterialien wie Federn und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. 29	Unterstützte Betriebssysteme Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 Beschreibung der Tasten 1. Linke Maustaste 2. Rechte Maustaste 3. Mausrad und mittlere Maustaste 4. Vorwärts-Taste 5. Rückwärts-Taste 6. DPI+ -Taste: beschleunigt standardmäßig den Mauszeiger. 7. DPI- -Taste: verlangsamt standardmäßig den Mauszeiger. 8. Wählschalter für Signale. 9. Betriebsart-Wählschalter: schaltet zwischen den beiden Betriebsarten um. 10. Wählschalter: schaltet die Maus mit bzw. ohne LED ein oder schaltet sie aus. 30	Grundlagen zum Betrieb Anschluss der Maus an den Computer Kabelanbindung 1. Schließen Sie die Maus mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-C-Adapterkabel an den Computer an. 2. Schließen Sie den Hauptschalter an der Unterseite der Maus in die gewünschte Position. "Power On" (LED ein) oder "Power Off" (LED aus). 3. Der Computer erkennt die Maus und konfiguriert das System automatisch. 4. Nach Anschluss der Unterseite der Maus auf "Power On" mit LED "ON" eingestellt ist, leuchtet die LED an beiden Seiten. 5. Die Maus wird unabhängig von der Stellung des Hauptschalters aufgeladen. Wenn der Hauptschalter an der Unterseite auf "Power On" mit LED "ON" eingestellt ist, leuchtet die Maus in den Standbybetrie. Des geschaltet auch, wenn die Maus 8 Minuten lang keine Eingabeaufforderung erhält. Sie wechseln in den Normalbetrieb zurück, wenn Sie eine beliebige Taste drücken (außer DPI+ und DPI-). Wireless-Anbindung 1. Schließen Sie den im Lieferumfang enthaltenen USB-Empfänger an einen beliebigen freien USB-Anschluss am Computer an. 2. Schließen Sie den Hauptschalter an der Unterseite der Maus in die gewünschte Position. "Power On" mit LED "ON" oder "Power Off" mit LED "OFF". 3. Der Computer erkennt die Maus und konfiguriert das System automatisch. 4. Nach Abschluss der Konfiguration ist die Maus betriebsbereit. Wenn der Hauptschalter auf "Power On" mit LED "ON" eingestellt ist, leuchtet die LED am Logo und das Kabelschalt. 5. Wenn die LED an der Maus ausgeschaltet sind, kann die Maus bis zu 9 Stunden lang genutzt werden, mit LED-Beleuchtung etwa 2 Stunden. Wenn der Akkustand der Maus niedrig ist, blinkt das Mausrad. 6. Wenn der Akkustand der Maus niedrig ist, laden Sie sie wieder auf. 31	DPI-Auswahl Die beiden oberen Tasten an der Maus sind standardmäßig für die DPI-Auswahl eingestellt. Betriebsartwechsel Die Maus kann in zwei Betriebsarten verwendet werden. Sie können die Betriebsart mit dem Wählschalter an der Unterseite der Maus ändern. Wenn Sie den Wählschalter drücken, blinkt das Mausrad einmal auf. Langsam, wenn die Signale der Maus auf 125 Hz eingestellt ist, schnell bei einer Signalfrequenz von 1000 Hz. Die Einstellungen für DPI, Lichteffekte und Tastenfunktionen können per Software für die beiden Betriebsarten separat eingestellt werden. Aufladen des Akkus Wenn der Ladezustand niedrig ist, leuchtet die des Akku bald wieder aufleuchten. Schließen Sie die Maus mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-C-Adapterkabel an einen beliebigen USB-Anschluss mit Stromversorgung an. Wenn der Akku aufgeladen wird, leuchtet das Mausrad auf. Wenn der Akkustand sehr niedrig ist, blinkt das Rad zurück. Anschließend blinkt es gelb und leuchtet schließlich konstant gelb, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Gleichzeitig leuchtet das Kabelschalt von der Hinterranke in der Nacht vor auf, bis der Akku vollständig geladen ist. Die Akkulaufzeit reicht für mehr als 3000 Laborkyken. Sie können die Maus auch während des Aufladeprozesses weiter verwenden. Hinweis: Schließen Sie den Hauptschalter an der Unterseite der Maus in die Position "OFF", wenn Sie sie längere Zeit nicht verwenden. ACHTUNG: LADEN SIE DIE MAUS NICHT DIREKT AN EINER WANDSTECKDOSE AUF, DIE MAXIMAL ZULÄSSIGE ENERGIEANGABE BETRÄGT 7V. Erneutes Verbinden der Maus mit dem USB-Empfänger Gelegentlich kann es vorkommen, dass die Verbindung zwischen der Maus und dem 32	USB-Empfänger verloren geht, beispielsweise aufgrund eines starken Magnetfelds oder starker Vibrationen. In diesem Fall müssen Sie die Maus erneut mit dem USB-Empfänger verbinden. Ziehen Sie dazu den USB-Empfänger aus dem USB-Anschluss des Computers heraus und stecken Sie ihn wieder ein. Schließen Sie den Hauptschalter an der Unterseite der Maus in die Position "ON". Halten Sie dann gleichzeitig die linke, die mittlere und die rechte Maustaste gedrückt, bis das Mausrad aufleuchtet und gelb blinkt. Das Rad blinkt etwa 2 Sekunden lang und wechselt anschließend wieder in den vorherigen Lichtzustand zurück. Die Verbindung ist nun wiederhergestellt, und die Maus ist wieder betriebsbereit. Features: Automatischer Wechsel in den Standbybetrieb und intelligentes Abschalten Wenn Sie die Maus zum Herunterfahren oder den USB-Empfänger abziehen, wechselt die Maus in den Standbybetrie. Des geschaltet auch, wenn die Maus 8 Minuten lang keine Eingabeaufforderung erhält. Sie wechseln in den Normalbetrieb zurück, wenn Sie eine beliebige Taste drücken (außer DPI+ und DPI-). Flut- und Abstufungen mit Anzeige Wenn Sie eine der Tasten DPI+ oder DPI- drücken, wechselt die Maus in die vorherige bzw. nächste DPI-Aufstufung. Die Abstufungen sind 1000 rps, 2000 (Standard), 4000 (Logo), 8000 (gelb) und 16000 (rot) rps, der Standardwert ist 1000 rps. Warnlicht bei niedrigem Akkustand Wenn der Akkustand der Maus niedrig ist, blinkt das Mausrad gelb. Per Software einstellbare Hintergrund-Lichteffekte Lichteffekte: Leuchten, Pulsen, Strömen, aus. Ausprägung zum Einlegen des USB-Empfängers Sie können den Nano-USB-Empfänger in die dafür vorgesehene Ausprägung an der Unterseite der Maus sicher und unverletzt aufbewahren. Instructions du logiciel Veillez télécharger le logiciel sur www.redragonzone.com pour cette souris. Vous avez accès à plus de fonctions et de paramètres après l'installation du logiciel. 1. Le valeur DPI peut être réglée entre 100 et 16 000 DPI. 2. Paramètre de pression des touches central, gauche et droite. Réglez le nombre de clics et le délai. 3. Mode retro-éclairage du bord latéral: Stable, respinatoire, streaming, etc. 4. 10 des boutons de la souris peuvent être réassignés à différentes fonctions. Les boutons de clic et le bouton de défilement. 5. Rythme d'émission: 125Hz / 250 Hz / 500 Hz / 1000 Hz. Par défaut, le mode de fonctionnement 1 est réglé sur 125 Hz et le mode de fonctionnement 2 sur 1000 Hz. 6. Pour l'émission de deux modes de fonctionnement, les boutons de la souris peuvent être définis indépendamment. 7. Indication du pourcentage de batterie: L'information relative au pourcentage de batterie sont affichées sur l'interface principale du logiciel. 33	Comment choisir le DPI Les deux boutons situés en haut de la souris sont réglés sur DPI+ / DPI- par défaut. Comment changer le mode de fonctionnement Il existe deux modes de fonctionnement de la souris. Vous pouvez changer le mode de fonctionnement grâce au bouton de mode situé au bas de la souris. Lorsque vous appuyez sur le bouton de mode, la souris passe de la fonction de réglage lentement ou rapidement quatre fois en bas vers le haut avec un rythme d'émission de souris réglé sur 125 Hz à 1000 Hz et en conséquence. La valeur du effet de rétroéclairage et les fonctions des boutons peuvent être réglées via le logiciel pour chaque mode de fonctionnement. Recharger la batterie Retirez le câble USB à USB-C et connectez la souris et tout port de sortie d'alimentation USB. Lorsque la batterie est complètement rechargée, la moutette de défilement s'allume et clignote d'abord en rouge (la batterie est très faible), puis en jaune et finalement reste allumée en jaune lorsque la batterie est complètement rechargée. La moutette de défilement s'allume et clignote d'abord en rouge (la batterie est très faible), puis en jaune et finalement reste allumée en jaune lorsque la batterie est complètement rechargée. La batterie peut être rechargée pour plus de 300 cycles. La souris peut être utilisée pendant le rechargement. Note: Faites glisser le commutateur d'alimentation situé sous la souris sur OFF pour un stockage à long terme. ATTENTION: NE PAS RECHARGER LA SOURIS PAR UNE PRISE MURALE, TENSION D'ENTRÉE MAX 7V. 34	Comment reconfigurer la souris au récepteur USB La souris peut perdre la connexion avec le récepteur USB pour des raisons ponctuelles telles qu'un amarré passager, des vibrations violentes. Il faut donc peut-être reconnecter la souris au récepteur USB. Dans ce cas, débranchez et rebranchez le câble USB. Lorsque la souris est reconnectée, le bouton de mode situé au bas de la souris, maintenez enfoncés les boutons gauche, central et droit en même temps, jusqu'à ce que la moutette de défilement s'allume et clignote en jaune. Elle clignote pendant environ vingt secondes, puis revient à l'état lumineux précédent. La reconnexion est alors terminée et vous pouvez alors utiliser la souris.</
--	--	---	--	--	--	---