

REVAMP

revamp

P r o f e s s i o n a l



PROGLOSS 5500

AC PROFESSIONAL 2400W DRYER

INSTRUKCJA OBSŁUGI

CECHY:

1. Głęboki dyfuzor miski
2. Super smukła 6 mm końcówka koncentratora do stylizacji
3. Wygładzająca dysza koncentratora
4. Przycisk Ultra Cold Freeze
5. Przycisk Super Smooth Ioniser
6. Kontrola temperatury
7. Włączanie / wyłączanie i kontrola prędkości
8. Światło jonizatora
9. Profesjonalny silnik AC
10. Super cichy tłumik i filtr



SUPER GŁADKI JONIZATOR

PROGLOSS 5500 zawiera potężny strumień jonowy z podwójnym ustawienia stylu zapewniające najwyższy połysk.

Gładkie, eleganckie style

Podziel włosy na kilka zgrabnych sekcji. Przełącz jonizator na **GŁADKI**. Trzymaj suszarkę powyżej włosy tak, aby przepływ powietrza był skierowany w dół łodygi włosa od nasady do końca. To pomoże zamknij końcówki. Dodatkowo można pomóc sobie szczotką (brak w zestawie). Przesuwaj suszarkę razem w dół łodygi włosów aż do ich kończą. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zimnego strzału, aby ostudzić sekcji i ustawić właściwy styl.

Obszerne style

Podziel włosy na kilka zgrabnych sekcji. Włącz jonizator do **OBJĘTOŚCI**. Za pomocą szczotki (brak w zestawie) lub palcami, unieś włosy w górę, u nasady i daleko od skóry głowy. Wysusz włosy pod spodem, aby zwiększyć objętość. Naciśnij i przytrzymaj zimny strzał, aby schłodzić sekcję i ustaw styl. Alternatywnie, odwróć głowę w stronę podłogi, aby włosy opadły i trzymaj suszarkę do góry i wysusz w kierunku skóry głowy.

OLEJKI SUPER GŁADKIE PROGLOSS™

Każdy produkt z gamy produktów Revamp do pielęgnacji włosów jest nasycony **OLEJKAMI SUPER WYGŁADZAJĄCYMI PROGLOSS™** - wzbogaconymi o **argan, keratyna i kokos** zapewniają najwyższą gładkość i połysk

DYFUZOR I KONCENTRATORY

Głęboki dyfuzor

Dyfuzor z głęboką misą szeroko rozprowadza ciepło niż skupia je w jednym obszarze. Dyfuzor jest polecany dla osób z kręconymi lub falowanymi włosami – kiedy stosowany przy niskim ustawieniu temperatury, pomaga delikatnie unieść włosy żeby twoje loki nie kręciły się i nie płatały. To dodaje objętości i odbijają się od włosów. Zamontuj głęboki dyfuzor do końca suszarki i przechyl ją do góry. Weź fragment włosów i umieść je w misce. Uprzedzenie skrócenie włosów da lepszy efekt fal.

Dysze do stylizacji i wygładzania

Dysze koncentratora pozwalają na skierowanie i skupienie powietrza z suszarki, aby kontrolować puszenie się i precyzję

podczas stylizacji. Skieruj koncentrator na włosy, pozostawiając kilka centymetrów między nasadką a włosami. Gdy używasz zaokrąglonej szczotki, pociągnij tak mocno, jak to możliwe, aby uzyskać najlepsze rezultaty podczas stylizacji. Super cienka nasadka 6 mm pomoże nadmuchać gorące powietrze bezpośrednio do korzeni i uzyskać większą objętość włosów.

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Umyj i odżyw włosy jak zwykle.
- Wyciśnij nadmiar wilgoci ręcznikiem i grzebieniem aż do rozplątania.
- Przed suszeniem należy nałożyć spray chroniący przed ciepłem.
- Podłącz produkt do źródła zasilania 220-240V.
- Aby szybko wysuszyć włosy, używaj bez nasadki.
- Aby używać suszarki bez koncentratora do stylizacji, należy ją włączyć za pomocą przełącznika prędkości na uchwycie.
- Do precyzyjnego suszenia użyj albo koncentratora Super Slim 6mm do stylizacji lub wygładzającego koncentratora.
- Aby używać suszarki z nasadkami do stylizacji, upewnij się że suszarka jest wyłączona i ostudzona, a następnie załóż koncentrator lub dyfuzor, mocno wciskając go w korpus suszarki, aż będzie zabezpieczony. Używaj niskiego / średniego ustawienia ciepła podczas używania nasadek do stylizacji.
- Ustaw przełączniki temperatury i prędkości na uchwycie na żądane ustawienie (wyższe ustawienia ogrzewania i prędkości dla suszenia i niższe ustawienia temperatury i prędkości do stylizacji):

PRĘDKOŚĆ	
0	Wyłączone
I	Średnia prędkość
II	Wysoka prędkość
GRZANIE	
⋄	Słabe grzanie
⋄⋄	Średnie grzanie
⋄⋄⋄	Mocne grzanie (aby przyśpieszyć suszenie)

Aby użyć jonizatora, wybierz opcję „GŁADKIE”, aby uzyskać eleganckie style lub „OBJĘTOŚĆ” dla stylów obszernych (patrz ramka). Aby wyłączyć jonizator, ustaw przełącznik w pozycji środkowej.

- Aby użyć Ultra **Cold Freeze Shot**, naciśnij i przytrzymaj przycisk z przodu suszarki. To ochłodzi włosy i pomoże nadać styl.
- Po użyciu wyłączyć suszarkę, prędkość ustawić na **0**, odłączyć i ostudzić przed przechowywaniem

Śledź nas na revamphair.com, aby uzyskać najnowsze wskazówki dotyczące włosów i porad.

WTYCZKA (TYLKO DR-5500-GB)

To urządzenie jest wyposażone w wyjmowaną brytyjską wtyczkę 3-pinową. 3-pinową wtyczkę można wyjąć, aby odsłonić europejską wtyczkę 2-pinową należy odkręcając środkową śrubę, podnosząc tylną pokrywę i odpinając europejską wtyczkę 2-pinową. Można ją wymienić, jeśli jest to konieczne poprzez odwrócenie tej procedury. W razie potrzeby należy wymienić bezpiecznik wtyczki na taki sam.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazdka i pozostaw do całkowitego ostygnięcia przed czyszczeniem.
- Przetrzeć wszystkie powierzchnie miękką, wilgotną szmatką. Nie używać ostrych środków ściernych lub środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.
- Upewnij się, że wszystkie części są dokładnie wysuszone miękkim ręcznikiem przed ponownym użyciem.
- Aby zapobiec uszkodzeniu przewodu, nie należy go owijać wokół urządzenia, zawsze przechowuj przewód luźno obok urządzenia.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Czyszczenie filtra (funkcja 10)

- Aby utrzymać najwyższą wydajność produktu i przedłużyć żywotność silnika, ważne jest, aby regularnie usuwać kurz i brud z tylnej kratki i ją wyczyścić.
- Aby zdjąć - Obróć tylną kratkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (jak zaznaczone na kratce) i wyciągnij.
- Czyszczenie - Wyczyść miękką szoteczką i załóż ponownie.
- Aby wymienić - Dopasuj prowadnice kratki do szczelin w obudowie (na suszarce) i obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

NIE UŻYWAĆ URZĄDZENIA BEZ FILTRA NA SWOIM MIEJSCU

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 16 lat i więcej. Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolności sensoryczne lub umysłowe nie powinny używać tego produktu. Osoby bez doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z produktu, jeśli będą nadzorowane / poinstruowane i rozumieją zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 16 lat i są pod opieką. Trzymaj urządzenie i kabel poza zasięgiem dzieci poniżej 16 lat.

- **UWAGA:** dla dodatkowej ochrony instalacji wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD) wskazany jest prąd roboczy nieprzekraczający 30 mA. Zapytaj elektryka o poradę.
- Zawsze upewnij się, że używane napięcie jest zgodne do napięcia podanego na urządzeniu przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego.

• TO URZĄDZENIE NALEŻY ODŁĄCZAĆ OD GNIAZDA

ZASILANIA, GDY NIE JEST UŻYWANE.

- **OSTRZEŻENIE:** tego urządzenia nie wolno wносить do łazienki. Nie należy go używać w pobliżu wanien, umywalk lub jakiegokolwiek inne naczynia zawierające wodę.
- Tego urządzenia nie wolno używać na zewnątrz.
- Unikaj kontaktu jakiegokolwiek części urządzenia z twarzą, szyją lub skórą głowy.
- Podczas użytkowania należy zwrócić uwagę na kratki wlotowe i wylotowe czy nie są w żaden sposób zablokowane, ponieważ spowoduje to automatyczne wyłączenie urządzenia. Upewnij się, że kratka wlotowa jest wolna od przeszkody, takie jak kłaczki domowe, luźne włosy itp.
- **NIE UŻYWAĆ URZĄDZENIA BEZ FILTRA NA SWOIM MIEJSCU**
- Nie używać urządzenia w stanie senności lub snu.
- Nie pozostawiaj podłączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie odstawiać urządzenia, gdy jest ono włączone.
- Nie obsługiwać mokrymi rękami.
- Nie stawiaj urządzenia na miękkich meblach ani materiały np. dywan, pościel, ręczniki, dywaniki itp.
- Nie używaj urządzenia w miejscu, w którym używa się produktów w aerozolu (sprayu) oraz gdzie podawany jest tlen.
- Nie używaj przedłużacza z tym urządzeniem.
- Nie pozwól, aby przewód zwiisał z krawędzi stołu lub blatu lub aby mógł zetknąć się z gorącymi powierzchniami.
- Nie przenosić urządzenia trzymając za przewód zasilający.
- Nie owijać przewodu wokół urządzenia. Sprawdź przewód regularnie w celu wykrycia jakichkolwiek oznak uszkodzenia.
- Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, zaprzestań używania natychmiast i zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego dealera lub serwisu w celu naprawy lub wymiany w aby uniknąć zagrożenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo.
- Nie używaj przystawek innych niż dostarczone do tego produkt.
- Nie rozbieraj urządzenia. Nie posiada części wymagających konserwacji wewnątrz.
- Przed czyszczeniem i przechowywaniem odczekać, aż urządzenie ostygnie.

DWULETNI GWARANCJA

FKA Brands Ltd gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i związanych z wykonaniem przez okres 2 lat od

daty zakupu, z wyjątkiem przypadków wymienionych poniżej.

Gwarancja marki FKA na produkt Ltd nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez użycie niezgodne z poniższą instrukcją lub złym obchodzeniem się z nim; wypadkiem; przyłączeniem dowolnego nieautoryzowanego akcesorium; nieuprawnione zmiany w produkcie; lub dowolne inne warunki, które są poza kontrolą firmy FKA Brands Ltd.

Niniejsza gwarancja obowiązuje dla produktów zakupionych i eksploatowanych w **Wielkiej Brytanii / UE**. Gwarancja nie obejmuje modyfikacji oraz adaptacji umożliwiającej działanie produktu w jakimkolwiek kraju innym niż ten, dla którego został zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i / lub autoryzowany. Naprawa produktów uszkodzonych przez te modyfikacje nie są objęte tą gwarancją. FKA Brands Ltd nie ponosić odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju zdarzenia incydentalne, następne lub specjalne uszkodzenia. Aby uzyskać usługę gwarancyjną produktu, należy przesłać go (na koszt odbiorcy) do lokalnego centrum serwisowego wraz z opatrzonym datą paragonem (jako dowód zakupu). FKA Brands Ltd naprawi lub wymieni produkt, stosownie do

przypadku oraz zwróci go odpłacając koszty przesyłki. Gwarancja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem centrum serwisowego. Serwis tego produktu przez kogokolwiek innego niż centrum serwisowe unieważnia gwarancję. **Niniejsza gwarancja nie wpływa na Twoje prawa ustawowe.**

Aby uzyskać informacje o lokalnym centrum serwisowym, przejdź do

www.revamphair.com/servicecentres

Wyjaśnienie dotyczące dyrektywy WEEE



■ To oznaczenie wskazuje, że ten produkt nie powinien być wyrzucony wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całość

UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia człowieka przez niekontrolowane usuwanie odpadów, poddaj je odpowiedzialnie recyklingowi aby promować ponowne wykorzystanie materiałów i zasobów. Aby wyrzucić używane urządzenie, skorzystaj z systemu selektywnej zbiórki odpadów lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. On może odebrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.