

Bezprzewodowy czajnik elektryczny o pojemności 1,7 l

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA

Art. NR 73901

Art. NR 73902



220-240V~50Hz, 1850-2200W

Ogólna instrukcja bezpieczeństwa

- Przed włączeniem urządzenia dokładnie zapoznaj się z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.
- Urządzenie jest przewidziane wyłącznie do użytku prywatnego i zgodnego z przeznaczeniem. Urządzenie nie nadaje się do wykorzystania komercyjnego. Nie używaj na dworze. Trzymać z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego i wysokiej wilgotności. Nie obsługiwaj urządzenia mokrymi rękami. Jeśli urządzenie jest wilgotne lub mokre, natychmiast odłącz je od zasilania. Nie zanurzaj w wodzie.
- Podczas czyszczenia lub w przypadku odkładania urządzenia należy je wyłączyć i zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za kabel). Jeśli urządzenie nie jest wykorzystywane, należy usunąć wszelkie dołączone akcesoria.
- Nigdy nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru. Aby ochronić dzieci przed zagrożeniami związanymi z urządzeniami elektrycznymi, należy się upewnić, że kabel nie zwisa i że dzieci nie mają dostępu do urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie i kabel pod kątem uszkodzeń. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzona.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Zawsze należy skontaktować się z autoryzowanym technikiem. Aby uniknąć ekspozycji na zagrożenie, należy zawsze dbać o to, by uszkodzony kabel był wymieniany wyłącznie przez producenta, jego dział serwisu lub wykwalifikowaną osobę i na kabel tego samego typu.
- Urządzenia nie mogą być wykorzystywane przez dzieci poniżej 8 roku życia, osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, bez nadzoru lub instrukcji dotyczących wykorzystania urządzenia w bezpieczny sposób i zrozumienia związanych z nim zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja prowadzona przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożeń.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- Należy zwracać szczególną uwagę na następujące „Specjalne instrukcje bezpieczeństwa”.

·UWAGA: Nie należy otwierać pokrywy, gdy woda się gotuje.

Funkcje czajnika



1. Pokrywa
2. Rączka
3. Okienko wskazujące poziom wody
4. Przycisk wł./wyl.
5. Podstawa z kablem
6. Lampka sygnalizacyjna zasilania
7. Korpus
8. Dzióbek

Specjalne instrukcje bezpieczeństwa dla czajnika

- Napełniać tylko zimną wodą.
- Poziom wody musi znajdować się pomiędzy znacznikami MAX i MIN! Jeśli poziom wody będzie powyżej poziomu MAX, gotująca się woda i para może wydobyć się z czajnika i spowodować oparzenia.
- Wyłącz czajnik przed zdjęciem go z bazy.
- Czajnik można wykorzystywać tylko w połączeniu z dostarczoną bazą.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, nie należy używać czajnika, a kabel musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożeń. Zawsze należy się upewnić, że pokrywa jest szczelnie zamknięta.
- Baza i zewnętrzna część czajnika nie mogą być mokre.
- Jeśli czajnik zostanie nadmiernie napełniony, może dojść do wyrzucenia z niego wody.

Pierwsze wykorzystanie czajnika

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Przed pierwszym użyciem należy zagotować i wylać zagotowaną wodę. Jeśli wciąż wyczuwalny jest specyficzny smak lub zapach, powtórz raz jeszcze. Należy wykorzystywać wyłącznie wodę bez żadnych dodatków lub składników.

Użytkownie

1. Umieść czajnik na płaskiej powierzchni.
2. Podnieś pokrywę czajnika. Napełnij go zimną wodą. Poziom wody można odeztać na wskaźniku znajdującym się z boku czajnika. Nie należy przepelniać czajnika.
3. Z powrotem zamknij pokrywę i upewnij się, czy jest całkowicie włożona.
4. Umieść czajnik na bazie.

Podłączenie do zasilania

1. Sprawdź, czy zasilanie z sieci ma takie samo napięcie jak czajnik. Aby uzyskać informacje o napięciu czajnika, sprawdź tabliczkę znamionową na podstawie.
2. Włącz czajnik za pomocą przełącznika Wł./Wyl. Lampka kontrolna zapala się.
3. Czajnik wyłącza się automatycznie, gdy woda się zagotuje. Teraz odłącz czajnik od zasilania, jeśli nie będzie dalej używany. Podczas nalewania wody z czajnika należy zawsze upewnić się, że pokrywka jest zablokowana w pozycji zamkniętej. Uwaga na kamień!

Czyszczenie

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa w tym dokumencie.
- Wyłącz czajnik, odłącz go od zasilania i opróżnij oraz pozwól ostygnąć przed przystąpieniem do czyszczenia.
- W razie konieczności zewnętrzną część czajnika należy czyścić lekko wilgotną szmatką. Nie należy wykorzystywać ostrych lub ściernych materiałów czyszczących!

Zalecane jest regularne odkamienianie czajnika za pomocą odkamieniacza w celu zwiększenia długości eksploatacji i zredukowania nabudowywania się kamienia; w przypadku szczególnie twardej wody wysoce zalecamy wykorzystywanie wody filtrowanej w celu zwiększenia długości jego eksploatacji i zapobiegania nabudowywaniu się kamienia.

Odkamienianie

- Częstotliwość odkamieniania zależy od twardości wody oraz tego, jak często wykorzystywane jest urządzenie.
- Jeśli czajnik wyłącza się, nim woda się zagotuje, prawdopodobnie wymaga odkamieniania.
- Nie wykorzystuj do tego celu octu; należy wykorzystywać dostępny środek odkamieniający na bazie kwasu cytrynowego. Należy wykorzystywać ilości podane w instrukcji.

Ochrona środowiska

Niniejszy produkt jest objęty Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE). Nie należy wyrzucać urządzenia wraz z normalnymi odpadami z gospodarstwa domowego; należy je przekazywać do lokalnego centrum recyklingu.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą.

Urządzenie oznaczone symbolem przekreślonego kontenera na odpady zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o *użytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* (Dz.U. 2015 poz. 1688).

Powyższy symbol wskazuje na selektywną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co oznacza, że **nie wolno wyrzucać go łącznie z innymi odpadami**.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy, gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia, wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych. Jednocześnie pozwoli zaoszczędzić naturalne zasoby naszej Ziemi, ponieważ surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu są powtórnie wykorzystywane do procesów produkcyjnych.

