



ŁADOWARKA SIECIOWA

WC600W/K*

WC601W/K*

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

W/K - wersja kolorystyczna (biała/ czarna)

* - Wersja przewodu zasilającego

(WC600K/W, dołączony do zestawu przewód micro USB)

(WC601K/W, dołączony do zestawu przewód USB Typ-C)

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **XLINE**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie, zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Proszę przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z danymi technicznymi opisanymi w instrukcji obsługi.
3. Nie można ingerować i zmieniać konstrukcji urządzenia ponieważ jest to niebezpieczne i grozi porażeniem prądem i utratą gwarancji.

1

4. Chronić produkt przed upadkiem i wstrząsami.
5. Nie wkładać urządzenia do gniazda elektrycznego, jeżeli jest uszkodzone.
6. Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci!
7. Chronić urządzenie przed zanieczyszczeniami.
8. Nie narażać urządzenia na wilgoć i prze-grzanie.
9. Należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach i suchym otoczeniu.



10. Nie odłączać urządzenia od gniazda zasilania mokrymi dłońmi.
11. Nie należy używać uszkodzonej ładowarki ani przewodu.

2

DANE TECHNICZNE

Model urządzenia:	WC600W/K, WC601W/K
Napięcie wejściowe:	180-240V~
Natężenie prądu wejściowego:	0.4A
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego:	50/60Hz
Napięcie, prąd wyjściowy:	5.0V ~ 3.0A 9.0V ~ 2.0A 12.0V ~ 1.5A
Moc wyjściowa:	18.0W
Średnia sprawność podczas pracy:	87.36%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%):	85.16%
Zużycie energii w stanie bez obciążenia:	0.04W

OPIS URZĄDZENIA

1. Wtyczka wejściowa AC
2. Gniazdo wyjściowe USB-A
3. Przewód Typu Micro USB (tylko w modelu WC600K/W)
4. Przewód Typu-C (tylko w modelu WC601K/W)



URUCHAMIANIE I OBSŁUGA

1. Ładowarka przystosowana jest do napięcia sieci AC 100-240 V.
2. Podłączyć ładowarkę do łatwo dostępnego gniazda elektrycznego.
3. Podłączyć urządzenie zewnętrzne za pomocą odpowiedniego przewodu. Podłączyć wtyczkę przewodu USB do gniazda ładowarki a następnie drugi koniec przewodu do urządzenia zewnętrznego.
4. Ładowarka automatycznie zacznie ładować urządzenie.
5. Po naładowaniu urządzenia, odłączyć ładowarkę z gniazda elektrycznego.

CZYSZCZENIE

1. Odłączyć urządzenie z gniazda elektrycznego.
2. Przetrzyj suchą ściereczką obudowę.
3. Przechowuj w suchym, bezpiecznym miejscu.

UWAGA!

Nie stosuj żrących środków czyszczących, nie zanurzaj w wodzie, nie pozwól, aby do wnętrza dostała się woda.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Ładowarka nie ładuje.	Uszkodzenie ładowarki.	Zwróć uwagę na zewnętrzny wygląd ładowarki czy nie występują uszkodzenia mechaniczne na obudowie bądź w miejscach wtyczek przewodów zasilających.
	Uszkodzenie przewodu zasilającego.	Zmień przewód zasilający.
	Niepoprawne włożenie ładowarki do gniazda zasilającego.	Upewnij się, że ładowarka jest poprawnie włożona do gniazda zasilającego, a gniazdo spełnia wymagania techniczne dotyczące ładowarki.
Ładowarka ładuje wolno.	Podłączone urządzenie nie obsługuje technologii szybkiego ładowania.	Upewnij się, że twoje urządzenie obsługuje technologię szybkiego ładowania QC 3.0.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

4

6

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego serwisu lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub jeśli jest to niemożliwe placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nie uznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA:

USZKODZENIE LUB USUNIĘCIE TABLICZKI ZNAKOWEJ Z URZĄDZENIA MOŻE SPOWODOWAĆ NIEUZNAWIE GWARANCJI.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź.
Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

