



## ŁADOWARKA SIECIOWA

WC600W/K\*

WC601W/K\*

---

Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji

W/K - wersja kolorystyczna (biała/ czarna)

\* - Wersja przewodu zasilającego

(WC600K/W, dołączony do zestawu przewód micro USB)

(WC601K/W, dołączony do zestawu przewód USB Typ-C)

## WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **XLINE**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie, zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

### NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

## WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Proszę przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z danymi technicznymi opisanymi w instrukcji obsługi.
3. Nie można ingerować i zmieniać konstrukcji urządzenia ponieważ jest to niebezpieczne i grozi porażeniem prądem i utratą gwarancji.

1

4. Chronić produkt przed upadkiem i wstrząsami.
5. Nie wkładać urządzenia do gniazda elektrycznego, jeżeli jest uszkodzone.
6. Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci!
7. Chronić urządzenie przed zanieczyszczeniami.
8. Nie narażać urządzenia na wilgoć i przegrzanie.
9. Należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach i suchym otoczeniu.



10. Nie odłączać urządzenia od gniazda zasilania mokrymi dłońmi.
11. Nie należy używać uszkodzonej ładowarki ani przewodu.

2

## URUCHAMIANIE I OBSŁUGA

1. Ładowarka przystosowana jest do napięcia sieci AC 100-240 V.
2. Podłącz ładowarkę do łatwo dostępnego gniazda elektrycznego.
3. Podłącz urządzenie zewnętrzne za pomocą odpowiedniego przewodu. Podłącz wtyczkę przewodu USB do gniazda ładowarki a następnie drugi koniec przewodu do urządzenia zewnętrznego.
4. Ładowarka automatycznie zacznie ładować urządzenie.
5. Po naładowaniu urządzenia, odłącz ładowarkę z gniazda elektrycznego.

## CZYSZCZENIE

1. Odłącz urządzenie z gniazda elektrycznego.
2. Przetrzyj suchą ściereczką obudowę.
3. Przechowuj w suchym, bezpiecznym miejscu.

### UWAGA!

Nie stosuj żrących środków czyszczących, nie zraszaj w wodzie, nie pozwól, aby do wnętrza dostała się woda.

4

## PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Ładowarka nie ładuje.	Uszkodzenie ładowarki.	Zwróć uwagę na zewnętrzny wygląd ładowarki czy nie występują uszkodzenia mechaniczne na obudowie bądź w miejscach wtyczek przewodów zasilających.
	Uszkodzenie przewodu zasilającego.	Zmień przewód zasilający.
	Niepoprawne włożenie ładowarki do gniazda zasilającego.	Upewnij się, że ładowarka jest poprawnie włożona do gniazda zasilającego, a gniazdo spełnia wymagania techniczne dotyczące ładowarki.
Ładowarka ładuje wolno.	Podłączone urządzenie nie obsługuje technologii szybkiego ładowania.	Upewnij się, że twoje urządzenie obsługuje technologię szybkiego ładowania QC 3.0.

## DANE TECHNICZNE

Model urządzenia:	WC600W/K, WC601K/W
Napięcie wejściowe:	180-240V~
Natężenie prądu wejściowego:	0.4A
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego:	50/60Hz
Napięcie, prąd wyjściowy:	5.0V --- 3.0A 9.0V --- 2.0A 12.0V --- 1.5A
Moc wyjściowa:	18.0W
Średnia sprawność podczas pracy:	87.36%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%):	85.16%
Zużycie energii w stanie bez obciążenia:	0.04W

## OPIS URZĄDZENIA

1. Wtyczka wejściowa AC
2. Gniazdo wyjściowe USB-A
3. Przewód Typu Micro USB (tylko w modelu WC600K/W)
4. Przewód Typu-C (tylko w modelu WC601K/W)



## EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

### MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

6

## WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE ŁADOWARKI SIECIOWEJ

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych

przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,

- d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
  8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli

dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

### UWAGA!

**Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.**

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź.  
Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.**





## WALL CHARGER

WC600W/K\*

WC601W/K\*

---

Operating manual and  
warranty conditions

W/K - colour version (white/ black)

\* - Power cord version

(WC600K/W, Micro USB cable included)

(WC601K/W, USB Type-C cable included)

4. Protect the product from falls and shocks.
5. Do not insert the device into the electrical outlet if it is damaged.
6. Keep the device away from children!
7. Protect the device from contamination.
8. Do not expose the device to moisture and overheating.
9. Only to be used indoors and in dry environments.



10. Never disconnect the appliance from the socket with wet hands.
11. Do not use damaged charger or cable.

2

## TECHNICAL DATA

Device model:	WC600W/K, WC601W/K
Input voltage:	180-240V~
Input current:	0.4A
AC input frequency:	50/60Hz
Output voltage & current:	5.0V === 3.0A 9.0V === 2.0A 12.0V === 1.5A
Output power:	18.0W
Average active efficiency:	87.36%
Low load efficiency (10%):	85.16%
No-load power consumption:	0.04W

## DEVICE DESCRIPTION

1. AC Input Plug
2. USB-A output socket
3. Micro USB type cable (only in WC600K/W model)
4. Type-C cable (only in WC601K/W model)



3

## START-UP AND OPERATION

1. The charger is adapted to the mains voltage of AC 100-240 V.
2. Connect the charger to an easily accessible electrical socket.
3. Connect the external device using a matching cable. Connect the USB cable plug to the charger socket and then the other end of the cable to the external device.
4. The charger will start to charge the device automatically.
5. After charging the device, disconnect the charger from the electrical socket.

## CLEANING

1. Disconnect the device from the socket.
2. Wipe the housing with a dry cloth.
3. Store in a dry, safe place.

### CAUTION!

Do not use corrosive cleaning agents, do not immerse in water, do not let water get inside.

4

## TROUBLESHOOTING

ISSUE	CAUSE	SOLUTION
The charger does not charge.	Defective charger.	Pay attention to the external appearance of the charger, whether there is mechanical damage to the housing or in the places of power cables plugs.
	Damage to the cable.	Change the power cable.
	Incorrect insertion of the charger into the power socket.	Make sure that the charger is properly inserted into the power socket and the socket meets the technical requirements for the charger.
The charger is charging slowly.	The connected device does not support fast charging technology.	Make sure your device supports QC 3.0 fast charging technology.

5

## ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL

This device is marked, in accordance with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), with the symbol of a crossed-out waste container:



Do not dispose of the device marked with this symbol together with household waste.

For disposal return the device to your local waste treatment and disposal facility or contact your local authorities.

### YOU CAN HELP PROTECT THE ENVIRONMENT!

Proper handling of waste electrical and electronic equipment contributes to avoiding harmful consequences for human health and the environment resulting from the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment.

6

## CHARGER WARRANTY CONDITIONS

1. ART-DOM Sp. z o.o. with its registered office in Łódź (92-402) at ul. Zakładowa 90/92 National Court Register Number 0000354059 (Guarantor) guarantees that the purchased device is free from physical defects. The warranty covers only defects resulting from the causes inherent in the item sold (manufacturing defects).
2. A disclosed defect will be removed at the Guarantor's expense within 14 days from the date of reporting the damage to the authorized service or point of sale.
3. In exceptional cases, e.g. the need to import spare parts from their manufacturer, the repair period may be extended up to 30 days.
4. The warranty period for the user is 24 months from the date of delivery of the goods.
5. The goods are intended for use only in the conditions of an individual household.
6. The present warranty does not cover:
  - a. damage caused by using the device in a manner inconsistent with the user manual,
  - b. mechanical, chemical or thermal damage,
  - c. repairs and modifications made by companies or persons that were not authorized to do so by the manufacturer,
  - d. parts that are easy to use or consumables such as: batteries, bulbs, fuses, filters,

7

- e. knobs, shelves, accessories, installation, maintenance, inspection, cleaning, unlocking, removal of contaminants and instruction.
7. The Guarantor will select the mode of defect removal at its own discretion. Removal of a confirmed defect of the device will take place through warranty repair or replacement of the device. The Guarantor may perform repairs when the buyer requests replacement or the Guarantor may perform replacements when the buyer requests repair, if bringing the goods (device) into conformity in accordance with the granted warranty in the manner selected by the buyer is impossible or would require excessive costs at the part of Guarantor. In particularly justified cases, if both repair and replacement are impossible or would require excessive costs for the Guarantor, the Guarantor may refuse to bring the goods into compliance with the granted warranty and propose another way to settle the warranty claim.
  8. The exchange of goods is made at the point of sale at which the goods were purchased (replacement or refund) or an authorized service point, if it offers such service (replacement). The returned device must be complete, without mechanical damage. Failure to comply with these conditions may result in failure to accept the warranty claim.
  9. In the event of non-compliance of the goods with

the sales contract, the buyer is entitled by law to legal protection measures on the part and at the expense of the seller, and the warranty does not affect these legal protection measures.

10. The warranty is valid in Poland.
11. The condition for the warranty repair or replacement of the device is the presentation of proof of purchase and the use of the goods in accordance with the information contained in the user manual.

### **CAUTION!**

**Damage or removal of the rating plate from the device may result in warranty being deemed void.**

We are constantly improving our products, so they may differ slightly from the images presented on the packaging and in the user manual. Please read the user manual carefully before operating the device.

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź.  
National Court Register number 0000354059.**

