

O símbolo do contentor riscado recorda a sua obrigação de eliminar este produto de forma correta. Se o produto em questão conta com uma bateria ou pilha para a sua autonomia elétrica, esta deverá extrair-se antes de ser eliminado e ser tratada à parte como um resíduo de diferente categoria.

Para obter informação detalhada acerca da forma mais adequada de eliminar os seus eletrodomésticos e/ou as correspondentes baterias, o consumidor deverá contactar com as autoridades locais.

7. GARANTIA E SAT

Este produto tem uma garantia de 2 anos desde a data de compra, sempre e quando se conserve e envie a fatura de compra, o produto esteja em perfeito estado físico e se lhe dê um uso adequado tal e como se indica neste Manual de Instruções.

A garantia não cobrirá:

Se o produto tiver sido usado fora da sua capacidade ou utilidade, maltratado, batido, exposto à humidade, submergido em algum líquido ou substância corrosiva, assim como qualquer outra falta atribuível ao consumidor.

Se o produto foi desmontado, modificado ou reparado por pessoas não autorizadas pelo SAT oficial da Cecotec.

Se a ocorrência foi originada pelo desgaste normal das peças devido ao uso.

O serviço de garantia cobre todos os defeitos de fabricação durante 2 anos com base à legislação vigente, exceto peças consumíveis. Em caso de mal uso por parte do usuário, o serviço de garantia não se fará responsável pela reparação.

Se em alguma ocasião deteta uma ocorrência com o produto ou tem alguma consulta, entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica oficial da Cecotec através do número de telefone +34 96 321 07 28.

1. CZĘŚCI I KOMPONENTY

Oczyszczacz powietrza

Rys. 1.

1. Panel sterowania
2. Lampka LED

Panel sterowania

Rys. 2.

1. Światło trybu Sleep (Noc)
2. Światło trybu Auto
3. Światło prędkości 1
4. Światło prędkości 2
5. Przycisk wyboru programu/prędkości
6. Przycisk Wi-Fi
7. Włacznik / wyłącznik

2. PRZED UŻYCIEM

Wymij produkt z pudłka.

Usuń wszystkie elementy opakowania. Zachowaj oryginalne pudłko.

Upewnij się, że wszystkie części i komponenty są włączone i są w dobrym stanie. W przypadku zauważenia widocznych uszkodzeń należy natychmiast skontaktować się z oficjalną obsługą techniczną Cecotec.

3. FUNKCJONOWANIE

Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego. Zaświecą się wszystkie lampki. Po 1 sekundach urządzenie przejdzie w tryb czuwania.

On/Off

Naciśnij przycisk zasilania, kontrolka zaświeci się, a po 3 sekundach oczyszczacz zacznie działać w trybie automatycznej prędkości. Niebieska kontrolka zaświeci się.

Rys. 3

Prędkość

Naciśnij kolejno przycisk ustawienia prędkości / trybu, aby wybrać żądaną prędkość.: Auto (A), Noc (S), Niska (1) lub wysoka (2).

Urządzenie będzie działało z dużą prędkością przez 2 sekundy, a następnie przejdzie na niską prędkość./

Tryb automatyczny

Urządzenie automatycznie aktywuje najbardziej odpowiednią prędkość w zależności od jakości powietrza:

Gdy jakość powietrza jest niska, urządzenie automatycznie włączy dużą prędkość, a kontrolka jakości powietrza zaświeci się na czerwono;

Gdy jakość powietrza jest dobra, urządzenie automatycznie włączy niską prędkość, a kontrolka jakości powietrza zmieni kolor na żółty;

Gdy jakość powietrza jest optymalna, urządzenie automatycznie aktywuje tryb nocny, a kontrolka jakości powietrza zmieni kolor na niebieski.

Tryb nocny

Naciśnij przycisk prędkości, aby przejść do trybu nocnego. Wszystkie kontrolki wyłączą się po 5 sekundach, z wyjątkiem ikony trybu nocnego. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyjść z trybu nocnego.

Wymiana filtra

Po pierwszym włączeniu oczyszczacza rozpocznie się odliczanie czasu resetowania filtra.

Kiedy wyłączysz oczyszczacz i włączysz go ponownie, odliczanie zostanie ponownie aktywowane.

Filtr jest przeznaczony do wymiany po 2000 godzin użytkowania. Po używaniu przez 2000 godzin lampka kontrolna resetowania filtra zacznie migać.

Po wymianie filtra naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania filtra, wskaźnik wyłączy się.

Jonizator

Naciśnij przycisk jonizatora, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Odpowiedni wskaźnik zaświeci się.

Wi-Fi

Aby połączyć swój produkt z naszą aplikacją, wykonaj następujące czynności.

Pobierz aplikację EnergySilence z Google Play lub App Store.

Jeśli korzystasz z aplikacji po raz pierwszy, zarejestruj konto. Jeśli już masz, zaloguj się.

Po wejściu do aplikacji kliknij „+” w prawym górnym rogu i kliknij „TotalPure 1500”.

Włącz urządzenie i naciśnij przycisk Wi-Fi, aż urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy.

Sprawdź, czy lampka przycisku szybko miga. Jeśli nie, naciśnij ponownie przycisk.

Wprowadź hasło Wi-Fi i dotknij potwierdź.

Proces parowania robota rozpocznie się automatycznie.

W przypadku niepowodzenia automatycznego parowania naciśnij ponownie przycisk Wi-Fi, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Sprawdź, czy lampka przycisku miga powoli.

Potwierdź ponownie hasło do sieci Wi-Fi i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację.

4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem lub naprawą wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki z odrobiną neutralnego środka

czyszczącego, aby wyczyścić obudowę produktu i zapobiec gromadzeniu się kurzu i brudu.

Jeśli nie zamierzasz używać produktu przez dłuższy czas, przechowuj go w bezpiecznym i dobrze wentylowanym miejscu.

Nie używaj detergentów, szorstkich gąbek, ściereczek nasączonych środkami chemicznymi, benzyny, benzenu, alkoholu lub innych rozpuszczalników, ponieważ mogą one porysować lub uszkodzić zbiornik i prowadzić do wycieków.

Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innym płynie.

Konserwacja i naprawa

Obróć podstawę całkowicie w lewo, aby ją zdjąć.

Wyjmij wysokowydajny filtr i wyczyść go lub wymień.

Rys. 4.

Ponownie zmontuj produkt, ponownie ustawiając podstawę i obracając ją w prawo.

Rys. 5.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk podświetlenia przez 5-7 sekund, aby zresetować licznik resetowania filtra. Światło przestanie migać i zgaśnie.

Nie myj filtra.

Ostrzeżenie: Jeśli zauważysz, że urządzenie przestaje eliminować nieprzyjemne zapachy, dzieje się tak, ponieważ musisz wyczyścić lub wymienić filtr.

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Referencje produktu: 05625

Produkt: TotalPure 1500 Connected

26 W, 220-240 V~, 50 Hz

Pasma częstotliwości Wi-Fi (GHz): 2,4 GHz

6. RECYKLING SPRZĘTU AGD



Śmieci X - 09 Europejska dyrektywa 2012/19 / UE w sprawie odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE) stanowi, że urządzenia gospodarstwa domowego nie powinny być poddawane recyklingowi wraz z resztą odpadów komunalnych. Urządzenia te należy utylizować osobno, aby zoptymalizować odzysk i recykling materiałów, a tym samym