

1. CZĘŚCI I KOMPONENTY

Oczyszczacz powietrza

Rys. 1.

1. Główny korpus
2. Filtr
3. Podstawa

Panel sterowania

Rys. 2.

1. Włącz/wyłącz
2. Regulacja prędkości
3. Czasomierz

System oczyszczania powietrza

Rys. 3.

1. Wlot powietrza
2. Wylot powietrza

2. PRZED URUCHOMIENIEM

Wyciągnij produkt z opakowania.

Rozpakuj produkt. Zachowaj oryginalne pudełko.

Upewnij się, czy w zestawie znajdują się wszystkie części i sprawdź ich stan. Jeśli zauważyłeś jakieś uszkodzenia, natychmiast skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej firmy Cecotec.

3. OBSŁUGA URZĄDZENIA

Podłącz urządzenie do prądu. Włączając urządzenie, wyda sygnał dźwiękowy i lampki kontrolne się zaświecą. Po 3 sekundach urządzenie przejdzie w tryb gotowości.

Naciśnij, przycisk włącz/wyłącz, lampka kontrolna zasilania i mocy się włączą. Urządzenie będzie domyślnie działać z prędkością 1.

Naciśnij kolejno przycisk ustawiania prędkości, aby wybrać żadaną prędkość: 1, 2, 3 lub „S”.

1: niska prędkość

2: średnia prędkość

3: wysoka prędkość

POLSKI

5: Tryb uśpienia (noc)

Wciśnij przycisk Timera, aby wybrać ilość godzin w ciągu, których chcesz, aby urządzenie pozostawało w pracy: 1, 3, 7 o 15 horas. Po upływie wybranego czasu urządzenie wyłączy się automatycznie.

Naciśnij ponownie przycisk wł. / Wyt., Aby odłączyć urządzenie.

4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed rozpoczęciem mycia lub naprawy urządzenia, wyłącz je i rozłącz z gniazdka.

Użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki z niewielką ilością neutralnego środka czyszczącego, aby wyczyścić obudowę produktu i zapobiec gromadzeniu się kurzu i brudu.

Jeśli nie będziesz używać produktu przez dłuższy czas, przechowuj go w bezpiecznym i dobrze wentylowanym miejscu.

Nie używaj detergentów, gąbek ściernych, ściereczek poddanych obróbce chemicznej, benzyny, benzenu, alkoholu lub innych rozpuszczalników, ponieważ mogą one porysować lub uszkodzić zbiornik i doprowadzić do wycieków.

Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.

Sitka

Wyłącz urządzenie, aby zatrzymać filtr powietrza.

Odłącz urządzenie od zasilania.

Obróć podstawę w lewo, aby ją usunąć.

Wyjmij filtr o wysokiej wydajności.

Wyczyść filtr szmatką i wstrząśnij nim, aby pozbyć się jakichkolwiek nieczystości. W razie potrzeby wymień filtr na nowy.

Mycie filtra nie jest zalecane, może to wpłynąć na jego zdolność filtracyjną.

Ponownie załóż podstawę i obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją zabezpieczyć.

5. DANE TECHNICZNE

Referencja produktu: 05624

Produkt: TotalPure 1000 Handy

25 W, 220-240 V~, 50 Hz

6. RECYKLING SPRZĘTU



Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) zakazuje wyrzucania ww. sprzętu razem z innymi odpadami. Omawiane sprzęty muszą być składowane osobno dla zoptymalizowania odzyskiwania surowców i recyklingu materiałów. W ten sposób negatywny wpływ elektroodpadów na zdrowie ludzkie i środowisko zostaje znacznie zredukowany.

Symbol przekreślonego kotowego kontenera na odpady informuje o obowiązku zadbania o oddanie zużytego sprzętu do specjalnego punktu zbiórki ZSEE. Jeśli urządzenie jest zasilane baterią lub akumulatorem, należy je wyjąć przed oddaniem sprzętu do punktu zbiórki ZSEE i oddać do osobnego punktu zbiórki dla tej kategorii.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o najodpowiedniejszym sposobie pozbywania się urządzeń i / lub odpowiednich baterii, konsument powinien skontaktować się z lokalnymi władzami.

7. GWARANCJA I POMOC TECHNICZNA

Produkt jest objęty 2 letnią gwarancją od daty zakupu. Z gwarancji można korzystać po okazaniu dowodu zakupu. Produkt nie podlega gwarancji, jeśli był używany niezgodnie z instrukcją lub jeśli jest fizycznie uszkodzony.

Produkt NIE podlega gwarancji, jeśli:

był używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, wystawiony na działanie wody lub wilgoci, mechanicznie uszkodzony przez użytkownika, wystawiony na działanie substancji żrących czy nosi jakiegokolwiek inne znamiona uszkodzeń wynikających z winy użytkownika.

urządzenie było naprawiane lub modyfikowane przez osoby nieautoryzowane przez firmę Cecotec.

odnosi się do przypadków, spowodowanych normalnym użytkowaniem się elementów w trakcie ich użytkowania.

Gwarancja obejmuje wszystkie wady fabryczne produktu przez 2 lata od daty zakupu, nie włączając w to części podlegających zużyciu. Urządzenie nie było używane przez użytkownika w odpowiedni sposób.

W przypadku wykrycia ewentualnego defektu urządzenia lub w razie potrzeby konsultacji skontaktuj się z Serwisem Obsługi Technicznej Cecotec pod numerem +34 96 321 07 28.