

POLSKI

1. CZĘŚCI I KOMPONENTY

Oczyszczacz powietrza

Rys. 1.

1. Panel sterowania
2. Kabel i wtyczka
3. Wejście powietrza
4. Odpowietrznik
5. Filtr o wysokiej wydajności
6. Baza
7. Pilot zdalnego sterowania.
8. Lampka LED

Panel sterowania

Rys. 2.

1. On/Off
2. Prędkości i programy
3. Czasomierz
4. Wi-Fi/Jonizator
5. Uwaga dotycząca wymiany filtra

Pilot zdalnego sterowania.

Rys. 3.

1. On/Off
2. Prędkość
3. Czasomierz
4. Tryb nocny
5. Auto
6. Jonizator

2. PRZED UŻYCIEM

Wymij produkt z pudełka.

Usuń wszystkie elementy opakowania. Zachowaj oryginalne pudełko.

Upewnij się, że wszystkie części i komponenty są włączone i są w dobrym stanie. W przypadku zauważenia widocznych uszkodzeń należy natychmiast skontaktować się z oficjalną obsługą techniczną Cecotec.

3. FUNKCJONOWANIE

Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego. Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy i zaświecą się wszystkie lampki. Po 3 sekundach urządzenie przejdzie w tryb czuwania. Wskaźnik przycisku zasilania zacznie migać.

On/Off

Naciśnij przycisk zasilania, zaświeci się lampka kontrolna zasilania i zasilania.

Prędkość

Naciśnij kolejno przycisk ustawienia prędkości / trybu, aby wybrać żądaną prędkość: Auto (A), Noc (S), Niska (1) lub wysoka (2).

Urządzenie będzie działało z dużą prędkością przez 2 sekundy, a następnie przejdzie na niską prędkość./

Tryb automatyczny

Urządzenie automatycznie aktywuje najbardziej odpowiednią prędkość w zależności od jakości powietrza:

Gdy jakość powietrza jest niska, urządzenie automatycznie włączy dużą prędkość, a kontrolka jakości powietrza zaświeci się na czerwono;

Gdy jakość powietrza jest dobra, urządzenie automatycznie włączy niską prędkość, a kontrolka jakości powietrza zmieni kolor na żółty;

Gdy jakość powietrza jest optymalna, urządzenie automatycznie aktywuje tryb nocny, a kontrolka jakości powietrza zmieni kolor na niebieski;

Tryb nocny

Naciśnij przycisk prędkości, aby przejść do trybu nocnego. Wszystkie światła zgasną z wyjątkiem ikony trybu nocnego. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyjść z trybu nocnego.

Czasomierz

Naciśnij przycisk timera, aby wybrać, przez ile godzin urządzenie ma pracować: 1, 3, 7 lub 15. Gdy urządzenie będzie działać przez wybrany czas, wyłączy się automatycznie.

Wymiana filtra

Po pierwszym włączeniu oczyszczacza rozpocznie się odliczanie czasu resetowania filtra. Kiedy wyłączysz oczyszczacz i włączysz go ponownie, odliczanie zostanie ponownie aktywowane.

Filtr jest przeznaczony do wymiany po 2000 godzin użytkowania. Po używaniu przez 2000 godzin lampka kontrolna resetowania filtra zacznie migać.

Po wymianie filtra naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania filtra przez 3 sekundy, wskaźnik zaświeci się.

POLSKI

Jonizator

Naciśnij przycisk jonizatora, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Odpowiedni wskaźnik zaświeci się.

Wi-Fi

Aby połączyć swój produkt z naszą aplikacją, wykonaj następujące czynności.

Pobierz aplikację EnergySilence z Google Play lub App Store.

Jeśli korzystasz z aplikacji po raz pierwszy, zarejestruj konto. Jeśli już masz, zaloguj się.

Po wejściu do aplikacji kliknij „+” w prawym górnym rogu i kliknij „TotalPure 2000”.

Włącz urządzenie i naciśnij przycisk Wi-Fi, aż urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy.

Sprawdź, czy lampka przycisku szybko miga, jeśli nie, naciśnij ponownie przycisk.

Wprowadź hasło Wi-Fi i dotknij potwierdź.

Proces parowania robota rozpocznie się automatycznie.

W przypadku niepowodzenia automatycznego parowania naciśnij ponownie przycisk Wi-Fi, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Sprawdź, czy lampka przycisku miga powoli.

Potwierdź ponownie hasło do sieci Wi-Fi i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację.

4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem lub naprawą wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki z odrobiną neutralnego środka czyszczącego, aby wyczyścić obudowę produktu i zapobiec gromadzeniu się kurzu i brudu.

Jeśli nie zamierzasz używać produktu przez dłuższy czas, przechowuj go w bezpiecznym i dobrze wentylowanym miejscu.

Nie używaj detergentów, szorstkich gąbek, ściereczek nasączonych środkami chemicznymi, benzyny, benzenu, alkoholu lub innych rozpuszczalników, ponieważ mogą one porysować lub uszkodzić zbiornik i prowadzić do wycieków.

Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innym płynie.

Konserwacja i naprawa

Obróć podstawę całkowicie w lewo, aby ją zdjąć.

Wymij wysokowydajny filtr i wyczyść go lub wymień.

Rys. 4.

Ponownie zmontuj produkt, ponownie ustawiając podstawę i obracając ją w prawo.

Rys. 5.

Nie myj filtra.

Ostrzeżenie: Jeśli zauważysz, że urządzenie przestaje eliminować nieprzyjemne zapachy, dzieje się tak, ponieważ musisz wyczyścić lub wymienić filtr.

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Referencje produktu: 05626
 Produkt: TotalPure 2000 Connected
 50 W, 220-240 V~, 50 Hz
 Pasmo częstotliwości Wi-Fi (GHz): 2,4 G

6. RECYKLING SPRZĘTU AGD



Śmieci X - 09 Europejska dyrektywa 2012/19 / UE w sprawie odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE) stanowi, że urządzenia gospodarstwa domowego nie powinny być poddawane recyklingowi wraz z resztą odpadów komunalnych. Urządzenia te należy utylizować osobno, aby zoptymalizować odzysk i recykling materiałów, a tym samym zmniejszyć ich wpływ na zdrowie ludzi i środowisko.

Przekreślony symbol pojemnika przypomina o obowiązku prawidłowej utylizacji tego produktu. Jeżeli dany produkt ma baterię autonomiczną pod względem elektrycznym, należy go wyjąć przed utylizacją i osobno traktować jako odpad innej kategorii.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najodpowiedniejszego sposobu usuwania sprzętu gospodarstwa domowego i / lub odpowiednich baterii, konsument powinien skontaktować się z lokalnymi władzami.

7. GWARANCJA I SAT

Produkt jest objęty gwarancją przez 2 lata od daty zakupu, o ile faktura zakupu jest przechowywana i wysyłana, produkt jest w idealnym stanie fizycznym i jest używany zgodnie z instrukcją.

Gwarancja nie obejmuje:

Jeżeli produkt był używany ponad swoje możliwości lub użyteczność, był nadużywany, bity, narażony na wilgoć, zanurzony w jakiegokolwiek cieczy lub żrącej substancji, a także wszelkie inne winy przypisywane konsumentowi.

Jeżeli produkt został zdemontowany, zmodyfikowany lub naprawiony przez osoby nieupoważnione przez oficjalny SAT firmy Cecotec.

Jeżeli występowanie zostało spowodowane normalnym zużyciem części w wyniku użytkowania.

Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie wady produkcyjne przez 2 lata, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem części eksploatacyjnych. W przypadku niewłaściwego

POLSKI

użycia przez użytkownika serwis gwarancyjny nie będzie odpowiedzialny za naprawę.
W przypadku wykrycia incydentu z produktem lub w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z oficjalną pomocą techniczną Cecotec pod numerem telefonu +34 96 321 07 28.