

Zestaw 20 akcesoriów Puluz do kamer sportowych PKT18

Instrukcja obsługi

Opis produktu

Zestaw zawiera zbiór niezbędnych akcesoriów, umożliwia korzystanie ze wszystkich elementów jednocześnie bez konieczności dokupowania dodatkowych mocowań. Zestaw znajdzie swoje zastosowanie w trakcie uprawiania sportów zimowych, wodnych, jazdy na rowerze oraz standardowych nagrań.

W zestawie

- Adapter tripoda
- Monopod z adapterem
- Uchwyt typu przyssawka
- Mocowanie na klatkę piersiową
- Mocowanie na nadgarstek kamery
- Mocowanie na głowę
- Mocowanie typu J-Hook
- Torba
- Klucz plastikowy ze smyczą
- Trzyosiowe ramię obrotowe

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Jest on przeznaczony tylko do użytku w zamkniętych pomieszczeniach. Korzystanie z urządzenia na wolnym powietrzu nie jest dozwolone. Należy bezwarunkowo unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp. Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Ponadto użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może powodować zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

Należy przeczytać i przestrzegać zawartych w instrukcji wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

1. Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
2. Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
3. Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
4. Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa (produkt jest uszkodzony, nie działa prawidłowo), należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem.
5. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu mogą spowodować jego uszkodzenie.
6. Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
7. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

Specyfikacja

Model: PKT18

Kompatybilność DJI: Osmo Action 5 Pro, Osmo Action 4, Osmo Action 3, Osmo Action; GoPro: HERO (2024), HERO13 Black, HERO12 Black, HERO11 Black Mini, HERO11 Black, HERO10 Black, HERO9 Black, HERO8 Black, HERO7 White, HERO7 Black, HERO7 Silver, NEW HERO, HERO6 Black, HERO5 Black, HERO5 Session, Hero Session, HERO4 Session, HERO4, HERO3+, HERO3, HERO2, HERO; Insta360: Ace Pro 2, Ace, Ace Pro, ONE R