

Instrukcja bezpieczeństwa i użytkowania grilla elektrycznego Husla

Przeczytaj instrukcję przed uruchomieniem i zachowaj ją na przyszłość

1. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie używaj tego urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Nie używaj na zewnątrz.
2. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania. Małe dzieci lub osoby niepełnosprawne powinny znajdować się pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem lub nie używają go niewłaściwie.
3. Nie dotykaj gorących powierzchni, użyj uchwytu do podniesienia górnej płyty.
4. Zawsze używaj grilla na suchej, równej powierzchni.
5. Nie umieszczaj tego urządzenia na gorącym palniku gazowym lub elektrycznym ani w ich pobliżu, ani w miejscach, w których mogłoby dotknąć rozgrzanego piekarnika.
6. Podczas korzystania z tego urządzenia należy zapewnić odpowiednią przestrzeń powietrzną nad i ze wszystkich stron dla zapewnienia cyrkulacji.
7. Na powierzchniach, na których ciepło może powodować problem, zaleca się matę izolacyjną.
8. Nie pozwól, aby przewód wisiał z krawędzi stołu lub blatu, dotykał gorących powierzchni lub zakleszczał się.
9. Nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
10. Zawsze wyłączaj zasilanie w gniazdku, a następnie wyjmij wtyczkę przed próbą przeniesienia urządzenia, które nie jest używane oraz przed czyszczeniem lub przechowywaniem.
11. Do czyszczenia tego urządzenia nie używaj ostrych środków ściernych, żrących środków czyszczących ani środków do czyszczenia piekarników.
12. Regularnie sprawdzaj przewód zasilający, wtyczkę i samo urządzenie pod kątem uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia należy natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia i oddać całe urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, wymiany lub naprawy.
13. Zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznika bezpieczeństwa) w celu zapewnienia dodatkowej ochrony podczas korzystania z urządzeń elektrycznych. Zaleca się, aby w obwodzie elektrycznym zasilającym urządzenie zainstalować bezpieczny wyłącznik o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA. Skontaktuj się z elektrykiem, aby uzyskać profesjonalną poradę.

Przed użyciem należy usunąć wszelkie materiały promocyjne i opakowania. Sprawdź, czy płyty grzejne są czyste i wolne od kurzu. W razie potrzeby przetrzyj wilgotną szmatką.

UŻYWAĆ jako grilla

1. Włóż wtyczkę do gniazdka 230 / 240V i włącz. Zapali się czerwona lampka zasilania i zielona lampka.
2. Pozwól prasie Grill & Sandwich nagrzać się, aż zaświeci się zielona kontrolka „Gotowe”.
3. Umieść mięso lub potrawę do przyrządzenia na dolnej płycie do gotowania. Czas gotowania można znaleźć w przepisach na grillowanie lub przewodniku.
4. Zamknij górną płytę grzewczą, która ma pływający zawias, który jest zaprojektowany tak, aby równomiernie dociskać potrawę. Górna płyta musi być całkowicie opuszczona, aby uzyskać ślady grillowania na wybranych potrawach.
5. Gdy wybrane potrawy będą grillowane, otwórz pokrywę. Usuń jedzenie za pomocą plastikowej łopaty

Do użytku jako prasa do kanapek

1. Włóż wtyczkę do gniazdka 230 / 240V i włącz. Zapali się czerwona lampka zasilania i zielona lampka.
2. Poczekaj, aż przycisk Grill & Sandwich rozgrzeje się, aż zaświeci się zielona kontrolka „Gotowe”.
3. W tym czasie przygotuj kanapkę i umieść ją na dolnej płycie grzewczej. Kanapki należy zawsze umieszczać w kierunku tylnej części dolnej płyty grzewczej.
4. Zamknij górną płytę grzewczą, która ma pływający zawias, który jest zaprojektowany tak, aby równomiernie dociskać kanapkę. Aby przygotować kanapki, górna płyta musi być całkowicie opuszczona.
5. Opiekanie powinno zająć około 4-5 minut. Dokładny czas opiekania będzie kwestią gustu. Zależy to również od rodzaju pieczywa i użytego nadzienia.
6. Gdy kanapka jest upieczona, otwórz pokrywę za uchwyt. Wyjmij kanapkę za pomocą plastikowej szpatułki. Nigdy nie używaj metalowych szczypic ani noża, ponieważ mogą one uszkodzić nieprzywierającą powłokę płyt kuchennych.

Pielęgnacja i czyszczenie

Przed czyszczeniem wyłącz zasilanie w gniazdku elektrycznym, a następnie wyjmij wtyczkę. Przed czyszczeniem poczekaj, aż grill i prasa do kanapek ostygną. Urządzenie jest łatwiejsze do czyszczenia, gdy jest lekko ciepłe. Zawsze czyść grill i prasę do kanapek po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się przypieczonych potraw. Wytrzyj płyty grzejne miękką myjką aby usunąć resztki jedzenia. W przypadku pozostawionych resztek jedzenia wyciśnij trochę ciepłej wody zmieszanej z detergentem na resztki jedzenia, a następnie wyczyść miękką myjką lub połóż mokry papier kuchenny na grillu, aby zwiłżył resztki jedzenia.

Czyszczenie tacki ociekowej

Po każdym użyciu wyjmij i opróżnij tackę ociekową i umyj tackę w ciepłej wodzie z mydłem. Unikaj stosowania ściereczek do szorowania lub silnych detergentów, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.

Dokładnie wypłucz i wysusz czystą, miękką szmatką i wymień.

Przechowywanie

Do przechowywania grilla i prasy do kanapek

1. Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
2. Poczekaj, aż grill całkowicie ostygnie.
3. Przesuń zacisk do przechowywania w kierunku przedniego uchwytu do pozycji LOCK, tak aby górna i dolna płyta grzejna były ze sobą połączone.
4. Wciśnij wyjmowaną tackę ociekową na miejsce.
5. Owiń przewód w obszarze przechowywania przewodu pod urządzeniem
6. Przechowywać na płaskiej, suchej powierzchni.

Ochrona środowiska

- Niniejszy produkt jest objęty Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE). Nie należy wyrzucać urządzenia wraz z normalnymi odpadami z gospodarstwa domowego; należy je przekazywać do lokalnego centrum recyklingu.
- Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą
- Urządzenie oznaczone symbolem przekreślonego kontenera na odpady zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688).
- Powyższy symbol wskazuje na selektywną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co oznacza, że nie wolno wyrzucać go łącznie z innymi odpadami.
- Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy, gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia, wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych. Jednocześnie pozwoli zaoszczędzić naturalne zasoby naszej Ziemi, ponieważ surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu są powtórnie wykorzystywane do procesów produkcyjnych.



