

Instrukcja obsługi — KODAK RCF-106 (polska wersja)

1. Ostrzeżenia i bezpieczeństwo

- Użytkować wyłącznie w pomieszczeniach (nie wystawiać na deszcz lub wilgoć).
- Nie demontować obudowy — brak elementów serwisowych dla użytkownika.
- Przed czyszczeniem odłączyć zasilacz od gniazdka.
- Nie blokować otworów wentylacyjnych.
- Używać wyłącznie oryginalnego zasilacza dołączonego do zestawu.

2. Zawartość opakowania

- Ramka cyfrowa KODAK RCF-106
- Zasilacz (AC → DC)
- Skrócona instrukcja (angielska / wielojęzyczna)
- (Opcjonalnie) kabel USB

3. Najważniejsze cechy / specyfikacje

- Ekran: 10 cali IPS, rozdzielczość 1280 × 800 px
- Pamięć wewnętrzna: 16 GB
- Obsługa kart SD / SDHC oraz pamięci USB (do 32 GB)
- Łączność Wi-Fi — przesyłanie zdjęć / wideo przez aplikację
- Funkcje dodatkowe: odtwarzanie muzyki, wideo, efekty przejść, zegar, kalendarz, prognoza pogody

4. Opis elementów i interfejs

- Panel dotykowy (touchscreen) — główna nawigacja menu
- Slot kart SD/SDHC
- Port USB
- Gniazdo zasilania
- Głośnik wewnętrzny
- Czujnik jasności (w niektórych wersjach)

5. Pierwsze uruchomienie

- Podłączyć zasilacz do ramki i do gniazdka.
- Ramka powinna się włączyć automatycznie i wyświetlić ekran powitalny.

- Wybrać język, ustawić strefę czasową, datę i godzinę.
- Skonfigurować Wi-Fi w ustawieniach, aby korzystać z funkcji sieciowych.

6. Konfiguracja Wi-Fi i aplikacji

- W menu Settings → Network wybrać sieć Wi-Fi i wpisać hasło.
- Pobrać aplikację KODAK Photo Frame i dodać ramkę poprzez kod QR lub identyfikator.
- Po połączeniu można przysyłać zdjęcia i wideo z telefonu.

7. Użytkowanie: album, pokazy slajdów, wideo i muzyka

- Album — przeglądanie zdjęć, wybór Play All, edycja (obróć, usuwanie, przycinanie).
- Music — odtwarzanie listy utworów, regulacja głośności.
- Video — odtwarzanie plików wideo (obsługiwane formaty np. MP4, AVI).
- Calendar — wyświetlanie kalendarza i zmiana miesiący.
- Weather — po ustawieniu lokalizacji ramka wyświetla prognozę pogody.

8. Ustawienia (Settings)

- Language — wybór języka interfejsu.
- Display / Brightness / Contrast / Saturation — ustawienia obrazu.
- Slideshow Settings — czas wyświetlania zdjęć, efekty przejść.
- Power / Auto On-Off — ustawienia automatycznego włączania/wyłączania.
- Restore Default / Factory Reset — przywrócenie ustawień fabrycznych.
- Network — konfiguracja Wi-Fi.
- About / Firmware Update — informacje o oprogramowaniu i aktualizacje.

9. Rozwiązywanie problemów

- Ramka się nie włącza — sprawdzić zasilacz, kabel i gniazdko.
- Brak połączenia Wi-Fi — sprawdzić hasło, router i zasięg.
- Ramka nie wyświetla zdjęć — upewnić się, że pliki są w formacie JPG i nośnik poprawnie włożony.
- Aplikacja nie wykrywa ramki — sprawdzić, czy telefon i ramka są w tej samej sieci.
- Problemy z dźwiękiem / wideo — upewnić się, że format jest obsługiwany.

10. Dane techniczne (wybrane)

- Model: KODAK RCF-106
- Ekran: 10 cali IPS, 1280 × 800 px
- Pamięć wewnętrzna: 16 GB
- Obsługiwane nośniki: SD / SDHC / USB do 32 GB
- Funkcje: zdjęcia, wideo, muzyka, slideshow, zegar, pogoda

- Łączność: Wi-Fi

11. Gwarancja i wsparcie

- Produkt objęty gwarancją producenta zgodnie z kartą gwarancyjną.
- W przypadku problemów kontaktować się z serwisem lub sprzedawcą.