



Ogrzewacz PTC z funkcją chłodzenia
HPC-D1510YL
INSTRUKCJA OBSŁUGI



Elektryczny przenośny miejscowy ogrzewacz pomieszczeń

Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego użytku lub do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach.

Przed użyciem przeczytaj instrukcję



WPROWADZENIE

- Przed rozpoczęciem użytkowania nowego grzejnika należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. INSTRUKCJĘ NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W BEZPIECZNYM MIEJSCU, ABY MÓC Z NIEJ KORZYSTAĆ W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE.
- Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie nie zostało uszkodzone. Jeśli urządzenie jest uszkodzone nie używaj go !
- Materiały opakowaniowe mogą zawierać plastik, gwoździe itp., które mogą być niebezpieczne; dlatego nie należy pozostawiać ich w miejscu dostępnym dla dzieci.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Należy unikać montażu urządzenia za drzwiami.
- Należy stosować wyłącznie napięcie określone na tabliczce znamionowej grzejnika.
- Nie wolno w żaden sposób zakrywać lub ograniczać przepływu powietrza do kratek wlotowych lub wylotowych, ponieważ urządzenie może się przegrzać i spowodować zagrożenie pożarowe.
- Nie należy zakrywać kratek wentylacyjnych ani blokować dopływu lub odpływu powietrza poprzez opieranie urządzenia o jakąkolwiek powierzchnię. Wszelkie przedmioty powinny znajdować się w odległości co najmniej 1 metra od urządzenia z przodu i z boków urządzenia. Obowiązkowy odstęp 1 metra dotyczy również tyłu urządzenia, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do montażu na ścianie.

**OSTRZEŻENIE: ZASŁONIĘCIE GRZEJNIKA LUB JEGO
USTAWIENIE
W POBLIŻU ZASŁON LUB INNYCH MATERIAŁÓW PALNYCH
STWARZA RYZYKO POŻARU !**

- Urządzenia nie należy umieszczać w pobliżu źródła promieniowania ciepłego.
- Urządzenia nie należy używać w miejscach, gdzie używana lub przechowywana jest benzyna, farby lub inne ciecze łatwopalne.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Należy unikać kontaktu grzejnika ze skórą, aby zminimalizować ryzyko poparzeń. Podczas przemieszczania urządzenia należy je wyłączyć i używać uchwytów, jeśli urządzenie jest w nie wyposażone. Poczekać aż urządzenie wystygnie w celu przestawienia go.
- Urządzenia nie należy używać do suszenia odzieży.

- Urządzenia nie należy pozostawiać w trakcie pracy bez nadzoru.
- Do otworu wentylacyjnego i wylotowego urządzenia nie należy wkładać ani pozwalać, żeby dostały się do niego jakiekolwiek przedmioty, gdyż może to doprowadzić do porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia urządzenia.
- Urządzenia nie należy zanurzać w jakiejkolwiek cieczy ani dopuszczać do dostania się cieczy do jego wnętrza, ponieważ może to spowodować zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.
- Urządzenia nie należy używać na mokrej powierzchni lub w miejscu, gdzie może ono spaść lub zostać wepchnięte do wody.
- Nie należy sięgać po urządzenie, które wpadło do wody. W takiej sytuacji należy wyłączyć zasilanie natychmiast wyjmując wtyczkę urządzenia z gniazdka.
- Urządzenia nie należy używać, jeśli jest ono uszkodzone lub ma uszkodzony kabel zasilający lub wtyczkę, a także jeśli urządzenie działa nieprawidłowo albo zostało upuszczone lub uszkodzone w inny sposób. Przed wznowieniem użytkowania urządzenia należy zlecić autoryzowanemu serwisowi jego sprawdzenie, regulację elektryczną lub mechaniczną, serwis lub naprawę.
- Urządzenia nie wolno obsługiwać mokrymi rękami.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie powinno być wykorzystywane do celów komercyjnych lub przemysłowych.
- Podczas korzystania z urządzenia należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Każdy inny sposób użycia nie jest zalecany przez producenta i może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie ciała.
- Częstą przyczyną przegrzewania się urządzenia jest osadzanie się kurzu w urządzeniu. Takie zanieczyszczenia należy regularnie usuwać poprzez odłączenie urządzenia i oczyszczenie otworów wentylacyjnych i kratek, jeśli są dostępne, przy pomocy odkurzacza.
- Urządzenia nie należy ustawiać w oknie, ponieważ deszcz może spowodować porażenie prądem.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych. Urządzenie należy czyścić wilgotną (nie mokrą) ściereczką zwilżoną tylko w gorącej wodzie z mydłem. Przed czyszczeniem należy zawsze wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazdka zasilania.
- Urządzenia nie należy podłączać do sieci zasilającej, dopóki nie zostanie ono zainstalowane w miejscu docelowym i wyregulowane odpowiednio do pozycji, w której będzie używane.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do używania w łazienkach, pralniach lub innych tego typu miejscach, w których może ono być narażone na działanie wody lub wilgoci.
- Urządzenia należy zawsze używać na płaskiej, poziomej powierzchni.
- Aby przestawić urządzenie należy je wyłączyć, a następnie użyć uchwytów (jeśli jest w nie wyposażone).
- Nie należy używać urządzenia ze zwiniętym kablem zasilania, ponieważ może on nagrzewać się do wysokich temperatur, co może stanowić zagrożenie.
- Nie zaleca się stosowania z urządzeniem przedłużacza.
- Nie należy wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel - należy chwycić wtyczkę ręką.
- Urządzenie powinno zawsze być odłączone od zasilania, jeżeli nie jest w użyciu.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się kabla z nagrzanymi powierzchniami podczas pracy urządzenia.
- Kabla nie należy układać pod wykładziną, dywanem, bieżnikami itp. Kabel należy ułożyć z dala od miejsc, w których ktoś może się o niego potknąć.
- Nie należy skręcać, wyginać ani owijać kabla wokół urządzenia, ponieważ może to spowodować osłabienie izolacji i jej pęknięcie. Przed użyciem należy zawsze upewnić się, że kabel został całkowicie wyjęty z miejsca jego przechowywania.
- Urządzenia nie należy umieszczać w kartonie, skrzyni lub zamkniętej przestrzeni w celu jego przechowywania, dopóki odpowiednio nie ostygnie.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci, osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej oraz psychicznej bez nadzoru osób uprawnionych lub doświadczonych i zawsze zgodnie z niniejszą instrukcją.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych i osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu TYLKO jeśli odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zostały im udzielone wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i mają świadomość niebezpieczeństwa związanego z jego użytkowaniem. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci, chyba, że są powyżej 8 roku życia a czynności te są wykonywane pod nadzorem.
- Małe dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
- Urządzenia nie wolno stawiać bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.

- Urządzenia nie wolno używać z programatorem, regulatorem czasowym lub innym urządzeniem, które automatycznie włącza grzejnik, ponieważ istnieje ryzyko pożaru, jeśli urządzenie zostanie przykryte lub ustawione nieprawidłowo.
- Aby uniknąć zagrożenia, uszkodzony kabel zasilający powinien wymienić wykwalifikowany elektryk.
- Urządzenia nie należy używać na zewnątrz budynków lub na mokrych powierzchniach. Należy unikać rozlania cieczy na urządzenie.
- W celu uniknięcia zagrożenia spowodowanego przypadkowym zresetowaniem zabezpieczenia termicznego, urządzenie nie może być zasilane za pomocą zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak regulator czasowy, ani być podłączone do układu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez dostawcę energii elektrycznej.

DZIAŁANIE

1. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że parametry zasilania elektrycznego w danym miejscu odpowiada wartościom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
2. Ostrożnie wyjąć grzejnik z plastikowego worka i kartonu.
3. Ustawić grzejnik na wytrzymałej, równej powierzchni.
4. Ustawić włącznik główny w pozycji „0”. Podłączyć zestaw kabla do gniazdka elektrycznego zapewniającego zasilanie o napięciu 220-240 V AC. Obrócić włącznik główny do pozycji „-”. Urządzenie emituje krótkie sygnały dźwiękowe i zapala się lampka.
5. Urządzenie wyświetla aktualną temperaturę w pomieszczeniu, a przycisk  świeci na CZERWONO.
6. Następnie nacisnąć przycisk . Zmienia on kolor na niebieski, a urządzenie nadmuchiwa zimne powietrze. Grzejnik włącza się.
7. Po naciśnięciu przycisku , zaczyna świecić . Ustawić odpowiednią temperaturę (najwyższa możliwa temperatura to 49 °C). Gdy ustawiona temperatura jest wyższa niż temperatura pokojowa, urządzenie rozpoczyna pracę na pierwszym ustawieniu ciepła. W tym czasie  świeci w kolorze NIEBIESKIM. Dalsze naciskanie  powoduje zwiększenie ustawionej temperatury. Urządzenie rozpoczyna pracę na drugiej mocy grzewczej. W tym czasie  świeci w kolorze NIEBIESKIM. Dalsze naciskanie  powoduje dalsze zwiększenie ustawionej temperatury, aż do 49 °C, po czym temperatura ponownie rośnie zaczynając od 10 °C.
8. Naciśnięcie przycisku  jeden raz powoduje ustawienie niskiej mocy

ciepła i świecenie  w kolorze NIEBIESKIM. Dwukrotne naciśnięcie przycisku spowoduje ustawienie wysokiej temperatury i świecenie  na NIEBIESKO. Trzykrotne naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót do trybu nadmuchu tylko chłodnego powietrza.

9. Naciskając przycisk  w czasie, gdy  świeci można włączyć lub wyłączyć oscylację grzejnika.
10. Naciskając przycisk  w czasie, gdy  świeci można ustawić regulator czasowy w zakresie od 1 do 24 godzin.
11. Aby wyłączyć grzejnik, można nacisnąć przycisk ; tym razem zapala się symbol „łopatki wentylatora”, a jednocześnie ogrzewanie wyłącza się całkowicie i działa tylko wentylator. Po pracy wentylatora przez 30 s, grzejnik wyłącza się, pokazując jedynie temperaturę w pomieszczeniu. Przycisk  zmienia kolor na CZERWONY. Oświetlenie grzejnika wyłącza się.

PRZYCISK OSCYLACJI

Urządzenie to ma również funkcję oscylacji. Aby włączyć funkcję oscylacji, należy nacisnąć przycisk  w czasie, gdy świeci . Aby zatrzymać oscylację, należy ponownie nacisnąć przycisk oscylacji, a  gaśnie.

FUNKCJA REGULATORA CZASOWEGO

Funkcja ta działa w każdym trybie pracy. Funkcja regulatora czasowego pozwala na ustawienie czasu pracy w zakresie od 1 godziny do 24 godzin. Naciśnięcie przycisku  powoduje zwiększenie czasu pracy o 1 godzinę po każdym naciśnięciu przycisku. Po ustawieniu regulatora czasowego, odlicza on kolejno godziny, pokazując na wyświetlaczu pozostały czas pracy do momentu wyłączenia się grzejnika. Ponowne naciśnięcie przycisku regulatora po tym, jak na wyświetlaczu pojawi się informacja o 24 godzinach, powoduje przywrócenie pracy ciągłej grzejnika.

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOSTATU

1. W celu wyregulowania temperatury, nacisnąć , aby zwiększyć żądaną temperaturę do maks. 49 °C i dalej naciskać , aby zresetować wartość temperatury od 10 °C do 49 °C.
2. Gdy temperatura powietrza spadnie o 3 stopnie poniżej ustawionej

- temperatury, grzejnik zaczyna grzać z mocą 750 W.
3. Gdy temperatura powietrza spadnie o 6 stopni poniżej ustawionej temperatury, grzejnik zaczyna grzać z mocą 1500 W.
 4. Gdy temperatura powietrza jest wyższa o 1 stopień lub równa ustawionej temperaturze, grzejnik nadmucha zimne powietrze.
 5. Temperaturę można ustawiać w zakresie od 10 °C do 49 °C.

WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie posiada wyłącznik bezpieczeństwa dla ochrony przed pożarem i innymi zagrożeniami.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM

Grzejnik jest wyposażony w zabezpieczenie przed przegrzaniem, które automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku przegrzania. Przykład: z powodu całkowitej lub częściowej niedrożności otworów wentylacyjnych doszło do przegrzania urządzenia i automatycznego wyłączenia. W takim przypadku należy odłączyć urządzenie od zasilania, odczekać około 30 minut aż ostygnie i usunąć przedmiot, który zasłania otwory wentylacyjne. Następnie należy włączyć urządzenie ponownie w sposób opisany powyżej. Urządzenie powinno teraz pracować normalnie. Jeśli problem się powtarza, prosimy o kontakt z Serwisem w celu uzyskania pomocy.



Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą



Nie przykrywać urządzenia

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy odłączyć je od zasilania.
- Do czyszczenia zaleca się użycie miękkiej, wilgotnej ściereczki i neutralnego detergentu. Nie należy używać ściereczek o właściwościach ściernych ani urządzeń, które mogłyby wpłynąć na wygląd urządzenia. Należy sprawdzić, czy wylot gorącego powietrza i wlot powietrza są wolne od kurzu i brudu. Podczas czyszczenia należy uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych.
- Aby otworzyć znajdujący się z tyłu urządzenia filtr w celu jego wyczyszczenia, należy nacisnąć górną część plastikowej siatki z tyłu urządzenia.
- W przypadku awarii i/lub nieprawidłowego działania urządzenia, należy odłączyć je od zasilania i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

DANE TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE		
Model	HPC-D1510YL	Jednostka
Moc	750/1500	W
Waga netto	1500	g
Waga brutto	1750	g
Wymiary opakowania	165x155x308	mm
Wymiary produktu	150x124x257	mm
Długość przewodu zasilającego	150	cm
Napięcie	220-240	V
Częstotliwość	50-60	Hz
Klasa ochrony przed porażeniem prądem	II	

Parametr	Symb ol	Wartoś ć	Jedno stka		Parametr	Jednostk a
Moc grzewcza					Rodzaj doprowadzanego ciepła, wyłącznie w przypadku miejscowych elektrycznych grzejników akumulacyjnych (wybrać jedną opcję)	
Nominalna moc cieplna	P_{nom}	1,5	kW		Ręczna regulacja akumulacji ciepła, z wbudowanym termostatem	Nie dotyczy
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P_{min}	0,8	kW		Ręczna regulacja akumulacji ciepła, ze sprzężeniem zwrotnym odpowiednim do temperatury pokojowej i/lub zewnętrznej	Nie dotyczy
Maksymalna ciągła moc cieplna	$P_{max,c}$	1,4	kW		Elektroniczna regulacja akumulacji ciepła, ze sprzężeniem zwrotnym odpowiednim do temperatury pokojowej i/lub zewnętrznej	Nie dotyczy
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne					Wydajność cieplna przy wspomaganie wentylatorem	Nie dotyczy
Przy nominalnej mocy cieplnej	el_{max}	1,5	kW		Typ mocy grzewczej/regulacja temperatury w pomieszczeniu (wybrać jedną opcję)	
Przy minimalnej mocy cieplnej	el_{min}	0,8	kW		Jednostopniowa moc grzewcza i brak regulacji temperatury w pomieszczeniu	NIE
W trybie czuwania	$elsb$	0,0005 51	kW		Dwa lub więcej stopni regulacji ręcznej, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	NIE
					Z mechanicznym termostatem do regulacji temperatury w pomieszczeniu	NIE

		Z elektronicznym termostatem do regulacji temperatury w pomieszczeniu	NIE
		Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu oraz dzienny regulator czasowy	TAK
		Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu oraz tygodniowy regulator czasowy	NIE
		Inne opcje sterowania (możliwość wyboru wielu opcji)	
		Regulacja temperatury w pomieszczeniu, z wykrywaniem obecności	NIE
		Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartych okien	NIE
		Z opcją regulacji odległości	NIE
		Z adaptacyjną regulacją włączania	NIE
		Z ograniczeniem czasu działania	NIE
		Z czujnikiem ciepła promieniowania	NIE
Dane kontaktowe	Durasan Trading Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa Aleje Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa		

UTYLIZACJA

Opakowania kartonowe prosimy przekazać na makulaturę. Worki polietylenowe (PE) wrzucać do pojemnika na plastik.

- Gdy urządzenie wyeksploatuje się i nie nadaje do dalszego użytku lub jest w stanie uniemożliwiającym naprawę, należy przekazać je do utylizacji w sposób wymagany przepisami prawa właściwego
- Skontaktuj się z władzami samorządowymi, aby dowiedzieć się o prawidłowej utylizacji urządzeń tego typu.

W każdym razie:

- Nie wyrzucaj zużytych narzędzi i urządzeń elektrycznych z odpadami gospodarstwa domowego (komunalnymi).
- Nie spalaj zużytego urządzenia.
- Nie wyrzucaj urządzenia na dzikie wysypiska.
- Nie wolno wyrzucać WEEE* z niesegregowanymi odpadami komunalnymi.

*Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.



Składowanie zużytego sprzętu. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych). Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi

Upoważniony przedstawiciel producenta:

Durasan Trading Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa al. Jerozolimskie
65/79, 00-697 Warszawa

Wyprodukowano dla Durasan Trading Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa w
Ch.R.L.



Gwarant

Durasan Trading Spółka Akcyjna Spółka
Komandytowa
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
e-mail: serwis@gltrade.pl



KARTA GWARANCYJNA

MODEL URZADZENIA:
NUMER FAKTURY:
DATA SPRZEDAŻY:

WARUNKI GWARANCJI

- Gwarancja dotyczy wad fabrycznych produktu i wad materiału, z którego wykonany jest produkt (tzw. wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcji).
- Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu i wynosi 24 miesiące.
- Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu oraz karta gwarancyjna, która powinna być prawidłowo wypełniona tzn. powinna posiadać pieczętkę punktu sprzedaży, datę sprzedaży, podpis Klienta. W przypadku ich braku karta gwarancyjna jest nieważna.
- W przypadku wykrycia wady produktu przed lub po jego zamontowaniu należy odpowiednio przerwać montaż bądź użytkowanie oraz zgłosić usterkę do Serwisu.
- Kompletność i jakość towaru należy sprawdzić bezpośrednio w dniu zakupu. W przypadku nie spełnienia tego warunku reklamacje z tytułu braków mogą zostać nieuznane.
- W przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia odpowiednich części z fabryki okres naprawy może się przedłużyć o czas niezbędny do sprowadzenia części zamiennych
- Gwarant zapewnia sprawne działanie urządzenia pod warunkiem instalacji i użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi.
- Naprawa Gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik.
- W okresie gwarancji Klient ma prawo do wymiany produktu na nowy lub zwrotu pieniędzy gdy:
 - ujawnionej wady nie można usunąć.
 - w okresie trwania gwarancji dokonano 5 napraw tego samego podzespołu, a naprawiany produkt nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.
 - do wielokrotności napraw nie wlicza się: naprawy instalacji elektrycznej, wymiany uszczeltek, lampki sygnalizacyjnej oraz filtrów.
- Roszczenia z tytułu gwarancji nie będą uwzględniane w przypadku:
 - uszkodzeń mechanicznych np. uderzenia, obicia, zarysowania, potłuczenia;
 - nieprzestrzegania zasad montażu, obsługi, eksploatacji i konserwacji zawartych w instrukcjach;
 - uszkodzeń wynikłych z zanieczyszczenia;
 - uszkodzeń powstałych z powodu przepięć lub spadku napięcia w sieci elektroenergetycznej;
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych
 - dokonywania przeróbek lub napraw przez osoby nieupoważnione przez firmę Gwaranta oraz montaż i obsługę urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi

- następstw naturalnego zużywania się elementów oraz czynników będących poza kontrolą Gwaranta.
- Sposób naprawy określa Gwarant.
 - Producent/upoważniony przedstawiciel producenta zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach.
 - W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu użytkownik pokrywa koszt dojazdu (wysyłki) oraz ekspertyzy.
 - Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:
 - nieodpowiednią pielęgnacją wyrobu (stosowaniem środków zawierających substancje żrące, ścierne itp.),
 - niewłaściwego przechowywania sprzętu,
 - niewłaściwego konserwowania sprzętu.
 - Instalacja czyszczenie wewnętrzne jak i zewnętrzne, okresowa wymiana elementów przewidzianych w instrukcji obsługi oraz konserwacja produktu są czynnościami odpłatnymi. W takich wypadkach koszty wezwania serwisu pokrywa reklamujący.
 - Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód pośrednich lub utraconych korzyści wynikających z uszkodzenia, wadliwego działania lub ewentualnego wyłączenia urządzenia z eksploatacji
 - Urządzenie należy zamocować w taki sposób, aby był możliwy swobodny dostęp do urządzenia w przeciwnym wypadku Gwarant nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z demontażem, naprawą lub wymianą
 - W każdym przypadku wyrób udostępniany do naprawy musi być czysty zgodnie z podstawowymi zasadami higieny.
 - Duplikaty karty gwarancyjnej będą wydawane na pisemną prośbę Klienta.

Niniejsza karta gwarancyjna na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

AKCEPTUJĘ WARUNKI POWYŻSZEJ GWARANCJI:

.....

(Podpis klienta)