

Instrukcja obsługi — KODAK RCF-1013W (polska wersja)

1. Ostrzeżenia i bezpieczeństwo

- Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiać na deszcz, wilgoć ani bezpośrednie promienie słoneczne.
- Nie demontować obudowy. Wszelkie naprawy zlecić serwisowi.
- Przed czyszczeniem odłączyć ramkę od zasilania. Do czyszczenia używać miękkiej ściereczki.

2. Zawartość opakowania

- Ramka KODAK RCF-1013W (10 cali)
- Zasilacz / kabel zasilający
- Kabel USB (opcjonalnie)
- Instrukcja i karta gwarancyjna

3. Najważniejsze cechy

- 10-calowy dotykowy ekran IPS, 1280×800, proporcje 16:10
- Pamięć wbudowana ok. 16 GB
- Łączność Wi-Fi, obsługa aplikacji, Google Photos, e-mail
- Funkcje dodatkowe: odtwarzanie wideo, muzyki, zegar, kalendarz, prognoza pogody

4. Opis elementów

- Na obudowie znajdują się: gniazdo zasilania, port USB, slot microSD, przyciski, otwory wentylacyjne i podstawka.

5. Pierwsze uruchomienie

- Podłączyć zasilacz do ramki i gniazdka.
- Wybrać język interfejsu (w niektórych wersjach brak polskiego).
- Ustawić strefę czasową i datę.

6. Konfiguracja Wi-Fi i aplikacji

- W menu Settings → Network wybrać sieć Wi-Fi i wpisać hasło.
- Pobrać aplikację ramki i dodać urządzenie poprzez kod QR lub identyfikator.

- Możliwość wysyłania zdjęć e-mailem lub przez Google Photos (jeśli obsługiwane).

7. Pokaz zdjęć

- Wybrać źródło: pamięć wbudowana, microSD, USB lub chmura.
- Ustawić efekty przejść i czas wyświetlania slajdów.
- Obsługa formatów: zdjęcia JPG/PNG, wideo MP4/AVI, muzyka MP3.

8. Ustawienia ekranu

- Możliwość ustawienia harmonogramu włączania/wyłączania.
- Regulacja jasności, tryb czuwania, automatyczna regulacja światła (w niektórych wersjach).

9. Aktualizacja oprogramowania

- Menu Settings → About → Firmware Update.
- Możliwość aktualizacji online przez Wi-Fi lub z USB/karty microSD.

10. Rozwiązywanie problemów

- Ramka się nie włącza: sprawdzić zasilacz i połączenia.
- Brak Wi-Fi: sprawdzić hasło, zrestartować router, używać sieci 2.4 GHz.
- Aplikacja nie wykrywa ramki: upewnić się, że telefon i ramka są w tej samej sieci.

11. Dane techniczne

- Model: RCF-1013W
- Ekran: 10 cali, 1280×800
- Pamięć wbudowana: ok. 16 GB
- System: Android (wersja zależna od edycji)
- Funkcje: Wi-Fi, slideshow, wideo, muzyka, zegar, kalendarz, pogoda

12. Gwarancja i wsparcie

- Kontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub serwisem.
- Sprawdzić kartę gwarancyjną i stronę producenta.