

DOMO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

RACLETTE - GRILL



DO9147G

PRODUKT

LINEA 2000

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

To urządzenie może być używane przez dzieci od 16. roku życia, a także przez osoby z ograniczeniami fizycznymi lub sensorycznymi, a także osoby z ograniczeniami umysłowymi lub osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy. Mogą z niego korzystać wyłącznie pod warunkiem, że osoby te otrzymały niezbędne instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i znają zagrożenia, jakie mogą wystąpić podczas jego użytkowania. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Konserwacja i czyszczenie urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły 16 lat i są pod nadzorem. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci poniżej 16 lat.

Urządzenie nadaje się do stosowania w warunkach domowych.

Uwaga: Urządzenia nie można używać z zewnętrznym timerem ani oddzielnym pilotem.

- Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem sieci elektrycznej w Twoim domu.
- Nie pozwól, aby przewód zwisał na gorącej powierzchni lub na krawędzi stołu lub blatu.
- Nigdy nie używaj urządzenia, gdy przewód lub wtyczka są uszkodzone, po awarii lub gdy samo urządzenie jest uszkodzone. W takim przypadku zanieś urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i naprawy.
- W przypadku korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci lub przez dzieci konieczny jest ścisły nadzór.
- Użycie akcesoriów, które nie są zalecane lub nie są sprzedawane przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.
- Odłącz urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane, przed montażem lub demontażem jakichkolwiek części.

Przed czyszczeniem urządzenia należy ustawić wszystkie przyciski i pokrętła w pozycji „wyłączone” i odłączyć urządzenie od zasilania, chwytając za wtyczkę. Nigdy nie odłączaj urządzenia, ciągnąc za przewód.

- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nigdy nie umieszczaj tego urządzenia w pobliżu kuchenki gazowej lub elektrycznej ani w miejscu, w którym mogłoby ono zetknąć się z ciepłym urządzeniem.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze używaj urządzenia na stabilnej, suchej i równej powierzchni.
- Urządzenie należy używać wyłącznie do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia lub nieprzestrzegania instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji.
- Wszelkie naprawy powinien wykonywać producent lub jego serwis posprzedażowy.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie ani innym płynie.
- Upewnij się, że dzieci nie dotykają przewodu ani urządzenia.
 - Trzymaj przewód z dala od ostrych krawędzi i gorących części lub innych źródeł ciepła.
- Przed użyciem należy usunąć wszelkie materiały opakowaniowe i naklejki promocyjne.

STRONY

1. Patelnie do raclette z powłoką zapobiegającą przywieraniu
2. Uchwyt
3. Powłoka nieprzywierająca
4. Włącznik/wyłącznik z lampką kontrolną



PRZED UŻYCIEM

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

- Przed użyciem należy usunąć wszelkie materiały opakowaniowe i naklejki promocyjne.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.
- Używaj urządzenia wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, uważaj na gorące miejsca i materiały, takie jak zasłony, obrusy itp.
- Najlepiej jest podłożyć pod urządzenie matę odporną na ciepło, a jego podstawa powinna być płaska i wypoziomowana.
- Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy trzymać ją za wtyczkę. Nigdy nie ciągnąć za przewód elektryczny.
- Unikaj kontaktu wtyczki i przewodu elektrycznego z gorącymi częściami.
- Przed czyszczeniem lub przechowywaniem urządzenia należy odczekać, aż całkowicie ostygnie.
- Należy używać wyłącznie części dostarczonych przez producenta.
- Nigdy nie dotykaj żadnych gorących części, gdy urządzenie jest włączone i używane.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Upewnij się, że nic nie może dotknąć elementu grzejnego.
- Nie przenoś urządzenia, gdy jest ciepłe lub gorące.
- Urządzenie należy czyścić bezpośrednio po użyciu, ponieważ miało ono kontakt z żywnością.
- Utrzymuj urządzenie w czystości, bez śladów oleju na jego częściach. Olej jest łatwopalny.
- Zawsze używaj drewnianych łyżek/szpatułek.

PRZED UŻYCIEM

1. Przed pierwszym użyciem dokładnie wyczyść urządzenie i patelnię. (Patrz: Czyszczenie).
2. Najlepiej umieścić urządzenie na powierzchni łatwej do czyszczenia. Aby zapobiec powstawaniu plam na obrusach, zaleca się użycie maty żaroodpornej lub łatwo zmywalnego materiału.

zmywalna mata pod urządzeniem.

3. Zawsze upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo miejsca, aby zapewnić wentylację.
4. Włącz grill Raclette za pomocą przełącznika ON/OFF.
5. Zawsze podgrzewaj urządzenie przez co najmniej 5 minut.
6. Podczas pierwszego użycia urządzenia element grzejny może wydzielać niewielką ilość dymu i zapachu. Jest to całkowicie normalne i nieszkodliwe. Z tego powodu należy odczekać 10 minut na rozgrzanie urządzenia, aby spalić wszelkie pozostałości.

Grillowanie

1. Rozgrzej grill dostatecznie.
2. Nałóż cienką warstwę oleju roślinnego na patelnię.
3. Pokrój mięso i warzywa na małe kawałki, aby skrócić czas gotowania.

RACLETTES

- Do raclette'ów należy przeznaczyć około 200-250 g specjalnego sera raclette na osobę. Ser pokroić w cienkie plasterki o grubości 2 mm.
- Włóż ser do małych foremek do raclette i umieść je na urządzeniu. Ser będzie się smażył przez 3-4 minuty. Nie przepelniaj foremek.
- Można tworzyć kombinacje z cebulą, ogórkami kiszonymi, szynką, sałatą, ziemniakami, bagietkami,...
- Patełnie raclette nadają się do smażenia jajek, małych ziemniaków, a nawet mięsa.
- Do trzymania patelni należy używać wyłącznie uchwytów.
- Pamiętaj, aby nie podgrzewać pustych patelni.

CZYSZCZENIE

1. Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Poczekaj, aż urządzenie odpowiednio ostygnie.
2. Wszystkie powierzchnie zewnętrzne można czyścić wilgotną ściereczką lub gąbką. Ewentualnie również płynem do mycia naczyń i wodą. Nigdy nie używaj ostrych przedmiotów; zawsze używaj drewnianej skrobaczki. Upewnij się, że woda nie dostanie się do obwodów elektrycznych urządzenia.
3. Płytę do pieczenia można wyjąć w celu łatwego czyszczenia. Przesuń płytę do tyłu i unieś ją.
4. Nigdy nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących. Mogą one uszkodzić specjalną warstwę nieprzywierającą.
5. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie. Nigdy nie myj urządzenia w zmywarce.
6. Patełnie można zanurzać w wodzie.

Importer: Terabajt Mateusz Reszka
ul. gen. Władysława Andersa 38
15-113 Białystok serwis:
serwis@emidas.com.pl