



INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAŻNE! PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO POŹNIEJSZEGO STOSOWANIA!

ROWEREK TRÓJKOŁOWY **ELITE PLUS**

LISTA CZĘŚCI

Siedzisko
Rama rowerka
Kierownica
Błotnik
Łącznik tylnych kół
Tylne koła
Instrukcja
Koszyk
Przednie koło z widelcem i pedałami
Środkowa część rączki do pchania
Górna część rączki do pchania
Zestaw montażowy (klucz, podkładki i
klucz imbusowy)
Ośki tylnych kół

INSTRUKCJA MONTAŻU

OSTRZEŻENIE! Montażu zabawki może dokonywać tylko osoba dorosła. Wszystkie małe elementy potrzebne do montażu zabawki trzymaj z dala od zasięgu dziecka. Śruby, nakrętki i podkładki nie oznaczone w liście części lub na obrazkach są już zamontowane na elementach docelowych. W celu ich użycia należy najpierw je odkręcić i zdjąć, zamontować część (np. koło, kierownicę) i ponownie dokręcić zachowując kolejność montażu z obrazków/zdjęć.

Montaż rowerka przedstawiono na rys. na stronach 03 – 08.

Regulację wysokości przedstawiono na stronie 09. Maksymalne wysunięcie sztycy siedziska jest oznaczone na sztycy liniami – jak przedstawiono na rysunku.

Tłumaczenie występujących słów:

PUSH – PCHNIJ, NACIŚNIJ

PULL – POCIĄGNIJ

STEP – KROK

Do not over tighten the screws as it may cause damage to the trike – Nie dokręcaj śrub nadmiernie, bo może to spowodować uszkodzenie rowerka.



Manufactured for / Wyprodukowano dla:

QPLAY GMBH
Meissenstraße 16/03
50668 Köln, Germany
e-mail: qplay@qplaykids.com
www.qplaykids.com
MADE IN CHINA



Importer:
PM INVESTMENT GROUP
NAPERT, SOSZYŃSKI SP. K.

Podkowsy 18
04-937 Warszawa, Poland

WAREHOUSE & CONTACT ADDRESS/ ADRES KONTAKTOWY I MAGAZYNU:

Łukówiec 98
05-480 Karczew, Poland
phone: 00 48 22 394 09 94
e-mail: info@pminvestment.pl
www.pminvestment.pl

FUNKCJA WOLNEGO KOŁA

Rysunki na stronie 09 – przedstawiają funkcję wolnego koła:

Funkcja wyłączona – koło może się kręcić gdy dziecko kręci pedałami. Przelącz blokadę w lewo.

Funkcja włączona – koło nie obraca się przy obrocie pedałami. Przelącz blokadę w prawo.

OSTRZEŻENIA

- 1) Zabawka powinna być stosowana z dużą ostrożnością, ponieważ wymagana jest umiejętność w celu uniknięcia upadków lub zderzeń powodujących zranienie użytkownika lub osób trzecich.
- 2) Przed użyciem należy sprawdzić, czy rowerek jest prawidłowo złożony i wszystkie części odpowiednio dokręcone. Chroni wszystkie części przed dziećmi.
- 3) Nie używać rowerka w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub jeśli jest brak jakiegokolwiek elementu.
- 4) Nie stosuj części zamiennych innych niż te sugerowane przez producenta.
- 5) Nie używać na drogach publicznych.
- 6) Maksymalne obciążenie rowerka 25 kg.
- 7) Nie korzystaj z rowerka na nierównej, wyboistej, stromej nawierzchni i w pobliżu otwartych zbiorników wodnych.
- 8) Maksymalny udźwig koszyka 3kg.
- 9) Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
- 10) Dziecko zawsze powinno trzymać obie ręce na kierownicy.
- 11) Należy zapoznać swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami związanymi z jazdą na rowerku, które znajdują się w instrukcji obsługi.
- 12) Z rowerka jednorazowo może korzystać tylko jedno dziecko.
- 13) Rowerek nigdy nie może być holowany przez inny pojazd lub rower.
- 14) Rowerka nie można używać do holowania innych pojazdów.
- 15) Nie korzystaj z roweru po zmroku lub gdy widoczność jest ograniczona.

- 16) Gdy korzystasz z rączki sterującej, aby pchać rowerok – zawsze montuj podnóżki lub używaj funkcji wolnego koła (czerwony przełącznik w przednim kole).
- 17) Nigdy nie korzystaj z funkcji wolnego koła gdy nie ma zamontowanej rączki sterującej. Dziecko nie będzie mogło kontrolować prędkości jazdy lub zahamować – może to grozić upadkiem i zranieniem.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- 1) Utrzymuj zabawkę w czystości. Zabrudzenia usuwaj miękką gąbką, często przepłukiwaną w wodzie z dodatkiem detergentu, wycieraj do sucha. Części lakierowane i chromowane konserwuj odpowiednimi ogólnie dostępnymi środkami.
- 2) Regularnie sprawdzaj stan wszystkich połączeń śrubowych, mocujących poszczególne mechanizmy zabawki z ramą, a w szczególności koła, kierownicy.
- 3) Produkt trzymać w suchym miejscu. Jeżeli ulegnie zamoczeniu wysuszyć metalowe części w celu zabezpieczenia przed korozją.
- 4) Stosowanie środków czyszczących na bazie alkoholu lub amoniaku może uszkodzić elementy plastikowe.

