



INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAŻNE! PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO POŹNIEJSZEGO STOSOWANIA!

ROWEREK TRÓJKOŁOWY COSY

LISTA CZĘŚCI

- 01 - Rama rowerka
- 02 - Przednie koło z widelcem i pedałami
- 03 - Błotnik
- 04 - Koszyk
- 05 - Daszek
- 06 - Kierownica
- 07 - Koszyk przedni
- 08 - Tylne oś z kołami
- 09 - Dolna część siedziska
- 10 - Oparcie siedziska z materiałem i pasami
- 11 - Podłokietniki
- 12 - Górna część rączki do pchania
- 13 - Dolna część rączki do pchania
- 14 - Klucz do montażu
- 15 - Klucz imbusowy
- 16 - Instrukcja

INSTRUKCJA MONTAŻU

OSTRZEŻENIE! Montażu zabawki może dokonywać tylko osoba dorosła. Wszystkie małe elementy potrzebne do montażu zabawki trzymaj z dala od zasięgu dziecka. Śruby, nakrętki i podkładki nie oznaczone w liście części lub na obrazkach są już zamontowane na elementach docelowych. W celu ich użycia należy najpierw je odkręcić i zdjąć, zamontować część (np. koło, kierownicę) i ponownie dokręcić zachowując kolejność montażu z obrazków/zdjęć.

Montaż rowerka przedstawiono na rys. na stronach 03 – 11.
Funkcje rowerka przedstawiono na rys. na stronach 12 – 19.

Tłumaczenie występujących słów:

FRONT – PRZÓD

Do not over tighten the screws as it may cause damage to the trike.

Dokręcaj śruby z wyczuciem. Nie dokręcaj za mocno i na siłę – może to spowodować uszkodzenie rowerka.

CLICK – ODGŁOS KLIKNIĘCIA

PUSH – PCHNIJ, NACIŚNIJ

PULL – POCIĄGNIJ

STEP – KROK



Manufactured for / Wyprodukowano dla:

QPLAY GMBH
Mevissestraße 16/03
50668 Köln, Germany

e-mail: qplay@qplaykids.com
www.qplaykids.com
MADE IN CHINA



Importer:
PM INVESTMENT GROUP
NAPERT, SOSZYŃSKI SP. K.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Poland

**WAREHOUSE & CONTACT ADDRESS/
ADRES KONTAKTOWY I MAGAZYNU:**

Łukówiec 98
05-480 Karczew, Poland
phone: 00 48 22 394 09 94
e-mail: info@pminvestment.pl
www.pminvestment.pl

FUNKCJA WOLNEGO KOŁA

Rysunki na stronie 18 – przedstawiają funkcję wolnego koła:

Funkcja wyłączona – koło może się kręcić gdy dziecko kręci pedałami. Przelącz blokadę w lewo.

Funkcja włączona – koło nie obraca się przy obrocie pedałami. Przelącz blokadę w prawo.

OSTRZEŻENIA

- 1) Zabawka powinna być stosowana z dużą ostrożnością, ponieważ wymagana jest umiejętność w celu uniknięcia upadków lub zderzeń powodujących zranienie użytkownika lub osób trzecich.
- 2) Przed użyciem należy sprawdzić, czy rowerek jest prawidłowo złożony i wszystkie części odpowiednio dokręcone. Chroń wszystkie części przed dziećmi.
- 3) Nie używać rowerka w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub jeśli jest brak jakiegokolwiek elementu.
- 4) Nie stosuj części zamiennych innych niż te sugerowane przez producenta.
- 5) Nie używać na drogach publicznych.
- 6) Maksymalne obciążenie rowerka 25 kg.
- 7) Nie korzystaj z rowerka na nierównej, wyboistej, stromej nawierzchni i w pobliżu otwartych zbiorników wodnych.
- 8) Maksymalny udźwieg koszyka 3kg.
- 9) Zawsze zapinaj dziecku pasy bezpieczeństwa.
- 10) Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
- 11) Dziecko zawsze powinno trzymać obie ręce na kierownicy.
- 12) Należy zapoznać swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami związanymi z jazdą na rowerku, które znajdują się w instrukcji obsługi.
- 13) Z rowerka jednorazowo może korzystać tylko jedno dziecko.
- 14) Rowerek nigdy nie może być holowany przez inny pojazd lub rower.
- 15) Rowerka nie można używać do holowania innych pojazdów.
- 16) Nie korzystaj z roweru po zmroku lub gdy widoczność jest ograniczona.

- 17) Gdy korzystasz z ręczki sterującej, aby pchać rowerek – zawsze montuj podnóżki lub używaj funkcji wolnego koła (czerwony przełącznik w przednim kole).
- 18) Nigdy nie korzystaj z funkcji wolnego koła gdy nie ma zamontowanej ręczki sterującej. Dziecko nie będzie mogło kontrolować prędkości jazdy lub zahamować – może to grozić upadkiem i zranieniem.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- 1) Utrzymuj zabawkę w czystości. Zabrudzenia usuwaj miękką gąbką, często przepłukiwaną w wodzie z dodatkiem detergentu, wycieraj do sucha. Części lakierowane i chromowane konserwuj odpowiednimi ogólnie dostępnymi środkami.
- 2) Regularnie sprawdzaj stan wszystkich połączeń śrubowych, mocujących poszczególne mechanizmy zabawki z ramą, a w szczególności koła, kierownicy.
- 3) Produkt trzymać w suchym miejscu. Jeżeli ulegnie zamoczeniu wysuszyć metalowe części w celu zabezpieczenia przed korozją.
- 4) Stosowanie środków czyszczących na bazie alkoholu lub amoniaku może uszkodzić elementy plastikowe.

