

FN + F10: zmniejszenie głośności

FN + F11: zwiększenie głośności

FN + F12: wyłączenie dźwięku

Blokada klawiszy:

FN+END: Włącz / Wyłącz klawisz FN

FN+Windows: Włącz / Wyłącz klawisz Windows

Funkcje sterowania podświetleniem:

FN+DEL: Resetowanie podświetlenia (naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund wymienioną kombinację klawiszy, system oświetlenia mignie 3 razy i powróci do ustawień fabrycznych, spersonalizowane ustawienia dotyczące podświetlenia zostaną anulowane)

FN+F9: Wybór trybu podświetlenia (dostępnych 14 efektów specjalnych)

FN+ 1-5: Aktywuj jeden z pięciu predefiniowanych trybów podświetlenia gier

Dostosowanie podświetlenia do własnych potrzeb (Ustawienia niestandardowe):

Ustawione tryby podświetlenia mogą zostać zmienione zgodnie z własnymi preferencjami.

1. Naciśnij FN+ 1-5, aby wybrać predefiniowany tryb.

2. Naciśnij FN+ESC, aby włączyć tryb nagrywania (klawisze Windows, NumLock, CapsLock oraz ScrollLock zaczną migać).

3. Naciśnij klawisze, które chcesz podświetlić. Naciśnij kilka razy wybrany klawisz, aby zmienić jego kolor.

4. Naciśnij FN+ESC, aby zapisać zmiany.

FN+ "-": zmniejszenie częstotliwości efektu podświetlenia

FN+ "+": zwiększenie częstotliwości efektu podświetlenia

FN+PAGEUP: zwiększenie jasności

FN+PGEDOWN: zmniejszenie jasność

FN+ ↑/↓: zmiana koloru

FN+ ←/→: zmiana kierunku efektu podświetlenia

Klawisze do sterowania PUBG:

Ruch: klawisze W, A, S, D, Ładowanie: litera R, Przełącz broń: litera G, Spacer: lewy Ctrl, Sprint: lewy Shift + W, Kontynuuj sprint:

klawisze "+=", Skok: spacja, Przełącznik przysiadu / stanie: litera C, Przełącznik czołganie się / stanie: litera Z, Obróć głowę w

lewo: litera Q, Obróć głowę w prawo: litera E, Broń 1,2,3,4: klawisze numeryczne 1,2,3,4, Przełącz tryb fotografowania: litera B,

Zmiana fotela samochodowego : Ctrl + klawisze numeryczne 1,2,3,4, Hamulec ręczny: spacja, Interakcja: litera F, Przełącz mapę:

litera M, Zmiana rzeczy: litera I, Przełącznik kątowny: litera V, Spadochron otwarty: litera R, Wejdź do menu grze: klawisz Esc w

lewym górnym rogu klawiatury, Głos: litera T, Wycisz / wyłącz wyciszenie: Ctrl + litera T

Rozwiązywanie problemów:

Upewnij się, że złącze urządzenia USB nie jest uszkodzone. Upewnij się, że port USB komputera nie jest uszkodzony.

Sprawdź połączenie kablowe urządzenia z komputerem. Upewnij się, że masz prawidłową konfigurację komputera.

Odłącz i podłącz ponownie urządzenie. Uruchom ponownie komputer (restart).

Opakowanie zawiera:

1 x klawiatura dla gracza KG869, 1 x instrukcja obsługi

Ostrzeżenie:

Nie naprawiać ani nie demontować samodzielnie urządzenia, ani jego poszczególnych części. Nie umieszczać produktu w wodzie

ani w żadnym innym płynie, produkt nie jest wodoodporny. Odłączyć urządzenie od komputera, jeśli zostanie polane płynem, jeśli

będziesz go nadal używać, może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Upewnij się, że masz suche ręce podczas

instalowania lub odłączania produktu. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia. Nie umieszczaj produktu w polu

magnetycznym, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Warunki przechowywania

1. Nie rzucać., 2. Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego.,

3. Nie umieszczać więcej niż 4 sztuk na sobie.

Zasady utrzymania:

Nie narażaj produktu na uderzenia. Obchodź się z produktem w sposób rozważny. Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na

produkt, może to spowodować deformację. Częste stosowanie może prowadzić do pogorszenia jakości powierzchni produktu.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem

usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów


takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń


mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z

niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w

wyniku użytkowania produktu.

 To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty

 To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

 Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego).