

Wybierz „Main settings” i ustaw funkcję dla każdego klawisza.

Kliknij „Apply”, aby zapisać ustawienia.

Ustawienie makra (strona 4)

Wybierz „Macro Editor Setting”, kliknij prawym przyciskiem klawisze do edycji i ustaw wymagane makra.

Funkcje przycisków w ustawieniach makra (strona 5)

New – Kliknij przycisk New i wprowadź nazwę nowego makra, nazwa zostanie wyświetlona w pliku makra.

Delete – Wybierz makro, które chcesz usunąć i kliknij przycisk Delete.

Start Recording – kliknij przycisk Start Recording, następnie można określić szczegółową definicję makra, a określony przycisk i godzina będą wyświetlane w tym samym czasie.

Stop Recording – kliknij przycisk Stop Recording, aby zakończyć nagrywanie makra.

Save – Po nagraniu makra kliknij przycisk Save, aby zapisać.

Przypisz dowolny klawisz do odpowiedniego makra za pomocą Ustawień klawiszy.

Nagraj polecenie Makro

1. Naciśnij „FN + G1-G6”, aby zdefiniować tryb makro.

2. Naciśnij klawisz, który chcesz ustawić.

3. Naciśnij „FN”, aby zapisać ustawienia.

Ustawienie podświetlenia

Wybierz „Lighting settings” wybierz jeden z 14 efektów podświetlenia. Kliknij przycisk „Apply”, aby zapisać ustawienia.

Ustawienie własnego podświetlenia

1. Naciśnij M1-M5, aby wybrać klawisz, na którym chcesz nagrywać podświetlenie. Naciśnij FN + ESC, aby wprowadzić własne podświetlenie.

2. Naciśnij klawisze, które chcesz podświetlić.

3. Naciśnij FN + ESC, aby zapisać zmiany.

Funkcje multimedialne:

FN + F1: mój komputer

FN + F3: e-mail

FN + F5: stop

FN + F7: play / pauza

FN+F9: podświetlenie

FN + F11: zmniejszenie głośności

FN + "UP": zwiększenie jasności

FN + lewy WIN: blokada klawisza Win

FN + F2: internet

FN + F4: kalkulator

FN + F6: poprzedni

FN + F8: kolejny

FN + F10: zwiększenie głośności

FN + F12: wyłączenie dźwięku

FN + "Down": zmniejszenie jasności

Rozwiązywanie problemów:

Upewnij się, że złącze urządzenia USB nie jest uszkodzone. Upewnij się, że port USB komputera nie jest uszkodzony.

Sprawdź połączenie kablowe urządzenia z komputerem. Upewnij się, że masz prawidłową konfigurację komputera.

Odłącz i podłącz ponownie urządzenie. Uruchom ponownie komputer (restart).

Opakowanie zawiera:

1 x klawiatura dla gracza KG965G, 1 x instrukcja obsługi

Ostrzeżenie:

Nie naprawiać ani nie demontować samodzielnie urządzenia, ani jego poszczególnych części. Nie umieszczać produktu w wodzie ani w żadnym innym płynie, produkt nie jest wodoodporny. Odłączyć urządzenie od komputera, jeśli zostanie polane płynem, jeśli będziesz go nadal używać, może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Upewnij się, że masz suche ręce podczas instalowania lub odłączania produktu. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia. Nie umieszczaj produktu w polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Warunki przechowywania

1. Nie rzucać., 2. Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego., 3. Nie umieszczać więcej niż 4 sztuk na sobie.

Zasady utrzymania:

Nie narażaj produktu na uderzenia. Obchodź się z produktem w sposób rozważny. Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na produkt, może to spowodować deformację. Częste stosowanie może prowadzić do pogorszenia jakości powierzchni produktu.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego).