

Tabela z danymi produktu

| | |
|---|--|
| SAMSUNG | SAMSUNG |
| Identyfikator modelu | NV75A667***, NV75A6649** |
| Wskaźnik efektywności energetycznej dla każdej komory (EEL cavity) | 81,6 |
| Klasa wydajności energetycznej na komorę | A+ |
| Zużycie energii (elektrycznej) koniecznej do podgrzania znormalizowanego wsadu w komorze piekarnika elektrycznego w trakcie pracy w cyklu w trybie tradycyjnym dla każdej komory (końcowa energia elektryczna) (EC electric cavity) | 1,05 kWh/cykl |
| Zużycie energii koniecznej do podgrzania znormalizowanego wsadu w komorze piekarnika elektrycznego w trakcie trwania cyklu w trybie z włączonym wentylatorem dla każdej komory (końcowa energia elektryczna) (EC electric cavity) | 0,71 kWh/cykl |
| Liczba komór | 1 |
| Źródło energii dla każdej komory (energia elektryczna lub gaz) | Energia elektryczna |
| Objętość dla każdej komory (V) | 75 l |
| Typ piekarnika | Do zabudowy |
| Masa urządzenia (M) | NV75A667*** : 44,5 kg NV75A6649** : 38,9 kg |

Podane dane są zgodne ze standardami EN 60350-1, EN 50564 i przepisami nr 65/2014, 66/2014 i 1275/2008 Komisji Unii Europejskiej.

| | | |
|--|--|--------|
| Całkowity pobór prądu w trybie gotowości (W) (wszystkie porty sieciowe są w stanie „włączenia”) | | 1,9 W |
| Czas zarządzania energią (min) | | 20 min |
| WIFI | Zużycie energii w trybie gotowości (W) | 1,9 W |
| | Czas zarządzania energią (min) | 20 min |
| Tryb wyłączenia | Zużycie energii | 0,5 W |
| | Czas zarządzania energią (min) | 20 min |

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

- Podczas gotowania drzwiczki piekarnika muszą być zamknięte. Drzwiczki można otworzyć, aby odwrócić potrawę. Aby zachować odpowiednią temperaturę i oszczędzić energię, nie należy często otwierać drzwiczek piekarnika podczas gotowania.
- Należy zaplanować proces gotowania większej liczby potraw, aby uniknąć wyłączenia piekarnika między pieczeniem potraw. Pomaga to zaoszczędzić energię i skraca czas ponownego nagrzewania piekarnika.
- Jeśli gotowanie trwa dłużej niż 30 minut, można wyłączyć kuchenkę około 5-10 minut przed końcem czasu gotowania, aby oszczędzić energię. Pozostałe ciepło zostanie wykorzystane do dokończenia procesu gotowania.
- Jeśli jest to możliwe, należy piec jedną potrawę na raz.

UWAGA

Niniejszym firma Samsung deklaruje, że ten sprzęt radiowy jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE i odpowiednimi wymogami ustawowymi w Wielkiej Brytanii.

Pełny tekst deklaracji zgodności z wymogami UE oraz deklaracji zgodności z wymogami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii można znaleźć pod następującym adresem internetowym: Oficjalna deklaracja zgodności znajduje się w witrynie <http://www.samsung.com>. Należy wybrać pozycję Support (Wsparcie) > Search Product Support (Wyszukaj wsparcie techniczne) i wprowadzić nazwę modelu.