

niceboy®

VOX 2.0

User Manual / Gaming Speaker

CZ

SK

EN

DE

HU

HR

PL

SL

RO

RU

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Głośniki Niceboy ORYX VOX 2.0

Podręcznik użytkownika

Kabel audio

Kabel zasilający USB

UŻYTKOWANIE

Kabel wychodzący z głośników podłączyć do gniazda jack 3,5 mm w komputerze.

Niceboy VOX 2.0 to urządzenie typu Plug & Play, więc zostanie automatycznie ustawione jako urządzenie wyjściowe do odtwarzania dźwięku.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Moc wyjściowa:	12 RMS
Zasilanie:	DC 5 V/1 A
Głośnik:	2,5 x 2
Impedancja:	4 Ω
Zakres częstotliwości:	40 Hz–20 kHz
Czułość:	> 85 dB
Długość kabla:	1,2 m
Wymiary:	82 x 102 x 180 mm
Waga:	760 g
Oświetlenie RGB:	TAK

RTB Media s.r.o. niniejszym oświadcza, że urządzenia ORYX VOX 2.0 jest zgodny z dyrektywami 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższych stronach internetowych: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseeni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vJGrvNc>

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Czyścić wyłącznie za pomocą suchej szmatki.

Nie należy używać rozpuszczalników do czyszczenia ani ściernych środków czyszczących.

INFORMACJE DODATKOWE

Opakowanie zawiera drobne części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci. Dlatego produkt należy przechowywać w miejscu dla nich niedostępnym. Głośników nie należy używać w miejscach o zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze (0°C i poniżej / 45°C i powyżej) lub wilgotności (20% i poniżej / 90% i powyżej). Głośników nie należy przechowywać w miejscach o zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze (-20°C i poniżej / 60°C i powyżej) lub wilgotności (90% i powyżej). Chronić produkt przed deszczem, wilgocią i cieczami. Nie odłączać głośników od źródła dźwięku ani nie podłączać do źródła dźwięku przy maksymalnej głośności, gdyż może dojść do ich uszkodzenia. Nie otwierać głośników ani ich samodzielnie nie naprawiać. W przypadku nieprawidłowego działania należy zwrócić się do sprzedawcy lub serwisu pogwarancyjnego. Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE odnoszące się do produktu.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCA UTYLIZACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (GOSPODARSTWA DOMOWE)



Symbol widniejący na produkcie albo w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno likwidować wraz z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji sprzętu należy oddać go w wyznaczonym punkcie zbiórki, gdzie zostanie on odebrany bezpłatnie. Prawidłowa utylizacja produktu pomaga zachować cenne zasoby naturalne i wspiera procesy zapobiegania potencjalnym ujemnym skutkom wobec środowiska i zdrowia człowieka, jakie mogłyby mieć miejsce w przypadku

nieprawidłowej utylizacji odpadów. Po więcej informacji należy zwrócić się do lokalnego urzędu lub najbliższego punktu zbiórki. Nieprawidłowa utylizacja odpadów tego rodzaju może skutkować nałożeniem kar pieniężnych zgodnie z przepisami danego kraju. Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

(Firmy i przedsiębiorstwa)

W celu prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego używanego przez firmy i przedsiębiorstwa należy zwrócić się do producenta lub importera produktu. Udzieli on informacji na temat sposobów utylizacji produktu, a w zależności od daty wprowadzenia urządzenia elektrycznego do obrotu, poinformuje, na kim ciąży obowiązek finansowania utylizacji urządzenia elektrycznego. Informacje dotyczące utylizacji w pozostałych krajach, poza Unią Europejską. Powyższy symbol obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zwrócić się do odpowiednich urzędów w Państwie kraju albo do sprzedawcy sprzętu.

niceboy®

Importer to EU: RTB media s.r.o., 5. Kvetna 1746/22
Praha 4, 140 00, Czech Republic, ID: 294 16 876
Made in China.

