

Akumulator bateria DJI Osmo Action 3

Instrukcja obsługi

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać produktu. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Ponadto użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może powodować zagrożenia.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

Należy przeczytać i przestrzegać zawartych w instrukcji wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

1. Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
2. Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
3. Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
4. Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa (produkt jest uszkodzony), należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem.
5. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu mogą spowodować jego uszkodzenie.
6. Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi lub bezpieczeństwa produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
7. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

Akumulator DJI Osmo Action 3

Czas pracy na baterii do 160 minut*. Możliwość ciągłego nagrywania do 150 minut** w temperaturze do -20° C (-4° F). Obsługa szybkiego ładowania PD umożliwiająca uzupełnienie energii do 80% w ciągu zaledwie 18 minut.***

* Testowany w warunkach laboratoryjnych w temperaturze 25° C (77° F) podczas nagrywania wideo 1080p/30fps z wyłączonym systemem EIS i wyłączonymi ekranami.

** Testowany w warunkach laboratoryjnych w temperaturze -20° C (-4° F) podczas nagrywania wideo 1080p/30fps przy wyłączonym systemie EIS i wyłączonych ekranach; powinien być używany wyłącznie jako urządzenie referencyjne.

*** Testowane w środowisku laboratoryjnym 25° C (77° F) podczas korzystania z ładowarki DJI 30W USB-C Charger z wyłączoną funkcją robienia zdjęć/nagrywania wideo i wyłączonymi ekranami. Powinna być używana wyłącznie w celach referencyjnych.

Producent: DJI

Nazwa: Akumulator DJS Osmo Action 3

Pojemność: 1770 mAh
Temperatura robocza: -20° to 45° C (-4° to 113° F)
Wymiary: 44.2×34.4×12.1 mm (L×W×H)
Waga: 34 g



Importer:
INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik
www.innpro.pl
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.