

G FERRARI®

BY TREVIDEA

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Kuchenka elektryczna

G10157

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Poniżej znajdują się ważne uwagi dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji; zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości; używaj sprzętu tylko w sposób określony w tej instrukcji; każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i niebezpieczne; dlatego producent nie może ponosić odpowiedzialności w przypadku szkód spowodowanych niewłaściwym, błędnym lub nierozsądnym użyciem.

Przed użyciem upewnij się, że sprzęt jest nieuszkodzony; w razie wątpliwości nie próbuj go używać i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem; nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych (tj. torebek plastikowych, styropianu, gwoździ, zszywek itp.) w zasięgu dzieci, ponieważ są one potencjalnym źródłem zagrożenia

Upewnij się, że informacje znamionowe podane na etykiecie technicznej są zgodne z informacjami dotyczącymi sieci elektrycznej; instalacja musi być wykonana zgodnie z instrukcjami producenta z uwzględnieniem maksymalnej mocy urządzenia podanej na etykiecie; nieprawidłowa instalacja może spowodować szkody dla ludzi, zwierząt lub rzeczy, za które producent nie może być uznany za odpowiedzialnego.

Jeśli konieczne jest użycie adapterów, gniazdek wielokrotnych lub przedłużaczy elektrycznych, używaj tylko tych, które są zgodne z aktualnymi normami bezpieczeństwa; w każdym przypadku nie przekraczaj limitów poboru mocy wskazanych na adapterze elektrycznym i / lub przedłużaczach, a także maksymalnej mocy wskazanej na adapterze wielokrotnym.

Nie zostawiaj urządzenia podłączonego do prądu; lepiej wyjmij wtyczkę z sieci, gdy urządzenie nie jest używane. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli pozostawiasz je bez nadzoru. Czynności związane z czyszczeniem należy wykonywać po odłączeniu urządzenia od prądu. Jeśli urządzenie jest niesprawne i nie chcemy go naprawiać, należy uniemożliwić jego działanie poprzez odcięcie przewodu zasilającego.

- Nie dopuszczać do zbliżenia przewodu zasilającego do ostrych przedmiotów lub do kontaktu z gorącymi powierzchniami; nie ciągnąć go w celu odłączenia wtyczki.
- Nie należy używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wtyczki lub w przypadku zwarcia; w celu naprawy produktu należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu.
- Nie obsługuj ani nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami lub bosymi stopami. Nie wystawiaj urządzenia na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych, takich jak deszcz, wilgoć, mróz itp. Zawsze przechowuj je w suchym miejscu.
- To urządzenie nie może być używane przez dzieci, nawet jeśli mają więcej niż 8 lat.
- Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, lub w przypadku awarii i/lub wadliwego działania nie należy manipulować urządzeniem. Aby uniknąć ryzyka, naprawa musi być wykonana przez producenta lub przez serwis autoryzowany przez producenta. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może zagrozić bezpieczeństwu urządzenia i unieważnić gwarancję.

OSTRZEŻENIE: To urządzenie posiada funkcję grzania. Na powierzchniach innych niż funkcjonalne mogą powstawać wysokie temperatury. Ponieważ temperatury są różnie postrzegane przez różne osoby, to urządzenie powinno być używane z zachowaniem ostrożności. Urządzenie należy trzymać wyłącznie za powierzchnie przeznaczone do dotykania.

- - Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- - Przed każdym użyciem należy rozwinąć przewód zasilający.
- - Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i akcesoria.
- - Nie narażać produktu na silne uderzenia, może to spowodować poważne uszkodzenia.
- - Nie używać w pobliżu lub pod materiałami łatwopalnymi (jak zasłony), w miejscach o wysokiej temperaturze, zimnych punktach i pod parą.

INFORMACJE OGÓLNE

Podczas pierwszego użycia urządzenia, płyty grilla mogą wydzielać trochę dymu. Nie należy się tym przejmować, ponieważ po kilku użyciach dym zniknie. Aby uniknąć ryzyka poparzeń, podczas pracy urządzenia należy dotykać tylko pokręteł, ponieważ inne części mogą być bardzo gorące. Ostrożnie obchodzić się ze świeżo ugotowaną żywnością.

UWAGA: Płyta grzejna różni się od gazowej: po wyłączeniu produktu płyty pozostają gorące przez kilka minut i nigdy nie należy ich dotykać.


Używaj produktu tylko do celów, do których został zaprojektowany; używając garnków lub pojemników odpowiednich do gotowania. Należy używać pojemników odpowiednich do wymiarów płyty.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone. Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy je odłączyć od zasilania i poczekać na całkowite ostygnięcie każdej części przed przechowywaniem lub czyszczeniem urządzenia. Do czyszczenia płyt należy używać wyłącznie miękkiej gąbki. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach. Nie pozostawiać go pod strumieniem wody wodociągowej. W każdym przypadku unikać ślizgania się wody lub innych płynów na powierzchniach kuchennych.

Urządzenie należy postawić na stabilnej powierzchni. Nie używać jako podpory dla przedmiotów. Gdy urządzenie pracuje, należy pozostawić wystarczająco dużo miejsca po obu stronach produktu. Ze względu na dużą moc urządzenia, nie należy używać wielu gniazdek do podłączenia go do gniazdka elektrycznego.

OPIS

1. Pokrętko regulacji temperatury
2. Lampka regulacji temperatury
3. Korpus
4. Płyta grzejna



OBSŁUGA

Ta płyta do gotowania nadaje się do gotowania i podgrzewania wielu potraw za pomocą zwykłych garnków i patelni.

- Umieść urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni, pozostawiając wystarczająco dużo miejsca po obu stronach produktu, a następnie podłącz wtyczkę elektryczną do gniazdka.
- Ustawić żądaną temperaturę, obracając pokrętło regulacji temperatury (1) w położenie pomiędzy (MINIMUM) a (MAXIMUM). Lampka kontrolna temperatury (2) zapali się wskazując, że płyta (4) nagrzewa się, po osiągnięciu ustawionej temperatury lampka zgaśnie, podczas normalnej pracy lampka zapala się z przerwami wskazując, że temperatura jest utrzymywana.
- Gdy lampka zgaśnie, płyta jest gotowa do gotowania.
- Podczas gotowania zaleca się okresowe sprawdzanie stanu potrawy, aby zapobiec przypaleniu.
- Po zakończeniu gotowania należy przekręcić pokrętło (1) w pozycję "OFF", odłączyć urządzenie od prądu i odczekać do całkowitego ostygnięcia każdej części przed rozpoczęciem czynności czyszczenia.

UWAGA: ponieważ przejście z wysokiej do niskiej temperatury wymaga czasu, płyta stygnie bardzo powoli. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć przegotowania lub przypalenia potrawy.

Czyszczenie należy przeprowadzić w sposób opisany w poniższym paragrafie; urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i poza zasięgiem dzieci. Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego i pozwól na całkowite ostygnięcie każdej części przed rozpoczęciem operacji czyszczenia.

- Nie zanurzać urządzenia w wodzie; nie pozostawiać go pod strumieniem wody wodociągowej. W każdym przypadku należy unikać ślizgania się wody lub innych płynów na powierzchniach kuchennych.
- Do czyszczenia płyt nie należy używać szorowarki ani metalowych podkładek.
- Płytę do gotowania czyścić wilgotną gąbką z dodatkiem środków do mycia naczyń.
- Wyczyścić korpus główny (3), pokrętło (1) i pokrywę wilgotną szmatką.

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: AC 220-240V~50-60Hz. Moc 500W
- Średnica płyty: 11cm

KARTA GWARANCYJNA

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl , serwis@comtelgroup.pl

Nazwa i model	Nr fabryczny

Data sprzedaży	Podpis i pieczęć sprzedawcy

Adnotacje o naprawie

L.P	Data przyjęcia do naprawy	Opis naprawy	Pieczęćka / podpis
1.			
2.			
3.			
4.			

“Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.”

Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.”

WARUNKI GWARANCJI

- Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko, Tel: 14 68 49 418 nazywana w dalszej części gwarancji **Gwarantem/Autoryzowanym Serwisem**.**
 - Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką TREVI, TREVIDEA, G3FERRARI zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 - Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu w miejscu zakupu lub do importera – gwaranta.
 - Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu sprzętu.
 - W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.
 - Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10.
 - Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:
 - dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia)
 - nazwę , model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia,
 - datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek),
 - dokładny opis uszkodzenia, wady.
 - podpis i pieczętkę sprzedawcy.
 - Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.
 - Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
 - Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,
 - uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi,
 - usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,
 - samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
 - używania urządzeń w celach komercyjnych,
 - zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową, -uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu, -uszkodzenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji
 - kabli, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków , ścierających się pod wpływem eksploatacji, nalepki itp.
 - Niedopuszczalne jest używanie ogrzewacza w pomieszczeniach o dużym zapyleniu - powoduje to bardzo duże zagrożenie pożarowe oraz zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniami kurzu i pyłów na urządzeniu nie podlega gwarancji.
 - Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
 - Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w przypadku:
 - jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki , a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go,
 - jeżeli Autoryzowany Serwis uzna że usunięcie wady nie jest możliwe
 - W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
- Każdy reklamowany sprzęt serwis comtel sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże że sprzęt jest sprawny, Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz jego wysyłką z powrotem do klienta.

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl , serwis@comtelgroup.pl

