

IT SHINY CUP 14M+

LEGGERE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO. PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEL VOSTRO BAMBINO. AVVERTENZA!

- Utilizzare sempre questo prodotto sotto la sorveglianza di un adulto.
- Il continuo e prolungato succhiare di liquidi può causare carie.
- Controllare sempre la temperatura dell'alimento prima di alimentare il bambino.
- Ispezionare prima di ogni uso la tazza e tutti i suoi componenti per verificarne l'integrità, l'assenza di rotture o bordi taglienti.
- Controllare il beccuccio e sostituire al primo segno di usura o danneggiamento.
- Assicurarsi che il bambino non corra o giochi con il prodotto in mano o in bocca per evitare incidenti.
- Utilizzare solo componenti e ricambi originali della linea Tazze Chicco. Tutti i componenti delle tazze Chicco sono intercambiabili tra loro. La tazza non è compatibile con i manici delle altre tazze Chicco.
- Tenere tutti i componenti non utilizzati fuori dalla portata del bambino.
- Non lasciare il prodotto a diretto contatto con luce solare, calore o in soluzioni di sterilizzazione più a lungo di quanto raccomandato, ciò può indebolirlo/danneggiarlo.

Modalità d'uso

Preparazione e uso:

- Prima del primo utilizzo, smontare tutti i componenti e lavarli accuratamente seguendo le indicazioni della sezione "Pulizia". Ciò assicura l'igiene.
- Inserire la valvola in silicone in corrispondenza del beccuccio nell'apposita sede, come da illustrazione (fig. A). Premere a fondo e verificare il corretto assemblaggio, facendo riferimento alle illustrazioni relative all'assemblaggio della valvola.
- Versare il liquido nella tazza, non oltrepassando il collo della bottiglia.
- Versare nella tazza solo alimenti liquidi. Liquidi troppo densi o succhi non molto filtrati potrebbero intasare il beccuccio e la valvola rendendo più difficoltosa la suzione. Non utilizzare con bevande gassate. Non utilizzare per la conservazione prolungata di alimenti. La pigmentazione di bevande dalla colorazione intensa (es. tè, succhi di frutta) potrebbe alterare il colore del prodotto.
- Avvitare e serrare a fondo la ghiera con beccuccio.
- Il bambino succhiando attiverà la valvola antigoccia, consentendo la fuoriuscita del liquido. La tazza può essere utilizzata anche senza la valvola per consentire al bambino di imparare a gestire il flusso del liquido, come consigliato dai pediatri. Senza la valvola la tazza non è più antigoccia.
- Verificare il corretto assemblaggio del prodotto prima dell'uso per garantirne il corretto funzionamento e per prevenire eventuali perdite, facendo riferimento alle illustrazioni.
- Mantenere sempre la tazza in posizione verticale con il cappuccio inserito durante il trasporto.
- Non riscaldare nel **forno a microonde**.
- Non riscaldare il prodotto in forni tradizionali, su piastre riscaldanti o su fiamme libere.
- Pulire ed asciugare accuratamente il prodotto ed i suoi componenti subito dopo ogni utilizzo.

Pulizia:

- Lavare a mano con acqua tiepida ed un comune detergente per piatti tutti i componenti, avendo cura di rimuovere gli eventuali residui della bevanda somministrata.
- Non utilizzare prodotti abrasivi. Non utilizzare utensili rigidi per la pulizia del beccuccio e della valvola.
- Non tentare di separare le due camere che compongono la bottiglia in quanto aiutano a mantenere la temperatura dell'alimento più a lungo.
- Tutti i componenti possono essere lavati anche in lavastoviglie utilizzando un programma delicato. Tale tipo di lavaggio, più aggressivo, potrebbe accelerare l'usura del prodotto. Risciacquare sempre abbondantemente tutti i componenti dopo ogni lavaggio.
- Non sterilizzare o bollire la bottiglia con doppia parete. Tutti gli altri componenti eccetto la bottiglia possono essere sterilizzati a freddo, mediante soluzioni sterilizzanti o a caldo mediante gli appositi apparecchi o tramite bollitura per 5 minuti.

- Dopo la pulizia, asciugare accuratamente tutti i componenti e conservarli disassemblati in luogo asciutto e pulito, protetti dalla luce solare diretta e fonti di calore.
- Pulire prima di ogni uso.

In caso di dubbi sull'interpretazione del contenuto delle presenti istruzioni contattare il rivenditore o Artsana S.p.A.

EN SHINY CUP 14M+

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE. FOR YOUR CHILD'S SAFETY AND HEALTH. WARNING!

- Always use this product with adult supervision.
- Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay.
- Always check food temperature before feeding.
- Inspect the cup and its parts before every use, making sure there are no broken parts or sharp edges.
- Check the spout and replace it at the first signs of wear or damage.
- Prevent children from running or playing with the product in their hand or mouth to avoid injury.
- Only use genuine Chicco Cup range components and spare parts. All the components of Chicco cups are interchangeable. The cup is not compatible with the handles of other Chicco cups.
- Keep all components not in use out of the reach of children.
- Do not leave the product in the sunlight or in direct contact with a heat source or in sterilising solutions for longer than recommended as this may weaken/damage it.

Instructions

Preparation and use:

- Before using for the first time, disassemble all components and wash thoroughly following the instructions in the "Cleaning" section. This ensures that the product is sterile.
- Fit the silicone valve in the relevant space in the spout as illustrated (fig. A). Press down and make sure it is assembled correctly by following the illustrations relating to the assembly of the valve.
- Pour the liquid into the cup without going beyond the bottle's neck.
- Only pour liquid foods into the cup. Liquids that are too dense or juices that have not been thoroughly filtered could block the spout and valve making sucking more difficult. Do not use with carbonated drinks. Do not use for the prolonged storage of food. The pigmentation in strongly coloured drinks (e.g. tea, fruit juices) may alter the colour of the product.
- Tighten the screw ring with spout as far as possible.
- By sucking, your child activates the non-spill valve, making the liquid come out. The cup can also be used without the valve to help your child learn how to manage the flow of liquid, as recommended by paediatricians. The cup is no longer non-spill without the valve.
- Make sure that the product is assembled correctly before use to ensure that it functions correctly and to prevent any leaks, referring to the relevant illustrations.
- Always keep the cup in an upright position with the lid on during transportation.
- Do not heat up in **microwave ovens**.
- Do not heat the product in traditional ovens or on hot plates or open flames.
- Thoroughly clean and dry the product and its components straight after using.

Cleaning:

- Wash all parts by hand with warm water and a regular washing-up liquid and make sure to remove all beverage residues.
- Do not use abrasive products. Do not use rigid utensils to clean the spout and valve.
- Do not try to separate the two chambers that form the bottle as they help maintain the temperature of the content for longer.

- All parts can also be washed in the dishwasher on a delicate cycle. This type of washing is more aggressive and can accelerate product wear. Always rinse all parts thoroughly after each wash.
- Do not sterilise or boil the double wall bottle. All other parts, except the bottle, can be sterilised using cold sterilisation solutions, steam sterilised using suitable equipment or sterilised by boiling for 5 minutes.
- After cleaning, thoroughly dry all parts and store in a clean, dry place away from direct sunlight and sources of heat.
- Clean before each use.

If you have any doubts about these instructions please contact your retailer or Artsana S.p.A.

FR SHINY CUP 14M+

LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE. POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ DE VOTRE ENFANT. AVERTISSEMENT!

- Ce produit doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- La tétée continue et prolongée de liquides peut entraîner l'apparition de caries dentaires.
- Toujours vérifier la température des aliments avant de donner à manger à l'enfant.
- Contrôler avant toute utilisation la tasse et ses composants pour s'assurer de leur intégrité, de l'absence de ruptures ou de bords coupants.
- Contrôler le bec et le remplacer au moindre signe d'usure ou de détérioration.
- Veiller à ce que l'enfant ne coure ou ne joue avec le produit dans les mains ou dans la bouche afin d'éviter tout risque d'accident.
- Utiliser seulement les composants et les pièces détachées de la ligne Tasses Chicco. Tous les composants des tasses Chicco sont interchangeables. La tasse n'est pas compatible avec les anses des autres tasses Chicco.
- Garder tous les éléments non utilisés hors de portée des enfants.
- Ne pas laisser le produit au contact direct de la lumière du soleil, de la chaleur ou dans des solutions de stérilisation plus longtemps que prévu pour éviter de l'altérer/endommager.

Mode d'emploi

Préparation et utilisation:

- Avant la première utilisation, démonter tous les composants et les laver soigneusement en suivant les indications de la section « Nettoyage ». Ceci permettra d'assurer l'hygiène nécessaire.
- Insérer la valve en silicone au niveau du bec dans le logement prévu à cet effet, comme indiqué dans l'illustration (fig. A). Appuyer à fond et vérifier l'assemblage correct en faisant référence aux illustrations relatives à l'assemblage de la valve.
- Verser le liquide dans la tasse sans dépasser le goulot de la bouteille.
- Verser dans la tasse uniquement des aliments liquides. Des liquides trop épais ou des jus insuffisamment filtrés peuvent obstruer le bec et la valve, et rendre ainsi la succion plus difficile. Ne pas utiliser pour des boissons gazeuses. Ne pas utiliser pour la conservation prolongée d'aliments. La pigmentation de boissons à la couleur intense (ex. thé, jus de fruits) pourrait altérer la couleur du produit.
- Visser et serrer à fond la bague avec le bec.
- À travers le mouvement de succion, l'enfant active la valve anti-goutte et permet au liquide de sortir. La tasse peut être utilisée avec ou sans valve pour permettre à l'enfant d'apprendre à gérer le débit du liquide, comme le conseillent les pédiatres. Sans valve, la tasse n'a plus la fonction anti-fuite.
- Avant toute utilisation, vérifier que le produit est correctement assemblé afin de garantir son fonctionnement correct et prévenir les fuites éventuelles, en faisant référence aux illustrations.
- Garder toujours la tasse en position verticale avec le capuchon inséré pendant le transport.
- Ne pas faire chauffer au **four à micro-ondes**.
- Ne pas faire chauffer le produit au four traditionnel, sur des plaques chauffantes ou sur des flammes.
- Nettoyer et essuyer soigneusement le produit et ses composants juste après l'utilisation.

Nettoyage:

- Laver tous les composants à la main à l'eau tiède avec un produit vaisselle commun, en prenant soin d'éliminer les résidus éventuels.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs. Ne pas utiliser d'ustensiles rigides pour le nettoyage du bec et de la valve.
- Ne pas essayer de séparer les deux chambres qui composent la bouteille dans la mesure où elles permettent de maintenir l'aliment à la bonne température plus longtemps.
- Tous les composants peuvent être lavés au lave-vaisselle en utilisant un programme délicat. Ce type de lavage, plus agressif, pourrait toutefois accélérer l'usure du produit. Rincer toujours abondamment tous les composants après chaque lavage.
- Ne pas stériliser ni faire bouillir la bouteille à double paroi. À l'exception de la bouteille, tous les autres composants peuvent être stérilisés à froid à l'aide de solutions stérilisantes, ou à chaud au moyen d'appareils prévus à cet effet, en les faisant bouillir pendant 5 minutes.
- Après le nettoyage, essuyer soigneusement tous les composants et les conserver démontés dans un endroit sec et propre, à l'abri de la lumière directe du soleil et de sources de chaleur.
- Nettoyer avant toute utilisation.

En cas de doutes sur l'interprétation du contenu de cette notice d'emploi, contacter le revendeur ou Artsana S.p.A.

ES SHINY CUP 14M+

LEA ATENTAMENTE Y CONSERVE PARA FUTURAS CONSULTAS. PARA LA SEGURIDAD Y SALUD DE SU NIÑO. ¡ADVERTENCIA!

- Utilizar siempre este producto bajo la supervisión de un adulto.
- La succión continua y prolongada de fluidos puede causar caries.
- Comprobar siempre la temperatura del alimento antes de la toma.
- Inspeccione siempre la taza y todos sus componentes antes del uso para comprobar su buen estado, que no esté rota ni presente bordes cortantes.
- Revise la boquilla y sustitúyala de inmediato al notar señales de desgaste o deterioro.
- Asegúrese de que el niño no corra ni juegue con el producto en sus manos o en su boca para evitar accidentes.
- Utilice únicamente componentes y repuestos originales de la línea de Tazas Chicco. Todos los componentes de las tazas Chicco son intercambiables entre sí. La taza no es compatible con las asas de las otras tazas Chicco.
- Mantener fuera del alcance los niños todos los componentes que no estén en uso.
- No deje el producto en contacto directo con la luz solar, el calor o en soluciones esterilizantes por más tiempo del recomendado, ya que ello podría debilitarlo/dañarlo.

Modo de empleo

Preparación y uso:

- Antes de utilizarla por primera vez, desmonte todos los componentes y lávelos siguiendo las instrucciones de la sección "Limpieza". Esto es por razones de higiene.
- Introduzca la válvula de silicona a nivel de la boquilla, en el alojamiento correspondiente, como se muestra en la ilustración (fig. A). Apriete muy bien y compruebe que ha quedado bien colocada; observe las ilustraciones que muestran el montaje de la válvula.
- Vierta el líquido en la taza sin superar el cuello de la botella.
- Vierta solamente alimentos líquidos en la taza. Líquidos demasiado densos o zumos no adecuadamente filtrados podrían obstruir la boquilla y la válvula dificultando la succión. No utilice para bebidas gaseosas. No utilice para la conservación de alimentos por largo tiempo. La pigmentación de las bebidas de color intenso (por ej. té, zumos de frutas) podrían alterar el color del producto.
- Enrosque y apriete a fondo la rosca con boquilla.
- El niño al succionar activa la válvula antigotero, permitiendo así la salida del líquido. La taza también puede utilizarse sin la válvula de modo que el niño pueda aprender a controlar el flujo del líquido, como aconsejan los pediatras. Sin la válvula la taza no dispone de sistema antigotero.
- Compruebe que ha montado el producto correctamente antes del uso para garantizar su correcto funcionamiento y para prevenir

- posibles pérdidas, consultando las ilustraciones.
- Mantenga siempre la taza en posición vertical con la tapa puesta durante su transporte.
- No caliente en el **horno de microondas**.
- No caliente el producto en hornos tradicionales, sobre placas vitrocerámicas o llamas libres.
- Limpie y seque cuidadosamente el producto y sus componentes inmediatamente después del uso.

Limpieza:

- Lave los componentes a mano con agua tibia, empleando un detergente corriente para vajillas y prestando atención para eliminar los restos de la bebida administrada.
- No utilice productos abrasivos. No utilice utensilios duros para la limpieza de la boquilla y la válvula.
- No intente separar las dos cámaras que componen la botella ya que éstas ayudan a mantener la temperatura del alimento por más tiempo.
- Todos los componentes también pueden lavarse en el lavavajillas, utilizando un programa delicado. Este tipo de lavado, siendo más agresivo, podría acelerar el desgaste del producto. Enjuague siempre todos los componentes con abundante agua después de cada lavado.
- No esterilice ni hierva la botella de doble pared. Todos los demás componentes, excepto la botella, pueden esterilizarse en frío empleando soluciones esterilizadoras, en caliente utilizando aparatos específicos o poniéndolos a hervir por 5 minutos.
- Después de lavarlos, seque cuidadosamente todos los componentes y guárdelos desmontados en un lugar seco, protegidos de la luz solar directa y de las fuentes de calor.
- Límpielo siempre antes de usarlo.

En caso de dudas acerca del contenido de estas instrucciones, póngase en contacto con el vendedor o con Artsana S.p.A.

PT SHINY CUP 14M+

LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTAS FUTURAS. PELA SEGURANÇA E SAÚDE DO SEU BEBÊ. ADVERTÊNCIA!

- Este produto deve ser sempre utilizado sob vigilância de um adulto.
- A sucção contínua e prolongada de líquidos pode causar cáries dentárias.
- Verifique sempre a temperatura dos alimentos, antes de os dar ao bebê.
- Inspeção o copo e todos os seus componentes antes de utilizar para verificar a sua integridade, ausência de ruturas.
- Verifique o bico e substitua ao primeiro sinal de danos ou deterioração.
- Assegure-se que a criança não corre ou brinca com o produto na mão ou na boca para evitar acidentes.
- Utilize apenas componentes e peças de substituição originais da linha Copos Chicco. Todos os componentes dos Copos Chicco podem ser substituídos. O copo não é compatível com as peças dos outros copos Chicco.
- Manter todos os componentes que não usar for a do alcance das crianças.
- Não deixe o produto em contacto direto com luz solar, calor ou em soluções de esterilização mais tempo do que o recomendado, tendo em conta que pode deteriorá-lo/danificá-lo.

Modo de uso

Preparação e utilização:

- Somente antes da primeira utilização, desmonte todos os componentes e lave-os cuidadosamente segundo as indicações da secção "Limpeza". Este processo é necessário para assegurar a higiene.
- Insira a válvula de silicone alinhada com o bico no local adequado conforme a ilustração (fig. A). Carregar até ao fim e verificar se está corretamente montado consultando as ilustrações relativas à montagem da válvula.
- Deite o líquido no copo sem exceder o gargalo.
- Deite no copo apenas alimentos líquidos. Líquidos demasiado densos ou sumos não adequadamente filtrados podem causar a obs-

46 006971 000 000_00_1920

trução do bico e da válvula e dificultar o processo de sucção. Não utilize com bebidas gasificadas. Não utilize para a conservação prolongada de alimentos. A pigmentação de bebidas com cores intensas (ex. chá, sumos de fruta) pode alterar a cor do produto.

- Aperte e feche bem o anel de retenção com bico.
- Através da sucção, a criança vai ativar a válvula antigota, permitindo a saída do líquido. O copo pode ser utilizado também sem a válvula para permitir que a criança aprenda a gerir o fluxo de líquido, como recomendado pelos pediatras. Sem a válvula, o copo perde a sua função antigota.
- Antes de cada utilização, verifique se a montagem do produto é a correta, de forma a garantir o correto funcionamento e a prevenir eventuais perdas, consultando as ilustrações.
- Mantenha sempre o copo na posição vertical com o elemento de cobertura inserido durante o transporte.
- Não aquecer o recipiente térmico no **micro-ondas**.
- Não aqueça o copo em fornos tradicionais, placas elétricas ou sobre chamas vivas/diretas.
- Limpe e seque cuidadosamente o produto e respetivos componentes imediatamente após cada utilização.

Limpeza:

- Lave à mão todos os componentes com água tépida e um detergente comum para a louça, tendo o cuidado de remover possíveis resíduos da bebida ingerida.
- Não utilize produtos abrasivos. Não utilize utensílios rígidos para limpar o bico e a válvula.
- Não tente separar as duas partes que compõem o copo tendo em conta que ajudam a manter a temperatura do alimento durante mais tempo.
- Todos os componentes podem ser lavados também na máquina de lavar louça utilizando um programa delicado. Um tipo de lavagem mais agressivo pode acelerar o desgaste do produto. Enxague sempre abundantemente todos os componentes após cada lavagem.
- Não esterilize nem ferva o copo com parede dupla. Todos os outros componentes, exceto o biberão, podem ser esterilizados a frio, através de soluções esterilizantes, ou a quente, através de aparelhos específicos ou através de fervura durante 5 minutos.
- Após a limpeza, seque cuidadosamente todos os componentes e conserve-os desmontados num lugar limpo e seco, protegidos da luz solar direta e de fontes de calor.
- Limpe antes de cada utilização.

Em caso de dúvidas sobre a interpretação do conteúdo das presentes instruções, contacte o seu revendedor ou a Artsana S.p.A.

PL SHINY CUP 14M+

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PRZYSZŁYCH KONSULTACJI. DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA TWOJEGO DZIECKA. OSTRZEŻENIE!

- Zawsze używać wyrobu pod nadzorem dorosłych.
- Ciągłe i przedłużone ssanie płynów spowoduje próchnicę.
- Zawsze sprawdzaj temperaturę pokarmu przed karmieniem.
- Przed każdym użyciem obejrzyj kubek i wszystkie jego elementy, aby sprawdzić ich stan, tzn. brak pęknięć lub ostrych krawędzi.
- Skontrolować ustnik i wymienić w przypadku pierwszych oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Uprawic się, że dziecko nie biega i nie bawi się trzymając produkt w ręce lub w ustach, aby zapobiec wypadkom.
- Używaj tylko oryginalnych komponentów i elementów zamiennych linii Kubki Chicco. Wszystkie elementy kubków Chicco można stosować wymiennie pomiędzy sobą. Kubek nie jest kompatybilny z uchwytyami innych kubków Chicco.
- Wszystkie części przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie pozostawiać produktu narzonego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ciepła ani też w rozтворach dezynfekujących przez dłuższy czas niż zalecany, gdyż mogłoby to wpłynąć na trwałość produktu/uszkodzić go.

Sposób użycia

Przygotowanie i użycie:

- Przed pierwszym użyciem zdjąć wszystkie elementy i umyć je dokładnie, zgodnie ze wskazówkami w części „Czyszczenie”. Aby zagwarantować maksymalną higienę:
- Włożyć silikonowy zaworek przy ustniku w odpowiednie gniazdo, jak na ilustracji (rys. A). Docisnąć do końca i sprawdzić jego prawidłowe połączenie, odnosząc się do ilustracji dotyczących montażu zaworka.
- Wlać płyn do kubka, nie przekraczać poziomu szyki butelki.
- Do kubka wlewać tylko płynny pokarm. Zbyt gęste płyny lub niefiltrowane soki mogą zatkać ustnik oraz zaworek, utrudniając ssanie. Nie wlewać napojów gazowanych. Nie używać do zbyt długiego przechowywania pokarmu. Intensywna barwa napoju (np. herbata, soki owocowe) może wpłynąć na kolor produktu.
- Przykrecić i dokręcić do samego końca nakrętkę z ustnikiem.
- Szak, dziecko uruchamia zaworek niekapek, umożliwiając wypłynięcie płynu. Kubek może być używany także bez zaworka, aby umożliwić dziecku naukę moderowania przepływu płynu, zgodnie z zaleceniami lekarzy pediatrów. Bez zaworka kubek nie spełnia już funkcji niekapek.
- Aby zapewnić poprawne działanie produktu i zapobiec wylewaniu się płynów, przed użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie elementy zostały prawidłowo złożone, odnosząc się do ilustracji.
- Podczas transportu kubek powinien zawsze znajdować się w pozycji pionowej, z nalożoną osłonką.
- Nie podgrzewać w **kuchence mikrofalowej**.
- Nie podgrzewać produktu w tradycyjnych piekarnikach, na płytach grzewczych lub na wolnym ogniu.
- Umyć i dokładnie osuszyć produkt i jego elementy zaraz po użyciu.

Czyszczenie:

- Wszystkie elementy myć ręcznie w ciepłej wodzie, używając zwykłego płynu do mycia naczyń, zwracając uwagę, aby usunąć ewentualne pozostałości podanego napoju.
- Nie używać intensywnych środków czyszczących. Nie używać szorstkich przyborów do mycia ustnika i zaworka.
- Nie podejmować prób oddzielenia dwóch komór, z których składa się butelka ponieważ mogąją utrzmac temperaturę pokarmu. Długość czasu, przez który kubek jest używany, zależy od rodzaju pokarmu.
- Wszystkie elementy można myć także w zmywarce, wybierając program do delikatnych naczyń. Taki sposób mycia, bardziej intensywny, może przyspieszyć zużycie się wyrobu. Po każdym myciu zawsze obficie wypłukać wszystkie elementy.
- Nie sterylizować ani nie gotować butelki z podwójną ścianką. Wszystkie inne elementy poza butelką można sterylizować na zimno, stosując rozтворy dezynfekujące lub na ciepło przy użyciu odpowiednich urządzeń bądź gotując przez 5 minut.
- Po myciu osuszyć dokładnie wszystkie elementy i przechowywać je niezłożone w suchym i czystym miejscu, chroniąc przed bezpośrednim działaniem słońca i źródła ciepła.
- Umyć przed każdym użyciem.

Jeśli mają Państwo wątpliwości związane z interpretacją treści niniejszej instrukcji obsługi, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub z firmą Artsana S.p.A.

Artsana Poland Sp. z o.o. 01-377 Warszawa ul. Polczyńska 31a info.pl@artsana.com tel. +48 22 290 59 30

EL SHINY CUP 14M+

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
- Το σκεύος και παρατεταμένο πιπίλισμα υγρών μπορεί να προκαλέσει τερηδόνα.
- Να ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του φαγητού πριν ταίσετε το μωρό.
- Να ελέγχετε πριν από τη χρήση το κύπελλο και όλα τα εξαρτήματά του ώστε να βεβαιώνετε για την ακεραιότητά του, την απουσία ρωγμών ή κοπτερών ακμών.

- Ελέγχετε το στόμιο και αντικαταστήστε το με το πρώτο σημάδι φθοράς ή καταστροφής.
- Βεβαιωθείτε ότι το παιδί δεν τρέχει ή παίζει με το προϊόν στο χέρι ή στο στόμα, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά της σειράς Κυπέλλων Chicco. Όλα τα εξαρτήματα των κυπέλλων Chicco είναι αναλλάξιμα μεταξύ τους. Το κύπελλο δεν είναι συμβατό με χειρολαβές άλλων κυπέλλων της Chicco.
- Φυλάσσετε όλα τα εξαρτήματα που δεν χρησιμοποιούνται μακριά από τα παιδιά.
- Μην αφήσετε το προϊόν σε άμεση επαφή με το ηλιακό φως, τη θερμότητα ή με μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι συστήνεται σε διάλυματα αποστείρωσης, αυτό μπορεί να το αποβιολογήσει ή να προκαλέσει βλάβη.

Τρόπος χρήσης

- **Προετοιμασία και χρήση:**
- Πριν από την πρώτη χρήση, αποσυρμαολογήστε όλα τα εξαρτήματα και πλύνετε τα προσεκτικά ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα "Καθαρισμός". Αυτό διασφαλίζει την υγιεινή του.
- Τοποθετήστε τη βαλβίδα ολικόνης στην ειδική υποδοχή στο στόμιο, όπως φαίνεται στην εικόνα (εικ. Α). Πιέστε μέχρι τέρμα και βεβαιωθείτε για τη σωστή συναρμολόγηση, με αναφορά στις σχετικές εικόνες συναρμολόγησης της βαλβίδας.
- Ρίξτε το υγρό στο κύπελλο, χωρίς να ξεπεράσετε το λαϊμό της φιάλης.
- Ρίχτε στο κύπελλο μόνο υγρές τροφές. Πολύ ηχητά υγρά ή χυμοί όχι πολύ καλά φιλτραρισμένοι ενδέχεται να μπλοκάρουν το στόμιο και τη βαλβίδα καθιστώντας πιο δύσκολη την αναρρόφηση. Μην το χρησιμοποιείτε με αερίους αναψυκτικά. Μην το χρησιμοποιείτε για μακράς διάρκειας διατήρηση τροφών. Οι χρωστικές ουσίες αναψυκτικών με έντονο χρώμα (π.χ. τσάι, χυμοί φρούτων) ενδέχεται να αλλάξουν το χρώμα του προϊόντος.
- Τοποθετήστε τον δακτύλιο με τις χειρολαβές στις ειδικές αυλακώσεις στο λαϊμό του κυπέλλου, στη συνέχεια βιδώστε και σφίξτε μέχρι τέρμα τον κρίκο στο στόμιο.
- Το παιδί ρουφώντας ενεργοποιεί τη βαλβίδα που δεν σπάζει, επιτρέποντας την εξαγωγή του υγρού. Το κύπελλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωρίς τη βαλβίδα για να μπορέσει το παιδί να μάθει να διαχειρίζεται τη ροή του υγρού, όπως συστήνεται από τους παιδίατρος. Χωρίς τη βαλβίδα, το κύπελλο μπορεί να σπάσει.
- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε για τη σωστή συναρμολόγηση, με αναφορά στις εικόνες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία και να προλαμβάνονται τυχόν διαρροές.
- Κατά τη μεταφορά διατηρείτε το κύπελλο με το στόμιο τοποθετημένο πάντα σε κάθετη θέση.
- Μην το τοποθετείτε σε **φούρνο μικροκυμάτων**.
- Μην διστάσετε το προϊόν σε συμβατικό φούρνο, σε θερμαινόμενα μιάτρη ή ελεύθερες φλόγες.
- Καθαρίζετε και στεγνώνετε προσεκτικά το προϊόν και τα εξαρτήματά του αμέσως μετά από κάθε χρήση.

Καθαρισμός:

- Πλύνετε στο χέρι με χλιαρό νερό και ένα κοινό απορρυπαντικό πιάτων όλα τα εξαρτήματα, φροντίζοντας να απομακρύνετε όλα τα υπολείμματα του ροφήματος που χρησιμοποιήθηκε.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικά προϊόντα. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά εργαλεία για τον καθαρισμό του στόμιου και της βαλβίδας.
- Μην προσπαθήσετε να διαχωρίσετε τους δύο θαλάμους από τους οποίους αποτελείται η φιάλη, γιατί βοηθούν να διατηρηθεί η θερμοκρασία της τροφής για μεγαλύτερο διάστημα.
- Όλα τα εξαρτήματα μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα για ελαιώδη. Αυτό ο τύπος πλύσης είναι πιο διαβρωτικός και μπορεί να επιτοχώνει τη φθορά του προϊόντος. Ξηλώνετε πάντα με άφρονο νερό όλα τα εξαρτήματα μετά από κάθε πλύση.
- Μην αποστειρώνετε ή βράζετε τη φιάλη με διπλό τοίχωμα. Όλα τα άλλα εξαρτήματα, εκτός από τη φιάλη, μπορούν να αποστειρωθούν εν ψυχρώ, με διάλυμα αποστείρωσης ή εν θερμώ με ειδικές συσκευές ή με βράσιμο για περίπου 5 λεπτά.
- Μετά τον καθαρισμό, στεγνώστε προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα και φυλάξτε τα σε αποσυρμαολογημένα σε στεγνό και καθαρό μέρος, προστατευμένα από το άμεσο ηλιακό φως και από πηγές θερμότητας.
- Καθαρίζετε πριν από κάθε χρήση.

Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την ερμηνεία του περιεχομένου αυτών των οδηγιών επικοινωνήστε με τον πωλητή ή την Artsana S.p.A.

TR SHINY CUP 14M+

LÜTFEN OKUYUNUZ VE İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYINIZ. ÇOCUĞUNUZUN GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI İÇİN. UYARI!

- Bu ürün daima yetiştin gözetimi altında kullanınız.
- Sürekli ve uzun süreler boyunca sıvı emilmesi, diş çürümesine neden olacaktır.
- Bebeğinizin vermeden önce gıdanın sıcaklığını her zaman kontrol ediniz.
- Her kullandıktan önce bardağı ve parçalarını kontrol ederek, hiçbir yırtılma veya keskin kenar bulunmadığından emin olunuz.
- Ağzılığın kontrol ediniz ve ilk aşınma veya hasar belirtisinde, değiştiriniz.
- Yarılanmadan kaçınmak için, çocukların ellerinde veya ağızlarında ürüne koşmasını veya oynamasını engelleyiniz.
- Yalnızca orijinal Chicco Bardak serisi bileşenlerini ve yedek parçalarını kullanınız. Chicco bardaklarının tüm parçaları, birbirleriyle değiştirilebilir özelliktedir. Bardak, diğer Chicco bardaklarının saplarıyla uyumlu değildir.
- Kullanılmıyorken, tüm bileşenleri çocukların erişiminden uzak bir yerde saklayınız.
- Ürünü, güneş ışığıyla veya ısı kaynağıyla veya tavsiye edilenden daha uzun süre sterilizasyon solüsyonlarıyla doğrudan temas halinde bırakmayınız çünkü bu, ürünü zayıflatır/ürüne zarar verebilir.

Kullanım talimatları

- **Hazırlık ve kullanım:**
- İlk kullandıktan önce, tüm bileşenleri/parçaları çıkarınız ve "Temizleme" kısmındaki talimatları takip ederek iyice yıkayınız. Bu, steril olmasını sağlar.
- Silikon valfi, gösterildiği gibi ağızlıktaki ilgili yere takınız (şek. A). Aşağıya bastırınız ve valf montajıyla ilgili resimleri takip ederek, doğru şekilde monte edildiğinden emin olunuz.
- Biberonun boğazını geçmeden, sıvı bardağa doldurunuz.
- Bardağın içine yalnızca sıvı gıdalar koyunuz. • Fazla yoğun sıvılar veya iyice süzülmemiş meyve suları ağızlığı ve valfi tıkalı olabilir ve emmeyi daha zor hale getirir. • Gazlı içecekler için kullanılmayınız. Uzun süreli gıda saklama amacıyla kullanılmayınız. Parlak renkli içeceklerin (ör. çay, meyve suları) rengi, ürünün rengini değiştirebilir.
- Ağzılıkla birlikte vidalı halkayı mümkün olduğunca sıkıştırınız.
- Emme yoluyla, çocuğunuz, doküleme önyeli valfi hareketi geçirecek sıvının dışarı çıkmasını sağlar. Çocuğunuzun, pediatristler tarafından tavsiye edildiği gibi sıvı akışının nasıl yönetileceğini öğrenmesine yardım etmek için; bardak, valf olmadan bile kullanılabilir. Valf olmadan, bardak artı dokülmeyi önleyici özellikte değildir.
- Doğru şekilde işlevini yerine getirmesini sağlamak ve herhangi bir sızıntıyı önlemek için, ilgili resimlere başvurunuz; kullandıktan önce ürünü doğru monte edildiğinden emin olunuz.
- Tasıma sırasında bardağı daima, kapalı olarak dik konumda tutunuz.
- **Mikrodalg fırınlarda** ıstımayınız.
- Ürünü geleneksel fırınlarda, ıstıma plakalarında veya açık alev üzerinde ıstımayınız.
- Kullandıktan sonra, ürünü ve parçalarını iyice temizleyip, kurutunuz.

Temizleme:

- Tüm parçaları, ilk su ve sıradan bir sıvı buluşık deterjanıyla elde yıkayınız ve tüm içecek kalıntılarını giderdiğinizden emin olunuz.
- Aşındırıcı ürünler kullanmayınız. Ağızlığı ve valfi temizlemek için sert aletler kullanmayınız.
- Biberonu oluşturan iki hisyenli ağızlayma çalışmayınız çünkü bunlar, içindekilerin sıcaklığının daha uzun süre korunmasını yardımcı eder.
- Tüm parçalar, nazik programda yıkayın makinesinde yıkanabilir. Bu yıkama tipi daha serttir ve ürün yıpranmasını hızlandırabilir. Her yıkamadan sonra, tüm parçaları daima iyice durulayınız.
- Çift duvarlı biberonu sterilize etmeyiniz veya kaynatmayınız. Biberon hariç tüm diğer parçaları; soğuk sterilizasyon solüsyonları kullanılarak sterilize edilebilir, uygun ekipman kullanılarak buharla sterilize edilebilir veya 5 dakika boyunca kaynatılarak sterilize edilebilir.
- Temizledikten sonra, tüm parçaları iyice kurutunuz ve demonte edilmiş kuru ve temiz parçaları kaldırıncı, doğrudan güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

• Her kullanım öncesinde temizleyiniz.

Bu talimat kılavuzunun içeriğiyle ilgili herhangi bir kuşkunuz varsa, lütfen satıcınızla veya Artsana S.p.A. ile iletişime geçiniz.

Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri A.Ş. İçeriköy Mh. Erkut Sk. No:12 Ataşehir İSTANBUL Tel: 0216 570 30 78

RU SHINY CUP 14M+

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ. ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА. ВНИМАНИЕ!

- Всегда используйте изделие под наблюдением взрослых.
- Постоянное и длительное сосание жидкостью может привести к кариесу.
- Всегда проверяйте температуру жидкости перед кормлением ребенка.
- Перед каждым использованием проверяйте поильник и все его компоненты на целостность, отсутствие поломок или рвущих краёв.
- Проверьте носик и замените при обнаружении первых признаков повреждения или износа.
- Во избежание несчастных случаев не разрешайте ребёнку бегать или играть с изделием в руках или во рту.
- Используйте только оригинальные компоненты и запасные части линейки товаров «Поильники Chicco». Все компоненты поильников Chicco взаимозаменяемы. Данный поильник не совместим с ручками от других чашек Chicco.
- Храните все неиспользуемые компоненты в недоступном для детей месте.
- Не оставляйте изделие под прямым воздействием солнечных лучей, тепла или в стерилизующих растворах на время, больше рекомендуемого, так как это может сделать его более хрупким или повредить.

Применение

Подготовка к использованию:

- Перед первым использованием снимите все компоненты и тщательно вымойте их, следуя инструкциям, приведённым в разделе "Очистка". Это гарантирует гигиену.
- Проверьте носик и замените при обнаружении первых признаков повреждения или износа.
- Поместите силиконовый клапан в специальное гнездо в носике, как показано на рисунке (рис. А). Нажмите до упора, чтобы убедиться в правильности сборки, обращаясь к рисункам, касающимся сборки клапана.
- Налейте жидкость в поильник, не переливая её через край бутылочки.
- Налейте в поильник только жидкие продукты. Слишком густые напитки или нефилтрированные соки могут засорить носик и клапан, затрудняя сосание. Не используйте газированные напитки. Не используйте данное изделие для длительного хранения пищи. Слишком интенсивная окраска напитков (напр., чай, фруктовые соки) может изменить цвет изделия.
- Закрутите до упора кольцо с носиком.

- Проверьте правильную сборку изделия перед его использованием, чтобы обеспечить правильное функционирование и предотвратить возможное вытекание жидкости.
- Во время транспортировки держите поильник всегда в вертикальном положении, закрыв его крышкой.
- Не разогревайте в **микроволновой печи**.
- Не разогревайте в традиционных духовках, на нагревательных плитах или на открытом огне.
- Очищайте и высушивайте изделие сразу же после каждого использования.

• **Очистка:**

- Мойте вручную тёплой водой с обычным средством для мытья посуды все компоненты, тщательно удаляя все остатки напитка.
- Не используйте абразивные средства. Не используйте жесткие приспособления для очистки носика и клапана.

- Не пытайтесь разделить две камеры, из которых состоит бутылочка, так как они позволяют дольше поддерживать температуру питания.
- Все компоненты можно мыть также в посудомоечной машине, используя деликатную программу. Такой вид мытья может привести к ускоренному изнашиванию изделия. Тщательно споласкивайте все компоненты после каждого мытья.
- Не стерилизуйте и не кипятите бутылочку с двойными стенками. Все остальные компоненты за исключением бутылочки можно стерилизовать холодным способом с помощью стерилизующих растворов либо горячим в специальных приборах или путём кипячения в течение 5 минут.
- После очистки тщательно высушите все компоненты и храните их в разобранном виде в сухом и чистом месте, вдаль от солнечного света и источников тепла.
- Чистить перед каждым использованием.

В случае сомнений в содержании данной инструкции, следует связаться с продавцом или непосредственно с компанией Artsana S.p.A.

125009 Россия, г. Москва, Дегтярный переулок, д.4, стр. 1, +7(495)662-30-27

AR SHINY CUP 14M+

الرجاء قراءة التعليمات والاحتفاظ بها للرجوع إليها مستقبلاً من أجل سلامة وصحة طفلك خذ.

- يتم استخدام هذا المنتج دائماً تحت إشراف شخص بالغ.
- الشفط المستمر لفترة طويلة للسوائل سيؤدي إلى تسوس الأسنان.
- احرص دائماً على فحص درجة حرارة محتويات الزجاجية قبل تناولها.
- فحص الكوب وإجزائه قبل كل استخدام مع التأكد من عدم وجود أجزاء مكسورة أو حواف حادة.
- فحص القفوة وقم باستبدالها مع ظهور رواد التآكل أو التلف.
- امسح الأطفال من الحوي أو اللعاب وهم يستسكن للمنتج في أيديهم أو فمهم لتفادي تعرضهم للاصابة.
- اقتصر على استخدام أجزاء سلسلة كوب Chicco وقطع الغيار الأصلية. جميع أجزاء كوب Chicco يمكن استبدالها هذا الكوب غير متوافق مع مفاصل أكواب Chicco الأخرى.
- احتفظ بجميع الأجزاء غير المستخدمة بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تترك المنتج تحت أشعة الشمس أو في حالة تلامس مباشر مع مصدر حرارة أو في محاليل تعقيم لفترة طويلة أكثر من الموصى به. ولا فقا يتعرض المنتج للضعف/الضرر.

التعليمات

- التحضير والاستعمال:
- قبل الاستخدام لأول مرة قم بتفكيك جميع الأجزاء وتفصلها جيداً عن خلال اتباع التعليمات الواردة بالجزء "التنظيف". وهذا يضمن تعقيم المنتج.
- قم بتفكيك الصمام السيليكوني في المكان المخصص بالقفوة كما هو موضح بالصورة الشكل (A). اضغط للأسفل وتأكد من التجميع الصحيح من خلال اتباع الصور المرتبطة بتجميع الصمام.
- قم بصب السائل في الكوب من خلال عنق الزجاجية.
- اقتصر على صب الأطعمة السائلة داخل الكوب. الأطعمة السميكة اللغوية أو السائلة اللغوية التي لم يتم تصفيتها جيداً قد تسد القفوة والصمام ما يجعل الشفط أكثر صعوبة لا تستخدم مشروبات غازية لا تستخدم أطعمة مخزنة لفترة طويلة. قد تتسبب الصلابة الموجودة بالمشروبات كثيفة اللون (مثل الشاي وعصائر الفواكه) في تقييد لون المنتج.
- احكم ربط الحلقة الملولية مع القفوة قدر الإمكان.
- من خلال الشفط يقوم طفلك بتنظيف الصمام الضاد للتآكل. ما يؤدي إلى خروج السائل. يمكن أيضاً استخدام الكوب دون صمام لمساعدة طفلك على تنظيم تدفق السائل كما هو موصى به من قبل أطباء الأطفال. دون الصمام لا يتوفر بالكوب خاصية منع التآكل.
- لا يمكن أن يمتنع قدر خصيصه بشكل صحيح قبل الاستخدام لضمان قيامه بوظيفة على نحو سليم وتفادي أي تسرب. من خلال الرجوع إلى الصور الغريبة.
- احتفظ دائماً بالكوب في وصيفة راسية مع نغطيته خلال نغله.

- لا تقم بالتسخين داخل أفران ميكروويف.
- لا تقم بتسخين المنتج داخل أفران تقليدية أو أسطح تسخين أو شعلات مكشوفة.
- قم بالتنظيف بضعف المنتج وإجزائه جيداً فور الاستخدام.

التنظيف:

- اغسل جميع الأجزاء بالماء دافئ وسائل تنظيف متداول وتأكد من التخلص من جميع بقايا المشروبات.
- لا تستخدم منتجات كاشطة لا تستخدم أبوات صلبة لتنظيف القفوة والصمام.
- لا خذ قبل فصل الحوي من اللان يمكن الزجاجية. اغسلها بأجزاء من الحفظ على درجة حرارة المكونات لفترة أطول.
- يمكن أيضاً غسل جميع الأجزاء داخل غسالة الأطباق بدرجة غسل حساسة هذا النوع من الغسل أكثر ضرراً وقد يعرض بقايا الأجزاء جيداً بعد كل غسلة.
- لا تقم بتعقيم أو غلي الزجاجية مزينة الجدار. جميع الأجزاء الأخرى باستثناء الزجاجية يمكن تعقيمها باستخدام محاليل التعقيم البارد أو التعقيم بالبخار باستخدام جهاز مناسب أو التعقيم بالحقن لمدة 5 دقائق.
- بعد التنظيف، قم بتخفيف جميع الأجزاء جيداً وتخزينها في مكان بارد وجاف بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة.
- قم بالتنظيف قبل كل استخدام.

إذا ساءرت الشك حول هذه التعليمات، يرجى الاتصال بالمتاجر المختصة أو اتصل بشركة Artsana S.p.A.

125009 Россия, г. Москва, Дегтярный переулок, д.4, стр. 1, +7(495)662-30-27

AR SHINY CUP 14M+

الرجاء قراءة التعليمات والاحتفاظ بها للرجوع إليها مستقبلاً من أجل سلامة وصحة طفلك خذ.

- يتم استخدام هذا المنتج دائماً تحت إشراف شخص بالغ.
- الشفط المستمر لفترة طويلة للسوائل سيؤدي إلى تسوس الأسنان.
- احرص دائماً على فحص درجة حرارة محتويات الزجاجية قبل تناولها.
- فحص الكوب وإجزائه قبل كل استخدام مع التأكد من عدم وجود أجزاء مكسورة أو حواف حادة.
- فحص القفوة وقم باستبدالها مع ظهور رواد التآكل أو التلف.
- امسح الأطفال من الحوي أو اللعاب وهم يستسكن للمنتج في أيديهم أو فمهم لتفادي تعرضهم للاصابة.
- اقتصر على استخدام أجزاء سلسلة كوب Chicco وقطع الغيار الأصلية. جميع أجزاء كوب Chicco يمكن استبدالها هذا الكوب غير متوافق مع مفاصل أكواب Chicco الأخرى.
- احتفظ بجميع الأجزاء غير المستخدمة بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تترك المنتج تحت أشعة الشمس أو في حالة تلامس مباشر مع مصدر حرارة أو في محاليل تعقيم لفترة طويلة أكثر من الموصى به. ولا فقا يتعرض المنتج للضعف/الضرر.

التعليمات

- التحضير والاستعمال:
- قبل الاستخدام لأول مرة قم بتفكيك جميع الأجزاء وتفصلها جيداً عن خلال اتباع التعليمات الواردة بالجزء "التنظيف". وهذا يضمن تعقيم المنتج.
- قم بتفكيك الصمام السيليكوني في المكان المخصص بالقفوة كما هو موضح بالصورة الشكل (A). اضغط للأسفل وتأكد من التجميع الصحيح من خلال اتباع الصور المرتبطة بتجميع الصمام.
- قم بصب السائل في الكوب من خلال عنق الزجاجية.
- اقتصر على صب الأطعمة السائلة داخل الكوب. الأطعمة السميكة اللغوية أو السائلة اللغوية التي لم يتم تصفيتها جيداً قد تسد القفوة والصمام ما يجعل الشفط أكثر صعوبة لا تستخدم مشروبات غازية لا تستخدم أطعمة مخزنة لفترة طويلة. قد تتسبب الصلابة الموجودة بالمشروبات كثيفة اللون (مثل الشاي وعصائر الفواكه) في تقييد لون المنتج.
- احكم ربط الحلقة الملولية مع القفوة قدر الإمكان.
- من خلال الشفط يقوم طفلك بتنظيف الصمام الضاد للتآكل. ما يؤدي إلى خروج السائل. يمكن أيضاً استخدام الكوب دون صمام لمساعدة طفلك على تنظيم تدفق السائل كما هو موصى به من قبل أطباء الأطفال. دون الصمام لا يتوفر بالكوب خاصية منع التآكل.
- لا يمكن أن يمتنع قدر خصيصه بشكل صحيح قبل الاستخدام لضمان قيامه بوظيفة على نحو سليم وتفادي أي تسرب. من خلال الرجوع إلى الصور الغريبة.
- احتفظ دائماً بالكوب في وصيفة راسية مع نغطيته خلال نغله.

Artsana S.p.A – via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (Como) – Italy
www.chicco.com