



# UCHWYT SAMOCHODOWY CH302

---

Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji



## CAR HOLDER CH302

Operating Manual  
& Warranty Terms

## WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:

1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
4. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
5. Nie narażać produktu na szkodliwe warunki atmosferyczne. Urządzenia można używać w temperaturze do 65°C w samochodzie.
6. Nie montować urządzenia jeżeli jest uszkodzone.

7. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
8. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.

## WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Xline**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

### **NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!**

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

## DANE TECHNICZNE

Model:	CH302
Maksymalny rozmiar telefonu:	7"
Maksymalny rozmiar tabletu:	12.9"
Warunki pracy:	od -20°C do 65°C, do 75% HR

## OPIS PRODUKTU

1. Uchwyt samochodowy
2. Nakrętka regulacji 1
3. Nakrętka regulacji 2
4. Przyssawka silikonowa
5. Przycisk blokady
6. Wysuwana podstawa uchwytu



## MONTAŻ UCHWYTU

Uchwyt można zamontować w samochodzie na 2 sposoby:

- 1 - do przedniej szyby w samochodzie,
- 2 - do zagłówka.

W celu zamontowania uchwyty do przedniej szyby samochodu, odkręć pierścień mocujący, a następnie włóż końcówkę przyssawki do otworu w uchwycie dokręcając śrubę kontruującą zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Uchwyt zamontuj do szyby po uprzednim jej wyczyszczeniu i wysuszeniu. Pamiętaj o wciśnięciu przycisku blokady po zamontowaniu uchwyty do szyby.



W celu zamontowania uchwyty do zagłówka wciśnij jedno ramię uchwyty, a następnie odpowiednio zamontuj pod zagłówkiem. Odkręć pierścień mocujący, zamontuj uchwyt i dokręć nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

## REGULACJA

W celu wyregulowania odpowiedniego ustawienia kąta uchwyty po przymocowaniu uchwyty do szyby delikatnie odkręć 2 nakrętki od regulacji (nakrętki 1 i 2), ustaw odpowiednio uchwyt a następnie dokręć nakrętki.

## MONTAŻ TELEFONU

Aby prawidłowo zamontować telefon w uchwycie, wysuń jego dolną podstawę telefon i powoli zwolnij dolną podstawę uchwyty, aby się domknęła i odpowiednio zabezpieczyła telefon w uchwycie.



## PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Uchwyt nie trzyma się szyby.	Zabrudzona przyssawka.	Wyczyść przyssawkę.
	Zabrudzona szyba.	Wyczyść szybę.
Po regulacji uchwyt jest luźny.	Nakrętka zabezpieczająca jest niewystarczająco dokręcona.	Dokręć nakrętkę, jednocześnie uważając, aby nie zrobić tego zbyt mocno (może to spowodować uszkodzenie nakrętki).

## EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

Usuwanie odpadów z produktu w sposób zgodny z przepisami, pomoże uniknąć ewentualnych, negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, które mogłyby nastąpić wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z tymi odpadami. W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie recyklingu odpadów z tego

produktu, skontaktuj się z władzami komunalnymi na swoim terenie, z właściwą służbą usuwania śmieci lub z dostawcą wyrobu.



## WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE UCHWYTU SAMOCHODOWEGO

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.

7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

## **UWAGA!**

**Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.**

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź.**

**Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.**





## SAFETY AND HAZARD CONDITIONS

To minimize the risk of fire, electric shock, fire, or injury:

1. Read the operating manual carefully before using the device.
2. Use the device according to its intended purpose described in the operating manual.
3. The device is not intended for industrial or laboratory use.
4. Do not immerse the device in water or other liquids.
5. Do not expose the product to harmful weather conditions. The device can be used in a car at temperatures of up to 65°C.
6. Do not install the device if it is damaged.
7. This product may only be operated by children 8 or more years old, mentally and/or physically deficient persons and persons without knowledge of or experience in operation of this appliance type if super-

vised or instructed in safe operation, with clear understanding of all related risks. Children should not play with the device. Children without supervision should not carry out the cleaning and maintenance of the device.

8. Do not place the device or its equipment on unstable or hot surfaces or in their vicinity.

## FOREWORD

Thank you for the trust you have placed in us when purchasing your **Xline** device. We are convinced that it is a high quality device and it will give you a lot of joy and satisfaction with its use.

### **PLEASE DO CAREFULLY READ AND FOLLOW THE OPERATING MANUAL!**

This device is intended for domestic or similar, non-commercial use. The manufacturer will not be held liable for damages resulting from improper or non-compliant use.

## TECHNICAL DATA

Model:	CH302
Maximum phone size:	7"
Maximum tablet size	12.9"
Operating conditions:	od -20°C do 65°C, do 75% HR

# PRODUCT DESCRIPTION

1. Car holder
2. Adjustment nut 1
3. Adjustment nut 2
4. Silicone suction cup
5. Lock key
6. Retractable holder base



# INSTALLING THE HOLDER

The holder can be installed in the car in 2 ways:

- 1 - to the windshield in the car,
- 2 - to a headrest.

To install the holder to the windshield of the car, unscrew the retaining ring and then insert the suction cup tip into the hole in the holder by tightening the counter screw clockwise. Mount the holder on the glass after cleaning and drying it. Remember to

press the lock button after attaching the holder to the windshield.



To mount the holder to a headrest, press down one arm of the holder and then mount it under the headrest accordingly. Unscrew the retaining ring, install the holder and tighten the nut by rotating the it clockwise.

## ADJUSTMENT

To adjust the angle of the holder after attaching it to the windshield, gently unscrew the 2 adjusting nuts (nuts 1 and 2), adjust the holder as desired, and then re-tighten the nuts.

## MOUNTING THE PHONE

To properly mount the phone in the holder, first slide its bottom base out and slowly release the bottom base of the holder to close and secure the phone in the holder.



# TROUBLESHOOTIN

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The holder does not hold on to the glass.	Soiled suction cup.	Clean the suction cup.
	Dirty glass.	Clean the glass.
After adjustment, the holder is loose.	The nut was not tightened.	Tighten the nut while being careful not to over-tighten it (as this may damage the nut).

## ECO-FRIENDLY AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL

By removing waste from the product in a compliant manner, you will help to avoid possible negative impacts on the environment and human health that could occur in the result of improper handling of this waste. For further information regarding the recycling of waste from this product, please contact the municipal authorities in your area, the appropriate waste disposal service or the supplier of the product.



## WARRANTY CONDITIONS FOR THE CAR HOLDER

1. ART-DOM Sp. z o.o. with its registered office in Łódź (92-402) at ul. Zakładowa 90/92 National Court Register Number 0000354059 (Guarantor) guarantees that the purchased device is free from physical defects. The warranty covers only defects resulting from the causes inherent in the item sold (manufacturing defects).
2. A disclosed defect will be removed at the Guarantor's expense within 14 days from the date of reporting the damage to the authorized service or point of sale.
3. In exceptional cases, e.g. the need to import spare parts from their manufacturer, the repair period may be extended up to 30 days.
4. The warranty period for the user is 24 months from the date of delivery of the goods.

5. The goods are intended for use only in the conditions of an individual household.
6. The present warranty does not cover:
  - a. damage caused by using the device in a manner inconsistent with the user manual,
  - b. mechanical, chemical or thermal damage,
  - c. repairs and modifications made by companies or persons that were not authorized to do so by the manufacturer,
  - d. parts that are easy to use or consumables such as: batteries, bulbs, fuses, filters, knobs, shelves, accessories,
  - e. installation, maintenance, inspection, cleaning, unlocking, removal of contaminants and instruction.
7. The Guarantor will select the mode of defect removal at its own discretion. Removal of a confirmed defect of the device will take place through warranty repair or replacement of the device. The Guarantor may perform repairs when the buyer requests replacement or the Guarantor may perform replacements when the buyer requests repair, if bringing the goods (device) into conformity in accordance with the granted warranty in the manner selected by the buyer is impossible or would require excessive costs at the part of Guarantor. In particularly justified cases, if both repair and replacement are impossible or would require excessive costs for the Guarantor, the Guarantor may refuse to bring the goods into compliance with the granted warranty and propose another way to settle the warranty claim.
8. The exchange of goods is made at the point of sale at which the goods were purchased (replacement or refund) or an authorized service point, if it offers such service (replacement). The returned device must be complete, without mechanical damage. Failure to comply with these conditions may result in failure to accept the warranty claim.
9. In the event of non-compliance of the goods with the sales contract, the buyer is entitled by law to legal protection measures on the part and at the expense of the seller, and the warranty does not affect these legal protection measures.
10. The warranty is valid in Poland.

11. The condition for the warranty repair or replacement of the device is the presentation of proof of purchase and the use of the goods in accordance with the information contained in the user manual.

## **CAUTION!**

**Damage or removal of the rating plate from the device may result in warranty being deemed void.**

We are constantly improving our products, so they may differ slightly from the images presented on the packaging and in the user manual. Please read the user manual carefully before operating the device.

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź.  
National Court Register number 0000354059.**

