

## Toster Novis / Instrukcja użycia

### Spis treści

#### Strona

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Odpowiedni model tostera  | 1 |
| Instrukcja bezpieczeństwa | 1 |
| Użytkowanie urządzenia    | 3 |
| Czyszczenie i konserwacja | 4 |
| Specyfikacje              | 4 |
| Gwarancja                 | 5 |
| Utylizacja                | 5 |
| Obsługa klienta           | 5 |

### Odpowiedni model tostera

Niniejsza instrukcja dotyczy następujących urządzeń Novis:

| Urządzenie          | Model   |
|---------------------|---|
| <b>Toster Novis</b> | <b>6115 – T2 (dwuszczelinowy krótki)</b><br><b>6116 – T4 (dwuszczelinowy długi)</b> |

### Instrukcja bezpieczeństwa

#### **Bezpieczeństwo użytkownika i innych osób jest najważniejsze.**

W niniejszej instrukcji znajduje się szereg zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z poradami dotyczącymi bezpieczeństwa i o ich stałe przestrzeganie.



Pod tym znakiem znajdują się ostrzeżenia o wszelkich możliwych zagrożeniach mogących skutkować śmiercią lub obrażeniami. Wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa obejmują wyjaśnienia na temat rodzaju niebezpieczeństwa i porady, jak

zapobiegać ryzyku obrażeń, a także informacje o skutkach nieprzestrzegania zaleceń.



Ten znak oznacza przydatną wskazówkę dotyczącą użytkowania.

#### **Używając sprzętu elektrycznego zawsze stosuj następujące podstawowe środki bezpieczeństwa:**

1. Zapoznaj się dokładnie z tymi instrukcjami.
2. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nigdy nie wkładaj tostera Novis do wody ani do innych płynów.
3. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, o ile odbywa się to pod nadzorem lub udzielono im wskazówek dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
4. Dzieci nie mogą bawić się tosterem Novis.
5. Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani przeprowadzać konserwacji sprzętu.
6. Kiedy toster Novis nie jest używany lub kiedy jest czyszczony, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

7. W razie upuszczenia urządzenia lub uszkodzenia go w jakikolwiek sposób, skontaktuj się z najbliższym punktem obsługi klienta Novis w celu skontrolowania stanu urządzenia.
8. W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, musi on zostać wymieniony przez producenta lub osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje w celu uniknięcia zagrożeń / szkód.
9. Przewód zasilający nie może zwisać ze skraju stołu lub blatu, a także należy chronić go przed wysokimi temperaturami i olejem.
10. Urządzenia nie wolno używać, jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka.
11. Firma Novis nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w przypadku użycia adaptera zasilania.
12. Nie wyjmuj wtyczki z gniazdka przez pociąganie za przewód zasilający; nie wyjmuj wtyczki z gniazdka mokrymi rękami.
13. Nigdy nie używaj wadliwych części.
14. Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
15. Nie umieszczaj tostera Novis na gorących bądź mokrych powierzchniach oraz nie używaj go blisko otwartego płomienia.
16. Nie wkładaj rąk do szczelin podczas przygotowania żywności, gdyż może to spowodować obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
17. Nie używaj urządzenia do żadnych celów innych niż opiekanie chleba, gdyż może to powodować obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
18. Urządzenie i przewód zasilający muszą znajdować się poza zasięgiem dzieci.
19. Kiedy urządzenie jest nieużywane, zawsze należy odłączać je od zasilania.
20. Chleb może się zapalić, nie używaj więc tostera blisko palnych materiałów, takich jak firanki, ani pod nimi.



Zachowaj te instrukcje na przyszłość.

---



**OSTRZEŻENIE:**

- Nie dotykaj elementów grzewczych tostera podczas jego działania – to niebezpieczne.
- Nigdy nie próbuj wyjmować zakleszczonych tostów z działającego tostera za pomocą noża lub jakiegokolwiek innego przedmiotu, gdyż kontakt z elementami znajdującymi się pod napięciem może skutkować porażeniem prądem elektrycznym. Wyjmij wtyczkę z gniazdka; poczekaj, aż urządzenie ostygnie i ostrożnie wyjmij chleb, używając drewnianej szpatułki.

## Użytkowanie urządzenia

### Pierwsze użycie

- Przed pierwszym użyciem urządzenia usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
- Zanim umieścisz chleb w tosterze włóż wtyczkę do gniazdka, ustaw regulator opiekania (3) na maksymalny czas i włącz urządzenie, naciskając dźwignię (2).
- Przy pierwszym użyciu tostera elementy grzewcze wypalają się, co może prowadzić do pojawienia się pewnej ilości dymu – to normalne.

### Ważne wskazówki

- Stopień opiecznienia zależy od grubości tostu oraz rodzaju i jakości chleba.
- Nigdy nie opiekaj zbyt grubych bądź zbyt cienkich kromek, grubość tostu nie może wynosić więcej niż 20 mm.
- W przypadku zakleszczenia się tostów, w celu ich wyjęcia wyłącz urządzenie, naciskając przycisk Anuluj (6), wyjmij wtyczkę z kontaktu i poczekaj, aż urządzenie ostygnie. Wyjmij tosty używając drewnianej szpatułki. Nie dotykaj elementów grzewczych tostera – to niebezpieczne.

### Przygotowanie tostów

- Włóż kromki chleba do szczeliny (1).
- Włóż wtyczkę do gniazdka.
- Za pomocą regulatora opiekania (3) ustaw wymagany czas działania.
- 1 – minimalne opiecznienie; 7 – maksymalne opiecznienie.
- Wciśnij dźwignię (2) do zatrzaśnięcia, zaświeci się przycisk (6).
- Kiedy tosty będą gotowe, urządzenie wyłączy się automatycznie, dźwignia (2) wróci do pozycji wyjściowej, a przycisk (6) zgaśnie.

### Obwarzanki

- Włóż pokrojone obwarzanki do szczeliny (1) (użyte zostaną tylko dwa wewnętrzne elementy grzewcze).
- Za pomocą regulatora opiekania (3) ustaw wymagany czas działania.

- 1 – minimalne opiecznienie; 7 – maksymalne opiecznienie.
- Wciśnij dźwignię (2), zaświeci się przycisk (6).
- Wciśnij przycisk „Obwarzanek” (7), który się wtedy zaświeci.

### **Odgrzewanie**

- W tym trybie możesz podgrzewać schłodzone tosty bez dodatkowego opiekania.
- Włóż tosty; wciśnij dźwignię (2), zaświeci się przycisk (6).
- Wciśnij przycisk „Odgrzewanie” (5), który się wtedy zaświeci.

### **Rozmrażanie**

- W tym trybie możesz opiekać mrożone tosty.
- Włóż tosty; wciśnij dźwignię (2), zaświeci się przycisk (6).
- Wciśnij przycisk „Rozmrażanie” (4), który się wtedy zaświeci.

### **Przycisk „Anuluj”**

- Jeśli chcesz przerwać opiekanie, naciśnij przycisk „Anuluj” (6).

### **Funkcja dodatkowego wysuwania**

- Urządzenie posiada funkcję dodatkowego wysuwania (2), która umożliwiła dodatkowe wysunięcie tostów o ok. 20 mm.
- W przypadku małych tostów i kromek, podnieś dźwignię, aby usunąć mniejsze fragmenty chleba.

### **Tacka na okruchy**


- Urządzenie posiada tackę na okruchy (8).
- Aby otworzyć tackę na okruchy naciśnij przycisk tacki (8), wyjmij ją i usuń okruchy.

### **Czyszczenie i konserwacja**

- Przed czyszczeniem upewnij się, że wtyczka jest wyjęta z gniazdka.
- Poczekaj, aż toster całkiem wystygnie.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię tostera wilgotną ściereczką, a następnie wytrzyj ją do sucha.
- Wyjmij tackę na okruchy, usuń okruchy i włóż tackę z powrotem na miejsce.

- Aby uniknąć uszkodzeń, nie umieszczaj żadnych ciał obcych w szczelinach na chleb.
- Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

### **Specyfikacje**

|   |   |
|---|---|
| Napięcie znamionowe                                   | 220–240 V   |
| Moc znamionowa  | T2 – 900 W; T4 – 1600 W   |
| Częstotliwość   | 50–60 Hz  |
| Wymiary maksymalne (szerokość x głębokość x wysokość) | T2 = 18 x 32 x 20 cm<br>T4 = 18 x 44 x 20 cm  |
| Długość przewodu                                      | ~0,85 m   |
| Materiał obudowy                                      | Metal   |
| Metoda badania:                                       |  EN/IEC 60335 (IEC 60335-2-14 i IEC 60335-1) |

## Gwarancja

|   |   |  |
|---|---|--|
| Okres gwarancji:  | Firma Novis pokrywa koszt:  | Firma Novis nie pokrywa kosztu:  |
| 2 (dwa) lata gwarancji pełnej   | Części i robocizny wymaganych do usunięcia uszkodzenia mechanicznego i wad produkcyjnych. Naprawy musi wykonać centrum obsługi klienta upoważnione przez firmę Novis. | Naprawy tostera Novis używanego w gospodarstwie domowym do celów innych niż opiekanie chleba. Naprawy szkód spowodowanych wypadkami, modyfikacjami, niewłaściwym i nieodpowiednim użytkowaniem, a także instalacją i użytkowaniem w sposób niezgodny z miejscowymi uregulowaniami dotyczącymi sprzętu elektrycznego. |
| Firma Novis nie udziela żadnej gwarancji pokrywającej koszty przypadkowe bądź wynikowe. |   |  |

## Utylizacja



Zgodnie z wymogami europejskiej dyrektywy 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), na urządzeniu znajduje się odpowiedni symbol. Chroni środowisko i zdrowie innych, pozbywając się urządzeń Novis w właściwy sposób. Pozbywając się nienadających się do użytku urządzeń oddzielaj od nich wtyczkę i przewód.

## Obsługa klienta

Wszystkie naprawy i obsługę musi zapewnić lokalne centrum obsługi klienta upoważnione przez firmę Novis. Skontaktuj się z odpowiednią placówką sprzedaży lub znajdź więcej informacji w internecie: **novissa.com**  
Instrukcję można również pobrać pod adresem **novissa.com/manual**

### Producent i importer

Novissa Switzerland AG  
Schulstrasse 1a  
2572 Sutz, Szwajcaria  
Tel.: +41 32 475 1015 E-Mail: [info@novissa.com](mailto:info@novissa.com)

