

FREZARKA KOSMETYCZNA 65W

Model: DM-999

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Konfiguracja

- Wyjmij frezarkę wraz z wszystkimi jej elementami z opakowania.
- Usuń folie zabezpieczające z rączki oraz bazy frezarki.

2. Użytkowanie

- Podłącz przewód rączki do gniazda znajdującego się z przodu bazy frezarki.
- Zamontuj plastikowy uchwyt do rączki po prawej bądź lewej stronie bazy frezarki.
- Ustaw przełącznik zmiany napędu znajdujący się z tyłu frezarki w pozycji "Hand".
Aby użyć pedału nożnego podłącz jego przewód do bazy i ustaw przełącznik w pozycji "Foot".
- Frezarkę wyłączysz/włączysz po ustawieniu przycisku w pozycji "o/I".
- Ustaw przełącznik zmiany kierunku obrotów w pozycji "FDW/REV" aby wybrać obroty prawe/lewe.
- Prędkość obrotów regulujemy przy pomocy pokrętła potencjometru.
- Mocuj frez po przekręceniu mechanizmu blokowania frezu zgodnie z ruchem wskazówek zegara i usunięciu oryginalnie zamontowanego frezu. Po umieszczeniu wybranego frezu przekręć mechanizm blokowania frezu odwrotnie do ruchu wskazówek zegara.

3. Specyfikacja

- Napięcie wejściowe: AC220-240V, 50/60Hz, 1A
- Napięcie wyjściowe: DC12V
- Moc (max): 65W
- Prędkość obrotowa: 0 - 35 000 RPM

4. Uwagi i ostrzeżenia

- Frezarka wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, nie może być stosowana na zewnątrz.
- Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli frez nie jest prawidłowo zamocowany i zabezpieczony.
- Zwiększaj ilość obrotów frezarki stopniowo, nie gwałtownie.
- Nie dotykaj frezów w trakcie pracy.
- Jeżeli chcesz zmienić kierunek obrotu frezu, najpierw wyłącz urządzenie.
- Nie zastrajaj niczym otworów odprowadzających ciepło z frezarki.
- Nie korzystaj z urządzenia jeżeli kabel bądź inne części są widocznie uszkodzone.
- Wyłączaj urządzenie z prądu przed każdym czyszczeniem, wymianą frezów oraz gdy sprzęt nie jest używany.
- Zbyt duże obroty oraz siła docisku może spowodować spalenie paznokcia!
- Sprzęt może być używany przez osoby o obniżonej sprawności umysłowej i fizycznej o ile zostanie zapewniony odpowiedni nadzór i instruktaż odnośnie jego użytkowania.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Używaj przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem: frezarka pozwala na wyrównanie i wypolerowanie paznokci, usunięcie starej warstwy tipsów oraz martwego naskórka.

FREZARKA KOSMETYCZNA 65W

Model: DM-999

DANE IMPORTERA

LEOBERT sp. z o.o. sp.k.
Sandomierska 14
37-400 Nisko
www.leobert.pl

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

FREZARKA KOSMETYCZNA 65W

Model: DM-999

KARTA GWARANCYJNA

Data Sprzedaży:

ZASADY GWARANCJI

- obowiązkiem właściciela jest dostarczenie uszkodzonej frezarki do punktu sprzedaży
- gwarancja nie dotyczy uszkodzeń frezarki na skutek niepoprawnej eksploatacji
- samodzielne próby naprawy urządzenia automatycznie anulują gwarancję

NAPRAWY SERWISOWE

Data przyjęcia:	Data naprawy:	Opis naprawy:	Podpis serwisanta:

.....
data

.....
podpis kupującego