

- i dowodu zakupu uniemożliwia realizację roszczeń gwarancyjnych.
4. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie, a naprawy wykonywane są wyłącznie przez serwis firmy ECO Sp. z o.o. zwany dalej Serwisem.
5. Użytkowanie sprzętu z wadą przez okres 30 dni powoduje jej zaakceptowanie i utratę praw gwarancyjnych na usterki będące następstwem rzeczowej wady.
6. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń:
- powstałych przez zalanie urządzenia cieczą lub zanieczyszczenie kurzem, piaskiem, opiłkami metalu
 - mechanicznych (np. pęknięcie, wygięcie, ukruszenie)
 - wywołanych przez używanie niesprawnego sprzętu
 - wyłamanych gniazd ładowania, słuchawkowych i innych portów komunikacji
 - wywołanych przez zaniedbanie sprzętu
 - wywołanych przez niewłaściwe użytkowanie sprzętu
 - wynikłych podczas niewłaściwego transportu urządzenia
 - jeśli urządzenie posiada ekran, reklamacji nie podlegają martwe piksele występujące w ilości poniżej 3 piksele na cal kwadratowy jego powierzchni.
7. Użytkownik ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem sprzętu. Z tytułu udzielonej gwarancji Producent, Gwarant ani Serwis nie odpowiadają za utratę spodziewanych korzyści i poniesionych kosztów wynikłych z użytkowania lub niemożności użytkowania sprzętu.
8. Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z prawa rękojmi (art. 556–576 K.C.).

Mikroskop cyfrowy

Instrukcja obsługi

Importer: CK Mediator Polska Sp. z O.O. Sp. K.
Ul. Patriotów 110, 04-844 Warszawa, Poland

RoHS **CE** 

Opis produktu



Zawartość pudełka

- 1x Mikroskop
- 1x Śrubokręt
- 2x Śrubki
- 1 x Podstawka
- 1x Urządzenie do kalibracji mikrometrów

Montaż mikroskopu

1. Wykręć z telefonu śrubkę znajdującą się tuż nad wejściem uSmart. Użyj do tego załączonego do zestawu śrubokrętu.
2. Umieść mikroskop w gnieździe uSmart.
3. Przykręć mikroskop korzystając z zamontowanej w uchwycie śruby.
4. Uruchom aplikację „uSmart Camera” i postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Obsługa mikroskopu

1. Aby zarządzać różnymi funkcjami mikroskopu należy korzystać z wgranej aplikacji
2. W aplikacji możesz zmienić obsługiwany język,

dostosować obraz, robić zdjęcia, nagrywać filmy a także obejrzeć nagrane filmy czy zrobione zdjęcia.

Wejście uSmart oraz USB nie mogą pracować jednocześnie

Po zakończeniu korzystania z mikroskopu należy go wykręcić, odpiąć i z powrotem przykręcić śrubkę znajdującą się nad gniazdem kamerki. Bez przykręconej śrubki telefon **NIE JEST** wodoodporny!

UWAGA!

Towar zalany z powodu niedokręconej śrubki nad gniazdem mikroskopu NIE PODLEGA GWARANCJI.

KARTA GWARANCYJNA

Firma CK Mediator Polska sp. z o.o. sp. k. zwana dalej Gwarantem udziela 12-miesięcznej gwarancji na zakupiony produkt na poniższych warunkach:

1. Gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenia zakupione na terenie Polski, importowane przez firmę CK Mediator Polska.
2. Okres trwania gwarancji rozpoczyna się od daty wydania produktu Nabywcy przez Sprzedawcę.
3. Karta gwarancyjna ważna jest jedynie z czytelnym dowodem zakupu i podpisem Nabywcy. Brak ważnej karty gwarancyjnej