

i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

### UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



PLUSIC



SŁUCHAWKI  
BTH701

Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji

Götze & Jensen

## GŁÓWNE CECHY

- Czyste brzmienie
- Odtwarzanie muzyki z zewnętrznych źródeł przez Bluetooth
- Mikrofon do rozmów telefonicznych lub komunikacji w grach sieciowych
- Do 8 metrów zasięgu dla pełnej swobody ruchów
- Odtwarzanie muzyki z karty pamięci, micro SD
- Do 8 godzin pracy

## SPECYFIKACJA

Bluetooth	4.2+EDR
Mikrofon	Tak
Pasma przenoszenia	20 Hz-20 kHz
Średnica przetwornika	40 mm
Maksymalny zasięg	do 8 m
Impedancja	32 Ohm
Napięcie ładowania baterii	5.0 V/1.0 A==
Czas ładowania baterii	od 2 h do 3 h
Czas pracy	do 8 h
Bateria	3,7 V/300 mAh
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	3.57 dBm
Zakres częstotliwości	2402-2480 MHz

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Słuchawki Bluetooth BTH701
- Instrukcja obsługi i warunki gwarancji
- Przewód ładujący micro USB
- Przewód AUX

## OPIS URZĄDZENIA

1. Pałak z poduszką
2. Poduszka
3. Zmniejszenie głośności, zmiana utworu
4. Zwiększenie głośności, zmiana utworu
5. Wł/Wył., zmiana źródła
6. Odbierz lub zakończ połączenie telefoniczne
7. Slot kart micro SD
8. Gniazdo AUX
9. Gniazdo micro USB do ładowania urządzenia
10. Mikrofon



## OBŚŁUGA

### FUNKCJE PRZYCSKÓW

- Włącz/Wyłącz; odbierz, rozłącz połączenie
- Zmniejszanie głośności – dłuższe przyciśnięcie/Zmiana utworu – krótsze przyciśnięcie
- Zwiększenie głośności – dłuższe przyciśnięcie/Zmiana utworu – krótsze przyciśnięcie

1. Włączanie: naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk ■ słuchawki włączą się w trybie Bluetooth, dioda LED zacznie pulsować.
2. Wyłączanie: naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk ■ słuchawki wyłączą się, dioda LED przestanie pulsować.

### TRYB BLUETOOTH

1. Pierwsze parowanie: Po włączeniu słuchawek tryb Bluetooth włączy się automatycznie i usłyszysz komunikat głosowy „Bluetooth Mode”, dioda LED zacznie pulsować na zmianę w kolorze czerwonym i niebieskim. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu i wyszukaj BTH701 oraz sparuj – dioda LED zacznie świecić w kolorze niebieskim, usłyszysz komunikat głosowy „Connected”. Po ponownym uruchomieniu słuchawek nastąpi automatyczne połączenie z ostatnim sparowanym urządzeniem. Po podłączeniu przewodu do gniazda AUX tryb Bluetooth wyłączy się automatycznie.

2. Zmiana połączenia: rozłącz parę w urządzeniu, dioda LED zacznie pulsować w kolorze czerwonym i niebieskim – teraz możesz sparować słuchawki z nowym urządzeniem. Jeżeli ostatnio połączone urządzenie nie zostanie znalezione przez 3 sekundy, automatycznie włączy się tryb parowania Bluetooth, a dioda LED zacznie pulsować w kolorze czerwonym i niebieskim.

### FUNKCJA KARTY PAMIĘCI

Po włożeniu karty zostanie ona automatycznie odczytana.

### KOMUNIKACJA LED

Ładowanie	Dioda świeci na czerwono, po naładowaniu dioda gaśnie
Włączanie	Dioda świeci na niebiesko
Wyłączanie	Dioda świeci na czerwono
Parowanie	Dioda pulsuje na zmianę w kolorze czerwonym i niebieskim
Tryb czuwania	Dioda świeci w kolorze niebieskim
Połączono	Dioda świeci w kolorze niebieskim

### ŁADOWANIE:

W celu naładowania urządzenia użyj przewodu ładującego micro USB. Podłącz wtyk micro USB do gniazda w słuchawkach DC-5V, a wtyk USB do urządzenia zasilającego. Podczas ładowania świeci się czerwona dioda, która zgaśnie po naładowaniu urządzenia.

## UWAGI OGÓLNE

- Produktu należy używać zgodnie z przeznaczeniem
- Urządzenie zgodne z WYMOGAMI UE

### DEKLARACJA

**ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że słuchawki bluetooth BTH701 są zgodne z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym.**

**Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:**

[www.artdom.net.pl/deklaracja/BTH701/](http://www.artdom.net.pl/deklaracja/BTH701/)

## EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nienależy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

### MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi