

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA – ODKURZACZ PIORĄCY (NA MOKRO I SUCHO)

Podłączenie i użytkowanie:

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń.
- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją i usunąć wszystkie zabezpieczenia transportowe i folie ochronne.
- Używaj wyłącznie zasilania o napięciu wskazanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Nie używaj urządzenia w środowisku wybuchowym lub w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów.
- Przed przystąpieniem do pracy upewnij się, że zbiornik czystej wody jest prawidłowo zamontowany i napełniony odpowiednim środkiem czyszczącym zgodnie z zaleceniami producenta, a filtr ostania silnik.

Użytkowanie:

- Nie używaj odkurzacza, jeśli kabel zasilający, wtyczka lub jakikolwiek element urządzenia jest uszkodzony.
- W razie zatkania się odkurzacza wyłączyć zasilanie, wyciągnąć wtyczkę z gniazda i sprawdzić, czy w końcówce ssącej, rurce lub węży nie utkwiliły śmieci. Jeśli szczotka, rurki i wąż mają czysty przelot, wymienić worek pyłowy i wyczyścić filtr.
- Nigdy nie pozostawiaj pracującego odkurzacza bez nadzoru.
- Trzymaj włosy, luźne ubrania, palce i inne części ciała z dala od szczotek i elementów ruchomych podczas pracy.
- Przenosząc urządzenie, zawsze odłącz je od zasilania.
- W razie przepełnienia zbiornika brudnej wody natychmiast wyłącz urządzenie i opróżnij zbiornik.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zasysania materiałów niebezpiecznych (np. chemikaliów, rozpuszczalników, popiołu).
- Nie używaj odkurzacza do zbierania substancji żrących, toksycznych, łatwopalnych, gorących ani ostrych.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia dywanów sprawdź, czy są one przystosowane do prania na mokro.
- Używaj worków filtracyjnych, zwiększy to wydajność i pomaga utrzymać maszynę w czystości.
- Używaj oryginalnych worków filtracyjnych Numatic w przypadku drobnego pyłu.
- Utrzymuj rury i węże w czystości.
- Niezwłocznie wymieniaj wszelkie zużyte lub uszkodzone części.

- Używaj tylko zalecanych przez producenta detergentów (niskopieniących) – stosowanie nieodpowiednich środków może uszkodzić urządzenie i unieważnić gwarancję.

Ochrona dzieci:

- Odkurzacz nie jest zabawką – nie pozwalaj dzieciom na jego uruchamianie ani na zabawę w jego pobliżu.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozostawiaj odkurzacza w trybie czuwania lub podłączonego do prądu, jeśli w pobliżu przebywają dzieci.

Konserwacja i naprawa:

- Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia odłącz je od źródła zasilania.
- Regularnie opróżniaj i czyść zbiorniki na wodę: zarówno czystą, jak i brudną.
- Czyszcząc filtr lub zbiorniki, stosuj tylko czystą wodę i miękką szmatkę. Nie używaj ostrych narzędzi ani środków chemicznych.
- Regularnie sprawdzaj i czyść dysze oraz przewody ciecchy.
- Często wymieniaj worek pyłowy.
- Utrzymuj filtry w czystości.
- Wymieniaj lub czyść filtry zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie demontuj urządzenia samodzielnie – wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach.
- Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.

Warunki przechowywania:

- Po zakończeniu pracy opróżnij zbiorniki i osusz urządzenie.
- Przechowuj odkurzacz w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła, wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.

Utylizacja:

- Urządzenia nie należy wyrzucać z odpadami komunalnymi.
- Zużyty sprzęt należy oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych zgodnie z dyrektywą WEEE (2012/19/UE).
- Nie należy rozlewać pozostałości środków chemicznych do kanalizacji – postępuj zgodnie z instrukcjami producenta detergentu.

Produkt jest zgodny z rozporządzeniem (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz innymi obowiązującymi normami europejskimi i krajowymi.

Podmiot odpowiedzialny:

POLOR SP. Z O.O.

Adres: Władysława IV 1, 70-651 Szczecin

E-mail: info@sklepnumatic.pl

Telefon: 500 555 850

Producent:

Numatic International Ltd

Knoll House

Knoll Road

Camberley

Surrey

GU15 3SY