

XMILUSIC



SŁUCHAWKI DOUSZNE BLUETOOTH TWS750*

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

* oznacza kolor urządzenia.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

1. Zasięg działania bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi około 10m, jednak może się różnić w zależności od otoczenia (ściany, metalowe przedmioty, urządzenia).
2. Produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe.
3. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi. Nie ingeruj i nie zmieniaj konstrukcji urządzenia, ponieważ jest to niebezpieczne.
4. Urządzenie emituje energię elektromagnetyczną. Unikaj kontaktu z innymi urządzeniami elektronicznymi, ponieważ może mieć to wpływ na ich prawidłowe działanie.
5. Nie używaj urządzenia w pobliżu osób z rozrusznikiem serca lub innymi elektronicznymi biostymulatorami.
6. Nie używaj urządzenia w szpitalach, ponieważ może zakłócać pracę urządzeń medycznych.
7. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach. Nie narażaj urządzenia na zawilgocenie.
8. Nie narażaj urządzenia na działanie wysokich lub niskich temperatur: poniżej 0°C lub powyżej 40°C.
9. Nie używaj urządzenia w zapylonych pomiesz-

zeniach i nie przechowuj w pobliżu lub na gorących powierzchniach.

10. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas. Upewnij się, że z urządzenia z ustaloną wysoką głośnością nie skorzystają dzieci, których słuch jest szczególnie narażony na uszkodzenia.



11. Unikaj używania urządzenia w pobliżu innych urządzeń Wi-Fi. Mogą pojawić się zakłócenia elektromagnetyczne wywołujące zakłócenia w działaniu, brak możliwości połączenia lub utratę dźwięku.
12. Nie używaj urządzenia w trybie bezprzewodowym na pokładzie samolotu, lub przestrzegaj wskazówek załogi dotyczących użytkowania produktu w tym trybie.
13. Urządzenie nie daje gwarancji nawiązania połączenia ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth. Wszystkie urządzenia muszą być zgodne ze standardem Bluetooth, a ich specyfikacja techniczna powinna umożliwiać połączenie się z innymi urządzeniami.
14. Nie narażaj urządzenia na silne wstrząsy.

15. Jeżeli podczas używania urządzenia odczuwalny jest dyskomfort, należy niezwłocznie przerwać jego używanie.
16. Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania słuchawek w trakcie wykonywania wszelkich czynności, ponieważ osłabiają zdolność słyszenia.
17. Produkt powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.
18. Nie używaj urządzenia jeżeli zauważysz, że jego elementy są uszkodzone.
19. Wszelkie naprawy należy zlecić producentowi, autoryzowanemu punktowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
20. Unikaj narażania produktu na deszcz, wilgoć lub inne płyny.
21. Nie używaj urządzenia w trakcie kąpieli, pod prysznicem, jak również podczas uprawiania sportów wodnych takich jak pływanie, surfing itp.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **XMUSIC**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

SPECYFIKACJA

Model:	TWS750
Wersja Bluetooth:	5.1
Protokoły Bluetooth:	HFP; HSP; A2DP; AVRCP; SPP
Zasięg Bluetooth:	do 10m
Średnica membrany:	13mm
Głośność:	96dB±3dB
Pasma przenoszenia:	15~20000Hz
Impedancja głośników:	32Ω
Czułość mikrofonu:	-42dB±3dB
Czas ładowania:	do 2 godzin
Bateria litowo-polimerowa słuchawek:	3.7V, 25mAh
Bateria litowo-polimerowa stacji ładującej:	3.7V, 300mAh
Prąd wejściowy:	5.0V --- 1.0A
Prąd wyjściowy:	5.0V --- 0.2A
Czas pracy słuchawek na jednym ładowaniu:	do 4 godzin*
Częstotliwość pracy:	2414~2472MHz
Maksymalna moc częstotliwości:	do 20dBm

*Maksymalny czas pracy słuchawek jest uzależniony od wybranej głośności urządzenia, ustawień głośności słuchawek oraz rodzaju odtwarzanych dźwięków. Przewidywany maksymalny czas jest dostępny dla ustawień 50% głośności w urządzeniu odtwarzającym oraz słuchawkach dla muzyki stereo.

UWAGA! PEŁNE NAŁADOWANIE STACJI ŁADUJĄCEJ POZWALA NA TRZYKROTNE PEŁNE NAŁADOWANIE BATERII SŁUCHAWEK. UMOŻLIWIA TO PRACĘ URZĄDZENIA DO 12 GODZIN.

GŁÓWNE CECHY

- Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi.
- Odbieranie i rozłączanie rozmów oraz łatwa i szybka obsługa poprzez dotykowy panel znajdujący się na słuchawkach.
- Ergonomiczny kształt słuchawek pozwala na komfortowe i długie użytkowanie.
- Czuły mikrofon.

OPIS PRODUKTU

1. Stacja ładująca
2. Wyświetlacz stacji ładującej wskazujący poziom baterii w stacji.
3. Styki ładujące słuchawki.
4. Głośnik słuchawki.
5. Czujnik kontroli dźwięku.
6. Styki zasilające słuchawkę.
7. Wielofunkcyjny przycisk „MFB”



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Słuchawki Bluetooth TWS750x.
- Stacja ładująca.
- Przewód ładujący USB Typ-C.
- Instrukcja obsługi i warunki gwarancji.

OBSŁUGA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Włączanie słuchawek:

Przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk „MFB”, czerwona lub niebieska dioda w słuchawkach zaświeci się, a z głośników usłyszysz komunikat „power on” (żeński głos). Po włożeniu słuchawek do uszu słuchawki automatycznie sparują się, a po udanym parowaniu ze słuchawek usłyszysz dźwięk „Beep”. Kiedy słuchawki znajdują się w stacji ładującej, a stacja jest naładowana, otwarcie pokrywy stacji ładującej uruchomi słuchawki automatycznie.

2. Parowanie:

Parowanie słuchawek odbywa się automatycznie po ich uruchomieniu w tym samym czasie.

3. Połączenie Bluetooth:

Uruchom moduł Bluetooth na telefonie, a następnie wybierz z listy dostępnych urządzeń Bluetooth TWS750. Poprawne połączenie z urządzeniem będzie sygnalizowane komunikatem głosowym „connected” (żeński głos), natomiast utrata połączenia Bluetooth sygnalizowana będzie dźwiękiem „beep”.

ŁADOWANIE STACJI ŁADUJĄCEJ

1. Podczas ładowania stacji można umieszczać słuchawki w slotach, po ich rozlokowaniu słuchawki wyłączą się automatycznie.
2. Podłącz stację ładującą do portu USB za pomocą dołączonego do zestawu kabla ładującego. Podczas ładowania kontrolka LED świeci kolorem czerwonym.
3. Po zakończeniu ładowania urządzenie wyłączy się, a kontrolka LED zgaśnie.
4. Wyświetlacz LED stacji zasilającej przedstawia aktualny stan poziomu baterii stacji, nie poziom naładowania baterii w słuchawkach. Jeśli na wyświetlaczu stacji ładującej widnieje „0”, należy podłączyć stację do ładowania za pomocą dołączonego do zestawu kabla i poczekać na naładowanie się stacji.

UWAGA: STACJA ŁADUJĄCA 100%, POZWALA NA PEŁNE TRZYKROTNE NAŁADOWANIE BATERII W SŁUCHAWKACH.

ŁADOWANIE SŁUCHAWEK

Włóż słuchawki douszne do stacji ładującej, aby je naładować. Podczas procesu ładowania, na cyfrowym wyświetlaczu pokazuje się stan naładowania baterii stacji ładującej w %. Stacja posiada dwa sloty na słuchawki odpowiednio dla lewej i prawej słuchawki. Czerwone światło na słuchawkach dousznych będzie zawsze włączone w trakcie ładowania, stan naładowania baterii w słuchawkach można sprawdzić w sparowanym telefonie.

OPIS FUNKCJI TWS750

1. Play/ Pause

Podwójne kliknięcie przycisku „MFB”.

2. Poprzedni utwór

Trzykrotne kliknięcie przycisku „MFB” na głównej słuchawce (pierwsza uruchomiona) spowoduje odtworzenie poprzedniego utworu.

3. Następny utwór

Trzykrotne kliknięcie przycisku „MFB” na pomocniczej słuchawce (druga uruchomiona) spowoduje odtworzenie następnego utworu.

4. Google voice/ Siri

Przytrzymanie przycisku „MFB” przez 3 sekundy uruchomi Google voice assistant lub Siri. Brak akcji przez dłuższą chwilę powoduje automatyczne wyjście z tego trybu.

5. Połączenia przychodzące

Podwójne kliknięcie spowoduje odebranie przychodzącego połączenia.

6. Oddzwanianie

Podwójne kliknięcie przycisku „MFB” powoduje wybranie ostatniego połączenia telefonicznego i umożliwi rozmowę telefoniczną z ostatnim numerem telefonu jaki jest zapisany w rejestrze połączeń.

7. Odrzucenie przychodzącego połączenia telefonicznego

Przytrzymaj przycisk „MFB” przez 2 sekundy, co spowoduje odrzucenie przychodzącego połączenia telefonicznego.

8. Poziom głośności odtwarzania muzyki można ustawić za pomocą telefonu.

Przechowywanie i ochrona zestawu słuchawkowego TWS750x

Jeżeli nie korzystasz z zestawu słuchawkowego, umieść go w suchym, bezpiecznym miejscu. Nie narażaj zestawu słuchawkowego na działanie wysokich temperatur, wilgoci, deszczu ani bezpośredniego światła słonecznego. Nie pozwalaj na kontakt zestawu słuchawkowego z płynami. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na zestawie słuchawkowym.

Bezpieczeństwo i środki ostrożności

Nie używaj zestawu słuchawkowego podczas jazdy samochodem lub rowerem, przechodząc przez ulicę albo robiąc cokolwiek innego, co wymaga pełnego skupienia uwagi. Takie postępowanie może doprowadzić do wypadku i obrażeń a nawet śmierci.

Urządzenie posiada niewielkie części, należy przechowywać go poza zasięgiem dzieci – istnieje zagrożenie zadławieniem.

OSTRZEŻENIE !

ABY UNIKNĄĆ EWENTUALNYCH USZKODZEŃ SŁUCHU, NIE NALEŻY PODCZAS ODTWARZANIA SŁUCHAĆ MUZYKI O WYSOKIM POZIOMIE GŁOŚNOŚCI PRZEZ DŁUŻSZY CZAS.

UWAGI OGÓLNE

- PRODUKTU NALEŻY UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.
- URZĄDZENIE ZGODNE Z WYMOGAMI UE.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że słuchawki bezprzewodowe TWS750 są zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:

www.artdom.net.pl/deklaracja/TWS750x/

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Brak możliwości połączenia się ze słuchawkami bądź jedną z nich	Błąd modułu Bluetooth lub słuchawki są połączone z poprzednio sparowanym urządzeniem.	Wyłącz i włącz ponownie moduł Bluetooth w telefonie, a słuchawki umieść w stacji ładującej, aby je zresetować.
Rozłączanie się słuchawek podczas użytkowania	Niski poziom baterii w słuchawkach.	Umieść słuchawki w stacji ładującej.
	Zbyt duża odległość od sparowanego urządzenia.	Upewnij się, że sparowane urządzenie jest w pobliżu oraz czy sygnału transmisji nic nie zakłóca np. inne urządzenie korzystające z transmisji bezprzewodowej lub ściany w pomieszczeniu.
Występowanie zakłóceń podczas transmisji dźwięku oraz problem z komunikacją z telefonem	Nie odpowiednia wersja Bluetooth w telefonie.	Upewnij się czy twój telefon obsługuje wersję bluetooth występującą w słuchawkach.
Jedna słuchawka gra ciszej	Zabrudzenie słuchawki	Zweryfikuj, czy towar jest wolny od zanieczyszczeń
Problemy z uruchomieniem / ładowaniem słuchawek	Folia zabezpieczająca nie została zdjęta lub na stykach zasilających zgromadziły się zanieczyszczenia lub inne rzeczy uniemożliwiająca ładowanie słuchawek.	Zweryfikuj czy wszystkie folie zabezpieczające zostały usunięte oraz czy na stykach słuchawek i stacji ładującej nie znajdują się niepożądane rzeczy/ substancje.

Resetowanie urządzenia:

Aby zresetować urządzenie należy umieścić słuchawki w stacji ładującej.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

6. Gwarancja nie obejmuje:
- a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



