



# WILFA CLASSIC

TOASTER CT-1000S/CT-1000MW/CT-1000MB/CT-1000T

EN · Instruction manual

NO · Bruksanvisning

SE · Bruksanvisning

DK · Betjeningsvejledning

FI · Käyttöohje

DE · Anleitung

NL · Instructies

PL · Instrukcje

FR · Instructions

IT · Manuale di istruzioni

ES · Manual de instrucciones

RU · Руководство по эксплуатации

## SPIS TREŚCI

---

- 78 WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE  
BEZPIECZEŃSTWA
- 82 OPIS OGÓLNY PRODUKTU
- 83 KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA
- 84 CZYSZCZENIE
- 86 GWARANCJA
- 87 DANE TECHNICZNE PRODUKTU
- 87 POMOC TECHNICZNA I CZĘŚCI ZAMIENNE
- 87 MOŻLIWOŚĆ RECYKLINGU

PL

## WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia przeczytaj uważnie tę instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.
- Przed użyciem urządzenia sprawdź, czy napięcie w sieci elektrycznej odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Nie dotykaj gorących powierzchni — używaj uchwytów i pokręteł.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Nie zostawiaj działającego urządzenia bez nadzoru.
- Odłącz urządzenie z prądu, kiedy nie jest używane lub przed czyszczeniem.
- Zanim odłożysz urządzenie lub zdemontujesz jego części, poczekaj aż ostygnie.
- Nie używaj urządzenia, które ma uszkodzony przewód lub wtyczkę ani takiego, które zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu, lub stykał się z gorącą powierzchnią.

PL

- Aby odłączyć od prądu, wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
- Nie ciągnij za przewód.
- Dźwignia koszyka na kromki musi być w położeniu GÓRNYM przed podłączeniem lub odłączeniem wtyczki.
- Jeśli przewód zasilający lub urządzenie zostanie uszkodzone, musi zostać naprawione/wymienione przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- Używanie dołączanych akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta, może spowodować obrażenia.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprzestrzegania tych instrukcji, a także niewłaściwego użycia urządzenia lub niewłaściwej obsługi.

- Za pierwszym razem użyj tostera bez pieczywa. Z urządzenia może wydobyć się nieco dymu — to normalne zjawisko.
- Toster rozgrzewa się do bardzo wysokich temperatur, szczególnie w okolicy szczelin na kromki pieczywa.
- Pieczywo może się spalić. Dlatego nie można używać tostera pod zasłonami, w ich pobliżu ani w pobliżu innych palnych materiałów.
- Nie kładź przewodu ani żadnego innego przedmiotu na działającym tosterze.
- Nie próbuj wyciągać pieczywa z działającego tostera.
- Nie wkładaj metalowych przedmiotów ani żadnych przyborów do tostera, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
- To urządzenie może być używane przez dzieci od lat 8 i osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną i umysłową oraz brakiem doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem zapewnienia nadzoru lub udzielenia instrukcji dotyczących korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób oraz o ile taka osoba zdaje sobie sprawę z ewentualnych zagrożeń. Dzieci nie mogą używać

urządzenia do zabawy. Czynności związane z czyszczeniem oraz konserwacją w zakresie użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. Przechowuj urządzenie wraz z przewodem poza zasięgiem dzieci, które nie ukończyły 8 lat.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przy użyciu zewnętrznego timera ani osobnego systemu zdalnego sterowania.
- Kiedy urządzenie jest włączone, temperatura dostępnych powierzchni urządzenia może być bardzo wysoka.
- Powierzchnie urządzenia nagrzewają się podczas pracy.

## OPIS OGÓLNY PRODUKTU



PL

1. Przycisk zatrzymania
2. Przycisk podgrzewania
3. Przycisk rozmrażania
4. Dźwignia koszyka na kromki
5. Poziom przypieczenia
6. Wyjmowana tacka na okruchy

- ① **Przycisk zatrzymania**  
Naciśnięcie tego przycisku zatrzyma cykl tostowania. Koszyk na kromki pieczywa zostanie podniesiony.
- ② **Przycisk podgrzewania**  
Ten przycisk służy do podgrzania tostowanego pieczywa. Naciśnij przycisk, aby aktywować tę funkcję; kontrolka zaświeci się.
- ③ **Przycisk rozmrażania**  
Ten przycisk służy do rozmrażania zamrożonego pieczywa. Naciśnij przycisk, aby aktywować tę funkcję; kontrolka zaświeci się.
- ④ **Dźwignia koszyka na kromki**
- ⑤ **Poziom przypieczenia**  
Do wyboru stopnie od 1 do 6.
- ⑥ **Wymowana tacka na okruchy**  
Wyciągana tacka u dołu tostera ułatwia usuwanie okruchów.

## KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

1. Włóż wtyczkę do gniazdka i włącz toster, opuszczając dźwignię koszyka na kromki. Uwaga: Podczas pierwszego użycia z urządzenia może wydobyć się nieco dymu. To normalne zjawisko, które ustanie po kilku minutach.
2. Włóż kromkę pieczywa do szczeliny w tosterze w celu opieczenia.
3. Delikatnie naciśnij dźwignię koszyka, aż do zatrzaśnięcia.
4. Wybierz preferowany stopień opieczenia od 1 do 6; rozpocznij się tostowanie. Eksperymentuj, aby znaleźć optymalny czas tostowania. Optymalny czas zależy od świeżości pieczywa oraz od jego składu.

**Ostrzeżenie:** Nie używaj noża, widelca ani innych przyborów do wyjmowania pieczywa z tostera ani do czyszczenia tostera. Jeśli pieczywo utknie w tosterze, przed próbą jego wyjęcia odłącz urządzenie z prądu.

**Ostrzeżenie:** Górna część tostera staje się gorąca, ponieważ metal dobrze przewodzi ciepło. Dlatego nie dotykaj zewnętrznych elementów tostera podczas działania i pilnuj, aby był poza zasięgiem dzieci.

PL



## CZYSZCZENIE

Zawsze wyłączaj zasilanie i wyjmuj wtyczkę z gniazdka po użyciu oraz przed czyszczeniem tostera.

### CZYSZCZENIE OBUDOWY

Przemyj obudowę lekko zwilżoną szmatką i wypoleruj miękką, suchą szmatką. Nie używaj myjek ściernych ani stalowych, ponieważ mogą one porysować powierzchnię zewnętrzną.

### WYJMOWANA TACA NA OKRUCHY

Aby usunąć okruchy z urządzenia, naciśnij tacę, która wysunie się. Opróżnij tacę i włóż ją do tostera. Ważne: Regularnie usuwaj okruchy. Nie pozwól na nagromadzenie się okruchów, ponieważ stwarza to ryzyko pożaru.

### CZYSZCZENIA WNĘTRZA TOSTERA

Regularnie czyść wnętrze tostera. W tym celu odłącz urządzenie z prądu, odwróć dołem do góry nad zlewem kuchennym i łagodnie potrząśnij, aby wytrzepać okruchy.

PL



## GWARANCJA

Firma Wilfa udziela 5-letniej gwarancji na ten produkt od dnia zakupu. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne lub wady powstałe w okresie gwarancyjnym. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji dowodem dla sprzedawcy jest paragon lub inny dokument potwierdzający zakup.

Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty zakupione i używane na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych. Komercyjna eksploatacja produktu powoduje unieważnienie gwarancji. Gwarancja zostanie unieważniona w przypadku niewłaściwego używania produktu, niedbałości, postępowania niezgodnego z instrukcjami podanymi przez firmę Wilfa, a także w przypadku modyfikacji produktu lub jego nieautoryzowanej naprawy. Gwarancja nie obejmuje ponadto normalnego zużycia, użycia niezgodnego z przeznaczeniem, braku konserwacji, podłączenia do nieprawidłowego napięcia elektrycznego oraz:

- Przeciążenia produktu

PL

## DANE TECHNICZNE PRODUKTU

220–240 V~ 50/60 Hz 850-1000 W

## POMOC TECHNICZNA I CZĘŚCI ZAMIENNE

Aby uzyskać pomoc techniczną, odwiedź stronę obsługi klienta/pomocy technicznej w naszej witrynie **wilfa.com**. Znajdziesz tam często zadawane pytania, listy części zamiennych, porady i wskazówki oraz wszystkie dane kontaktowe.

## MOŻLIWOŚĆ RECYKLINGU



Ten znak wskazuje, że w Unii Europejskiej to urządzenie nie może być wyrzucane wraz z odpadami z gospodarstw domowych. Aby zapobiec możliwemu skażeniu środowiska lub zagrożeniom dla zdrowia ludzi z uwagi na niekontrolowaną utylizację odpadów, należy odpowiedzialnie przekazać je do recyklingu w celu promocji zrównoważonej gospodarki zasobami materiałowymi w zakresie ponownego użycia. Aby pozbyć się urządzenia po okresie eksploatacji, należy skorzystać z właściwego punktu zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, od którego kupiono produkt. W ten sposób produkt zostanie bezpłatnie przekazany do recyklingu bezpiecznego dla środowiska.

PL