

PROFI CARE®

Bedienungsanleitung

Instruction Manual • Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi • Manual de instrucciones
Istruzioni per l'uso • Instrukcja obsługi / Gwarancja • Használati utasítás
Руководство по эксплуатации • دليل التعليمات



Kinetische Personenwaage PC-PW 3112

Kinetic Bathroom Scale • Kinetische personenweegschaal • Pèse-personne cinétique
Báscula personal cinética • Bilancia personale cinetica • Kinetyczna waga osobista
Kinetikus személymérleg • Кинетические персональные весы • ميزان حمام حركي

CE

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi państwu radość.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyko obrażeń.

UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.

Ogólne uwagi

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Jeżeli przekazujesz urządzenie osobom trzecim, dołącz zawsze wszystkie istotne dokumenty.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego, a nie do użytku komercyjnego.
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie eksploatuj uszkodzonego urządzenia.
- Trzymaj urządzenie z dala od ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci (nigdy nie zanurzaj go w płynach) i ostrych krawędzi.
- Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Zawsze kontaktuj się z autoryzowanym technikiem.
- Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).

OSTRZEŻENIE:

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. **Niebezpieczeństwo uduszenia!**

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania urządzenia

OSTRZEŻENIE:

Jeśli powierzchnia ważenia jest wilgotna lub znajdują się na niej krople wody, należy ją najpierw wytrzeć do sucha. **Istnieje ryzyko poślizgnięcia się!**

Gdy waga łazienkowa nie jest używana, należy ją przechowywać wyłącznie w pozycji poziomej.



Rozpakowanie urządzenia

1. Wymij urządzenie z opakowania.
2. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe, takie jak folie, materiały wypełniające, opaski kablowe i opakowania kartonowe.
3. Sprawdź urządzenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń transportowych, aby uniknąć zagrożeń. Nie używaj uszkodzonego urządzenia. Natychmiast zwróć urządzenie do sprzedawcy.

Uwagi dotyczące użytkowania

- Waga łazienkowa jest przeznaczona dla maksymalnej wagi 180 kg (396.8 lb).
- Aby uzyskać porównywalną wartość, zalecamy, aby ważyć się zawsze o tej samej porze dnia bez ubrania i butów.
- Waga łazienkowa zaokrągla w górę lub w dół w krokach co 100g.

Korzystanie z urządzenia

1. Umieść wagę łazienkową na twardej, płaskiej powierzchni (unikaj podłóg pokrytych dywanami). Nierówne podłogi powodują niedokładności.
2. Włącz wagę łazienkową naciskając przycisk stopą, aż wyświetli się „0.0 kg” (0.0 lb). Może być konieczne kilkukrotne naciśnięcie przycisku. Naciskaj przycisk wielokrotnie, aż wyświetli się symbol baterii  w pełni naładowanej.
 - Z tyłu wagi łazienkowej znajduje się mały przycisk. Naciśnij ten przycisk, gdy waga łazienkowa jest włączona, aby wybrać pomiędzy ustawieniem „kg” i „lb”.
3. Stań na wadze łazienkowej obiema stopami.
4. Rozłóż równomiernie ciężar ciała i utrzymaj go, podczas gdy waga łazienkowa określi Twoją wagę.
5. Najpierw miga symbol na wyświetlaczu, a następnie wyświetlana jest dokładna waga.
 - Gdy miga symbol , urządzenie wyłącza się automatycznie po około 20 sekundach.
 - Jeśli na wyświetlaczu pojawi się „Err”, waga przekracza 180 kg (396.8 lb). W takim przypadku należy natychmiast zejść z wagi łazienkowej, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia wagi łazienkowej.

Czyszczenie

UWAGA:

- **Nie** zanurzaj wagi łazienkowej w wodzie, może to spowodować zniszczenie elektroniki.
- Nie używaj szczotki drucianej ani innych przedmiotów ściernych.
- Nie należy używać ostrych lub ściernych środków czyszczących.

- Urządzenie należy czyścić lekko wilgotną, nie mokrą, szmatką. Upewnij się, że do urządzenia nie dostanie się wilgoć ani ciecz!
- Możesz użyć dostępnego w handlu płynu do mycia naczyń lub zwykłego mydła jako dodatku.
- Po czyszczeniu dobrze osuszyć urządzenie suchą, miękką ściereczką.

Dane techniczne

Model:.....PC-PW 3112
 Waga netto:.....ok. 1,8 kg
 Zakres pomiarowy urządzenia:
 Waga minimalna:5 kg (11.0 lb)
 Waga maksymalna:.....180 kg (396.8 lb)
 Stopniowanie pomiaru wagi:.... w krokach co 100 g (0.2 lb)

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

To urządzenie zostało przetestowane zgodnie z wszystkimi obowiązującymi, aktualnymi dyrektywami CE i zbudowane zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne warunki gwarancji

Producent/Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.

W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.

Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wylądowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczętka sklepu, data sprzedaży urządzenia).

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach

sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Dystrybutor:
 CTC Clatronic Sp. z o.o
 Ul. Brzeska 1
 45-960 Opole

Usuwanie

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”



Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy. Twój sprzedawca i partner umowy jest również zobowiązany do bezpłatnego odbioru starego urządzenia.